



1. **Klemmen a/b:** ELCOM i2-BUS Anschluss
2. **Drehschalter S1** (schwarz) Einstellung der Gruppenadresse
3. **Drehschalter S2** (blau) Einstellung der ersten Teilnehmeradresse
4. **Drehschalter S3** (blau) Einstellung der zweiten Teilnehmeradresse
5. **Kontroll LED 1** Leuchtet bei aktivem Schaltkontakt 1
6. **Klemmen 1/1:** Anschluss potentialfreier Schaltkontakt 1 (max. 24V / 1A)
7. **Drehschalter S4** (grau) Einstellung der Schaltfunktion für Schaltkontakt 1
8. **Kontroll LED 2** Leuchtet bei aktivem Schaltkontakt 2
9. **Klemmen 2/2:** Anschluss potentialfreier Schaltkontakt 2 (max. 24V / 1A)
10. **Drehschalter S5** (grau) Einstellung der Schaltfunktion für Schaltkontakt 2

Leiter anschließen:

Leiter einfach einstecken.
(Massivleiter \varnothing 0,4-0,8mm)

Leiter lösen:

Orangenen Drücker betätigen.
Leiter herausziehen.



Beschreibung:

Das BSR-200 ermöglicht Teilnehmer bezogene Schaltfunktionen. Die Adressierung kann für einen oder zwei Teilnehmer oder für eine Gruppe (max. 16) von Teilnehmern erfolgen. Das BSR-200 besitzt zwei potentialfreie Schaltkontakte, welche für unterschiedliche Schaltfunktionen verwendbar sind.

Adressierung:

Folgende Adressierungsvarianten sind möglich:

- A: Ein Teilnehmer nutzt beide Schaltfunktionen
Am Drehschalter S1 wird die Gruppenadresse des Teilnehmers eingestellt. Die Drehschalter S2 und S3 werden identische auf die Teilnehmeradresse eingestellt.
- B: Mehrere Teilnehmer (max. 16) nutzen beide Schaltfunktionen
Die Teilnehmer müssen die gleiche Gruppenadresse und fortlaufende Teilnehmeradressen besitzen. Die Gruppenadresse wird am Drehschalter S1, die kleinste Teilnehmeradresse am Drehschalter S2 und die größte Teilnehmeradresse am Drehschalter S3 eingestellt.
- C: Zwei Teilnehmer nutzen je eine Schaltfunktion.
Die Teilnehmer müssen die gleiche Gruppenadresse besitzen. Die Gruppenadresse wird am Drehschalter S1, die größere Teilnehmeradresse an Drehschalter S2 und die kleinere Teilnehmeradresse an Drehschalter S3 eingestellt.

Schaltfunktionen:

Schaltkontakt 1 = Drehschalter S4

Schaltkontakt 2 = Drehschalter S5

S4/S5	Schaltfunktion
0	Keine Schaltfunktion
1	Betätigung der Türöffnertaste während eines Türgesprächs
2	Betätigung der Türöffnertaste im Ruhezustand
3	Betätigung der Türöffnertaste während eines Türgesprächs oder im Ruhezustand
4	Betätigung der I/O (☼)-Taste während eines Türgesprächs
5	Betätigung der I/O (☼)-Taste im Ruhezustand
6	Betätigung der I/O (☼)-Taste während eines Türgesprächs oder im Ruhezustand
7	Türruf
8	Videomonitor Steuerung

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten