



Exemple de
raccordement sur l'entrée 4 (E4).
Dans ce cas programmer E4 sur :

- Normal Ferme NF (puisque sortie Travail utilisée)
- Det ligne tel.