

## Hinweis Aufstellungsort Schränke/Säulen

**Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Umgebungstemperatur:**

- die max. Obergrenze von 40°C bzw.
  - über einen Zeitraum von 24 Stunden den Mittelwert von 35°C bzw.
  - die max. Untergrenze von -25°C
- nicht übersteigt (siehe DIN EN61439 Teil 1, VDE066-600-1).

**Die eingebauten Schaltgeräte sind so auszuwählen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen, wie z.B. Feuchtigkeit und Temperaturgrenzen. Maßgebend sind die gültigen Herstellervorschriften.**

Sollten die Temperaturgrenzen nicht eingehalten werden können, ist der Errichter der Anlage verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Hier sind Maßnahmen wie z.B. Aufstellungsort im Schatten, Schutzbblech über dem Schrank, richtige Auslöseeinstellungen durch Änderung der Thermoauslöser der Schalter und den Bemessungsbelastungsfaktor zu beachten.

**:hager**

Hager Electro GmbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel