

***** 6 2 1 ***** 0 ***** 1 2 3 4 ***** 0 ***** 0 4 7 6 4 5 3 2 3 2 *** ***

1 = média GSM en principal / RTC en secours

11.2 Relecture des numéros des correspondants

ATTENTION : la relecture des n° des correspondants est possible uniquement pour les transmissions vers un particulier.

Pour relire les numéros de téléphone et leurs paramétrages, programmés pour les transmissions vocales, composer :

* 6 2 "bip + énonce * ** (#) des choix" ? : 2º numéro 3 : 3º numén

12. Pose

ATTENTION : respecter une distance d'au moins 2 mètres entre chaque produit, excepté entre 2 détecteurs.

12.1 Choix de l'emplacement

- Sans le fixer, le transmetteur doit être installé :
- à l'intérieur dans une zone protégée,
- sur une surface plane et rigide,
- loin de sources éventuelles de perturbations électromagnétiques (compteur ou tableau électrique, coffret téléphonique, matériel hi-fi, vidéo, électroménagers, informatique...), - face avant dégagée et accessible (microphone et haut-parleur dégagés).
- Le transmetteur ne doit pas être installé :

- sur une paroi métallique,

- ne pas laisser de surplus de câble dans le boîtier,
- ne pas contourner le boîtier avec du câble.
- Le transmetteur utilisant un média GSM/GPRS doit être installé : - à un endroit ou le test de réception GSM est satisfaisant,
- à proximité d'une prise de courant en cas d'utilisation de l'appel entrant (ex. : commande à distance par téléphone via GSM).
- Le transmetteur utilisant un média RTC doit être installé à proximité d'une prise RTC.

12.2 Test des liaisons radio

Avant de fixer les produits, les disposer à proximité du point de fixation et vérifier la liaison radio entre le transmetteur et la centrale. Si la liaison est correcte, la centrale ou le transmetteur valide de manière vocale le produit activé.

- Test du transmetteur : faire un appui long sur la touche ★ du transmetteur, la centrale puis le transmetteur énoncent vocalement :
- Test de la centrale : faire un appui long sur la touche \star de la centrale, le transmetteur



12.3 Test du niveau de réception GSM

• S'assurer d'avoir activé et inséré la carte SIM.

 Dans le cas d'utilisation d'une carte SIM autre que celle fournie, s'assurer d'avoir programmé le code PIN et PUK.

Le niveau de réception dépend du choix de l'opérateur GSM en fonction de l'emplacement du transmetteur.

- 1. Positionner le transmetteur à l'endroit où il doit être installé.
- 2. Vérifier le niveau de réception GSM :
- Le test dure 1 minute. Une mesure est effectuée toutes les 2 s. - Le transmetteur émet un bip suivi du niveau de réception (ex. : "BIP", 16) à chaque

Pour lancer le test, composer : # 6 6 0 # # puis attendre, 30 s environ, le début du test. Le test peut être interrompu à tout moment en composant une seconde fois la même commande que ci-dessus.

Niveau	Réception GSM	Commentaire
0 à 2	aucune	dans ces trois cas de figure, il est conseillé
3à6	faible	de deplacer le transmetteur vers un autre emplacement afin d'obtenir une meilleure réception
7 à 14	moyenne	GSM
15 à 16	correcte	
17 à 19	bonne	
20 et plus	très bonne	

ATTENTION : si les tests ne sont pas satisfaisants, il est possible de connecter une antenne externe. Elle permet d'assurer le bon fonctionnement et améliore la qualité des transmissions GSM (voir chapitre "Pose/Choix de l'antenne" dans la notice d'installation complémentaire).

12.4 Raccordement au réseau de communication RTC

ATTENTION : pour un fonctionnement correct, le transmetteur doit être prioritaire sur l'installation téléphonique, raccordé en amont de tous les postes abonnés et appareils à répons automatique

Il faut que le transmetteur soit prioritaire et puisse appeler en cas d'alarme même en cas de décroché d'un poste téléphonique de l'installation. Les opérations doivent être réalisées par un installateur agréé.

Certains services de l'opérateur téléphonique peuvent perturber le fonctionnement du transmetteur :

- lors de l'activation de certains services la tonalité peut être différente et empêcher le transmetteur de prendre la ligne (par exemple lorsqu'un message a été reçu sur la messagerie fournie par l'opérateur). Dans ce cas, si vous programmez un "#" juste avant le numéro du correspondant, cela permet de supprimer la détection de tonalité (invitation à numéroter).
- en cas de messagerie ou de transfert d'appel, il est nécessaire d'activer le paramètre Procédure de deux appels successifs (activé d'usine) (voir chapitre "Paramétrage avancé / Paramétrage des connexions entrantes RTC en vocal" dans la notice d'installation complémentaire).

12.4.1 Raccordement sur une installation SANS ADSL

Pour une installation comportant un seul poste

Deux cordons téléphoniques sont disponibles avec votre transmetteur téléphonique. Selon votre installation téléphonique, un seul de ces 2 cordons est à utiliser.



Raccordement sur une prise murale du type "RJ45"



• Pour une installation comportant plusieurs postes

1. Déconnecter l'arrivée téléphonique.

téléphonique

2. Connecter l'arrivée téléphonique et les fils vers l'installation téléphonique selon les schémas ci-dessous :

Connecteur RJ11 ligne téléphonique / module de transmission



12.4.2 Raccordement sur une installation AVEC ADSL (le dégroupage partiel) Dans le cadre d'un dégroupage partiel (abonnement permettant l'accès analogique au réseau public RTC, toujours présent) il faut toujours raccorder le réseau RTC du transmetteur sur la prise téléphonique donnant l'accès analogique au réseau public RTC et non sur celle gérée par l'autre

opérateur (ex. : prise téléphonie dégroupée du modem routeur/box ADSL). Pour le raccordement sur la ligne téléphonique en dégroupage partiel, l'utilisation d'un filtre maître (disponible au catalogue Hager, réf. 900-99X) est fortement conseillée et garantit le fonctionnement.



Raccordement avec une arrivée téléphonique 12 plots



électrique.







Réaliser les raccordements hors alimentation. Suite à une coupure d'alimentation, il est nécessaire de programmer la date et l'heure.



14 Vérification de la transmission téléphonique

Appel test des numéros d'appel programmés

Tous les numéros programmés peuvent être testés séparément. La procédure de test est identique quel que soit le média de transmission. Pour un appel vocal et SMS, le message transmis est "Transmetteur n° d'identification, appel test".

1. Pour déclencher un appel de test, composer : # (5) (8) (#) (#)



Le transmetteur signale un appel test correct par 1 bip d'acquit ou une erreur par 3 bips courts.

2. Vérifier la transmission téléphonique de l'alarme vers les correspondants programmés.

15. Essai réel

Voir chapitre "Essai réel" dans la notice d'installation rapide de la centrale.

VOTRE SYSTÈME D'ALARME EST MAINTENANT OPÉRATIONNEL. **DES FONCTIONS OPTIONNELLES SONT DISPONIBLES** DANS LA NOTICE D'INSTALLATION COMPLÉMENTAIRE.

16. Récapitulatif des paramètres et des commandes

Paramètres du transmetteur

Désignation du paramètre	Séquence de paramétrage	Paramètres usine	Valeurs possibles	
Message d'accueil personnalisé pour les transmissions vocal	* 67 # "message" # "récitation message" *	aucun message préenregistré	durée max. : 10 s	
Date	* 70 * J J * MM * AA **	J J : 01 MM : 01 AA : 15	de 01 à 31 de 01 à 12 de 00 à 99	
Heure	* 71 * HH * MM **	HH : 00 MM : 00	de 00 à 24 de 00 à 59	
Personnalisation vocale des groupes	** 131 * G # "message" # "récitation message" *	aucun message préenregistré	G : n° du(des) groupe(s) de 1 à 4 durée max 3 s	
Choix du média principal (RTC ou GSM)	* 606 * ? **	RTC	0 : RTC 1 : GSM	
Déclaration du média GSM/GPRS	* 615 * ? **	1 : actif (utilisé)	0 : inactif 1 : actif	
Déclaration du média RTC	* 616 * ? **	1 : actif (utilisé)	0 : inactif 1 : actif	
N° d'appel du cycle 1	* 621 * P * I * E * n° ** * 622 * P * I * E * n° ** * 623 * P * I * E * n° **	aucun	P = protocole • 0 : vocal • 1 : vocal sans "Tapez *" • 2 : SMS I = identification • 1 à 8 chiffres si vocal ou SMS E = écoute / interpellation • 0 : inactive • 1 : écoute / interpellation active n° = numéro de tél. à 20 chiffres maxi	

Retour au paramètre usine

Séquence	Séquence
* n° du paramètre * # **	* n° du paramètre ** 0 **

Paramètres des codes d'accès

Consultation des paramètres

Désignation du paramètre	Séquence de paramétrage	Paramètres usine
Code maître	MMMM * 50 * ? ? ? ? ? ? ? ? ? **	0000
Code installateur	////*51 *????*????**	1111
IIII = code installateur (usine : 11		

Récapitulatif des commandes

Désignation de la commande clavier	Séquence de paramétrage	Média	Modes par le clavier
Appel test d'un numéro	# 58X # # (X = n° de téléphone 1 à 3)	tous	installation ou essai
Test de réception GSM	# 660 # #	GSM/GPRS	installation ou essai

Pour toutes questions lors de l'installation du système ou avant tout retour de matériel, contactez l'assistance technique : (N° Cristal 0 969 390 713) APPEL NON SURTAXE

Une équipe de techniciens qualifiés vous indiquera la procédure à suivre la mieux adaptée à votre cas. www.hager.fr

Hager 12.17