

533045D

### Sommaire

Opérations préalables 4
Informations générales 4
Installation
Montage 5
Raccordements 5
Caractéristiques 5
Utilisation HZI910
Affichage
Utilisation HZI911
Affichage
Clavier
Version logiciel
Note
Programmation
Exploitation
Fonctionnement
Visualisation
Evènements
Note

## Summary

l	Preliminary operations		28
	General information		28
	Installation		29
	Monting		29
	Connection		29
	Characteristics		29
	Operation HZI910		30
	Display		30
	Operation HZI911		30
	Display	30 -	31
	Keypad		31
	Software version		31
	Note		32
	Programming	33-	44
	Control and Test modes		45
	Operational sequences		46
	Visualisation	46-	49
	Events		50
	Note		51

### **OPERATIONS PREALABLES**

Pour la sécurité du personnel et du matériel, il est impératif de bien s'imprégner du contenu de cette notice avant la mise en service.

Au moment de la réception du colis, il est nécessaire de vérifier les points suivants :

- > l'état de l'emballage,
- > que le produit n'a pas eu de dommage pendant le transport,
- > que la référence de l'appareil est conforme à votre commande.

### INFORMATIONS GENERALES

Les produits HZI910 et HZI911 sont des interfaces déportées permettant de rapporter aisément en façade d'enveloppe les fonctions de dialogue et d'affichage disponibles sur les modèles suivants :



### INSTALLATION

### Montage

- > Fixation sur porte / 2 trous de diamètre 22,5 mm
- > Épaisseur maximum de la porte : 20 mm





Perçages

1 Prise RJ45 pour raccordement

### Raccordement

#### HZI910 ↔ HIC4xxG/HZI911 ↔ HIC4xxE

Cordon : RJ45 8/8 non isolé Longueur maximale de la liaison : 3 m. Couple de serrage : 4 N.m.



Commutateur automatique

#### Caractéristiques techniques

IP	IP21
Température	-10 à +55°C
Hygrométrie	80% d'humidité à 55°C 95% d'humidité à 40°C

Note: Les HZI910 et HZI911 sont compatibles avec la gamme précédente HIC.

### Affichage HZI910

Le produit permet le report en façade d'armoire de l'état du système de commutation : positions, état des sources et mode de fonctionnement.

La programmation et le pilotage du système de commutation restent actifs sur le produit maître (commutateur automatique et contrôleur).

H71910

ON 9

ALIT

∩

2

(3) -

(4) ·

(5)

∎:haqer

2

6

 $\overline{\mathbf{7}}$ 

FAULT -

- 1 Produit alimenté
- (2) Source 1 présente
- (3) Système de commutation en position 1
- (4) Système de commutation en position 0
- (5) Système de commutation en mode Automatique
- (6) Produit connecté en défaut, commutation non-conforme
   • Reset possible sous réserve de disparition du
- défaut en coupant 3 minutes les alimentations du produit maître
- ⑦ Source 2 présente
- (8) Système de commutation en position 2

## UTILISATION HZI911

#### Affichage HZI911

Le produit permet le report en façade d'armoire de l'état du système de commutation : positions, état des sources, mode de fonctionnement, mesures. Il autorise également le pilotage des opérations de test et de contrôle du produit ainsi que l'accès à la programmation de l'ensemble des paramètres du système. L'affichage du produit maître (commutateur automatique et contrôleur) est désactivé des connexion de l'interface déportée.

- 1 Produit alimenté
- ② Source 1 présente
- ③ Système de commutation en position 1
- (4) Système de commutation en position 0
- (5) Système de commutation en mode Automatique
- (6) Produit connecté en défaut, commutation non-conforme
   • Reset possible sous réserve de disparition du
- défaut en coupant 3 minutes les alimentations du produit maître
- ⑦ Source 2 présente
- (8) Système de commutation en position 2
- (9) Mode Manuel sélectionné
- Produit cadenassé
- (1) Mode Control
- 12 Mode Test
- (3) Mode programmation



## UTILISATION HZI911

### Affichage HZI911

- A Source prioritaire
- B Conducteurs concernés par l'affichage
- © Unités
- (D) Informations
- source 1
- source 2
  sources 1 & 2 (écran divisé en 2)
- (E) Facteur de Puissance capacitif ou inductif
- (F) Signatures des puissances

G Valeurs



#### Clavier

- Permet l'accès aux modes AUT, Control, Test, Prog
- ① Permet l'accès direct aux fonctionnalités des modes Control et test ou à la navigation
- ① Permet de naviguer en mode visualisation ou de valider



### Version logiciel

La version du produit maître s'affiche à la mise sous tension du produit maître.



#### Entrer dans le menu programmation

> Étape 1 : Appuyer sur la touche "mode" jusqu'à atteinte de la led PROG.



> Étape 2 : Appuyer sur "validation" : la led PROG devient alors fixe et le code d'accès apparaît.



> Étape 3 : Entrer le code d'accès (1000 usine) en utilisant les touches "gauche", "droite", "haut" et "bas".



> Étape 4 : Appuyer sur "validation".



#### Sortir du mode programmation

> Étape 1 : Appuyer sur la touche "ESC" en dehors d'une saisie de valeur, pour revenir en tête de menu programmation.



> Étape 2 : Appuyer une nouvelle fois sur la touche "ESC" pour sortir du mode programmation.

DDE	IEI OK LOID	0	2	LANP	1
	-	÷	*	-	

On retourne alors en mode automatique ou manuel, selon l'information provenant du produit maître.

#### Naviguer en mode programmation

> Étape 1 : Pour accéder au menu concerné, appuyer sur les touches de navigation "gauche" et "droite".



> Étape 2 : Pour accéder au paramètre à modifier, appuyer sur les touches de navigation "haut" et "bas".



> Étape 3 : Pour modifier le paramètre, appuyer sur la touche de navigation "droite" pour faire clignoter le paramètre à modifier.



> Étape 4 : Appuyer sur "haut" et "bas" pour incrémenter ou décrémenter les valeurs des paramètres.



> Étape 5 : Appuyer sur "validation" pour valider la saisie.



> En cas de modification d'un paramètre affiché sur 2 lignes, appuyer sur "validation" après la première ligne saisie pour accéder à la suivante.



> Permet de revenir en tête de menu ou permet d'annuler la saisie en cours.



### Architecture du menu programmation



\* uniquement sur les commutateurs automatiques. \*\* uniquement sur controller.



[2]												
000 % 000 %	CT SEC	1 %	S1 Sw2	8	pit	ц	8	1 000	30	0 00	bhc UP SAV	

3-18 9 1 9 6

Ē M Ē

9 1 9 2 ⊆ # | 9 9 1 4 2

N

 $S_6$ 

\$5 8

13

÷

000 s 000 s

Ξ

9195

000 s 000 s 000 s

ä

9416 9 : 2 6

ESt

E6t M E6t E7t LSt

9 9 9

000 s 000 s

9 - - 9 5∞ : 2

Uniquement accessible losspel ta variable «APP du meru Setup 2. I and wich c., rithment losspel ta variable «APP du meru Setup 2. Uniquementaccessible losspel and variable «APP du meru Setup 3. Uniquementaccessible losspel une des entrées est EON, c1 4. Uniquementaccessible losspel une des entrées est EOF, c1.
 Uniquementaccessible losspel une des sortiss est EOS, c1. Uniquementaccessible losspel une des sortiss est EOS, c1.
 Uniquementaccessible losspel une des sortiss est EOS, c1.
 Uniquementaccessible losspel une des sortiss est EOS.
 Uniquementaccessible losspel une des sortiss est EOS.

10 0 1 0

4 0 00

Ħ

0 0 00

000 s

### Architecture valable pour HZI811



## PROGRAMMATION

### Caractéristiques des variables

Setup	Setup						
LCD	Dénomination	Plage de réglage	Valeurs par défaut				
nt	Type de réseau	1BL, 2BL, 2NBL 3NBL, 4NBL, 41NBL, 42NBL	4NBL				
Un	Tension nominale du réseau Tension Phase-Neutre pour 1BL et 41NBL Tension Phase-Phase pour les autres	100 à 480 V	400 V				
ScE*	Affectation source boîtier Affection source 1 contrôlée et affichée à l'interrupteur I ou II (selon câblage)	l ou ll	1				
Fn	Fréquence nominale du réseau	50 ou 60 Hz	50 Hz				
Gen	Affectation source boîtier Affection source 1 contrôlée et affichée à l'interrupteur I ou II (selon câblage)	NO, NC	NO				
Pri	Choix du réseau prioritaire La variable prio est définie par menu setup ou contact extérieur (en cas de sélection de la fonction sur une option), "0" : pas de priorité	1, 2, 0	1				
Mtf	Retransfert Manuel Activation de la fonction retransfert Manuel	Yes, No	No				
LoG	Choix logique de commande Impulsionnelle, contacteur ou disjoncteur**	IMP, CON, brE**	IMP				
AC**	Nombre de CA retour de position Selon nature de l'organe de commutation sur contrôleur (Interrupteur, Contacteur, Disjoncteur)	0, 2, 3	2				
rn1**	Paramètre 1 de retour en position Permet le passage en position 0 dès la perte de la source principale	Yes, No	No				
rn2**	Paramètre 2 de retour en position Permet le passage en position 0 dès la perte de la source secondaire	Yes, No	No				
CrS	Reset du compteur de nombre de permutations source 1 vers source 2	Yes, No	No				
СР	Code menu programmation Modification du code possible	0001 à 9999	1000				

\* uniquement sur les commutateurs automatiques.

\*\* uniquement sur controller.

PROGR	AMM	IATION
-------	-----	--------

Seuils tension					
LCD	Dénomination	Plage de réglage	Valeurs par défaut		
οU	Seuil de surtension du réseau 1	102 - 120%	115%		
oUh	Hystérésis du seuil de surtension du réseau 1	101 - 119% (< oU)	110%		
uU	Seuil de sous tension du réseau 1	80 - 98%	85%		
uUh	Hystérésis du seuil de sous-tension du réseau 1	81 - 99% (> uU)	95%		
oU	Seuil de surtension du réseau 2	102 - 120%	115%		
oUh	Hystérésis du seuil de sur tension du réseau 2	101 - 119% (< oU)	110%		
uU	Seuil de sous tension du réseau 2	80 - 98%	85%		
uUh	Hystérésis du seuil de sous-tension du réseau 2	81 - 99% (> uO)	95%		

Les valeurs sont définies en % des valeurs nominales. Les valeurs d'hystérésis doivent être cohérentes avec les seuils de sous et de sur tension (respectivement supérieur et inférieur).

Seuils fréquence				
LCD	Dénomination	Plage de réglage	Valeurs par défaut	
oF	Seuil de surfréquence du réseau 1	101 - 120%	105%	
oFh	Hystérésis du seuil de surfréquence du réseau 1	100,5 - 119,5% (< oF)	103%	
uF	Seuil de sous fréquence du réseau 1	80 - 99%	95%	
uFh	Hystérésis du seuil de sous-fréquence du réseau 1	80,5 - 99,5% (> uF)	97%	
oF	Seuil de surfréquence du réseau 2	102 - 120%	105%	
oFh	Hystérésis du seuil de surfréquence du réseau 2	100,5 - 119,5% (< oF)	103%	
uF	Seuil de sous fréquence du réseau 2	80 - 99%	95%	
uFh	Hystérésis du seuil de sous-fréquence du réseau 2	80,5 - 99,5% (> uF)	97%	

Les valeurs sont définies en % des valeurs nominales Les valeurs d'hystérésis doivent être cohérentes avec les seuils de sous et de sur fréquence (respectivement supérieur et inférieur).

Temporisations						
LCD	Dénomination	Plage de réglage	Valeurs par défaut			
Mft	Main Failure Timer Permet de valider la perte du réseau prioritaire, avant basculement sur réseau secours	De 0 à 60 s	5 s			
dtt	Delay on transfer timer Permet de valider la stabilité du réseau secours avant basculement sur ce réseau	De 0 à 60 s	5 s			
OMf	O Main Failure Timer Temporisation d'arrêt en position 0 lors de la permutation réseau prioritaire, réseau secours	De 0 à 20 s	0 s			
Mrt	Main Return Time Permet de valider la stabilité du réseau prioritaire avant rebasculement	De 0 à 30 min	2 min			
0Mr	O Main Return Timer Temporisation d'arrêt en position 0 lors de la permutation réseau secours, réseau prioritaire	De 0 à 20 s	2 s			
Cdt	Cool Down Timer Permet le refroidissement progressif d'un générateur avant arrêt Cette temporisation débute dès retransfert en position prioritaire	De 0 à 10 min	4 min			

## PROGRAMMATION

Voir manuel d'instruction système de commutation ou du controller pour identification des bornes d'entrées / sorties.

#### 2 entrées (In1, In2) et 2 sorties (Ou1, Ou2) en standard sur le controller.

Entrée / Sortie				
Entrée / Sortie	Fonction affectée (liste de choix)	État non actif du relais		
l1 à l2	Ft1, Ft2, Ft3, Ft4, Pri, Mtf, S2A, Man, TOL, TFL, EJP, CTS	NO ou NC		
O1 à O2	S1A, S2A, LS, /	NO		

Exemple de programmation d'une entrée (In2, Ft2) et d'une sortie (Ou1, S1A) :

> Étape 1 : Appuyer sur « droite » pour accéder au clignotement de la première variable (Ft2 or S1A)

> Étape 2 : appuyer sur « haut » et « bas » pour modifier la variable

> Étape 3 : Appuyer sur « validation » pour valider la variable

> Étape 4 : Appuyer sur « bas » pour accéder à la sélection de nO

HODE	IEII Oh Lond	007 1010		LANP	
ESC	-	•	*	<b>^</b>	





Description des variables (liste de choix) Entrées					
Variable d'entrée	Description				
Ft1	Entrée défaut 1, permet d'informer l'utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquant Ft1 sur l'écran. Disparaît avec le défaut				
Ft2	Entrée défaut 2, permet d'informer l'utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquant Ft2 sur l'écran. Disparaît avec le défaut				
Ft3	Entrée défaut 3, permet d'informer l'utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquant Ft2 sur l'écran. Disparaît avec le défaut. Pilote immédiatement le commutateur en position 0				
Ft4	Entrée défaut 4, permet d'informer l'utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquant F14 sur l'écran. Disparaît avec le défaut. Pilote immédiatement le commutateur en position 0				
Pri	Changement de réseau prioritaire. Réseau 1 prioritaire si entrée non activée, réseau 2 prioritaire si entrée activée				
Mtf	Retransfert manuel à distance. Fonction identique à Mtf par clavier. Retransfert sur réseau prioritaire initié à la fermeture du contact (front d'une seconde). La fonction Mtf doit être validée dans le setup pour être active				
S2A	Information source 2 disponible (Groupe Électrogène) utilisée en lieu et place de la mesure tension / fréquence sur le réseau 2				
Man	Information système de commutation en mode manuel. Toutes les commandes automatiques, de test (sauf test à vide) et de contrôle sont alors inhibées				
CtS	Contrôle du transfert à distance. Il est possible d'initier le transfert de la source principale à la source secours avant la fin du décompte du compteur DTT. Si ce dernier est réglé à sa valeur maximum, il est possible de transferer en activant le contact (front d'une seconde)				
tol	Activation d'un test en charge à distance en activant le contact. Le retransfert reste bloqué et uniquement autorisé après désactivation du contact				
tfl	Activation d'un test à vide en activant le contact (démarrage et arrêt du groupe électrogène)				
EJP	2 entrées sont automatiquement affectées à EJP • entrée 1 pour "préavis EJP": lorsque cette entrée est activée, on active la source 2 sans basculer • entrée 2 pour "Top EJP": on bascule sur la source 2 immédiatement. Le retransfert est activé à la disparition de l'entrée				

Sorties	
Variable de sortie	Description
S1A	Source 1 disponible. Sortie activée lorsque la source 1 est dans les plages de réglages définies
S2A	Source 2 disponible. Sortie activée lorsque la source 2 est dans les plages de réglages définies
LS	Relais de délestage. La temporisation LS correspond au temps disponible pour réaliser le délestage. Activation du relais avant la permutation vers le réseau secours selon la temporisation LS. Relais désactivé après la permutation vers le réseau prioritaire, après la temporisation LS

### Configuration du délestage

La variable LS permet la programmation de sa temporisation de délestage associée.

LS			
Sortie	Fonction affectée (liste choix)	Plage réglage	Valeur défaut
O1 à O2	LS	0 à 60 s (≤ DTT)*	2

\* En cas de modification de la variable DTT à une valeur inférieure à LS, LS sera automatiquement reconfiguré à la valeur de DTT.

#### Exemple de programmation de la fonction délestage

> Étape 1 : Appuyer sur « droite » pour accéder au clignotement de la première variable



## MODES EXPLOITATION (CONTROL ET TEST)

Il est possible de lancer des séquences de test ou de contrôler électriquement le commutateur depuis le clavier.

#### Entrer en mode control ou test

> Étape 1 : Appuyer sur la touche "mode" jusqu'à atteinte de la led Control ou Test



> Étape 2 : Appuyer sur "validation", la led Control ou Test devient alors fixe



#### Mode Controle CONTROL

Le menu de code d'accès apparaît directement

#### Mode Test TEST

> Il est possible de lancer directement un test lampe à ce stade sans rentrer de code d'accès, en appuyant sur



> Le menu de code d'accès aux tests en charge ou à vide apparaît après appui sur une des touches



> Entrer le code d'accès (4000) en utilisant les touches "gauche", "droite", "haut" et "bas"



> Appuyer sur validation.

#### Sortir du mode control ou test

> Appuyer sur la touche "ESC"



On retourne alors en mode automatique ou manuel, selon l'information provenant du produit maître.

#### Utilisation des modes control ou test

> Pour lancer un test, appuyer directement sur les touches



> Pour contrôler électriquement la position du commutateur, appuyer sur les touches



### FONCTIONNEMENT

Voir manuel d'instruction des commutateurs automatiques et contrôleurs pour fonctionnement :

- des opérations de contrôle.
- des cycles de perte source prioritaire en mode automatique.
- des cycles de retour de source prioritaire en mode automatique.

## VISUALISATION

- Il est possible de visualiser les paramètres mesurés quel que soit le mode de fonctionnement du produit (hormis programmation).
- Aucun code n'est nécessaire pour accéder à la visualisation des valeurs.
- Les cycles de permutation ont la priorité sur le mode visualisation et décrémentent les temporisations à l'écran durant le cvcle.
- Si les 2 sources sont présentes :
- Un écran de visualisation est divisé en 2 parties et affiche simultanément les valeurs tension fréquence des 2 réseaux.
- · Si une temporisation est active sur une des deux sources, sa décrémentation est affichée en lieu et place des valeurs tension - fréquence.

Exemples :



Sans action pendant 5 minutes sur le clavier ou après un cycle de permutation. le LCD revient à un mode d'affichage par défaut et éteint le rétro éclairage (rallumé en cas d'appui sur une touche)

Si une seule source est présente :

- Durant un cycle de permutation, les valeurs tension fréquence de la source présente (active) sont affichées sur 2 lignes. Le nom de la temporisation active et sa décrémentation sont affichés sur les 2 lignes restantes.
- En dehors d'un cycle de permutation, les tensions composées et fréquence sont affichées.

Exemples :



> Appui sur les touches "gauche", "droite", "haut" et "bas" pour accéder aux différents écrans actifs



> Appui sur "navigation" pour enchaîner l'ensemble des écrans disponibles en visualisation.





\* uniquement sur commutateurs automatiques.

VISUAL ISATION

# · des cycles de test,

## VISUALISATION

### Architecture valable pour HIC4xxE

14.16	o	<b>5</b> 11		DAt	
Voit	Curr Pow	Ene	TIM	TiM	EVE
[1] 1-2 0 V (1) [1] 1 2-3 0 2 3-1 0 3 0 Hz N	0 A [1] 1 0 W 0 var 0 0 VA 0 PF 0	[1] EAp tot 000 000	1Ft 0 s	dAt 01 01 01	F00 OP FCT
[1] 1 0 V (1) 1 2 0 2 3 0 [2] 3 0 Hz N	0 A [1] 0 W 0 2 0 var 0 0 VA 0 PF 0	[1] EAn tot 000 000	1rt O s	tiM 00 h 00 min 00 s	F03 ntr
1-2 0 V (1) 2-3 0 [2] 3-1 0 0 Hz	[1] 0 W 0 var 3 0 VA PF 0	[1] EQp tot 000 000	2Ft 0 000 s		F11 Fit 1
1 0 V (1) 2 0 [2] 3 0 0	[1] 0 W 0 var 0 WA PF 0	[1] EQn tot 000 000	2At 0 s		F21 Fit 2
[1] 0 V (1) 0 Hz [2] 0 V 0 Hz	1 0 W 0 var [2] 0 VA PF 0	[1] ES tot 000 000	2ct 0 s		F12 Air 1
	2 0 W 2 0 var [2] 0 VA PF 0	[1] EAp PAr 000 000	odt 0 s		F22 Air 2
	0 W 0 var [2] 3 0 VA PF 0	[1] EAn PAr 000 000	tot 0 s		F13 Rot 1
	0 W 0 var [2] 0 VA PF 0	[1] EQp PAr 000 000	t3t		F23 Rot 2
		[1] EQn PAr 000 000	tPt 0 s		F17 Unb 1
		[1] ES PAr 000 000	E1t		F27 Unb 2
		[1] EAp COM 000 000	E2t		F06 P0S 0
		[1] EAn COM 000	E3t		F16 P0S 1
		[1] EQp COM 000 000	E5t		F26 P0S 2
		[1] EOn COM 000 000	E6t O s		F08 Man Fit
		[1] ES COM 000 000	E7t		F09 Mot Fit

## VISUALISATION

Volt	Curr	Pow		Ene		TiM		DAt TiM	EVE	
			[1]	EAp tot 000 000		2St 0	s		F07 Aut Cnf	
			[2]	EAn tot 000 000		LSt 0	s		Ev1 id 4 000	
			[2]	EQp tot 000 000	(2)	EET 0 000	h		Ev1 01 01 01	
			[2]	EQn tot 000 000	(2)	EDT 0 000	s		Ev1 00 00 00	h min s
			[2]	ES tot 000 000					Ev2 id 4 000	
			[2]	EAp Par 000 000					Ev2 01 01 01	
			[2]	EAn Par 000 000					Ev2 00 00 00	h min s
			[2]	E0p Par 000 000					Ev3 id 4 000	
			[2]	EQn Par 000 000					Ev3 01 01 01	
			[2]	ES Par 000 000					Ev3 00 00 00	h min s
			[2]	EAp COM 000 000					Ev4 id 4 000	
			[2]	EAn COM 000 000					Ev4 01 01 01	
			[2]	EQp COM 000 000					Ev4 00 00 00	h min s
			[2]	EQn COM 000 000					Ev5 id 4 000	
(1) L'affichage dépend (2) Visible uniquement	l de la configuration t si une sortie est con	du réseau figurée EES	[2]	ES COM 000 000					Ev6 01 01 01	
									Ev5 00 00 00	h min s

## EVENEMENTS

## NOTE

Affichage écran F23 ROT 2

> F24 CAP 2

F25 Pwr 2 F26 POS 2

F06 POS 0

F08 Man Fit

F09 Mot Fit

ATS VER 100

F17 Unb 1

F27 Unb 2

F07 Aut Cnt SAV Ed

LOA dEd

### Valable uniquement pour HIC4xxE

Evènement	Affichage écran	Evènement
Echec du démarrage	FAI LSt	Défaut de rotation des phases sur la source 2
Confirmation de retransfert	ret rAn SF?	Défaut condensateur sur la source 2
Arrêt test à vide	StP tOF ?	Pulssance insuffisante pour passer en source 2
Nombre limité d'opérations de défauts du cycle dans une période définie	F00 OP FAC TOR	Position 2 non atteinte
Défaut du neutre	F03 Neu Tr	Position 0 non atteinte
Défaut externe S1 avec retour à 0	F11 FLT 1	Défaut général
Défaut externe S1 sans retour à 0	F12 ALR 1	Défaut moteur
Phase rotation defect on source 1	F13 ROT 1	Version du produit
Défaut condensateur sur la source 1	F14 CAP 1	Source 1 déséquilibrée
Puissance insuffisante pour passer en source 1	F15 Pwr 1	Source 2 déséquilibrée
Position 1 non atteinte	F16 POS 1	Echec de la configuration automatique
Défaut externe S2 avec retour à 0	F21 FLT 2	Paramètres de sauvegarde de l'utilisateur sauvegardés / réglages sauvegardés
Défaut externe S2 sans retour à 0	F22 FLT 2	Paramètres de sauvegarde de l'utilisateur chargés


### PRELIMINARY OPERATIONS

For personnel and product safety, please read the contents of these operating instructions carefully before installation.

The following points should be checked upon product receipt:

- > the packing is in good condition,
- > the product has not been damaged during transportation,
- > the product reference number conforms to your order.

## GENERAL INFORMATION

The HZI910 and HZI911 are remote interface modules that allow an easy remote for display and/or control for the following products:



Note: The HZI910 et HZI911 are compatible with the previous range of HIC product.

## UTILISATION

### Mounting

- > Door fixing / 2 holes, diameter 22.5 mm
- > Maximum thickness of the door: 20 mm





Drillings

(1) RJ45 plug for connection

### Connection

#### HZI910 ↔ HIC4xxG/HZI911 ↔ HIC4xxE

RJ45 type 8/8 non isolated. Maximum length of the connection cable: 3 m. Tightning torque: 4N.m.



Automatic changeover switches

### Technical characteristics

IP	IP21
Temperature	-10 to +55°C
Hygrometry	80% humidity at 55°C 95% humidity at 40°C

### Display HZI910

The product allows remote display of transfer system positions, sources availability and operational mode. Programming and operations remain available directly on master product (automatic changeover switches or controller).

Power On

- ② Source 1 available
- ③ Transfer system in position 1
- (4) Transfer system in position 0
- (5) Transfer system in Automatic mode
- (7) Source 2 available
- (8) Transfer system in position 2



## **OPERATION HZI911**

### **Display HZI911**

The product allows remote display of transfer system positions, sources availability, operational mode and metering. Programming and operations (Test and Control) are also available. Master product (automatic changeover switches or controller) display deactivated as soon as the remote interface is connected.

#### ① Power On

- (2) Source 1 available
- ③ Transfer system in position 1
- (4) Transfer system in position 0
- (5) Transfer system in Automatic mode
- (6) 

   Product faulty, transfer error
   Possible to reset after error disappearance the power supplies of the master product for 3 minutes
- ⑦ Source 2 available
- (8) Transfer system in position 2
- (9) Manual mode active
- Padlock
- (1) Control mode active
- (2) Test mode active
- (3) Programming mode active



## **OPERATION HZI911**

### Display HZI911

- A Priority source
- (B) Phases (wires) displayed
- C Units
- (D) Informations
- source 1
- source 2
  sources 1 & 2 (split screen)
- (E) Power factor Capacitive or inductive
- (F) Signed values (power)
- G Values



### Keypad

- (H) Access to AUT, Test, Control and Prog modes
- Direct Access to Test and Control functionalities or navigation
- (J) Allows main menu access in visualisation mode or validation



### Software version

Software version of the master product is displayed immediately after master product power on.



#### Enter into programming mode

> Step 1: Press the "mode" push button until Prog led is blinking.



> Step 2: Press "validation" push button. PROG led becomes fixed and access code is displayed.



> Step 3: Enter access code (1000 factory default) using keypad "left", "right", "top" and "bottom".



> Step 4: Press "validation" push button to enter programming mode.



#### Programming mode exit

> Step 1: Press the "ESC" push button when not entering any value, to come back to main programming menu.



> Step 2: Press again on "ESC" push button to exit programming.

ODE	CII LOID	0	2	LANP	1
ESC .	-	÷	¥.	A	

New Active mode (Automatic or Manual) depends on information from the master device.

#### Navigation in programming mode

> Step 1: To access required menu, press navigation push buttons "left" and "right".



> Step 2: To access parameter to modify press navigation push buttons "top" and "bottom".



> Step 3: To modify the parameter, press push button "right" to make the required parameter blinking.



> Step 4: Press push buttons "top" and "bottom" to increment or decrement the value of the parameter.



> Step 5: Press "validation" push button to validate.



In case of parameter displayed on 2 lines, press "validation" push button after first line modification to access next one.

MODE	EII On lond	0	8	LAMP	~
ESC	4	*	÷	•	

> "ESC" push button allows to come back to main menu or to cancel the modification.



### Architecture of the programming menu



\* only on automatic changeover switches \*\* only on controller.

#### Architecture of the programming menu HIC4xxE Maintenance mode Mnt Ø₩ 8 crS *7*5 8 Date and time configuration ti Dat 5 ЧW 8 Communication module Only with CommEth opt Co MM 68 a 2 8 8 **4** ₹ 8 8 000 3 4 Get 900 6 00 Par Ş. 8 pp В Inputs/Outputs configuration 2 91002 9 9 9 ⊆ ∞ i 8 5 0 1 Q 4818 <u>- - - - 9</u> 5 1 1 2 8 5018 91 42 4 = 1 8 5 7 Timers configuration 0 s 000 s 0 00 s 000 s 000 s 0 00 00 00 00 00 000 s 。 000 。 000 MU tiM 2.44 ŧ, Ħ 5 2rt 301 2St ŧ ţ ţ Power thresholds and hysteresis configuration × × × × Pwr 0 00 - <u>8</u> 0 00 0 8 Æ Ha ÷ ઝ Frequency thresholds and hysteresis configuration 105 % 103 % 95 % 97 % 105 % 103 % 95 % æ Ð ч Voltage thresholds and hysteresis configuration % 001 01 % % 00 % 00 % 001 % 001 100 % 01 % 100 % % 001 % 001 8= ŝ⇒ 3 Ð £ ⇒ £ 5 3 57 Parameters configuration 2H 05 > 400 æ 5 M-M ŝ ŝ n Set Ħ 4 문 Ort 8 **U**II Į, s 8 g B <u>19</u> 33 0 뛷 ¥. p

4n (2)											
CT 000 %	CT SEC	- 18 S1	Sw2 D	pt	Int	8	1 00	S.	0 00	bite UIP SAW	

5 1 1 2

N

9<sup>g</sup>

37

is EES	
output	
when	
only	
cessible	
	cessible only when output is EES

(1) Only accreasible if the Setup menu vertable -APP, is at -M-G, 2. One Setup Menu. 2. Set Menu Menu The Setup menu vertable -APP, is at -M-M, set Setup Menu The Setup menu vertable -APP, is at -M-M-M, G North Second Menu Chine The Munus IS CS, see 10 Menu (5) A consider for on other list ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri te ISC, see 10 Menu (6) A consider on orduri

2-15 10 0 10 9 : 9 6 9145 9 : 2 6 9 9 9 91 45 9 : 0 6 ⊆ # | 9 9 1 4 2 2010 000 s 000 s 000 s 000 s 000 s 000 s 4 000 000 s 000 s Ξ 0 0 00 Ĕ M Ē Ξ ESt E6t M E7t LSt ⊞ ÷ E6t

### Architecture valid for HZI811



## PROGRAMMING

### Variables Characteristics

Setup				
LCD	Denomination	Setting range	Default values	
nt	Type of network	1BL, 2BL, 2NBL 3NBL, 4NBL, 41NBL, 42NBL	4NBL	
Un	Network Nominal voltage Phase-Neutral voltage for 1BL & 41NBL Phase-Phase voltage for others	100 to 480 V	400 V	
ScE*	Source 1 - Switch I or II configuration Source 1 (controlled and displayed) linked to switch I or II (depending on cabling)	l or ll	1	
Fn	Network nominal Frequency	50 or 60 Hz	50 Hz	
Gen	Genset start signal state Normally opened or closed	NO, NC	NO	
Pri	Network priority selection Keypad selection (1 or 2) Also possible via external contact Using option, 0: no priority	1, 2, 0	1	
Mtf	Manual Retransfer Activation of the feature	Yes, No	No	
LoG	Type of control logic selection Impulse, contactor or breaker**	IMP, CON, brE**	IMP	
AC**	Number of position auxiliary contacts used, depending on transfer device type (switch, contactor, breaker)	0, 2, 3	2	
rn1**	Allows 0 position command after loss of main source (source 1)	Yes, No	No	
rn2**	Allows 0 position command after loss of emergency source (source 2)	Yes, No	No	
CrS	Number of permutation counter Reset	Yes, No	No	
СР	Programming code modification Possible to change the code	0001 to 9999	1000	

\* only on automatic changeover switches \*\* only on controller.

Voltage thresholds				
LCD	Denomination	Setting range	Default values	
οU	Network 1 over voltage threshold	102 - 120%	115%	
oUh	Network 1 over voltage threshold hysteresis	101 - 119% (< oU)	110%	
uU	Network 1 under voltage threshold	80 - 98%	85%	
uUh	Network 1 under voltage threshold hysteresis	81 - 99% (> uU)	95%	
oU	Network 2 over voltage threshold	102 - 120%	115%	
oUh	Network 2 over voltage threshold hysteresis	101 - 119% (< oU)	110%	
uU	Network 2 under voltage threshold	80 - 98%	85%	
uUh	Network 2 under voltage threshold hysteresis	81 - 99% (> uO)	95%	

Values defined are % of nominal values. Hysteresis thresholds must be programmed according to over and under voltage thresholds (respectively under & above).

Frequency thresholds				
LCD	Denomination	Setting range	Default values	
oF	Network 1 over frequency threshold	101 - 120%	105%	
oFh	Network 1 over frequency threshold hysteresis	100,5 - 119,5% (< oF)	103%	
uF	Network 1 under frequency threshold	80 - 99%	95%	
uFh	Network 1 under frequency threshold hysteresis	80,5 - 99,5% (> uF)	97%	
oF	Network 2 over frequency threshold	102 - 120%	105%	
oFh	Network 2 over frequency threshold hysteresis	100,5 - 119,5% (< oF)	103%	
uF	Network 2 under frequency threshold	80 - 99%	95%	
uFh	Network 2 under frequency threshold hysteresis	80,5 - 99,5% (> uF)	97%	

Values defined are % of nominal values. Hysteresis thresholds must be programmed according to over and under frequency thresholds (respectively under & above).

## PROGRAMMING

Timers	Timers					
LCD	Denomination	Setting range	Default values			
Mft	Main Failure Timer From Delays priority network failure detection	From 0 to 60 s	5 s			
dtt	Delay on transfer timer From Emergency network stability validation before transfer	From 0 to 60 s	5 s			
0Mf	O Main Failure Timer From Rest in O position when transferring from main network to emergency network	From 0 to 20 s	0 s			
Mrt	Main Return Timer From Main network stability validation before re-transfer	From 0 to 30 min	2 min			
0Mr	O Main Return Timer From Rest in O position when re-transferring from emergency network to main network	From 0 to 20 s	0 s			
Cdt	Cool Down Timer From Allows generator cooling down period after load's retransfer from emergency source (generator) to Main source	From 0 to 10 min	4 min			

## PROGRAMMING

Refer to automatic transfert switch or controller instruction manual for terminals identification.

#### 2 inputs (In1, In2) and 2 outputs (Ou1, Ou2) as standard on controller.

Input / Output			
Input / Output	Function	Relay State	
I1 to I2	Ft1, Ft2, Ft3, Ft4, Pri, Mtf, S2A, Man, TOL, TFL, EJP, CTS	NO or NC	
O1 to O2	S1A, S2A, LS, /	NO	

### Input (In2, Ft2) and output (Ou1, S1A) programming example:

> Step 1: Press "right" push button to make first variable blinking (Ft2 or S1A)

NODE	CII LOID	0	2	LANP	
ESC	-	-	¥	-	

> Step 2: press "top" and "bottom" push buttons to modify the variable

MODE ON LOAD OF LOAD A

> Step 3: press "validation"

MODE	EII OH LOAD	0		LANP	~
E5C	-		Ŧ	-	

> Step 4: press "bottom" push button to acces nO variable selection

HODE	IEI On Lond	O OFF LOND		LANP	
15C	4	÷	*	•	-

lu5	
Ft2	
In2	
იმ	



Variables description Inputs			
Variable	Description		
Ft1	Fault input 1. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft1 is displayed on LCD. Reset when the input is de-activated		
Ft2	Fault input 2. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft2 is displayed on LCD. Reset when the input is de-activated		
Ft3	Fault input 3. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft3 is displayed on LCD. The transfer switch is immediately driven in 0 position. Keypad action (Esc) necessary to Reset the fault		
Ft4	Fault input 4. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft4 is displayed on LCD. The transfer switch is immediately driven in 0 position. Keypad action (Esc) necessary to Reset the fault		
Pri	Priority network selection. Network 1 has priority when input is not activated. Network 2 has priority if input is active		
Mtf	Remote manuel re-transfer. Feature identical to manual re transfert on keypad. Re-transfer from priority network to backup network is allowed from input activation (1 s front). The Mt variable in the setup menu must be selected (Yes) to allow input recognition		
S2A	Information source 2 available (Genset) used instead of voltage / frequency measurement from ATyS (inhibited when S2A is selected)		
Man	Information transfer system in manual mode. All automatic commands (+ test on load and control commands) are inhibited as soon as the input is activated		
CtS	Remote transfer control. Possible to initiate transfer from priority source to backup source before DTT ends. If DTT is set to its maximum value (60s), the transfer is initiated as soon as the input is activated (1 s front)		
tol	Remote test on load. Started from input activation. Re-transfer is blocked until input de-activation		
tfl	Remote test off load. Started from input activation (remote genset start / stop)		
EJP	2 inputs one automatically affected to EJP • input 1 for EJP advice, to start generator • input 2 to transfer on emergency source Retransfer is activated when input 2 disapears		

Outputs	
Variable	Description
S1A	Source 1 available. Output activated as soon as source 1 is considered available (similar to front led source 1)
S2A	Source 2 available. Output activated as soon as source 2 is considered available (similar to front led source 2)
LS	Load shedding relay. LS timer corresponds to time available to disconnect the shed loads. The relay is activated before permutation on standby network according to LS timer. The relay is de-activated after retransfer on mains network and LS timer countdown

### Load shedding configuration

LS variable allows associated LS timer configuration.

LS				
Output	Associated funciton	Setting range	Default value	
01 to 02	LS	0 to 60 s (≤ DTT)*	2	

\* In case of DTT variable configuration below LS, LS will be automatically set to to DTT value.

#### Example: load shedding configuration

> Step 1: Press "right" push button to make first variable blinking (LS)



> Step 2: press push buttons "top" and "bottom" to modify the variable

HODE	EI ON LOID	0		LANP	~
ESC	4	-	¥	-	

> Step 3: Press "validation"

HODE	EI On Lond	0	2	LANP	1
LSC.		-	¥		

> Step 4: Press "bottom" push button to access timer value configuration

NODE	IEI ON LOND	0		LAMP	
ESC		-	¥	<u>^</u>	



## CONTROL AND TEST MODES

It is possible to start test sequences or to control electrically the changeover system from keypad.

### Enter Control or Test modes

> Step 1: Press "mode" push button to make test or control led blinking



> Step 2: Press "validation" push button to make control or test led become fixed



#### Control Mode CONTROL

Access code is displayed directly



> It is possible to test leds and LCD without entering any code by pressing directly



> Test on load or test off load access codes are displayed after pressing



> Enter the code 4000 using "left", "right", "top" and "bottom" push buttons



> Press "validation" push button to enter

NODE	EII CII LOID	0		LANP	~
LAC	ŀ	ŀ	Ŧ		-

#### Exit control or test modes

> Press "ESC" push button



The new operational mode (automatic or manual) depends on information from master.

#### Control or Test modes use

> Direct access by pressing



> To start a test (off load or on load) or to control the changeover switch electrically, press



### OPERATIONAL SEQUENCES

Refer to automatic changeover switches and controller manuals for more information on operational sequences and controls:

- · sources control,
- tests cycles,
- · loss of priority source sequence,
- priority source return sequence.

## VISUALISATION

It is possible to display controlled parameters in both automatic and manual modes (but not during programming). No code is required to perform visualisation. Permutation cycle shave priority over visualisation anddisplay timer countdown during cycle operation.

If both sources are available:

 One visualisation screen is split into 2 parts and displays simultaneously voltage and frequency values on both networks.

• If a timer is active, on one of the source, its countdown is displayed instead of voltage and frequency values.

Examples :



Without keypad activation or any operational sequence during 5 minutes, the LCD comes back to default display mode and stops the backlight.

If only one source is present:

- During permutation cycle, voltage and frequency
- values of the available source (active) are displayed on 2 lines.
- The name of the active timer and its countdown are displayed on remaining 2 lines.
- Out of a permutation cycle, phase to phase voltages and frequency are displayed.

Examples :

2

**400**V

500Hz



> Press "left", "right", "top" & "bottom" push buttons to access available screens



> Press "navigation" push button to navigate in visualisation, displaying all available screens

NODE	CHI LOID	0	2	LAMP	
ESC	-	ŀ	÷	•	

## VISUALISATION

#### Architecture of visualisation menu HIC4xx



\* only on automatic changeover switches.

## VISUALISATION

48

### Architecture valid for HIC4xxE

	Volt				Curr			Pow			Ene	TiM		T	iM		EVE
[1] 1-2 2-3 3-1	0 0 0 0	V Hz	(1)	[1] 1 2 3 N	0 0 0	A	[1] 1 PF	0 0 0	W var VA	[1]	EAp tot 000 000	1Ft 0	s	d () ()	IAt 01 01 01		FOO OP FCT
[1] 1 2 3	0 0 0	V Hz	(1)	1 2 [2] 3 N	0 0 0	A	[1] 2 PF	0 0 0	W var VA	[1]	EAn tot 000 000	1rt 0	S	ti () ()	iM 00 h 00 mi 00 s	n	F03 ntr
1-2 2-3 [2] 3-1	0 0 0	V Hz	(1)				[1] 3 PF	0 0 0	W var VA	[1]	EQp tot 000 000	2Ft 0 000	S				F11 Fit 1
1 2 [2] 3	0 0 0	V	(1)				[1] PF	0 0 0	W Var VA	[1]	EQn tot 000 000	2At 0	s				F21 Fit 2
[1] [2]	0 0 0	V Hz V Hz	(1)				1 [2] PF	0 0 0	W var VA	[1]	ES tot 000 000	2ct 0	S				F12 Air 1
							2 [2] PF	0 0 0	W var VA	[1]	EAp PAr 000 000	odt O	s				F22 Air 2
							[2] 3 PF	0 0 0	W var VA	[1]	EAn PAr 000 000	tot 0	S				F13 Rot 1
							[2] PF	0 0 0	W var VA	[1]	EQp PAr 000 000	t3t 0	s				F23 Rot 2
										[1]	EQn PAr 000 000	tFt 0	s				F17 Unb 1
										[1]	ES PAr 000 000	E1t	s				F27 Unb 2
										[1]	EAp COM 000 000	E2t	S				F06 POS 0
										[1]	EAn COM 000 000	E3t 0	s				F16 POS 1
										[1]	EQp COM 000 000	E5t 0	s				F26 POS 2
										[1]	EQn COM 000 000	E6t 0	S				F08 Man Fit
										[1]	ES COM 000 000	E7t 0	s				F09 Mot Fit

## VISUALISATION

Volt Curr	Pow		Ene		TiM	DAt TiM	EVE	
		[1]	EAp tot 000 000		2St 0 s		F07 Aut Cnf	
		[2]	EAn tot 000 000		LSt 0 s		Ev1 id 4 000	
		[2]	EQp tot 000 000	(2)	0 000 h		Ev1 01 01 01	
		[2]	EQn tot 000 000	(2)	EDT 0 000 s		Ev1 00 00 00	h min s
		[2]	ES tot 000 000				Ev2 id 4 000	
		[2]	EAp Par 000 000				Ev2 01 01 01	
		[2]	EAn Par 000 000				Ev2 00 00 00	h min s
		[2]	EQp Par 000 000				Ev3 id 4 000	
		[2]	EQn Par 000 000				Ev3 01 01 01	
		[2]	ES Par 000 000				Ev3 00 00 00	h min s
		[2]	EAp COM 000 000				Ev4 id 4 000	
		[2]	EAn COM 000 000				Ev4 01 01 01	
		[2]	EQp COM 000 000				Ev4 00 00 00	h min s
		[2]	EQn COM 000 000				Ev5 id 4 000	
<ol> <li>The display depends on the network configura</li> <li>Visible only if an output is configured EES</li> </ol>	tion	[2]	ES COM 000 000				Ev6 01 01 01	
							Ev5 00 00 00	h min s

EVENTS

### Valid only for HIC4xxE

Event	Display	Event
Fail start	FAI LSt	Phase rotation defect on sour
Hetranster contirmation	ret rAn SF?	Capacitor defect on source 2
End of TOF (Test of load)	StP tOF ?	Power less to switch source 2
Operating Factor Fault	F00 OP FAC TOR	Position 2 not reached
Neutral Fault	F03 Neu Tr	Position 0 not reached
External fault 1 with 0 return	F11 FLT 1	Main fault
External fault 1 without 0 return	F12 ALR 1	Motor fault
Phase rotation defect on source 1	F13 ROT 1	Product version
Capacitor defect on source 1 Not possible on	F14 CAP 1	Source 1 unbalanced
Power less to switch source 1 Not possible on	F15 Pwr 1	Source 2 unbalanced
Position 1 not reached	F16 P0S 1	Autoconf failed
External fault 2 with 0 return	F21 FLT 2	User backup settings saved /
External fault 2 without 0 return	F22 FLT 2	User backup settings loaded

	Display
ce 2	F23 ROT 2
Not possible on	F24 CAP 2
Not possible on	F25 Pwr 2
	F26 POS 2
	F06 P0S 0
	F08 Man Fit
	F09 Mot Fit
	ATS VER 100
	F17 Unb 1
	F27 Unb 2
	F07 Aut Cnt
settings saved	SAV Ed
	LOA dEd



