



# RTD110X IP Sprechanlagen-Server IP Intercom SIP server Serveur SIP d'interphone IP IP-intercomserver

Anleitung - Manual - Manuel - Handleiding

# Inhalt

Einführung	2	Hauptnetz-Zugriff auf RTD110X	4
Netzwerk-Anschluss und Versorgung	2	Am IP Sprechanlagen-Server anmelden	5
Anschlüsse, Bedienelemente und Statusanzeigen	3	Quickstart-Konfiguration mit RTD110X	6
Reset auf werkseitige Einstellungen	3	Konfiguration für 1-Netzwerk-Installationen	6
Werkseitige Einstellungen	4	Sprechanlagen-Konfiguration sichern	7
Subnetz-Zugriff auf RTD110X	4	Administrations-Einstellungen	7

## Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen. Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V~ sind die Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten. Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

# Systeminformation und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ein Produkt des IP Türsprechanlagen-Systems und kann nur innerhalb der definierten Installationsszenarien eingesetzt werden. Detaillierte Fachkenntnisse durch IP-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsabhängig. Nähere Informationen zum jeweiligen Funktionsumfang entnehmen Sie den entsprechenden Anwendungsbeschreibungen in der Produktdatenbank.

# **Netzwerk-Anschluss und Spannungsversorgung**



# IP Sprechanlagen-Server per PoE-Switch

Der Ethernet-Port 1 (PoE) des IP Sprechanlagen-Servers wird über ein Netzwerkkabel (ab CAT5) mit einem PoE-Switch (nach IEEE 802.3af) verbunden.

Der IP Sprechanlagen-Server ist so mit Netzwerk und Spannung versorgt.

# IP Sprechanlagen-Server per Netzteil 24 - 48VDC

Das Netzteil (24 - 48 VDC) mit dem beigelegten Hohlstecker-Anschlusskabel an der Stromversorgungsbuchse des RTD110X anschließen. Es ist auf die Polarität zu achten (+ Pol innenliegend). Wir empfehlen den Einsatz des RED013X Netzteils (an diesem können weitere Systemkomponenten wie das IP Türlautsprecher-Modul betrieben werden).

Der Ethernet-Port 1 (PoE) des IP Sprechanlagen-Servers wird über ein Netzwerkkabel (ab CAT5) mit einem Ethernet-Switch verbunden.

## Anschlüsse, Bedienelemente und Statusanzeigen

	SUBNETZ
4 3 2 LAN	1 B CONSOLE SD CARD
	L24-48VDCJ
<ul> <li>4 LAN Ethernet-Port 4 (im Hauptnetz)</li> <li>3 LAN Ethernet-Port 3 (im Hauptnetz)</li> <li>2 LAN Ethernet-Port 2 (im Hauptnetz) Ports 4, 3 und 2 sind geswitched</li> <li>1 POE PoE-Ethernet-Port 1 (im Subnetz), PoE-Versorgung nach IEEE 802.3af</li> <li>LED Statusanzeigen</li> </ul>	RESETReset-Taster+Betriebsspannung von externem Netzgerät 24 - 28VDC-Masse für 24 - 48VDC EingangSDCARDSD-Kartenslot / keine FunktionUSBUSB2.0-Anschluss / keine FunktionCONSConsole RS232 / Werksprogrammierung
Power Status Eth 1 Eth 2 Eth 4	PowerDauerhaft an: Das Gerät wird mit Spannung versorgt.StatusDauerhaft an: Das Gerät ist betriebsbereit. Blinken: Das Betriebssystem wird geladen. Aus: Ein Reset / Update wird ausgeführt oder es liegt ein Systemfehler vor.Eth 1 - 4Dauerhaft an: Der Ethernet-Port ist mit dem Netzwerk verbunden. Kurzes Aufblinken: signalisiert Datenverkehr

# Reset auf werkseitige Einstellungen



	Dauerhaft an: Das Betriebssystem muss voll- ständig geladen sein. (Gerät betriebsbereit)
1	Drücken Sie nun kurz den Reset-Taster. Die Status-LED erlischt, der Reset auf werk- seitige Einstellungen wird durchgeführt. Bitte haben Sie etwas Geduld. Trennen Sie das Ge- rät keinesfalls von der Spannungsversorgung.
•	Blinken: Signalisiert den Geräte-Neustart mit den werkseitigen Einstellungen. Sobald die Sta- tus-LED dauerhaft leuchtet, ist der Reset abge- schlossen.

## Werkseitige Einstellungen



# Subnetz-Zugriff auf RTD110X

#### 192.168.42.1 **IP-Adresse im Subnetz Zugangsdaten - Administration**

Benutzername: root Passwort: 1234

# 2.168.42.1 (auch Eingabe "http://rtd110x" oder UPnP)

#### **DHCP-Server Funktion**

Der IP Sprechanlagen-Server verfügt über einen im Werkszustand aktivierten DHCP-Server auf der Subnetz-Seite. Der Installations-PC bezieht subnetzseitig automatisch eine IP Adresse und muss nicht manuell eingestellt werden. Die Möglichkeit zur Einstellungen oder Deaktivierung des DHCP-Servers finden Sie nach der Anmeldung im Bereich "Netzwerk/Subnetz".

# Hauptnetz-Zugriff auf RTD110X

#### **IP-Adresse im Hauptnetz**

per DHCP

#### **Zugangsdaten - Administration** Benutzername: root Passwort: 1234

(als UPnP-Gerät in "Windows/Netzwerk")

#### **DHCP-Client Funktion**

Der IP Sprechanlagen-Server ist auf der Hauptnetz-Seite für den automatischen Bezug einer IP Adresse (DHCP-Client) eingestellt. Voraussetzung ist ein hauptnetzseitiger DHCP-Server (z.B. Router). Die IP Einstellungen finden Sie nach Anmeldung im Bereich "Netzwerk/Hauptnetz". Nach erfolgreicher Inbetriebnahme sollte unbedingt eine feste IP Adresse vergeben werden.

	Sprechanlage Geräte Netzwerk System ? Abmelden
	Übersicht Subnetz Hauptnetz
_	

### Am IP Sprechanlagen-Server anmelden

RTD110X (RTD110X-d7b6)	
Eingabe der Zugangsdaten	
Bitte geben Sie Benutzername und Passwort ein	
Benutzername	🖳 root
Passwort	
	Anmelden
Co Co Co Martine Andrea Contraction ματά το μ	•
Organisieren 🔻 Netzwerk- und Freigabecenter » 🕃 🔻 🗍 🔞	×
Andere Gerate (2)	Hat der IP Sprechanlagen-Server eine IP Adresse vom Router (DHCP-S bezogen, so ist diese erst einmal unbekannt. Der Server wird aber per L
Downloads     Dropbox     The second se	im Netzwerk veröffentlicht. Gehen Sie unter Windows auf "Comp
Zuletzt besucht	Servers angezeigt. Ein Doppelklick auf dieses Icon führt zur Konfigurat
Netzwerkadresse: Netzwerk 7	Oberfläche Melden Sie sich hier mit root" und 1234" an
	doornaone. Meiden die sich nier mit "toot und "1204 dli.
hager	IP Sprechanlagen-Server RTD110
hager	IP Sprechanlagen-Server RTD110
hager Sprechanlage Geräte Netzwerk System	IP Sprechanlagen-Server RTD11
<b>hager</b> Sprechanlage Geräte Netzwerk System Ubersicht Konfiguration Außenbereich F	IP Sprechanlagen-Server RTD110
<b>bersicht</b> Sprechanlage Geräte Netzwerk System Außenbereich F Sprechanlagen-Übersicht	IP Sprechanlagen-Server RTD110 IP Sprechanlagen-Server RTD110 IE EN F Rufbereiche Innenbereich
Sprechanlage       Geräte       Netzwerk       System         Ubersicht       Konfiguration       Außenbereich       F         Sprechanlagen-Übersicht       Diese Seite zeigt die aktuelle Sprechanlagen-Systemkonfigegistrierte und damit verfügbare Geräte sind mit einem Tes	IP Sprechanlagen-Server RTD110  IP Sprechanlagen-Server RTD110  IE EN F  Abmelden  Rufbereiche Innenbereich  guration mit Außen- und Innenstation-Konten und deren Teilnahme in Rufbereichen. Am System atbutton gekennzeichnet. Durch Klick auf "Test" wird das ieweilige Gerät angerufen und nach
Sprechanlage       Geräte       Netzwerk       System         Übersicht       Konfiguration       Außenbereich       F         Sprechanlagen-Übersicht       Sprechanlagen-Übersicht       F         Diese Seite zeigt die aktuelle Sprechanlagen-Systemkonfigegistrierte und damit verfügbare Geräte sind mit einem Tes       F         Rufannahme eine serverseitige Audiodatei abgespielt. Korre       F	IP Sprechanlagen-Server RTD110  EN  Abmelden  Rufbereiche Innenbereich  guration mit Außen- und Innenstation-Konten und deren Teilnahme in Rufbereichen. Am System stbutton gekennzeichnet. Durch Klick auf "Test" wird das jeweilige Gerät angerufen und nach ektes Anrufverhalten kann so schnell festgestellt werden.
Sprechanlage       Geräte       Netzwerk       System         Übersicht       Konfiguration       Außenbereich       F         Sprechanlagen-Übersicht       Sprechanlagen-Übersicht       F         Diese Seite zeigt die aktuelle Sprechanlagen-Systemkonfigegistrierte und damit verfügbare Geräte sind mit einem Tes       F         Rufannahme eine serverseitige Audiodatei abgespielt. Korre       Korre	IP Sprechanlagen-Server RTD110     P Sprechanlagen-Server RTD110    P EN   Abmelden  Rufbereiche Innenbereich  guration mit Außen- und Innenstation-Konten und deren Teilnahme in Rufbereichen. Am System stbutton gekennzeichnet. Durch Klick auf "Test" wird das jeweilige Gerät angerufen und nach ektes Anrufverhalten kann so schnell festgestellt werden.
Sprechanlage       Geräte       Netzwerk       System         Übersicht       Konfiguration       Außenbereich       F         Sprechanlagen-Übersicht       Diese Seite zeigt die aktuelle Sprechanlagen-Systemkonfigejeistrierte und damit verfügbare Geräte sind mit einem Tes         Rufannahme eine serverseitige Audiodatei abgespielt. Korret	IP Sprechanlagen-Server RTD110  IP Sprechanlagen-Server RTD110  IP EN  Abmelden  Rufbereiche Innenbereich  guration mit Außen- und Innenstation-Konten und deren Teilnahme in Rufbereichen. Am System stbutton gekennzeichnet. Durch Klick auf "Test" wird das jeweilige Gerät angerufen und nach ektes Anrufverhalten kann so schnell festgestellt werden.
Sprechanlage       Geräte       Netzwerk       System         Übersicht       Konfiguration       Außenbereich       R         Sprechanlagen-Übersicht       Diese Seite zeigt die aktuelle Sprechanlagen-Systemkonfig egistrierte und damit verfügbare Geräte sind mit einem Tes Rufannahme eine serverseitige Audiodatei abgespielt. Korre         Image: Construction of the serverseitige Audiodatei abgespielt. Korre	IP Sprechanlagen-Server RTD110  E     EN  Abmelden  Rufbereiche  Innenbereich  guration mit Außen- und Innenstation-Konten und deren Teilnahme in Rufbereichen. Am System stbutton gekennzeichnet. Durch Klick auf "Test" wird das jeweilige Gerät angerufen und nach ektes Anrufverhalten kann so schnell festgestellt werden.
Sprechanlage       Geräte       Netzwerk       System         Ubersicht       Konfiguration       Außenbereich       F         Sprechanlagen-Übersicht       Diese Seite zeigt die aktuelle Sprechanlagen-Systemkonfigegistrierte und damit verfügbare Geräte sind mit einem Tes       Rufannahme eine serverseitige Audiodatei abgespielt. Korre         Image: Seite zeigt die aktuelle Sprechanlagen-Systemkonfigegistrierte und damit verfügbare Geräte sind mit einem Tes       Rufannahme eine serverseitige Audiodatei abgespielt. Korre	Poor nache. Weiden die sich nich nitt "root und " rzo4 und .      IP Sprechanlagen-Server RTD110      P EN F      Abmelden      Aufbereiche Innenbereich      guration mit Außen- und Innenstation-Konten und deren Teilnahme in Rufbereichen. Am System stbutton gekennzeichnet. Durch Klick auf "Test" wird das jeweilige Gerät angerufen und nach ektes Anrufverhalten kann so schnell festgestellt werden.
bersicht Konfiguration Außenbereich F bersicht konfiguration Außenbereich	IP Sprechanlagen-Server RTD110  P (P Spr

Nach der Anmeldung gelangen Sie auf die Sprechanlagen-Übersicht. Hier werden Ihnen alle konfigurierten Geräte mit aktuellem Registrierungsstatus angezeigt. **Bitte beachten Sie die Hinweistexte,** es wird hier erklärt, worum es im jeweiligen Menübereich geht.

# **Quickstart-Konfiguration mit IP Sprechanlagen-Server RTD110X**



#### Quickstart-Konfiguration (2 Netzwerk-Segmente) mit IP Sprechanlagen-Server RTD110X

Der Aufbau der Sprechanlagen-Installation mit allen werkseitigen Einstellungen ist als 2-Netzwerke-Infrastruktur (Subnetz/Hauptnetz) vorgesehen. Bitte verwenden Sie für die Inbetriebnahme unbedingt den beigelegten **Easy-Installation-Guide**.

#### Support-Bereich

Eine PDF-Version des Easy Installation Guides ist im Support-Bereich des Sprechanlagen-Servers (auf dem Gerät) hinterlegt. Zum Betrachten ist ein PDF-Viewer (z.B. Acrobat-Reader) nötig.



# Konfiguration von individuellen 1-Netzwerk-Installationen (nicht empfohlen)



### Sprechanlagen-Konfiguration sichern

Sprechanlage Geräte Netzw	erk System ? Abmelden	
Übersicht Konfiguration Au	Benbereich Rufbereich Innenbereich	
Konfiguration speichern	V Herunterladen	

Nach erfolgreicher Prüfung und Abnahme durch den Kunden sollte die Konfiguration der Sprechanlagen-Installation gesichert werden. Die Sicherung kann für Service- und Supportzwecke sehr hilfreich sein. **Bitte machen Sie von dieser Funktion Gebrauch.** 

# Administrations-Einstellungen

Sprechanlage Geräte Netzwerk System ? Abmelden	
Gerätename Passwort Zeit Werkseinstellungen Firmware Neustart	

#### Gerätenamen ändern

Hier kann bei Bedarf der Gerätename geändert werden. Dieser Name wird auch für UPnP-Anzeige/Lokalisierungen (Discovery) verwendet. Geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein, mit einem Klick auf "Speichern" wird die Angabe übernommen.

#### Administrator-Passwort ändern

Werkseitig ist der RTD110X mit einem sehr einfachen Passwort (1234) gesichert. Nach Abschluss der Installationsarbeiten sollte dieses geändert werden. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie. Mit einem Klick auf "Speichern" wird die Angabe übernommen. Der Benutzername (root) ist nicht änderbar.

#### Zeit-Synchronisation

Für eine aktuelle Systemzeit greift der RTD110X auf Zeitserver im Internet zu. Der voreingestellte Zeitserver der "Physikalisch-Technischen Bundesanstalt" sollte in der Regel den nötigen Dienst erfüllen. Weitere Zeitserver werden über "Hinzufügen" angegeben und mit "Speichern" übernommen.

#### Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Diese Option erlaubt das komplette Zurücksetzen des Geräts in den Auslieferzustand. Änderungen jeglicher Form werden damit rückgängig gemacht. Nach Ausführen der Funktion erlischt die Status-LED. Sobald diese wieder dauerhaft leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung über den Reset-Taster ist auf Seite 3 beschrieben.

#### Firmware-Update durchführen

Stellt ELCOM ein Firmware-Update zur Verfügung, kann dieses hier hochgeladen werden. Ist der Punkt "Einstellung beibehalten" aktiviert, dann werden alle Konfigurationsdaten übernommen.

**ACHTUNG:** Ob die "Einstellungen beibehalten" werden können, entnehmen Sie der Anleitung zum jeweiligen Firmware-Update. Das Beibehalten der Konfiguration beim Update von Firmware-Versionen 1 auf 2 ist beispielsweise nicht möglich.

Wählen Sie die Image-Datei mit "Durchsuchen" auf in Ihrem Dateisystem aus und klicken Sie auf "Firmware hochladen". Die Daten werden zum Gerät übertragen und Sie werden im nächsten Fenster aufgefordert, den Update-Prozess zu starten: Die Status-LED erlischt. Sobald diese wieder dauerhaft leuchtet, ist das Gerät zurückgesetzt und betriebsbereit.

#### Neustart durchführen

Diese Funktion ist nur dann notwendig, wenn geänderte Sprechanlagen-Profile hochgeladen und für den laufenden Betrieb übernommen werden sollen. Nach einem Klick auf "Neustart ausführen" durchführen erlischt die Status-LED kurz und zeigt dann durch Blinken den Bootvorgang an. Leuchtet die LED wieder dauerhaft, ist das Gerät betriebsbereit.

#### **Open Source Software Lizenz**

Dieses Produkt enthält Bestandteile, die als Open Source Software lizenziert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Geräte-Benutzeroberfläche unter "?-Hilfe/Info".

# Table of contents

Introduction	8	Main network access to RTD110X	10
Network connection and power supply	8	Logging into the IP intercom server	11
Connections, controls and status displays	9	Quick start configuration with RTD110X	12
Reset to factory settings	9	Configuration for single-network installations	12
Factory settings	10	Backing up the intercom configuration	13
Subnet access to RTD110X	10	Administration settings	13

# **Safety instructions**

The installation and assembly of electrical equipment may only be carried out by an electrician in compliance with applicable installation standards, directives, regulations, safety and accident ordinances for the local country. When working on systems with a 230 V~ power connection, the safety requirements of DIN VDE 0100 must be met. Failure to comply with the instructions can cause damage to the device, fire or other dangers. These instructions are a component of the product and must remain with the end customer.

# System information and intended use

This device is a product of the IP door intercom system and can only be used within the defined installation scenarios. Detailed technical knowledge from IP training is assumed in order to understand them. The function of the device depends on its configuration. You can find more information about the specific functional scope in the corresponding application descriptions in the product database.

# Network connection and power supply





# IP intercom server per PoE switch

Ethernet port 1 (PoE) of the IP intercom server is connected through a network cable (CAT5 or better) to a PoE switch (IEEE 802.3af-compliant).

This supplies the IP intercom server with network and power.

#### IP intercom server with 24 - 48VDC power supply

Connect the power supply (24 - 48 VDC) to the power supply connector of the RTD110X with hollow plug connector cable included. Be careful of the polarity (+ pole is inside). We recommend the use of the RED013X power supply (this can also power additional system components such as the IP door speaker module).

Ethernet port 1 (PoE) of the IP intercom server is connected through a network cable (CAT5 or better) to an Ethernet switch.

## Connections, controls and status displays

		JBNET	٦
	4 LAN3 LAN2 LAN	<b>1</b> POE	CONSOLE
			L <sub>24-48VDC</sub> J
4 LAN 3 LAN 2 LAN 1 POE	Ethernet port 4 (in the main network) Ethernet port 3 (in the main network) Ethernet port 2 (in the main network) Ports 4, 3 and 2 are switched PoE Ethernet port 1 (in subnet), IEEE 802-3af PoE power supply	RESET + SDCARD USB CONS	Reset button Operating voltage from external Power supply 24 - 28VDC Ground for 24 - 48VDC input SD card slot / no function USB2.0 connection / no function Console RS232 / Factory programming
LED stat	tus displays		
	Power Eth 1 Eth 2 Eth 4	Power Status	Continuously on: The device is supplied with power. Continuously on: The device is ready to operate. Flashing: The operating system is loading. Off: A reset / update is in progress, or there is a system error.
Reset	to factory settings	Eth 1 - 4	Continuously on: The Ethernet port is con- nected to the network. Short flash: signals data traffic
		Status	Continuously on: The operating system must be completely loaded. (Device ready to operate Now press the Reset button briefly.

The status LED goes out, and the device resets to factory settings. Please, have some patience. Do not disconnect the device from power.

Flashing: Signals the device restart with factory settings. Once the status LED lights up continuously, the reset is complete.

#### www.hager.com

B

Status

## **Factory settings**



## Subnet access to RTD110X

IP a	ddress	in	subnet	
------	--------	----	--------	--

192.168.42.1

Access data administration Username: root Password: 1234



#### **DHCP** server function

The IP intercom server has a DHCP server on the subnet side that is activated in the factory configuration. The installation PC automatically retrieves an IP address on the subnet side and needs no manual configuration. The possibility of configuring or deactivating the DHCP server can be found in the "Network/ Subnet" area after logging in.

## Main network access to RTD110X

IP address in main network via DHCP

Access data administration Username:

Password:

root



1234

(as UPnP device in "Windows/Network")

#### **DHCP** client function

The IP intercom server is configured for automatic retrieval of an IP address on the main network side (DHCP client). The only requirement is a DHCP server (e.g. a router) on the main network. The IP settings can be found in the "Network/Main network" area after logging in. After successful commissioning, a fixed IP address should always be assigned.

	Intercom Devices Network System ? Logout	
C	Overview Subnet Mainnet	
		J.

.....

:hager

## Logging into the IP intercom server

layei	DE EN FF
RTD110X (RTD110X-d7b6)	
Authorization Required	
Please enter your username and password.	
Username	🖭 root
Password	
L	
Contraction of the second seco	
Organisieren   Netzwerk- und Freigabecenter   Preigabecenter   Organisieren   Anderer Constant (2)	
Andere Gerate (2)	If the IP intercom server has an IP address from the router (DHCP ser based) then this is initially unknown. But the server is published on
Downloads Dropbox Culatet besucht RTD110X (RTD110X-d7b6)	network by UPnP. In Windows, go to "Computer/Network". There will see the network device symbol of the IP intersem server. Dev
ISS-300 (c042) Kategorien: Andere Geräte	click on that icon to get to the configuration interface. Here, log in the
Netzwerkadresse: Netzwerk 7	"root" and "1234".
hager	Intercom SIP server IP RTD110
layer	DE EN FF
Intercom Devices Network System ?	Logout
Overview Configuration Outdoor Call Zo	nes Indoor
Intercom Summary	with door station accounts, indoor accounts and their call zone memberships. Successfully registered
and available intercom devices are showing the test button.	Performing a test will call the device playing back a server-side soundfile.

After logging in, you find yourself in the intercom overview. Here, all the configured devices are shown with their current registration status. **Please note the message texts.** These explain what each menu area is for.

# **Quick start configuration with IP intercom server RTD110X**



# Quick start configuration (2 network segments) with IP intercom server RTD110X

The structure of the intercom installation with all factory settings is assumed to be a 2-network infrastructure (subnet/main network). Please always use the included **Easy Installation Guide** for commissioning.

#### Support area

A PDF version of the Easy Installation Guide is stored in the support area of the intercom server (on the device itself). You will need a PDF viewer (e.g. Acrobat Reader) to view it.



# Configuration of individual single-network installations (not recommended)



longer possible. Please be sure to follow the specially provided **Commissioning Instructions** and the **IP System Manual** for this configuration.

/201	15 -	- 6l	.E00	013

#### Backing up the intercom configuration

Intercom Devices	Network System ? Logout	
Overview	on Outdoor Call Zones Indoor	
Save Configuration	<b>Download</b>	

After successful testing and acceptance by the customer, the configuration of the intercom installation should be backed up. Backups can be very useful for service and support. **Please make use of this function.** 

# Administration settings

Intercom Devices Network System ? Logout	
Hostname         Password         Time         Factory Settings         Firmware         Reboot	

#### Changing the device name

Here, the device name can be changed if necessary. This name is also used for UPnP display/localisations (discovery). Enter the desired name, then click "Save" to confirm the input.

#### Changing the administrator password

At the factory, the RTD110X is secured with a very simple password (1234). After completing installation work, this should be changed. Enter the new password and confirm it. Click "Save" to confirm the input. The username (root) cannot be changed.

#### Time synchronisation

For the current system time, the RTD110X accesses a time server on the Internet. The preconfigured time server at the German National Metrology Institute should generally provide the service needed. Other time servers can be specified with "Add" and confirmed with "Save".

#### Resetting to factory settings

This option permits the complete reset of the device into the factory state. Changes of any kind will be undone. After this function is carried out, the status LED goes out. Once it lights continuously again, the device is ready to operate. Resetting to factory settings using the Reset button is described on page 9.

#### Updating the firmware

When ELCOM provides a firmware update, this can be uploaded here. If the "Keep settings" box is checked, then all the configuration data will be retained.

**WARNING:** Whether "Keep settings" is possible can be seen in the instructions for the specific firmware update. For example, it is not possible to keep configurations when updating from firmware version 1 to 2.

Use "Search" to select the image file in your file system, then click "Update firmware".

The data is sent to the device and in the next window you will be asked to start the update process: The status LED goes out. Once it is lit continuously again the device is reset and ready to operate.

#### Restarting

This function is only needed after changed intercom profiles have been uploaded and must be put into running operation. After a click on "Restart", the status LED briefly goes out and then flashes to indicate the boot process. Once the LED is lit continuously again, the device is ready to operate.

#### Open source software license

This product includes components that are licensed as open source software. You can find more information in the device user interface under "?-Help/information".

# Sommaire

Introduction	14	Accès réseau principal à RTD110X	16
Connexion réseau et alimentation	14	Se connecter au serveur SIP d'interphone IP	17
Ports de connexion, éléments		Configuration rapide avec RTD110X	18
de commande et indicateurs d'état	15	Configuration pour installations 1 réseau	18
Réinitialisation des réglages usine	15	Sauvegarder la configuration des interphones	19
Réglages usine	16	Réglages d'administration	19
Accès sous-réseau à RTD110X	16		

## Consignes de sécurité

L'installation et le montage d'appareils électriques doivent uniquement être effectués par un électricien spécialisé conformément aux normes d'installation, aux directives, aux dispositions et aux réglementations en matière de sécurité et de prévention des accidents applicables du pays respectif. Pour les travaux sur les installations avec prise secteur 230 V~, les consignes de sécurité selon DIN VDE 0100 doivent être observées. Le non-respect du manuel peut entraîner des dommages de l'appareil, un incendie ou d'autres dangers. Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé chez le client final.

# Informations sur le système et utilisation conforme

Cet appareil est un produit du système d'interphone de porte IP et peut uniquement être utilisé dans les scénarios d'installation définis. Des connaissances techniques détaillées acquises lors de formations IP sont prérequises pour une meilleure compréhension du système. Le fonctionnement de l'appareil dépend de la configuration. Pour plus de détails sur l'étendue des fonctions, voir les descriptions d'utilisation correspondantes dans la base de données des produits.

# Connexion réseau et alimentation électrique





# Serveur SIP d'interphone IP avec commutateur PoE

Le port Ethernet 1 (PoE) du serveur SIP d'interphone IP est relié à un commutateur PoE (selon IEEE 802.3af) au moyen d'un câble réseau (à partir de CAT5).

Le serveur SIP d'interphone IP est ainsi relié au réseau et alimenté en tension.

# Serveur SIP d'interphone IP avec bloc d'alimentation 24 - 48VCC

Relier le bloc d'alimentation (24 - 48 VCC) à la prise d'alimentation du RTD110X au moyen du câble de raccordement à fiche creuse fourni. Il faut respecter la polarité (pôle + à l'intérieur). Nous recommandons l'utilisation du bloc d'alimentation RED013X (d'autres composants système comme le module porte IP peuvent être utilisés sur celui-ci).

Le port Ethernet 1 (PoE) du serveur SIP d'interphone IP est relié à un commutateur Ethernet au moyen d'un câble réseau (à partir de CAT5).

# Ports de connexion, éléments de commande et indicateurs d'état

	RÉSEAU PRINCIPAL	SOUS- RÉSEAU	٦
	4 LAN3 LAN2 LAN	<b>1</b> POE	B CONSOLE SD CARD CONSOLE
4 LAN 3 LAN 2 LAN 1 POE	Port Ethernet 4 (dans le réseau principal) Port Ethernet 3 (dans le réseau principal) Port Ethernet 2 (dans le réseau principal) Les ports 4, 3 et 2 sont commutés Port Ethernet PoE 1 (dans le sous-réseau), Alimentation PoE selon IEEE 802 3af	RESET + SDCARD	Touche Reset Tension de service d'un bloc d'alimentation Appareil réseau 24 - 28VCC Masse pour l'entrée 24 - 48 VCC Logement de carte SD / aucune fonction
Indicat	eurs d'état à LED	CONS	Console RS232 / Programmation en usine
	Power Status Eth 1 Eth 2 Eth 3 Eth 4	Power Status Eth 1 - 4	<ul> <li>Allumé en continu : l'appareil est sous tension.</li> <li>Allumé en continu : L'appareil est opérationnel.</li> <li>Clignotement : le système d'exploitation est en cours de chargement.</li> <li>Arrêt : une réinitialisation / mise à jour est exé- cutée ou il y a une erreur système.</li> <li>Allumé en continu : Le port Ethernet est relié au réseau.</li> </ul>
Réini	tialisation des réglages usine		Clignotement bref : signale un trafic de don- nées.
G		Status RESET	Allumé en continu : Le système d'exploitation doit être complètement chargé. (appareil opé- rationnel) Appuyez maintenant brièvement sur la touche Reset. La LED d'état s'éteint, la réinitialisation des réglages usine est effectuée. Veuillez pa- tienter. Ne débranchez en aucun cas l'appareil de l'alimentation électrique.

Clignotement : Indique le redémarrage de l'appareil avec les réglages usine. Dès que la LED d'état est allumée en continu, la réinitialisation est terminée.

Status

# **Réglages usine**



## Accès sous-réseau à RTD110X

#### Adresse IP dans le sous-réseau : 192.168.42.1

Administration des données d'accèsNom d'utilisateur :adminMot de passe :1234



#### Fonction du serveur DHCP

Le serveur SIP d'interphone IP dispose d'un serveur DHCP activé par défaut du côté sous-réseau. Le PC d'installation reçoit automatiquement, côté sous-réseau, une adresse IP et ne doit pas être réglé manuellement. Suite à la connexion, vous pouvez procéder aux réglages ou à la désactivation du serveur DHCP dans la section « Réseau/Sous-réseau ».

# Accès réseau principal à RTD110X

#### Adresse IP dans le réseau principal : via DHCP

Administration des données d'accès Nom d'utilisateur : admin Mot de passe : 1234

# via DHCP

(comme appareil UPnP dans « Windows/Réseau »)

#### Fonction du client DHCP

Le serveur SIP d'interphone IP est paramétré du côté réseau principal pour l'obtention automatique d'une adresse IP (client DHCP). La condition préalable est un serveur DHCP côté réseau principal (p. ex. routeur). Une fois connecté, vous trouvez les réglages IP dans la section « Réseau/Réseau principal ». Après la mise en service réussie, une adresse IP fixe doit impérativement être attribuée.

Interphone App	areils <b>Réseau</b>	Système ?	Deconnexion	
Vue d'ensemble	Sous-réseau Ré	èseau principal		

# Se connecter au serveur SIP d'interphone IP

layei	DE EN F
RTD110X (RTD110X-d7b6)	
Autorization pérsonaira	
Merci de renseigner votre nom d'utilisateur et mot de pa	1550
Nom d'utilisateur	root
Mot de passe	
	Connexion
Correction of the second secon	en p
Organisieren ▼ Netzwerk- und Freigabecenter ≫ ﷺ ▼ □         ★ Favoriten         ■ Desktop         ● Andere Geräte (2)         ● Downloads         ♥ Downloads         ♥ Dorpbox         ■ Zuletzt besucht         ISS-300 (c042)         Kategorien: Andere Geräte Netzwerkadresse: Netzwerk 7	Si le serveur SIP d'interphone IP a une adresse IP du routeur (relative serveur DHCP), celle-ci est d'abord non identifiée. Le serveur est ce dant publié par UPnP dans le réseau. Sous Windows, allez à « Ordina Réseau ». Le symbole de l'appareil réseau du serveur SIP d'interpl IP s'affiche. Double-cliquez sur cette icône pour accéder à l'interf Configuration. Connectez-vous avec « root » et « 1234 ».
hager	Serveur SIP d'interphone IP RTD110
hager Interphone Appareils Réseau Systèr	Serveur SIP d'interphone IP RTD110 DE EN
Interphone Appareils Réseau Systèr Vue d'ensemble Configuration Extérieur	Serveur SIP d'interphone IP RTD110 DE EN ( me ? Deconnexion Zones d'appel Intérieur
hager Interphone Appareils Réseau Systèr Vue d'ensemble Configuration Extérieur	Serveur SIP d'interphone IP RTD110 DE EN ( me ? Deconnexion Zones d'appel Intérieur
Interphone Appareils Réseau Systèr Vue d'ensemble Configuration Extérieur Résumé Cette page présente une vue d'ensemble de la configur enregistrement réalisés avec succès sont affichés avec	Serveur SIP d'interphone IP RTD110 DE EN F Zones d'appel Intérieur ation du système avec un compte portier, des comptes intérieurs et leurs zones d'appel. Les : un bouton test.
Interphone Appareils Réseau Systèr Vue d'ensemble Configuration Extérieur Résumé Cette page présente une vue d'ensemble de la configur enregistrement réalisés avec succès sont affichés avec	Serveur SIP d'interphone IP RTD110

Suite à la connexion, vous accédez à la vue d'ensemble des interphones. Tous les appareils configurés et leur statut d'enregistrement actuel sont affichés. **Veuillez tenir compte des textes informatifs :** il est ici expliqué ce que l'on trouve dans la section de menu correspondante.

# Configuration rapide avec serveur SIP d'interphone IP RTD110X



# Configuration rapide (2 segments de réseau) avec serveur SIP d'interphone IP RTD110X

La structure de l'installation d'interphone avec tous les réglages usine est prévue comme une infrastructure à 2 réseaux (sousréseau/réseau principal). Pour la mise en service, veuillez impérativement utiliser l'**Easy-Installation-Guide** fourni.

#### Section Support technique

Une version PDF de l'Easy Installation Guide se trouve dans la section Support technique du serveur d'interphone (sur l'appareil). Pour la consulter, un visualiseur de PDF (p. ex. Acrobat-Reader) est nécessaire.



# Interphone Appareils Réseau Système ? Support Info

# Configuration d'installations individuelles à 1 réseau (non recommandée)



# Configuration du serveur SIP d'interphone IP dans un seul segment de réseau

Le serveur SIP d'interphone IP peut également être utilisé sans formation d'un sous-réseau. L'appareil doit alors être intégré avec le côté sous-réseau (port 1) dans la plage d'adresses IP du réseau principal. Tous les autres composants doivent également être adaptés.

#### NOTES

Les fonctions de sécurité et la configuration client automatique ne sont plus possibles. Veuillez absolument observer à cet égard les **instructions de mise en service spécialement mises à disposition** et le **manuel du système IP**.



#### Sauvegarder la configuration des interphones

Interphone Appareils Réseau	Système ? Deconnexion	
Vue d'ensemble Configuration	Extérieur Zones d'appel Intérieur	
Sauvegarder la configuration	Télécharger	

Après le contrôle réussi et la réception par le client, la configuration de l'installation d'interphone doit être sauvegardée. La sauvegarde peut être très utile à des fins de service et de support technique. **Veuillez utiliser cette fonction.** 

# **Réglages d'administration**

Interphone Appareils Réseau Système ? Deconnexion	
Nom         Mot de passe         Temps         Réglages usine         Firmware         Redémarrer	

#### Modifier un nom d'appareil

Le nom d'appareil peut être modifié ici si nécessaire. Ce nom est également utilisé pour l'affichage UPnP/les localisations (Discovery). Entrez la désignation souhaitée, puis cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer votre entrée.

#### Modification du mot de passe d'administrateur

Le RTD110X est protégé par défaut par un mot de passe très simple (1234). Celui-ci doit être modifié une fois les opérations d'installation terminées. Entrez un nouveau mot de passe et confirmez-le. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider votre entrée. Le nom d'utilisateur (root) ne peut pas être modifié.

#### Synchronisation de l'heure

Pour une heure système actuelle, le RTD110X accède au serveur de temps sur Internet. Le serveur de temps prédéfini du « Physikalisch-Technischen Bundesanstalt » (« Institut Fédéral Physico - Technique ») doit en général accomplir le service nécessaire. D'autres serveurs de temps peuvent être indiqués en cliquant sur « Ajouter », puis validés à l'aide d'« Enregistrer ».

#### Réinitialiser les réglages usine

Cette option permet une réinitialisation complète de l'appareil à l'état de livraison. Les modifications de toutes sortes sont ainsi annulées. Après l'exécution de la fonction, la LED d'état s'éteint. Dès que celle-ci est de nouveau allumée en continu, l'appareil est opérationnel. La réinitialisation du réglage usine via la touche Reset est décrite à la page 15.

#### Effectuer une mise à jour du firmware

Si ELCOM met à disposition une mise à jour du firmware, celleci peut être téléchargée ici. Si le point « Conserver paramètres » est activé, toutes les données de configuration sont reprises.

**ATTENTION :** Pour savoir si les réglages peuvent être conservés, consultez le manuel sur la mise à jour du firmware. Lors de la mise à jour de la version 1 à la version 2 du firmware, il n'est par exemple pas possible de conserver la configuration.

Sélectionnez le fichier images avec « Rechercher » dans votre système de fichiers et cliquez sur « Télécharger firmware ». Les données sont transmises à l'appareil. Dans la fenêtre suivante, vous êtes invité à démarrer le processus de mise à jour : La LED d'état s'éteint. Dès que celle-ci est de nouveau allumée en continu, l'appareil est réinitialisé et est opérationnel.

#### Effectuer un redémarrage

Cette fonction est uniquement requise lorsque des profils d'interphone modifiés doivent être téléchargés et repris pour le fonctionnement en cours. Après avoir cliqué sur « Effectuer un redémarrage », la LED d'état s'éteint brièvement puis clignote pour indiquer l'opération de redémarrage. Si la LED est de nouveau allumée en continu, l'appareil est opérationnel.

#### Licence du logiciel Open Source

Ce produit comporte des composants sous licence du logiciel Open Source. Pour plus de plus amples informations, voir l'interface utilisateur de l'appareil dans « Aide ?/Info ».

# Inhoud

Inleiding	20	Hoofdnettoegang tot RTD110X	22
Netwerkaansluiting en voorzieningen	20	Inloggen op de IP-intercomserver	23
Aansluitingen, bedieningselementen		Quickstartconfiguratie met RTD110X	24
en statusweergaven	21	Configuratie voor enkelvoudige netwerken	24
Fabrieksinstellingen terugzetten	21	Intercomconfiguratie back-uppen	25
Fabrieksinstellingen	22	Beheerinstellingen	25
Subnettoegang tot RTD110X	22		

## Veiligheidsinstructies

Het inbouwen en monteren van elektrische apparaten mag alleen door een elektricien uitgevoerd worden, conform de geldende installatienormen, richtlijnen, bepalingen, en voorschriften voor veiligheid en ongevallenpreventie van het land. Voor werkzaamheden aan installaties met een 230 V~ elektriciteitsnet dienen de veiligheidsvereisten volgens DIN VDE 0100 in acht te worden genomen. Bij veronachtzaming van de handleiding kan er schade aan het apparaat, brand of ander gevaar ontstaan. Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet bij de eindafnemer blijven.

# Systeeminformatie en normaal gebruik

Dit apparaat is een product van het IP-intercomsysteem en kan alleen binnen de gedefinieerde installatiescenario's gebruikt worden. Voor een beter begrip is gedetailleerde vakkennis door middel van IP-opleidingen vereist. De functie van het apparaat hangt af van de configuratie. Nadere informatie over de betreffende functieomvang vindt u in de bijbehorende toepassingsbeschrijvingen in de productendatabank.

# Netwerkaansluiting en stroomvoorziening





#### IP-intercomserver via PoE-switch

De Ethernetpoort 1 (PoE) van de IP-intercomserver wordt middels een netwerkkabel (vanaf CAT5) op een PoE-switch (conform IEEE 802.3af) aangesloten.

De IP-intercomserver wordt zo voorzien van netwerk en stroom.

#### IP-intercomserver via voeding 24 - 48VDC

De voeding (24 - 48 VDC) met de bijgevoegde aansluitkabel met holle stekker op de voedingsconnector van de RTD110X aansluiten. Let op de polariteit (+ pol binnen). Wij raden het gebruik van de RED013X voeding aan (daar kunnen andere systeemcomponenten zoals de IP-deurluid-sprekermodule mee bediend worden).

De Ethernetpoort 1 (PoE) van de IP-intercomserver wordt middels een netwerkkabel (vanaf CAT5) op een Ethernet-switch aangesloten.

# Aansluitingen, bedieningselementen en statusweergaven

	SUBNET ]
A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	B B SD CARD CONSOLE
	L 24-48 VDC -
<ul> <li>4 LAN Ethernetpoort 4 (in het hoofdnet)</li> <li>3 LAN Ethernetpoort 3 (in het hoofdnet)</li> <li>2 LAN Ethernetpoort 2 (in het hoofdnet) Poorten 4, 3 en 2 zijn geswitcht</li> <li>1 POE PoE-Ethernetpoort 1 (in het subnet), PoE-toevoer conform IEEE 802.3af</li> </ul>	RESETResetknop+Bedrijfsspanning van extern Netapparaat 24 - 28VDC-Massa voor 24 - 48VDC ingangSDCARDSD-kaartsleuf / geen functieUSBUSB2.0-aansluiting / geen functieCONSConsole RS232 / Fabrieksprogrammering
LED statusweergaven	
	Power Permanent aan: Het apparaat krijgt stroom.
Eth Pov	StatusPermanent aan: Het apparaat is bedrijfsklaar. Knipperen: Het bedrijfssysteem wordt gelader Uit: Een reset / update wordt uitgevoerd of e is een systeemfout opgetreden.
4 3 2 → ts er	Eth 1 - 4Permanent aan: De Ethernetpoort is met he netwerk verbonden. Kort knipperen: Geeft aan dat er dataverkeer i
Fabrieksinstellingen terugzetten	



s	Permanent aan: Het bedrijfssysteem moet vol- ledig geladen zijn. (apparaat bedrijfsklaar)
T	Druk nu kort de resetknop in. De status-LED gaat uit, de fabrieksinstellingen worden gereset. Een ogenblik geduld a.u.b Ontkoppel het apparaat in geen geval van de stroomvoorziening.
S	Knipperen: Geeft aan dat het apparaat op- nieuw opstart met de fabrieksinstellingen. Zodra de status-LED permanent brandt, is de reset voltooid.

## Fabrieksinstellingen



# Subnettoegang tot RTD110X

#### IP-adres in het subnet 192.168.42.1

Toegangsgegevens - administratieGebruikersnaam:rootWachtwoord:1234



#### **Functie DHCP-server**

De IP-intercomserver beschikt over een standaard geactiveerde DHCP-server aan de zijde van het subnet. De installatie-PC krijgt aan de zijde van het subnet automatisch een IP-adres toegewezen en hoeft niet handmatig ingesteld te worden. De mogelijkheid om instellingen te wijzigen of de DHCP-server te deactiveren, vindt u na het inloggen in het tabblad "Netwerk/ Subnet".

# Hoofdnettoegang tot RTD110X

#### IP-adres in het hoofdnet

via DHCP

Toegangsgegevens - administratieGebruikersnaam:rootWachtwoord:1234

# via DHCP

(als UPnP-apparaat in "Windows/Netwerk")

#### **Functie DHCP-Client**

De IP-intercomserver is aan de zijde van het hoofdnet ingesteld voor automatische toewijzing van een IP-adres (DHCP-Client). Voorwaarde daarvoor is de aanwezigheid van een DHCP-server (bijv. een router) aan de zijde van het hoofdnet. De IP-instellingen vindt u na het inloggen in het tabblad "Netwerk/Hoofdnet". **Nadat de server met succes in gebruik is genomen, moet er noodzakelijkerwijze een vast IP-adres worden toegekend.** 

Overview Subnet Mainnet	

:hager

#### Inloggen op de IP-intercomserver

Authorization Required	
Prease enter your username and password.	
Username	I root
Password	
	Login
Organisieren ▼         Netzwerk- und Freigabecenter         >         5           0	
Andere Geräte (2)	Heeft de IP-intercomserver een IP-adres van de router (DHCP-se
Vetzwerk     (RTD110X-d7b6)     Downloads     Dropbox	wordt echter via UPnP toegelaten op het netwerk. Ga in Windows
Tuletzt besucht	"Computer/Netwerk". Daar wordt het netwerkicoon van de IP-interce serverweergegeven. Door te dubbelklikken op dit icoontie gaat u naa
ISS-300 (d042) Kategorien: Andere Geräte Netzwerkadresse: Netzwerk 7	configuratie-interface. Log u hier in met "root" en "1234".
hores	Intercom SIP server IP RTD110
nager	
Intercom Devices Network System ?	Logout
Intercom Devices Network System ? Overview Configuration Outdoor Call Zone	Logout Indoor
Intercom Devices Network System ? Overview Configuration Outdoor Call Zone Intercom Summary	Logout es Indoor
Intercom Devices Network System ? Overview Configuration Outdoor Call Zone Intercom Summary This page presents an overview of the system configuration w and available intercom devices are showing the test button. P	Logout es Indoor ith door station accounts, indoor accounts and their call zone memberships. Successfully registered erforming a test will call the device playing back a server-side soundfile.
Intercom Devices Network System ? Overview Configuration Outdoor Call Zone Intercom Summary This page presents an overview of the system configuration w and available intercom devices are showing the test button. P	Logout es Indoor ith door station accounts, indoor accounts and their call zone memberships. Successfully registered 'erforming a test will call the device playing back a server-side soundfile.
Intercom Devices Network System ? Overview Configuration Outdoor Call Zon Intercom Summary This page presents an overview of the system configuration w and available intercom devices are showing the test button. P	Logout es Indoor ith door station accounts, indoor accounts and their call zone memberships. Successfully registered Performing a test will call the device playing back a server-side soundfile.
Intercom Devices Network System ? Overview Configuration Outdoor Call Zon Intercom Summary This page presents an overview of the system configuration w and available intercom devices are showing the test button. P	Logout es Indoor ith door station accounts, indoor accounts and their call zone memberships. Successfully registered Performing a test will call the device playing back a server-side soundfile.
Intercom Devices Network System ? Overview Configuration Outdoor Call Zon Intercom Summary This page presents an overview of the system configuration w and available intercom devices are showing the test button. P	Logout es Indoor ith door station accounts, indoor accounts and their call zone memberships. Successfully registered Performing a test will call the device playing back a server-side soundfile.
Intercom Devices Network System ? Overview Configuration Outdoor Call Zon Intercom Summary This page presents an overview of the system configuration w and available intercom devices are showing the test button. P	Logout es Indoor ith door station accounts, indoor accounts and their call zone memberships. Successfully registered reforming a test will call the device playing back a server-side soundfile.

Na het inloggen komt u in het intercomoverzicht. Hier worden alle geconfigureerde apparaten met hun actuele registratiestatus getoond. Let a.u.b. op de instructieteksten, hierin wordt uitgelegd waar het desbetreffende menu over gaat.

# **Quickstart-configuratie met IP-intercomserver RTD110X**



# Quickstart-configuratie (2 netwerksegmenten) met IP-intercomserver RTD110X

De architectuur van de intercominstallatie met alle fabrieksinstellingen is als infrastructuur met 2 netwerken (subnet/hoofdnet) bedoeld. Gebruik a.u.b. voor ingebruikname beslist de meegeleverde **Easy Installation Guide**.

#### **Tabblad Support**

Een PDF-versie van de Easy Installation Guide vindt u in het tabblad "Support" van de intercomserver (op het apparaat). Om dit bestand te kunnen lezen, is een PDF-viewer (bijv. Acrobat Reader) nodig.



# Configuratie van individuele enkelvoudige netwerkinstallaties (niet aanbevolen)



# Configuratie van de IP-intercomserver in een afzonderlijk netwerksegment

De IP-intercomserver kan ook zonder het vormen van een subnet gebruikt worden. Het apparaat moet dan met de zijde van het subnet (poort 1) in de IP-reeks van het hoofdnet geïntegreerd worden. Alle andere componenten moeten eveneens aangepast worden.

#### LET OP

Beveiligingsfuncties en de automatische client-configuratie zijn niet meer mogelijk. Neem in dit scenario vooral de speciaal ter beschikking gestelde **Gebruikshandleidingen** en het **handboek van het IP-systeem**.



#### Intercomconfiguratie back-uppen

Intercom Devices Network Sy	stem ? Logout	
Overview Configuration Outdoor	Call Zones Indoor	
Save Configuration	Download	

Na het succesvol testen en de afname door de klant, moet de configuratie van de intercominstallatie geback-upt worden. De backup kan voor service- en supportdoeleinden zeer behulpzaam zijn. **Maak a.u.b. gebruik van deze functie.** 

# Beheerinstellingen

	Intercom Devices Network System ? Logout
	Hostname Password Time Factory Settings Firmware Reboot
-	

#### Apparaatnamen wijzigen

Hier kan zonodig de apparaatnaam gewijzigd worden. Deze naam wordt ook voor UPnP-weergave/lokalisaties (Discovery) gebruikt. Voer de gewenste naam in, met een klik op "Opslaan" wordt de aanduiding overgenomen.

#### Beheerderswachtwoord wijzigen

Standaard is de RTD110X met een zeer eenvoudig wachtwoord (1234) beveiligd. Na afloop van de installatiewerkzaamheden moet dit gewijzigd worden. Voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig dit. Met een klik op "Opslaan" wordt de aanduiding overgenomen. De gebruikersnaam (root) kan niet gewijzigd worden.

#### Tijdsynchronisatie

Voor een actuele systeemtijd maakt de RTD110X verbinding met tijdservers op het internet. De automatische tijdserver van de "Physikalisch-Technischen Bundesanstalt" (de dienst van het ijkwezen in Duitsland) biedt doorgaans deze benodigde functie. Andere tijdservers worden via "Toevoegen" aangegeven en met "Opslaan" overgenomen.

#### Resetten naar fabrieksinstellingen

Met deze optie kan het apparaat volledig gereset worden in de leveringstoestand. Alle wijzigingen, in welke vorm dan ook, worden daarmee ongedaan gemaakt. Na het uitvoeren van de functie gaat de status-LED uit. Zodra deze weer permanent brandt, is het apparaat bedrijfsklaar. Het resetten naar de fabrieksinstellingen met de resetknop staat op bladzijde 21 beschreven.

#### Firmware-update uitvoeren

Stelt ELCOM een firmware-update ter beschikking, dan kan deze hier geüpload worden. Is het punt "Instelling bewaren" geactiveerd, dan worden alle configuratiegegevens overgenomen.

**LET OP:** Of "Instellingen bewaren" mogelijk is, staat in de handleiding van de betreffende firmware-update. Het bewaren van de configuratie bij het updaten van firmware-versies 1 naar 2 is bijvoorbeeld niet mogelijk.

Selecteer het afbeeldingsbestand dat met "Zoeken" in uw bestandensysteem gevonden is, en klik op "Firmware uploaden". De gegevens worden aan het apparaat overgedragen en u wordt in het volgende venster gevraagd om het updateproces te starten: De status-LED gaat uit. Zodra deze weer permanent brandt, is het apparaat gereset en bedrijfsklaar.

#### Opnieuw opstarten

Deze functie is alleen nodig, wanneer gewijzigde intercomprofielen geüpload en voor de werking overgenomen moeten worden. Na het klikken op "Opnieuw opstarten" gaat de status-LED kort uit en geeft vervolgens met knipperen de heropstart aan. Als de LED weer permanent brandt, is het apparaat bedrijfsklaar.

#### **Open Source Software Licentie**

Dit product bevat bestanddelen, die als Open Source Software gelicentieerd zijn. Meer informatie vindt u in de gebruikersinterface van het apparaat onder "?-Help/Info".

#### www.hager.com

# :hager

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technical additions, and printing errors do not constitute grounds for any claims to damages. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Technische wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden.