# :hage



### WST502..

Module de détecteur de mouvement KNX 1.10 m KNX Bewegungsmelder-Modul 1.10 m

### Consignes de sécurité

L'installation et le montage d'appareils électriques doivent être effectués uniquement par des électriciens qualifiés, en conformité avec les normes d'installation et dans le respect des directives, dispositions et consignes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur dans le pays.

Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner des dommages sur l'appareil, un incendie ou présenter d'autres dangers.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé par l'utilisateur final.

### Composition de l'appareil



### Image 1 : Description de l'appareil

- (1) Support (non fourni)
- (2) Interrupteur automatique
- (3) Enjoliveur pour interrupteur automatique
- (4) Plaque décorative (non fournie)

### Fonction

### nformations système

Cet appareil est un produit du système KNX et est conforme au standard KNX. Des connaissances spécialisées détaillées dispensées par le biais de formations KNX sont nécessaires pour la comprénension du système. La programmation, l'installation et la mise en service s'effectuent à l'aide d'un logiciel certifié KNX.

### Mise en service system link

Les fonctions de cet appareil dépendent de la configuration et du paramétrage. Le logiciel d'application est disponible dans la base de données produits. La base de données produit, les descriptions techniques les programmes de conversion ainsi que d'autres logiciels d'assistance à jour sont disponibles sur notre site Internet.

### Mise en service easy link

Les fonctions de cet appareil dépendent de la configuration et du paramétrage. La configuration peut être réalisée par un outil de configuration dédié qui permet un paramétrage et une mise en œuvre simplifiés.

Cette méthode de configuration ne peut être utilisée qu'avec des produits compatibles easy link. La méthode de configuration easy link permet, au travers d'une interface graphique, une mise en œuvre simplifiée. Ainsi, des fonctions de bases pré-configurées sont affectées aux entrées et aux (6) LED d'état verte sorties via l'outil de configuration.

### Exemples d'utilisations

- Envoi automatique d'instructions de commutation pour la commande de l'éclairage et des scènes via le bus KNX, en fonction des déplacements de chaleur et de la luminosité ambiante
- Commande manuelle de fonctions KNX via le bouton-poussoir intégré
- Convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur et à l'abri de toute humidité
- Montage dans une boîte d'encastrement profondeur 40 mm

### Caractéristiques du produit

Angle de détection réglable pour adapter la zone de détection

Bouton-poussoir intégré pour la sélection des modes de fonctionnement Automatique/ MARCHE/ARRÊT ou en tant que bouton-poussoir KNX

- Indication des modes de fonctionnement par
- Potentiomètre pour régler la luminosité de déclenchement, et la temporisation
- Mode Test
- Mode maître/esclave
- Mode signalisation via le canal séparé
- Paramétrable comme bouton-poussoir KNX pour les fonctions de commutation, variation, commande de stores, transmission de valeur commande forcée, scène et valeur de consigne prédéfinie pour la commande de chauffage Protection de démontage

### Mode automatique

L'appareil détecte les sources de chaleur émanant de personnes, d'animaux ou d'objets.

Canal d'éclairage

Une instruction de présence est déclenchée, dès qu'un mouvement est détecté dans la zone surveillée et que la luminosité tombe en dessous du seuil réglé. Chaque mouvement détecté réinitialise la temporisation réglée. Une instruction de présence est envoyée après expiration de la temporisation.

Canal surveillance mode signalisation

Une instruction de présence est déclenchée indépendamment de la luminosité, dès gu'un mouvement est détecté dans la zone surveillée. Chaque mouvement détecté relance la temporisation. Une instruction de présence est envoyée après expiration de la temporisation. La temporisation a une durée automatique de une minute ; vous pouvez la modifier via le logiciel ETS fourni dans le kit.

### Fonctionnement

### Principe d'utilisation



- Image 2 : éléments d'affichage et de commande
- (5) Bouton poussoir de commande
- Sous l'obturateur
- (7) LED d'état orange
- (8) LED d'état rouge
- Le bouton-poussoir de commande (5) peut exécuter les fonctions suivantes :
- Commutation du mode de fonctionnement par une pression brève sur le bouton-poussoir. Le mode de fonctionnement est indiqué par la LED d'état située derrière l'enjoliveur du l'interrupteur automatique
- Maintenir le bouton-poussoir enfoncé pour sélectionner les fonctions spéciales. La sélection est assistée par l'indicateur LED (Image 3).
- Bouton-poussoir KNX pour le déclenchement de fonctions programmées via le bus. Le fonctionnement en tant que bouton-poussoir KNX dépend de la programmation

### Sélection du mode interrupteur automatique via le bouton-poussoir

Le bouton-poussoir de commande n'est pas programmé en tant que bouton-poussoir KNX.

- Appuyer brièvement et de facon répétée sur le bouton-poussoir (5) jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité soit sélectionné. (Tableau 1)
- La LED d'état (6, 7, 8) indique le mode de fonctionnement sélectionné.

| Fonctions des<br>boutons-pous-<br>soirs | Indica-<br>teur<br>LED | Mode            |
|---|------------------------|-----------------|
| <ul> <li>Appuyer de</li> </ul>          | -                      | Automatique     |
| façon répétée                           |                        | Fonctionnement  |
| brièvement sur                          | vert                   | permanent       |
| le bouton                               |                        | Arrêt permanent |
|   | rouge                  |                 |

Tableau 1: modes de fonctionnement La commutation du mode de fonctionnement U mettra fin au mode party ou à la simulation de présence si l'un des deux modes est actif.

# Verrouillage/déverrouillage du bouton poussoir Informations destinées aux

La sélection du mode de fonctionnement via le bouton-poussoir peut être bloquée, par ex. pour un Montage et raccordement électrique fonctionnement dans des bâtiments publics.

- Le blocage peut également s'effectuer via le U logiciel d'application. Le bouton-poussoir n'a alors aucune fonction
- Maintenir le bouton-poussoir (5) enfoncé pendant plus de 15 secondes jusqu'à ce que la LED d'état vert (6) clignote. Le bouton-poussoir est verrouillé.

### Ou en cas de mode verrouillé

- Maintenir le bouton-poussoir enfoncé pendant plus de 15 secondes jusqu'à ce que la LED d'état verte (6) clignote.
- La sélection du mode de fonctionnement via le bouton-poussoir est de nouveau possible.

### Activation/interruption du mode party

Le mode party allume l'éclairage pour une durée de 2 heures. Pendant ce temps, aucune commande de poste secondaire n'est exécutée.

- Dans le cas des détecteurs de mouvement sur
- **U** postes secondaires, l'activation du mode party entraîne un envoi cyclique de l'impulsion d'allumage toutes les 10 s. Toutefois, l'éclairage ne s'allumera que si la luminosité au niveau du poste principal tombe en dessous du seuil ré-
- Maintenir le bouton-poussoir (5) enfoncé pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état (8) clignote en rouge (Image 3). L'éclairage est allumé pour une durée de 2 heures. Pendant ce temps. la LED d'état clignote en rouge. Au bout de 2 heures, l'interrupteur automatique passe en mode Automatique.
- Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir. Le mode party est annulé : l'interrupteur auto-
- matique retourne de suite en mode Automa-

### Activation/désactivation de la simulation de présence

Pendant le fonctionnement, l'interrupteur en mode automatique enregistre les détections de mouvement pour chaque heure et les comptabilise, et ceci pour la durée de la temporisation, même si aucun mouvement n'a été détecté.

Durant la simulation de présence, la détection de présence et l'exécution des commandes de poste secondaire se poursuivent normalement.

La simulation de présence ne peut pas être D activée par un poste secondaire

 Maintenir le bouton-poussoir enfoncé pendant plus de 20 secondes jusqu'à ce que la LED d'état (8) clignote lentement en rouge (image 3).

La simulation de présence est active. Pendant ce temps, la LED d'état (7) reste allumée en orange. L'interrupteur automatique allume l'éclairage à l'heure enregistrée.

 Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir. La simulation de présence est désactivée ; l'interrupteur automatique retourne en mode Automatique









# de commande



# Choix du lieu de montage

conseillée: 1.1 m.

Tenir compte du sens de passage : il faut distinguer les mouvements frontaux vers le détecteur et les mouvements transversaux. Les mouvements transversaux au détecteur sont détectés plus facilement que les mouvements en direction d'interrupteur (image 6).

- déclenchements non voulus.

chements involontaires (image 7). Afin d'éviter les influences perturbatrices, il est • Mettre la plaque (4) en place. Dossible de limiter l'angle de détection (voir

Réglage de la zone de détection

Prendre en compte l'hauteur de montage

Choisir un lieu de montage exempt de vibrations. Les vibrations peuvent provoquer des

Éviter toute source d'interférence dans la zone de détection (image 4) Des sources d'interfé rence telles que les radiateurs, systèmes d'aération, climatiseurs et lampes en cours de refroidissement peuvent provoquer des déclen-



Image 6: direction du mouvement et détection

| onction  | Mode party | Apprentissage | Verrouillage<br>des boutons-<br>poussoirs | Simulation de<br>présence |
|--|------------|---------------|---|---------------------------|
| Indicateur LED                                     | rouge      | orange        | vert                                      | rouge                     |
| emps de maintien<br>bouton poussoir<br>de commande | > 5 s      | >10 s         | > 15 s                                    | > 20 s                    |

1.2 r

Raccordement et montage de l'appareil

ooîte d'encastrement

• Encliqueter l'enjoliveur (3).

le support.

Image 7 : lieu de montage de détecteurs de mou-

vement

• Visser le support (1) en bonne position sur une

• Raccorder le câble bus au l'interrupteur auto-

matique (2) via la borne de raccordement.

• Encliqueter l'interrupteur automatique (2) dans

Image 3 : sélection des fonctions spéciales et indicateur LED



Figure 4: zone de détection du détecteur de mouvement pour une hauteur de montage de 1,1 m

Figure 5 : réglage de l'angle de détection

### Mise en service

### Retrait de l'enjoliveur

Les éléments de commande pour la mise en service se trouvent sous l'enjoliveur (3).



Image 8 : Démontage de l'enjoliveur

• Retirer l'enjoliveur avec précaution à l'aide d'un tournevis plat (Image 8).

### Aperçu des éléments de commande et de réglage



### Image 9

- (9) Dispositif de réglage de l'angle de détection
- (10) Potentiomètre de réglage de la luminosité de déclenchement
- (11) Potentiomètre pour régler la durée de postfonctionnement

### Réglage de la zone de détection

Les dispositifs de réglage (Image 9, 9) permettent de limiter l'angle de détection entre 45° et 90° respectivement pour le côté droit et le côté gauche Ainsi, l'angle de détection peut être compris entre 90° et 180° (Image 5).

• Adapter l'angle de détection au moyen des dispositifs de réglage pour chaque côté.

### Réglage du comportement de détection

Utiliser le mode d'essai pour vérifier le comportement de détection. En mode d'essai, l'interrupteur automatique fonctionne indépendamment de la luminosité. Chaque détection allume la LED d'état durant 1 seconde. Ensuite, la détection de mouvement est désactivée durant 2 secondes

L'interrupteur automatique est connecté et opérationnel.

- Placer le potentiomètre de réglage de la luminosité de déclenchement (Image 9, 10) en position TEST.
- Quitter la zone de détection et observer le comportement de commutation

Si l'interrupteur automatique se déclenche en l'absence de mouvement dans la zone de détection, des sources d'interférence sont présentes (voir Choix du lieu de montage):

- Cacher les sources d'interférence en réglant l'angle de détection ou éliminer les sources d'interférence
- Inspecter la zone de détection et l'ajuster si nécessaire

Le mode test se termine si aucun mouvement n'est détecté pendant 3 minutes ou si une valeur de luminosité est réglée.

Si la zone de détection d'un interrupteur automatique est trop petite, elle peut être élargie en utilisant plusieurs modules de détecteurs de mouvement avec programmation maître/ esclave.

La luminosité de déclenchement est la valeur de luminosité enregistrée dans l'interrupteur automatique. Lorsque la luminosité est en dessous de cette valeur, tout mouvement dans la zone couverte par le détecteur déclenchera l'envoi d'une instruction de présence. Le réglage peut s'effectuer en continu dans une plage de 0 à 1000 lux. Test correspond à un déclenchement indépendant de la luminosité.

| Réglage       | 1 | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | < TEST |   |
|---------------|---|----|----|-----|-----|-----|--------|---|
| /aleur<br>uxl | 0 | 10 | 40 | 150 | 290 | 600 | ≈ 1000 | е |

Tableau 2 : Valeurs de réglage sur le potentiomètre

- Placer le potentiomètre de luminosité de déclenchement (10) dans la position souhaitée
- Pour mémoriser la luminosité ambiante actuelle Annexes U comme luminosité de déclenchement, utiliser la
- fonction d'apprentissage (voir Réglage automatique de la luminosité de déclenchement).

### Enregistrement automatique de la luminosité de déclenchement (apprentissage)

La fonction d'apprentissage enregistre automatiquement la luminosité ambiante actuelle comme luminosité de déclenchement.

- Maintenir le bouton-poussoir (5) enfoncé pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que la LED d'état orange (7) clignote
- L'interrupteur automatique détecte la luminosité ambiante actuelle et l'enregistre comme luminosité de déclenchement.
- La luminosité enregistrée par apprentissage est Jactive jusqu'à ce qu'une modification s'effectue via la potentiomètre ou le logiciel d'application.

### Réglage de la temporisation ou du mode nérateur d'impulsions

La temporisation, prédéfinie par le potentiomètre de l'interrupteur automatique, est la durée pendant laquelle l'éclairage reste allumé dès lors que le niveau de luminosité de déclenchement est jugé insuffisant et qu'un mouvement est détecté. Pour le réglage de la temporisation, il est possible de choisir le mode générateur d'impulsions ou les valeurs prédéfinies 10 s, 1 min, 3 min (réglage d'usine), 10 min et 30 min. Le réglage s'effectue en continu entre ces valeurs.

Le mode générateur d'impulsions **\_\_\_** sert par ex. pour la commande de la fonction de minuterie des actionneurs. L'éclairage est brièvement activé, si la luminosité de déclenchement n'a pas dépassé le délai de temporisation et qu'un mouvement soit détecté. La détection de mouvement est ensuite verrouillée pendant 10 s dans la configuration de

- Tourner le potentiomètre de réglage de la temporisation (Image 9, 11) dans la position souhaitée
- Le mode générateur d'impulsions et la durée de verrouillage peuvent également être réglés dans l'ETS (mode minuterie) via le logiciel d'application
- Tenir compte de l'usure de la lampe due aux Illumages fréquents dans le cas de temporisations très courtes.

### system link : Chargement de l'adresse physique et du logiciel d'application

Configuration et mise en service avec ETS 4 ou la nouvelle version

- L'appareillage est raccordé et prêt à fonctionner.
- Retirer l'habillage (3) le cas échéant. Régler le potentiomètre de réglage de la temporisation (11) sur adr.
- Toutes les 3 LED d'état s'allument.
- Charger l'adresse physique dans l'appareil.
- Marquer l'adresse physique sur l'appareillage.
- Charger le logiciel d'application dans l'appareil-
- À l'issue du processus de chargement ou pour annuler, modifier la durée de commutation du potentiomètre
- Les LED d'état s'éteignent.
- Encliqueter l'habillage

### asv link:

Référez-vous à la description détaillée du module de service easy link pour obtenir des informations sur la configuration de l'installation.

### Caractéristiques techniques

| Média de communicati         | on KNX TP 1                              |
|------------------------------|--|
| Mode de configuration        | S-Mode, E-Controller                     |
| Tension nominale KNX         |  |
| Courant absorbé KNX          | max. 20 mA                               |
| Type de<br>raccordement KNX  | Bornes de raccordement<br>de bus (TG008) |
| Luminosité de déclenc<br>(∞) | hement env. 5 1000 lux                   |
| Temporisation                | env. 10 s 30 min                         |
| Angle de détection           | env. 90 180°                             |
| Zone de détection à ur       | ie                                       |
| hauteur de montage de        | e 1,1 m env. 10 x 10 m                   |
| Indice de protection         | IP20                                     |
| Température ambiante         | +5 +45 °C                                |
| Température de stocka        | ge/transport -20 +70 °C                  |
| Normes                       | EN 60669-2-1, EN 60669-1,<br>EN 50428    |
| Dimension                    | 45 x 44 x 28 mm                          |
| Classe de protection         | 111                                      |

### Accessoires

Connecteurs du bus supplémentaire TG008

### Réglage de la luminosité de déclenchement



### Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entsteher

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

### Geräteaufbau



### Bild 1: Geräteaufbau

- (1) Tragring modular (nicht im Lieferumfang)
- (2) Bewegungsmelder
- (3) Abdeckung für Bewegungsmelder
- (4) Rahmen (nicht im Lieferumfang)

### Funktion

### Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Planung, Installation und Inbetriebnahme erfolgen mit Hilfe einer KNX-zertifizierten Software.

### Inbetriebnahme system link

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Die Software ist der Produktdatenbank zu entnehmen. Produktdatenbank, technische Beschreibungen sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

### Inbetriebnahme easy link

Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsabhängig. Die Konfiguration kann auch mit Hilfe von speziell für die einfache Einstellung und Inbetriebnahme entwickelter Geräte erfolgen.

Diese Art der Konfiguration ist nur mit Geräten des Systems easy link möglich. easy link steht für eine einfache, visuell unterstützte Inbetriebnahme, Hierbei werden vorkonfigurierte Standard-Funktionen mit Hilfe eines Service-Moduls den Ein-/Ausgängen zugeordnet.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- automatisches senden von Schaltbefehlen für Beleuchtungs- und Szenensteuerung über den KNX Bus, abhängig von Wärmebewegungen und Umgebungshelligkeit
- manuelle Steuerung von KNX-Funktionen über integrierte Taste
- ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet.
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073

### Produkteigenschaften

(DE)

- einstellbarer Erfassungswinkel zur Anpassung des Erfassungsbereichs
- integrierte Taste zur Auswahl der Betriebsarten Automatik/EIN/AUS oder als KNX Taste
- Anzeige der Betriebsarten über LED
- Potentiometer zur Einstellung von Ansprechhelligkeit und Nachlaufzeit
- Testbetrieb Master/Slave-Betrieb
- Meldebetrieb über eigenen Kanal
- als KNX Taste für Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenenfunktionen und Sollwertvorgabe für Heizungssteuerung parametrierbar
- Demontageschutz

### Automatikbetrieb

Das Gerät erfasst Wärmebewegungen ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände. Kanal Beleuchtung:

Ein Anwesenheitsbefehl wird ausgelöst, wenn Bewegungen im Erfassungsbereich erkannt werden und die eingestellte Helligkeitsschwelle unterschritten ist. Jede erfasste Bewegung startet die eingestellte Nachlaufzeit erneut. Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird ein Abwesenheitsbefehl gesendet

Kanal Überwachung-Meldebetrieb:

Ein Anwesenheitsbefehl wird unabhängig von der Helligkeit ausgelöst, wenn Bewegungen im Erfassungsbereich erkannt werden. Jede erfasste Bewegung startet die Nachlaufzeit erneut. Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird ein Abwesenheitsbefehl gesendet. Die Nachlaufzeit beträgt 1 Minute und kann ausschließlich über die Applikationssoftware in der ETS verändert werden.

### Bedienung



Bild 2: Anzeige- und Bedienelemente (5) Bedientaste

- Unter der Blende:
- (6) Status-LED grün
- (7) Status-LED orange
- (8) Status-LED rot

Die Bedientaste (5) kann folgende Funktionen ausführen:

- Umschalten der Betriebsart über kurzen Tastendruck. Die Betriebsart wird über die Status-LED hinter der Abdeckung des Bewegungsmelders angezeigt.
- Auswahl von Sonderfunktionen durch gedrückt Halten der Taste. Die Auswahl wird durch die LED-Anzeige unterstützt (Bild 3).
- KNX Taste zur Auslösung programmierter Funktionen über den Bus. Die Funktion als KNX Taste ist abhängig von der Programmierung.

### Bewegungsmelder-Modul-Betriebsart über Taste wählen

Die Bedientaste ist nicht als KNX Taste program-

• Taste (5) so oft kurz drücken bis die gewünschte Betriebsart ausgewählt ist. (Tabelle 1) Die Status-LED (6, 7, 8) zeigt die gewählte Betriebsart an.

| Tastenbedienung                      | LED<br>Anzeige | Betriebsart |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| <ul> <li>Taste wiederholt</li> </ul> | _              | Automatik   |
| kurz drücken                         |                | Dauer EIN   |
|                                      | grün           |             |
|                                      |                | Dauer AUS   |
|                                      | rot            |             |

### Tabelle 1: Betriebsarten

### Durch Umschalten der Betriebsart werden

beendet, wenn diese vorher aktiv waren.

Party-Funktion oder Anwesenheitssimulation

Bedientaste sperren/entsperren Die Auswahl der Betriebsart über die Taste kann gesperrt werden, z.B. für den Betrieb in öffentli-

- chen Gebäuden Alternativ kann die Sperrung über die Applika-U tionssoftware erfolgen. Die Taste ist dann ohne
- Funktion • Taste (5) länger als 15 Sekunden gedrückt halten, bis die grüne Status-LED (6) blinkt.
- Die Taste ist gesperrt. oder bei gesperrter Taste:
- Taste länger als 15 Sekunden gedrückt halten, bis die grüne Status-LED (6) blinkt. Die Wahl der Betriebsart über die Taste ist wieder möglich.

### Partyfunktion aktivieren/unterbrechen

Die Partyfunktion schaltet die Beleuchtung für 2 Stunden ein. Während dieser Zeit werden keine Nebenstellenbefehle ausgeführt.

- Bei Bewegungsmeldern auf Nebenstellen be-Wirkt die Aktivierung der Partyfunktion ein zyklisches Senden des Einschaltimpulses alle 10 s. Das Licht wird aber nur eingeschaltet, wenn die Helligkeitsschwelle an der Hauptstelle unterschritten wird.
- Taste (5) länger als 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Status-LED (8) rot blinkt (Bild 3). Die Beleuchtung wird für 2 Stunden eingeschaltet. Während dieser Zeit blinkt die Status-LED
- rot. Nach Ablauf der 2 Stunden schaltet der Bewegungsmelder in die Betriebsart Automatik. Taste kurz drücken
- Die Partyfunktion wird unterbrochen, der Be-
- wegungsmelder kehrt sofort in die Betriebsart Automatik zurück.

### Anwesenheitssimulation aktivieren/ deaktivieren

Während des Betriebes zählt der Bewegungsmelder die Bewegungserfassungen jeweils in einer vollen Stunde und speichert die Summe. Bei aktiver Anwesenheitssimulation wird zu Beginn der Stunde mit den meisten gespeicherten Erfassungen das Licht für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet, auch ohne dass eine Bewegung erkannt wird.

Während der Anwesenheitssimulation werden Anwesenheitserfassung und Nebenstellenbefehle weiterhin normal ausgeführt.

Die Anwensenheitssimulation ist nicht über eine Nebenstelle aktivierbar

• Taste länger als 20 Sekunden gedrückt halten, bis die Status-LED (8) langsam rot blinkt (Bild 3).

Die Anwesenheitssimulation ist aktiv. Während dieser Zeit leuchtet die Status-LED (7) orange. Der Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung zu der gespeicherten Zeit ein.

• Taste kurz drücken Die Anwesenheitssimulation wird deaktiviert,

der Bewegungsmelder kehrt in die Betriebsart Automatik zurück.

### Informationen für die Elektrofachkraft

### Montage und elektrischer Anschluss

### Montageort auswählen

- Empfohlene Montagehöhe von 1,1 m beachten
- Bewegungsrichtung beachten: Unterschieden wird zwischen "darauf zugehen" und "guer gehen". Bewegungen quer zum Bewegungsmel der können besser erfasst werden als Bewegungen auf den Bewegungsmelder zu (Bild 6).
- Vibrationsfreien Montageort wählen. Vibrationen können zu ungewollten Schaltungen füh-
- Störquellen im Erfassungsbereich (Bild 4) vermeiden. Störquellen, z. B. Heizkörper, Lüftungs-, Klimaanlagen und abkühlende Leuchtmittel können zu ungewollten Schaltungen führen (Bild 7).
- Um störende Einflüsse zu vermeiden, kann der Erfassungswinkel eingeschränkt werden (siehe Erfassungsbereich einstellen).



Bild 6: Bewegungsrichtung und Erfassung



Bild 7: Montageort von Bewegungsmeldern

### Gerät anschließen und montierer

- Den Tragring (1) lagerichtig auf eine Gerätedose schrauben
- Busleitung mit Anschlussklemme an den Bewegungsmelder (2) anschließen
- Bewegungsmelder (2) in den Tragring einras-
- Abdeckung (3) aufrasten.
- Rahmen (4) aufstecken.











# Inbetriebnahme

## Abdeckung entfernen

Die Bedienelemente zur Inbetriebnahme befinden sich unter der Abdeckung (3).



Bild 8: Demontage der Abdeckung • Abdeckung mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig entfernen (Bild 8).

Übersicht über Bedien- und Einstellelemente



Bild 9 (9) Einsteller für Erfassungswinkel (10) Potenziometer Ansprechhelligkeit (11) Potenziometer für Nachlaufzeit

### Erfassungsbereich einstellen

Der Erfassungswinkel kann für die rechte und für die linke Seite je Einsteller (Bild 9, 9) zwischen 45° ... 90° eingeschränkt werden. Somit kann der Erfassungswinkel zwischen 90° und 180° liegen (Bild 5).

• Erfassungswinkel je Seite über Einsteller anpassen

### Einstellung des Erfassungsverhaltens

Um das Erfassungsverhalten zu prüfen, ist der Testbetrieb zu verwenden. Im Testbetrieb arbeitet der Bewegungsmelder helligkeitsunabhängig. Jede Erfassung schaltet die Status-LED für 1 Sekunde ein. Danach wird die Bewegungserfassung für 2 Sekunden deaktivier

Der Bewegungsmelder ist angeschlossen und betriebsbereit.

- Potenziometer Ansprechhelligkeit (Bild 9, 10) auf Position TEST einstellen.
- Erfassungsbereich verlassen und Schaltverhalten beobachter

Schaltet der Bewegungsmelder ohne Bewegung im Erfassungsbereich ein, so sind Stör-

- guellen vorhanden (siehe Montageort wählen).
- Störquellen über Einstellung des Erfassungswinkels ausblenden oder Störquellen entfernen.
- Erfassungsbereich durch Abschreiten prüfen und bei Bedarf anpassen.

Der Testbetrieb endet, wenn für 3 Minuten keine Bewegung erfasst wird oder ein Helligkeitswert eingestellt wird.

Ist der Erfassungsbereich eines Bewegungs-U melders zu klein, kann er über Verwendung mehrerer Bewegungsmelder-Module mit Master/Slave Programmierung erweitert werden.

### Ansprechhelligkeit einstellen

Die Ansprechhelligkeit ist der im Bewegungsmelder gespeicherte Helligkeitswert, bei dessen Unterschreiten der Bewegungsmelder einen Anwesenheitsbefehl sendet, wenn Bewegungen erkannt werden. Die Einstellung kann im Bereich von 0 bis 1000 Lux stufenlos erfolgen, Test steht für helligkeitsunabhängiges Auslösen.



Bild 3: Auswahl der Sonderfunktionen und LED-Anzeige



### Bild 4: Erfassungsbereich des Bewegungsmelders bei Montagehöhe 1,1 m



Bild 5: Einstellung des Erfassungswinkels

| Einstel-<br>lung | 1 | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | < TEST |
|------------------|---|----|----|-----|-----|-----|--------|
| Wert [lux]       | 0 | 10 | 40 | 150 | 290 | 600 | ≈ 1000 |

- Tabelle 2: Einstellwerte am Potentiometer
- Potenziometer Ansprechhelligkeit (10) in die gewünschte Position drehen.
- Um die aktuelle Umgebungshelligkeit als Ansprechhelligkeit zu speichern, die Funktion Teach-In (siehe Ansprechhelligkeit automatisch einstellen) verwenden.

### Ansprechhelligkeit automatisch speichern (Teach-In)

Die Teach-In Funktion speichert automatisch die aktuelle Umgebungshelligkeit als Ansprechhellig keit

- Taste (5) länger als 10 Sekunden gedrückt halten, bis die orangene Status-LED (7) blinkt. Der Bewegungsmelder erfasst die aktuelle Umgebungshelligkeit und speichert diese als Ansprechhelliakeit.
- Die über Teach-In gespeicherte Helligkeit ist U solange aktiv, bis eine Änderung über das
- Potentiometer oder die Applikationssoftware erfolat.

### Nachlaufzeit oder Impulsgeberbetrieb einstellen

Die Nachlaufzeit ist die im Bewegungsmelder gespeicherte Dauer, für die die Beleuchtung mindestens eingeschaltet wird, wenn die Ansprechhelligkeit unterschritten ist und eine Bewegung erfasst wird. Die Nachlaufzeit kann auf Impulsgeber-Betrieb **\_\_\_** oder auf die definierten Werten 10 s, 1 min., 3 min. (Werkseinstellung), 10 min und 30 min. eingestellt werden. Zwischen diesen Werten erfolgt die Einstellung stufenlos.

Der Impulsgeber-Betrieb **I** dient z.B. zur Ansteuerung der Zeitschaltfunktion von Aktoren. Hierbei wird der Beleuchtungskanal kurz eingeschaltet, wenn die Ansprechhelligkeit unterschritten ist und eine Bewegung erfasst wird. Anschließend wird die Bewegungserkennung in der Grundeinstellung für 10 s verriegelt.

- Potentiometer Nachlaufzeit (Bild 9, 11) in die gewünschte Position drehen.
- F Impulsgeber-Betrieb und Veriegelungsdauer können auch über die Applikationssoftware in der ETS (Zeitschalterbetrieb) eingestellt wer-

E Leuchtmittelverschleiß durch häufiges Schalten bei sehr kurzen Nachlaufzeiten beachten.

### system link: Physikalische Adresse und Anwendungssoftware laden

Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS 4 oder neuer

- Das Gerät ist angeschlossen und betriebsbereit.
- Falls vorhanden Abdeckung (3) abziehen.
- Potentiometer Nachlaufzeit (11) auf adr stellen.
- Alle 3 Status LED leuchten
- Physikalische Adresse in das Gerät laden.
- Gerät mit physikalischer Adresse beschriften.
- Anwendungs-Software in das Gerät laden.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs oder zum Abbruch Potenziometer Nachlaufzeit verstellen. Die Status LED erlöschen.
- Abdeckung aufrasten

### easy link:

Informationen zur Anlagen-Konfiguration sind der ausführlichen Beschreibung des Service-Moduls easy link zu entnehmen.

### Anhang

### Technische Daten

Busanschlussklemme

| KNX-Medium                 | TP 1                               |
|----------------------------|------------------------------------|
| Konfigurationsmodus        | S-Mode, E-Controller               |
| Nennspannung KNX           | 32 V SELV                          |
| Stromaufnahme KNX          | max. 20 mA                         |
| Anschlussart KNX           | Bus-Anschlussklemme<br>TG008       |
| Ansprechhelligkeit         | ca. 5 1000 lux (∞)                 |
| Nachlaufzeit               | ca. 10 s 30 min                    |
| Erfassungswinkel           | ca. 90 180°                        |
| Erfassungsbereich bei      |                                    |
| Montagehöhe 1,1 m          | ca. 10 x 10 m                      |
| Schutzart                  | IP20                               |
| Umgebungstemperatur        | +5 +45 °C                          |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 +70 °C                         |
| Normen EN 6                | 60669-2-1, EN 60669-1,<br>EN 50428 |
| Abmessungen                | 45 x 44 x 28 mm                    |
| Schutzklasse               | 111                                |
| Zubehör                    |                                    |

TG008

