



Applikationsbeschreibung

Impuls Gateway KNX ETS Elektrische / mechanische Eigenschaften: siehe Produktbeschreibungen

Bestellnummer	Produktbezeichnung	TP-Produkt H Funk Produkte ((
TYC701E TYC702E	Impuls Gateway KNX ETS 1 Eingang Impuls Gateway KNX ETS 2 Eingänge	



:hager

Inhaltsverzeichnis

1. 1.1 1.2	APPLIKATIONSBESCHREIBUNG Wirkprinzip Funktionen	3 3 3
2. 2.1 2.2	KNX PARAMETER Allgemeine Einstellungen Kanal Einstellungen	3 3 4
3.	KNX OBJEKTE	5
4.	HINWEIS FÜR DIE EINSTELLUNGEN DER IMPULSWERTUNG	5
5.	PHYSIKALISCHE ADRESSIERUNG	6



1. Applikationsbeschreibung

1.1 Wirkprinzip

Der Verbrauchszähler besteht aus einem Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX-Buskoppler zur Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten.

Der Zähleingang ist mit der S0-Schnittstelle nach DIN 43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt beschaltet werden.

Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen Applikationsprogramm.

1.2 Funktionen

- Leistung / Fluss (Berechneter Wert)
- Energie / Volumen (Gezählter Wert)
- Energie / Volumen (Teilzähler Wert)
- Separaten Teilzähler Reset f
 ür jeden Eingang

2. KNX Parameter

2.1 Allgemeine Einstellungen

ETS4™ - TYC70xE Hager ETS Bearbeiten Arbeitsbereici	h Inbetriebnahme Diagnose Ex	ras Fenster Hilfe				
👍 Neu 👻 🗽 Projekt schließen	🚔 Drucken 🔶 Rückg	ingig 🔷 Wiederherstell	en 🚽 Arbeitsbereich 🔻 🗍	Kataloge 🛛 🙀 Diagnose 🔻		📙 Hilfe
Geräte 🔻						□ ▲▼
🕂 Geräte hinzufügen 👻 👗 Lösch	ien 🕴 Änderungen anzeigen. Si	andardparameter				Suche 🔎 🌱 🚢
Alle Geräte	Gerät: 1.1.1 TYC702E					
P Dynamische Ordner IIIII TYC702E	Allgemein Kanal 1 Kanal 2	Zählerverhalten wenr kein Impuls erhalten	Nichts send	en	•	
						00
Suche 🔎 🖉 🗁 0/0 🌣 👻	Kommunikationsobjekte / Paran	eter / Inbetriebnahme /			1	
Verwende Projekt- oder ET 🔻	1.1 N	ouvelle ligne	1.1.1 TYC702E		Zuletzt aktiver Arbeitsbereich	Hager.mdf

Anzeige für "Allgemeine-Einstellungen" in der ETS



Allgemeine Einstellungen

Parameter Werte		Beschreibung		
Zählerverhalten wenn kein Impuls erhalten	Nichts senden 0 senden	Bei "Nichts senden" und inaktivem Puls, bleiben die Werte Leistung- und Fluss unverändert. Bei "0 senden" und inaktivem Puls, sind für diesen Zeitraum die Werte Leistung- und Fluss gleich 0.		

2.2 Kanal Einstellungen

Anzeige für "Kanal-Einstellungen" in der ETS

ETS4 [™] - TYC70xE Hager	h Inbetriebnahme Diagnose	Extras Fenster Hilfe			_	
Neu 👻 🗽 Projekt schließen	🚔 Drucken 🖌 Rü	ickgängig 🔷 Wiederherstelle	n 🚽 Arbeitsbereich 👻 📕	Kataloge 🛛 🙀 Diagnose 🔻	_	🔒 Hilfe
Geräte ▼ + Geräte hinzufügen ▼ X Lösch	nen 🕴 Änderungen anzeiger	n Standardparameter				Suche
Alle Geräte	Gerät: 1.1.1 TYC702E					
P Dynamische Ordner I.1.1 TYC702E	Allgemein Kanal 1	Zählerfunktion	Volumenzäh	nler (m3)	-	
	Kanal 2	Zyklisches Senden	Inaktiv		•	• •
		Impuls Anzahl	10			?
		Multiplikationsfaktor	* 1		•	
		Preset Zählwert	0			
Suche 👂 🔾 🗁 0/0 🌞 🗸	Kommunikationsobjekte / P	arameter / Inbetriebnahme /				
Verwende Projekt- oder ET 🔻	1	1.1 Nouvelle ligne	1.1.1 TYC702E		Zuletzt aktiver Arbeitsbereich	Hager.mdf

Kanal Einstellungen

Parameter	Werte	Beschreibung
Zählerfunktion	Volumenzähler (m3) Energiezähler (Wh)	Volumen wird in m ³ gesendet Energie in Wh gesendet
Zyklisches Senden	Inaktiv 1120 min	Wenn "Inaktiv", werden die Werte im Intervall von 10 Sekunden gesendet, um den Busverkehr zu begrenzen. Wenn "1 120 min", werden die Werte nach gewählten Zyklus gesendet.
Impuls Anzahl	099	Siehe Hinweis
Multiplikationsfaktor	10^-1010^10	Siehe Hinweis
Preset Zählwert	04294967295	Bei "0", wird keine Korrektur der Werte vorgenommen. Bei "1", wird nach einem Reset eine Korrektur der Werte vorgenommen. Beispiel: 123 Preset und 1 Imp. / 100Wh ergibt eine Korrektur von 12300 Wh.



3. KNX Objekte

Objekte

Name	Datenpunkttyp		Funktion
Leistung Kanal 1	14.056 DPT_Value_Power	4 Byte	Berechneter Wert
Leistung Kanal 2	14.056 DPT_Value_Power	4 Byte	Berechneter Wert
Gesamtzähler Energie Kanal 1	13.010 DPT_ActiveEnergy	4 Byte	Gezählter Wert
Gesamtzähler Energie Kanal 2	13.010 DPT_ActiveEnergy	4 Byte	Gezählter Wert
Teilzähler Energie Kanal 1	13.010 DPT_ActiveEnergy	4 Byte	Gezählter Wert
Teilzähler Energie Kanal 2	13.010 DPT_ActiveEnergy	4 Byte	Gezählter Wert
Fluss Kanal 1	14.077 DPT_Value_Volume_Flux	4 Byte	Berechneter Wert
Fluss Kanal 2	14.077 DPT_Value_Volume_Flux	4 Byte	Berechneter Wert
Gesamtzähler Volumen Kanal 1	14.076 DPT_Value_Volume	4 Byte	Gezählter Wert
Gesamtzähler Volumen Kanal 2	14.076 DPT_Value_Volume	4 Byte	Gezählter Wert
Teilzähler Volumen Kanal 1	14.076 DPT_Value_Volume	4 Byte	Gezählter Wert
Teilzähler Volumen Kanal 2	14.076 DPT_Value_Volume	4 Byte	Gezählter Wert
Teilzähler Reset Kanal 1	1.015 DPT_Reset	1 Byte	Logischer Wert
Teilzähler Reset Kanal 2	1.015 DPT_Reset	1 Byte	Logischer Wert

4. Hinweis für die Einstellungen der Impulswertung

Impulswertigkeit Zäl

Beispiele für Wasser

Impulswertigkeit Zählwerk	Impuls Anzahl	Multiplikationsfaktor
1 Imp. / Liter 1 000 Imp. / m ³	1	* 10 ^ 3
1 Imp. / 10 Liter 100 Imp. / m ³	1	* 10 ^ 2
1 Imp. / 25 Liter 40 Imp. / m ³	4	* 10 ^ 1
1 Imp. / 50 Liter 20 Imp. / m ³	2	* 10 ^ 1
1 Imp. / 100 Liter 10 Imp. / m ³	1	* 10 ^ 1
1 Imp. / 1 000 Liter 1 Imp. / m ³	1	* 1
1 lmp. / 100 m ³	1	* 10 ^ -2
1 lmp. / 200 m ³ 5 lmp. / 1 000 m ³	5	* 10 ^ -3



Beispiele für Energie

Impulswertigkeit Zählwerk	Impuls Anzahl	Multiplikationsfaktor
1 lmp. / 1 000 Wh	1	* 10 ^ -3
1 Imp. / 500 Wh 2 Imp. / 1 000 Wh	2	* 10 ^ -3
1 Imp. / 100 Wh	1	* 10 ^ -2
1 Imp. / Wh	1	* 1
500 lmp. / Wh	5	* 10 ^ 2
1 000 Imp. / Wh	1	* 10 ^ 3
2 000 Imp. / Wh	2	* 10 ^ 3
5 000 Imp. / Wh	5	* 10 ^ 3

Beispiele für Gas

Impulswertigkeit Zählwerk	Impuls Anzahl	Multiplikationsfaktor
1 000 lmp. / m ³	1	* 10 ^ 3
500 lmp. / m ³	5	* 10 ^ 2
5 lmp. / m ³	5	* 1
1 lmp. / m ³	1	* 1

5. Physikalische Adressierung

Zur Programmierung der physikalischen Adresse bzw. zur Überprüfung der Busspannung, Taster (1) < 2 s drücken. Leuchtet die Programmier LED (2) auf, liegt die Busspannung an und das Gerät befindet sich im Programmiermodus.

Das Gerät bleibt so lange im Programmiermodus bis die physikalische Adresse über ETS programmiert wurde. Zum Verlassen des Programmiermodus, ist eine erneute Betätigung des Taster (1) nötig.



:hager

- Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Zum Gunterstal D-66440 Blieskastel http://www.hagergroup.de Tel.: 0049 (0)1 83/3 23 23 28
- Hager Electro GesmbH Dieselgasse 3 A-2333 Leopoldsdorf www.hagergroup.at Tel.: 0043 (0)2235/44 600
- GH Hager AG Sedelstrasse 2 6021 Emmenbrücke http://www.hager.ch Tel.: +41 (0)41 269 90 00