



# Logiciel d'application

# Interface IP/KNX

Caractéristiques électriques/mécaniques: voir notice du produit

Référence produit	Désignation produit	Réf. logiciel d'application	Produit filaire 💻 Produit radio ((
TYF120	Interface IP/KNX	STYF120	



# Table des matières

1.	DESCRIPTION DES FONCTIONS	3
2.	OBJETS DE COMMUNICATION	5
2.1	Fenêtre de paramètres "Général"	5
2.2	Paramètres de la configuration IP	5
2.2	2.1 Configuration IP 1	5
2.2	2.2 Configuration IP 2	6
3.	REGLAGE DE L'INTERFACE DE COMMUNICATION	8
3.1	avec ETS3	8
3.2	avec ETS4	10
4.	REGLAGE DE L'ADRESSE PHYSIQUE SUPPLEMENTAIRE DE L'INTERFACE IP	12
4.1	avec ETS3	
4.2	avec ETS4	



## 1. Description des fonctions

L'interface IP est un appareil modulaire pour montage sur rail DIN dans des installations de distribution. L'interface IP utilise la norme KNXnet/IP et établit une communication entre les lignes KNX et des réseaux de données utilisant le protocole Internet (IP). Il permet également à un PC ou à d'autres appareils de traitement des données d'accéder au bus.

Il se raccorde au bus KNX par une prise de bus dédiée, et au réseau de données (IP via 10BaseT) via une prise RJ45.

Même en l'absence d'une connexion directe entre un PC et une interface IP, il est possible d'accéder à l'installation KNX à distance avec un modem de réseau local (LAN). Des modems LAN pour liaison téléphonique standard, ISDN ou DSL sont commercialisés.

L'interface IP nécessite en outre une alimentation.

L'interface IP peut être alimentée par une ligne réseau recourant à la technologie "Power over Ethernet" selon IEEE 802.3af. Sinon, il peut aussi être alimenté via le deuxième bornier (bornes blanche/jaune) en très basse tension de sécurité 24 V~/-. Dès que l'on raccorde une très basse tension de sécurité sur le deuxième bornier, celle-ci sert à alimenter l'interface.

Caractéristiques principales de l'interface IP :

- Intégration aisée dans des systèmes supérieurs grâce au protocole Internet (IP)
- Accès direct à l'installation KNX par chaque point du réseau IP (tunnellisation KNXnet/IP)
- Communication étendue entre plusieurs bâtiments et sites (réseau de sites étendu)
- Voyants de signalisation (LED) pour
  - état "prêt à fonctionner"
  - Communication KNX
  - Communication IP
- Configuration aisée avec le logiciel standard ETS

• Intégration simple de systèmes de visualisation et de gestion des installations systèmes (voir : logiciels compatibles)

#### Interface de tunnellisation KNXnet/IP avec le bus

Il est possible de relier directement un PC d'un réseau de données au bus via l'interface IP. Ceci permet d'accéder au bus à partir de chaque point du réseau.

L'interface IP offre jusqu'à quatre liaisons par tunnellisation KNXnet/IP, permettant par exemple de consulter les données tout en effectuant la configuration avec ETS3.

#### Remarque

Pour garantir une communication stable, l'interface IP doit utiliser une adresse physique dédiée pour chaque connexion de tunnellisation KNXnet/IP. Ces adresses supplémentaires ne doivent pas être identiques à l'adresse physique de l'appareil, ni être utilisées par d'autres participants sur le bus. Dans l'ETS, il faut associer des appareils fictifs à ces adresses.

#### Interface ObjectServer avec le bus

L'interface IP permet aussi de relier directement un PC du réseau de données au bus via ObjectServer. Par rapport à la tunnellisation KNXnet/IP, l'ObjectServer offre l'avantage de pouvoir maintenir la communication même pour les connexions réseau dans lesquelles le temps de propagation des signaux est supérieur à une seconde (liaisons par satellites, par exemple).

3



#### Attribution d'adresses physiques supplémentaires

L'attribution d'adresses physiques supplémentaires s'effectue soit avec l'ETS (voir : réglage de l'adresse physique supplémentaire de l'interface IP) soit automatiquement, sans outil, par l'appareil même. L'attribution automatique d'adresse pour la tunnellisation KNXnet/IP et l'ObjectServer démarre lorsque l'on appuie plus de 5 secondes, mais moins de 10 secondes sur la touche de programmation, pendant le fonctionnement. La LED de programmation clignote pendant l'attribution d'adresse. L'appareil vérifie les adresses déjà utilisées par les autres participants raccordés à la ligne de bus. Elles ne sont pas utilisées pour l'attribution. Si l'on ajoute d'autres participants ultérieurement, il est possible qu'une ou plusieurs adresses soient attribuées en double. Si l'on appuie plus de 10 secondes sur la touche de programmation pendant le fonctionnement, toutes les adresses physiques supplémentaires de l'interface IP sont ramenées à la valeur de départ (15.15.255) et la LED de programmation s'éteint.

#### Attribution de l'adresse IP

Pour toute question relative au réglage de l'adresse IP de l'appareil et du masque de sous-réseau, ainsi qu'à DHCP, prière de contacter l'administrateur du réseau.

L'adresse IP de l'interface IP est attribuée par configuration sous ETS, automatiquement via un service DHCP du réseau IP ou via l'appareil lui-même (AutoIP). L'attribution d'une adresse IP via le service DHCP permet de la modifier sans configurer l'appareil avec ETS. Pour configurer ce service, il faut connaître l'adresse MAC sérigraphiée sur l'appareil. Si un service DHCP n'est pas disponible, l'appareil recherche sa propre adresse IP (AutoIP).

#### Fonctions par défaut

Les paramètres suivants sont réglés par défaut en usine :

- Adresse physique de l'interface IP : 15.15.15 (= FFFF hex)
- Affectation d'adresse IP via DHCP

### Configuration avec ETS

L'interface IP est paramétrable à partir d'ETS2V12

#### Remarque

Pour rappeler les réglages par défaut de l'interface, mettre l'appareil sous tension tout en maintenant la touche d'apprentissage appuyée pendant plus de 6 secondes. Le rétablissement des paramètres par défaut est signalé par le clignotement de la LED de programmation. Tous les réglages effectués sont supprimés.



# 2. Objets de communication

Le programme d'application ne contient pas d'objets de communication.

# 2.1 Fenêtre de paramètres "Général"

Général	Nom di Attribu	lu produit (max. 30 caract.) ution adresse IP	IP_KNX_Interface par serveur DHCP	
Paramètre	Réglages			
Nom de l'appareil (30 caractères max.)	IP_KNX_Interfac	e		
Ce paramètre permet d'a l'identifier facilement lors	Ce paramètre permet d'attribuer a l'interface IP un nom de 30 caractères maximum, afin de pouvoir l'identifier facilement lors d'une recherche via un outil de visualisation KNXnet/IP ou via l'ETS.			ouvoir S.
Affectation d'adresse	par le serveur DH	НСР		
IP	saisie manuelle			
On spécifie ici le mode d	On spécifie ici le mode d'affectation d'adresse IP.			
L'option DHCP est sélectionnée par défaut pour une attribution automatique d'adresse via le service			service	
DHCP.				
Si l'on choisit "Saisie manuelle", un deuxième onglet s'affiche pour entrer l'adresse IP, le masque de sous- réseau et la passerelle par défaut.				

# 2.2 Paramètres de la configuration IP

# 2.2.1 Configuration IP 1

Général	Adresse IP	
Configuration IP 1		
Configuration IP 2	Byte 1	0
	Byte 2	0
	Byte 3	0
	Byte 4	0
	Masque de sous-réseau	
	Byte 1	0
	Byte 2	0
	Byte 3	0
	Byte 4	0

Paramètre	Réglages	
Adresse IP	0.0.0.0	
Byte 1 [0255],		
Byte 2 [0255],		
Byte 3 [0255],		
Byte 4 [0255]		
Si l'on entre manuellement l'adresse IP, il faut saisir ici l'adresse de l'interface IP.		
L'adresse IP par défaut est 0.0.0.0. Il faut la remplacer par une adresse IP correcte.		
Chaque octet est réglé indi	viduellement et peut prendre une valeur comprise entre 0 et 255.	



Paramètre	Réglages		
IP masque de sous-	0.0.00		
réseau			
Byte 1 [0255],			
Byte 2 [0255],			
Byte 3 [0255],			
Byte 4 [0255]			
Si l'on entre manuellement l'adresse IP, il faut saisir ici le masque de sous-réseau de l'interface IP.			
Le masque de sous-réseau est réglé par défaut sur 0.0.0.0. Il faut remplacer cette valeur par un masque			
de sous-réseau IP correc	t. Exemples de valeurs possibles : 255.255.255.0 ou		
255.255.240.0.			
Chaque octet est réglé ir	dividuellement et peut prendre une valeur comprise entre 0 et 255.		

## 2.2.2 Configuration IP 2

Général Configuration IP 1	Passerelle IP par défaut		
Configuration IP 2	Byte 1	0	3
	Byte 2	0	5
			-
	Byte 3	0	5
		-	5
	Byte 4	0	5

Paramètre	Réglages	
IP passerelle par défaut Byte 1 [0255], Byte 2 [0255], Byte 3 [0255], Byte 4 [0255]	0.0.0	
Si l'on entre manuellement l'adresse IP, il faut saisir ici l'adresse de la passerelle standard IP. L'adresse par défaut est 0.0.0.0. Il faut la remplacer par une adresse IP correcte. Chaque octet est réglé individuellement et peut prendre une valeur comprise entre 0 et 255. La passerelle standard sert à transmettre des télégrammes IP destinés à un ordinateur situé en dehors du réseau local. Si l'on doit configurer l'appareil sans passerelle, conserver le réglage par défaut (incorrect) : 0.0.0.0).		

#### Remarque

Le déchargement de l'interface IP peut être interrompu avec le message "une erreur interne est survenue". Il n'est alors plus possible de paramétrer d'autres appareils via l'interface IP, et l'ETS affiche le message "une erreur interne est survenue". Lorsque l'on souhaite vérifier les "Réglages" dans le menu "Outils" → "Options → Communication", une "Erreur grave" est signalée.

Pour réparer cette erreur, il faut choisir une autre interface, ou quitter l'ETS et le redémarrer.



## Remarque

Si la communication avec le bus KNX est interrompue lorsqu'une connexion de tunnellisation KNXnet/IP est active, il n'est plus possible de se connecter au bus ultérieurement, même si la communication est rétablie. Tout téléchargement échoue.

Il faut soit fermer ETS, soit sélectionner une autre interface. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut rétablir une connexion via l'appareil utilisé précédemment. Le mécanisme est le même en cas de panne de courant de l'appareil IP.

### Remarque

Si l'on charge le programme d'application de l'interface IP à partir du bus, ETS affiche un message signalant que l'appareil d'adresse physique %1 est introuvable. Le chargement n'a pas lieu.

Il faut soit fermer ETS, soit sélectionner une autre interface. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut rétablir une connexion via de l'interface IP.

## Remarque

Après l'installation du driver ETS3 et l'activation de l'interface IP, ou du routeur IP comme interface de communication, Windows peut signaler une erreur de "classe inconnue".

Installer dans ce cas Microsoft .Net Framework, téléchargeable depuis la page de mise à jour Microsoft (taille du fichier : environ 25 Mo).



# 3. Réglage de l'interface de communication

# 3.1 avec ETS3

Dans ETS3, sélectionnez Outils → Options. Dans la fenêtre Options, activez l'onglet "Communication".

Options				×
Base de d Stratégie Sélection de l'Interfac IP_KNX_Interf Test Réglages BCU Analyse du Prot	onnées Communication: ace Demander lors o làme	n Confi	Presentation Dépannage gurer les Interfaces)	
ОК	Annuler	App	liquer Aide	

Cliquez sur "Configurer les interfaces".

ETS Connection Manager		X
<u>⊂C</u> onnexions Configurées: <u></u>	Propriétés	
RS232 USB	N <u>o</u> m:	Nouvelle connexion
Nouvelle connexion	<u>T</u> ype:	USB 💌
		KNXnet/IP Routing USB
	Paramètres	RS.232 Standard
	Participant	IP (EIBlib/IP)
		OK Abandonner

Créez une nouvelle interface et sélectionnez le type KNXnet/IP. L'ETS3 recherche automatiquement toutes les interfaces IP disponibles.

# :hager

ETS Connection Manager	X	
⊂Connexions Configurées: —	Propriétés	
RS232	Nom: Nouvelle connexion	2
Nouvelle connexion	Type: KNXnet/IP	
	Connexion Standard	
	Paramètres de Communication	
	Participant KNXnet/IP : Re-scan	
	'(P)' indique mode programmation actif	1
	MAC addr.:	
	Nom: <nouveau></nouveau>	
	Adresse IP: 0.0.0.0	
Neuropu	Port: 3671 Mode NAT	
Nouveau Supplimer	Assistant de Diagnostiques KNXnet/IP	
	OK Abandonner	

- Sélectionnez une interface IP dans la liste.
   Attribuez-lui un nom.

Le résultat peut se présenter comme suit.

ETS Connection Manager	X
Connexions Configurées:	Propriétés
IP_KNX_Interface	Nom: IP_KNX_Interface
USB	Type: KNXnet/IP
	Connexion Standard
	Paramètres de Communication
	Participant KNXnet/IP : Re-scan
	'(P)' indique mode programmation actif
	IP_KNX_Interface (192.168.1.27)
	MAC addr.:
	Nom: IP_KNX_Interface
	Adresse IP: 192.168.1.27
	Port: 3671 Mode NAT
	Assistant de Diagnostiques KNXnet/IP
	OK Abandonner



# 3.2 avec ETS4

Dans ETS4, sélectionnez Paramètres → Communication. Dans la fenêtre sélectionnez le bouton Nouveau.

	welle conne	xion			
<ul> <li>Proprié</li> </ul>	tés				
Nom:					
Type:	KNXnet/IP				•
- Paramè	ètres de commu	nication —			
Adress	e IP:	0.0.0.0			
Port:		3671		Mode NAT	
			OK	Ann	uler

Cliquez sur "Type".

🛃 Nou	velle connexion	×
<ul> <li>Proprié</li> </ul>	tés	
Nom:		
Type:	KNXnet/IP	•
	KNXnet/IP	
– Paramè	Routage KNXnet/IP USB	
Adress	RS.232 Standard RS.232 FT1.2	
Port:	IP (EIBlib/IP)	
	OK Annuler	

Créez une nouvelle interface et sélectionnez le type KNXnet/IP. L'ETS4 recherche automatiquement toutes les interfaces IP disponibles.

- Sélectionnez une interface IP dans la liste.
- Attribuez-lui un nom.

# :hager

Le résultat peut se présenter comme suit.

🛃 Edi	ter connexio	n			X
<ul> <li>Proprié</li> </ul>	tés				
Nom:	IP_KNX_Interface				
Type:	KNXnet/IP				•
- Paramé	ètres de commu	inication			
Adress	e IP:	192.168.1.27			
Port:		3671		📝 Mode NAT	
			OK	Annul	er



# 4. Réglage de l'adresse physique supplémentaire de l'interface IP

## 4.1 avec ETS3

Pour garantir une communication stable via tunnellisation KNXnet/IP, il faut configurer une adresse physique supplémentaire dans ETS3.

Options			
Base de di Stratégie Sélection de l'Interfac IP_KNX_Interf Test Réglages BCU Analyse du Prob	onnées Communication ace Demander lo Ième	tion on: Config rs de la cor	Presentation Dépannage gurer les Interfaces
OK	Annuler	Арр	liquer Aide

#### Cliquez sur Réglages BCU.

L'ETS3 récupère le réglage actuel de l'adresse physique supplémentaire de l'interface IP.

Paramètres Passerelle (BCU local) 🛛 🛛 🔀					
Utilisez les paramètres suivants pour configurer le BCU local (RS.232). Il est important que ces paramètres soient corrects					
Version Masque: Adresse Individuelle:	\$091A 1.15.255	OK Annuler Cette adresse libre?			

L'adresse supplémentaire par défaut qui s'affiche pour une nouvelle interface IP est 15.15.255. Entrez l'adresse souhaitée et confirmez par OK. L'ETS3 valide cette adresse et ferme la fenêtre.

#### Remarque

Lorsque vous spécifiez une adresse supplémentaire, veillez à ce qu'elle ne soit pas déjà utilisée par un autre appareil. Dans l'ETS, il faut ajouter un appareil fictif pour cette adresse.



## 4.2 avec ETS4

Pour garantir une communication stable via tunnellisation KNXnet/IP, il faut configurer une adresse physique supplémentaire dans ETS4.

Présentation générale	<b>(</b> )				
Langue de présentation	•				
Communication	Activer le scan automatique sur les ports sériels				
Base de données	Utiliser la connexion de projet si disponible				
Mise à jour logiciel	Utilisez la connexion directe KNX-IP si disponible				
Dépannage	Actuellement sélectionné:				
Importation/Exportation	nportation/Exportation				
Raccourcis	Connexions configurées				
ETS Apps	IP_KNX_Interface - 192.168.1.27  Adresse individuelle: 15.15.255				
Etiquettes	Adresse IP: 192.168.1.27 Adresse MAC: 00:0F:8C:01:22:19				
Catalogue en ligne	Test Sélectionner Paramètres locaux				
	🍠 R5232 (COM1)				
	🕰 USB				

#### Cliquez sur Paramètres locaux.

L'ETS4 récupère le réglage actuel de l'adresse physique supplémentaire de l'interface IP.

Terramètres d'interface locale				
Paramètres d'interface l	ocale			
Version de masque:	\$091A			
Adresse individuelle:	15.15.255		Adresse libre?	
		OK	Annuler	

L'adresse supplémentaire par défaut qui s'affiche pour une nouvelle interface IP est 15.15.255. Entrez l'adresse souhaitée et confirmez par OK. L'ETS4 valide cette adresse et ferme la fenêtre.

#### Remarque

Lorsque vous spécifiez une adresse supplémentaire, veillez à ce qu'elle ne soit pas déjà utilisée par un autre appareil. Dans l'ETS, il faut ajouter un appareil fictif pour cette adresse.

# :hager

- HAGER Electro S.A.S 132, Boulevard d'Europe B.P. 78
   F- 67212 Obernai Cedex www.hager.fr
   Tel.: 03.88.04.78.54
- B S.A. Hager Modulec N.V. Boulevard Industriel 61 Industrielaan Bruxelles -1070 - Brussel http://www.hagergroup.be Tel.: 02/529.47.11
- C Hager AG Sedelstrasse 2 6021 Emmenbrücke http://www.hager.ch Tel.: +41 (0)41 269 90 00