

- (D) LE06XSM Messstecker für L063M / L066M
- (FR) LE06XSM accessoire de mesure pour L063M / L066M
- (GB) LE06XSM Metering fuse plug for L063M / L066M
- (PL) LE06XSM wtyczka pomiarowa L063M / L066M
- (ES) LE06XSM Conector para analizador de medidas L063M / L066M

(D) Montageanweisung
Lebensgefahr
Montage nur durch Elektrofachkräfte

(GB) Assembly instructions
Danger
Installation by electricians only

(F) Instructions de montage
Danger de mort
Montage uniquement par un électricien



Messbereich / metering range: 0 - 75A, 50Hz
 max. Dauer-Belastungsstrom / max. operational current: $I_B \leq 50A$
 Anzeige / display: MAX Ampere, MIN Ampere, AVG Average Ampere (24h)

