Manuale d'uso

h3+ pannello display HTD210H



:hager B восснютт

Le informazioni tecniche contenute nella documentazione sono soggette a variazioni e aggiornamenti periodici che avverranno senza una preventiva notifica, posto che la missione di Hager Bocchiotti è quella di fornire un prodotto che sia sempre all'avanguardia, innovativo e sicuro, nell'interesse del cliente medesimo. Per tutti gli aggiornamenti delle informazioni tecniche contenute nella documentazione, si prega di consultare periodicamente il nostro sito web.



Indice

Simboli di sicurezza		3	
Inf	nformazioni sulla sicurezza		
Inf	orma	zioni sullo smaltimento e sul riciclaggio	5
1	A proposito del presente manuale		6
2	ll pa	nnello display HTD210H	8
	2.1	Panoramica dei componenti	10
	2.2	Funzioni del menu	13
	2.3	Caratteristiche tecniche	14
	2.4	Dimensioni e forature pannello	15
	2.5	Cavi e accessori	16
3	Coll	egamento e alimentazione del pannello display HTD210H	17
	3.1	Collegamento del pannello display HTD210H	18
	3.2	Collegamento dell'alimentazione	19
	3.3	Prima accensione	22
4	Mod	lalità di visualizzazione e navigazione	23
	4.1	Navigazione	23
	4.2	Schermata di avvio	25
	4.3	Modalità Live	26
	4.4	Menu Principale	28
	4.5	Modalità Bloccato/Sbloccato	30
	4.6	Avvisi di allarme	32
5	Men	u Protezione	35
	5.1	Sottomenu	35
	5.2	Navigazione e modifica delle impostazioni	36
	5.3	Contenuti dei sottomenu	38
6	Men	u Misura	39
	6.1	Sottomenu	39
	6.2	Navigazione all'interno del menu Misura	41
	6.3	Impostazione dei preferiti e rappresentazione	42
	6.4	Impostazione delle misure	44

Indice

7	Men	u Allarmi	47
	7.1	Sottomenu	47
	7.2	Navigazione e impostazione	49
	7.3	Contenuti dei sottomenu	55
8	Men	u Configurazione	57
	8.1	Sottomenu	57
	8.2	Navigazione e impostazione	59
	8.3	Contenuti dei sottomenu	60
9	Men	u Informazioni	63
	9.1	Sottomenu	63
	9.2	Navigazione nel sottomenu Informazioni interruttore automatico scatolato	64
	9.3	Navigazione nello Storico degli eventi di allarme e nello Storico degli eventi di sgancio	65
	9.4	Contenuti dei sottomenu	66
10	Assi	stenza	67

Simboli di sicurezza

La presente documentazione contiene istruzioni di sicurezza che dovete osservare per la vostra sicurezza personale o per la prevenzione di danni alle cose.

Le istruzioni di sicurezza che si riferiscono al vostro personale sono segnalate nella documentazione con un simbolo di avviso di sicurezza. Le istruzioni di sicurezza relative ai danni alle cose sono notificate dalla menzione **AVVISO.**

I simboli di avviso di sicurezza e le menzioni riportate di seguito sono classificati in base al grado di pericolo.



Indica una situazione pericolosa imminente che, se non evitata, si traduce in decesso o lesione grave.

AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe tradursi in decesso o lesione grave.

ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe tradursi in una lesione lieve o moderata.

Avvertenza di danni alle cose

Il presente manuale d'uso contiene istruzioni da osservare per evitare danni materiali:

AVVISO

AVVISO indica un messaggio di danni alle cose.

AVVISO indica anche importanti note per l'utente e informazioni particolarmente utili sul prodotto cui si deve prestare particolare attenzione per far sì che le successive attività vengano svolte in modo efficace e sicuro.

Informazioni sulla sicurezza

Personale qualificato

Il prodotto o il sistema descritto nella presente documentazione deve essere installato, fatto funzionare e sottoposto a manutenzione solo da personale qualificato.

Hager Electro (per contatto vedi pag. 7) non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso del presente materiale.

Per personale qualificato si intendono coloro che hanno competenze e conoscenze relative alla costruzione e al funzionamento delle apparecchiature elettriche e alla loro installazione, e che hanno ricevuto una formazione sulla sicurezza finalizzata al riconoscimento e alla prevenzione dei pericoli che ne derivano.

Uso corretto dei prodotti Hager Bocchiotti

I prodotti Hager Bocchiotti devono essere utilizzati solo per le applicazioni descritte nel catalogo e nella relativa documentazione tecnica. Se si utilizzano prodotti e componenti di altri produttori, questi devono essere raccomandati o approvati da Hager Bocchiotti. Il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione, il montaggio, la messa in funzione, l'esercizio e la manutenzione devono assicurare che i prodotti funzionino in modo sicuro e senza problemi. Devono essere rispettate le condizioni ambientali ammissibili.

Le informazioni contenute nella relativa documentazione devono essere rispettate.

Esonero dalla responsabilità

Il contenuto della presente documentazione è stato riesaminato nell'intento di garantire la coerenza con l'hardware e il software descritti.

Non essendo possibile escludere totalmente possibili scostamenti, Hager Bocchiotti non può garantire la piena coerenza.

Tuttavia, le informazioni contenute nella presente pubblicazione vengono esaminate regolarmente e le eventuali correzioni necessarie vengono incluse nelle edizioni successive.

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio

Il pannello display HTD210H deve essere smaltito correttamente secondo le leggi e le normative locali.

Poiché contiene componenti elettronici, il pannello display deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici.

Quando questo prodotto raggiunge la fine della propria vita, va conferito a un punto di raccolta indicato dalle autorità locali.

La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto e/o della batteria al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che il prodotto venga riciclato in modo da proteggere la salute dell'uomo e dell'ambiente.

1 A proposito del presente manuale

Contenuto del documento

Questo documento fornisce informazioni sulla configurazione e sul funzionamento del pannello display HTD210H.

Ambito di validità

Il presente documento si consulta per l'utilizzo del pannello display HTD210H associato agli interruttori automatici scatolati h3+ (MCCB), per il monitoraggio e l'impostazione degli interruttori.

Istruzioni di procedura

Le istruzioni di procedura con un ordine definito sono visualizzate in tabelle come quelle che seguono:

Tasto	Passo/Azione	Schermata
Tasto a sfioramento	 istruzione di procedura passo 1 risultato della prima azione 	visualizzazione display
Tasto a sfioramento	2 istruzione di procedura passo 2- risultato della seconda azione	visualizzazione display
Tasto a sfioramento	3 istruzione di procedura passo 3 - risultato della terza azione	visualizzazione display

Raccomandazione

Il pannello display HTD210H può essere collegato solo agli interruttori automatici scatolati h3+.

Nota

Il presente manuale è destinato ai seguenti gruppi di tecnici:

- Fabbricanti di quadri e installatori elettrici
- Ingegneri e integratori per la messa in funzione dei sistemi
- Personale addetto all'assistenza e manutenzione

Revisioni

Revisione n.	Data
1.00	05/2018

Documenti correlati

Titolo del documento	Codici
Istruzioni per l'installazione del pannello display HTD210H	6LE002194A
Catalogo tecnico Interruttori automatici scatolati h3+ fino a 250 A	6LE005047A
Manuale del sistema di comunicazione h3+ Interruttori automatici scatolati fino a 250 A	V.01-2022/HBO/Br.32/P/pdf
Manuale d'uso - h3+ strumento di configurazione HTP610H	V.01-2022/HBO/Br.4/P/pdf

Contatto

Indirizzo	Hager Bocchiotti S.p.A.
	Via dei Valtorta, 45
	20127 Milano
	Italia
Telefono	+ 39 02 70150511
Sito web	www.hager-bocchiotti.com



2 II pannello display HTD210H

Il pannello display HTD210H è un accessorio per la gamma di interruttori automatici scatolati Energy. Consente il monitoraggio completo dell'interruttore automatico Energy, compresa l'impostazione e la configurazione del relativo sganciatore.

Il pannello display HTD210H è destinato principalmente alla visualizzazione delle misure, alla definizione delle impostazioni di protezione e alla gestione degli allarmi.



Il pannello display HTD210H è solitamente montato nell'anta di un armadio elettrico o in un pannello dove è installato l'interruttore automatico scatolato Energy collegato.

Vari adattatori, ciascuno con una certa lunghezza di cavo, consentono di montare il pannello display HTD210H a portata di mano dell'addetto al monitoraggio. Ad esempio, è possibile montare più unità su un unico pannello.

Rispetto al display integrato dell'interruttore automatico scatolato Energy, il pannello display HTD210H presenta funzionalità di accesso estese.

Può visualizzare la maggior parte delle misure dell'interruttore scatolato Energy oltre alle 20 misure visualizzate dal display integrato dell'interruttore scatolato Energy.

Il pannello display HTD210H permette anche di gestire gli allarmi e di visualizzare gli eventi di log (sganci e allarmi), operazioni che il display integrato dell'interruttore scatolato Energy non consente di fare.

2.1 Panoramica dei componenti



	Componenti display	Descrizione
1	Schermo	Schermo LCD
2	LED	Allarme - Comunicazione - Pronto
3	Connettore RJ9	Sul retro del dispositivo
4	Tasto Contestuale	La funzionalità dipende dal menu visualizzato
5	Tasto sinistra / OK / destra	Navigazione a sinistra e a destra tra i menu OK: Conferma immissioni (Invio)
6	Tasto indietro	Un passo indietro o uscita dal menu corrente. Tenendo premuto il tasto il display passa alla modalità Live
7	Tasto su/giù	Navigazione su e giù tra i menu e i sottomenu

Navigazione

La navigazione tra i menu si effettua tramite i tasti a sfioramento posti sul fronte del prodotto.

NOTA

Non premere i tasti, basta toccare leggermente la superficie

Display

Il display permette diverse visualizzazioni dello schermo, a seconda delle funzioni corrispondenti:



Modalità risparmio energetico

Per impostazione predefinita la retroilluminazione del display è sempre accesa. Può essere disattivata nel menu Configurazione.

Se la modalità di risparmio energetico è attivata, la retroilluminazione si attiva dopo aver toccato un tasto qualsiasi.

In caso di allarme ad alta priorità durante la modalità di risparmio energetico,

il display si attiva e viene visualizzato un pop-up di allarme.

2.1 Panoramica dei componenti

LED

LED	Descrizione	Comportamento
	Allarme con priorità media e alta	lampeggiante rosso
t t	Comunicazione con l'interruttore scatolato Energy	lampeggiante giallo
● 少	Il dispositivo è alimentato ed è pronto	verde

Porte esterne

Porta esterna	Descrizione	
Schermo	Connessione dati con il sistema di interruttori scatolati Energy e l'alimentatore (connettore RJ9)	

2.2 Funzioni del menu

Panoramica delle funzioni di menu disponibili del pannello display HTD210H.

Schermo	Menu	Funzioni
\heartsuit	modalità live	- vista standard del display
67.5kva 71.1kva		 visualizzazione delle misure selezionate (preferiti)
53: Stot: 76.1kva 215kva		
<u>∩</u> "		
	menu principale	- accesso ai menu
Measure 🔒		
☐ Measure \// ∨ P Q S Pmax > Q1: Q2: Q2: Q2: Q2:	misura	 visualizzazione di tutte le misure impostazione della
P 129kvar 130kvar 93: Qtot:		Tappresentazione delle misure
130kvar 134kvar +		
Protection	protezione	- gestione delle impostazioni di
Ir: 125A tr: 5.0s		protezione
LSI tsd: 100ms 12t short: 0ff		
N li: 11.0xln		
Alarms 👘	allarmi	- gestione degli allarmi
+ Set custom 2 + Set custom 3		sgancio, OAC)
Custom + Set custom 4 + Set custom 5		
+ Set custom 6		
Configuration Y!	configurazione	- impostazione dello schermo
Contrast: 100% Sleep mode: Off		- cambio password
Language: English		- impostazione delle misure
		 reimpostazione dei valori di misura min/max
		- cancellazione di eventi di sgancio
		e ai allarme
Information	informazioni	- visualizzazione degli eventi di
Range name: h3+ P160 In: 160A		- visualizzazione delle informazioni
Number of pole: 3 Description 1: Custom Field 1 Description 2: Custom Field 2		tecniche sull'interruttore scatolato
Production date: 42/12		Energy collegato e sul pannello display HTD210H

2.3 Caratteristiche tecniche

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione nominale DC	24 V (+/- 30%) SELV
Consumo	85 mA

Caratteristiche ambientali e meccaniche

Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +55°C		
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a +70°C		
Grado di inquinamento	2		
Categoria di installazione	III		
Classe di protezione IP del fronte	IP65		
Classe di protezione IP del retro	IP20		
Protezione meccanica (fronte)	IK07		

Caratteristiche fisiche

Dimensioni L x A x P	97 x 97 x 46 mm
Dimensione della foratura pannello/anta	92 x 92 mm
Peso	165 g
Dimensione dello schermo	37 x 78 mm
Tipo di connettore	RJ9
Lunghezza cavo max	10 m

2.4 Dimensioni e forature pannello



Dimensioni	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
HTD210H	97	97	18 (46)
Foratura pannello	92	92	fino a 8

2.5 Cavi e accessori



Alimentazione tramite CIP

- 1 Adattatore CIP 24 V
- 2 Adattatore CIP per h3+
- 3 Modulo COM Modbus RTU h3+ senza I/O

Codici	Descrizione	Lunghezza (m)
HTC140H	adattatore CIP 24 V	1,2
HTC310H	modulo COM Modbus RTU h3+ senza I/O	-
HTC320H	modulo COM Modbus RTU h3+ con I/O	-
HTC330H	adattatore CIP per h3+	0,5
HTC340H	adattatore CIP per h3+	1,5
HTC350H	adattatore CIP per h3+	3,0
HTC360H	adattatore CIP per h3+	5,0
HTC370H	adattatore CIP per h3+	10,0

3 Collegamento e alimentazione pannello display HTD210H

A PERICOLO

Rischio di scossa elettrica

Pericolo di morte, rischio di lesioni dovute a scosse elettriche o di lesioni gravi.

Accertarsi che l'apparecchio sia installato solo da un elettricista qualificato secondo le norme di installazione in vigore nel paese.

AVVISO

Rischio di danneggiamento del pannello display HTD210H

L'utilizzo di un adattatore errato può causare il danneggiamento del dispositivo.

Collegare solo il connettore RJ9 (Display) del pannello display HTD210H ad un interruttore scatolato Energy utilizzando un adattatore CIP Hager Bocchiotti HTC3XXH

3.1 Collegamento pannello display HTD210H



- 1 Presa CIP
- 2 Connettore CIP dell'adattatore CIP
- 3 Adattatore CIP
- 4 Presa RJ9 dell'adattatore CIP

Passo Azione

1	Commutare l'interruttore scatolato Energy collegato in posizione "OFF" o "sganciato"
	NOTA Il coperchio anteriore dell'interruttore può essere aperto solo in posizione "OFF" o "sganciato"
2	Aprire il coperchio anteriore dell'interruttore Energy
3	Inserire il connettore CIP dell'adattatore CIP nella presa CIP.
	AVVISO Pericolo di danneggiare la spina e la presa
	- Osservare l'orientamento del connettore
	- Non forzare l'introduzione del connettore nella spina
4	Condurre il cavo all'esterno dell'interruttore scatolato
	- Assicurarsi di non stringere i cavi
5	Condurre il cavo al pannello display HTD210H
6	Collegare la spina RJ9 dell'adattatore CIP alla presa denominata "Display" sul retro del pannello display HTD210H

3.2 Collegamento dell'alimentazione

AVVISO

Danneggiamento di dispositivi elettronici

Una tensione superiore a 32 V DC causerà danni al pannello display HTD210H.

Utilizzare solo gli adattatori CIP Hager Bocchiotti HTC3XXH originali per collegare e alimentare il pannello display HTD210H.

L'alimentazione a 24 V DC del pannello display HTD210H non è fornita dall'interruttore scatolato Energy.

L'interruttore trasmette l'alimentazione al display solo attraverso l'adattatore CIP HTC3XXH.

Vari adattatori, ciascuno con una certa lunghezza di cavo, consentono di montare il pannello display HTD210H a portata di mano dell'addetto al monitoraggio. Ad esempio, è possibile montare più unità su un unico pannello.

Ci sono due modi per alimentare il display:

- 1. Se il modulo COM per la comunicazione modbus è collegato all'interruttore scatolato Energy, il modulo COM trasmette l'alimentazione a 24 V DC.
- 2. Se non è collegato alcun modulo COM, il display deve essere alimentato da un'alimentazione esterna a 24 V DC.

Si raccomanda di utilizzare solo l'alimentatore HTG911H 24 V DC SELV per garantire l'isolamento del collegamento equipotenziale tra i cavi di comunicazione del sistema di comunicazione h3+ Energy.

3.2 Collegamento dell'alimentazione

..... 5 6 4 0 7 3 8 2 Connettore CIP dell'adattatore CIP per il 5 Alimentatore HTG911H 1 collegamento con il pannello display 2 Connettore CIP dell'adattatore CIP per il 6 Pannello display HTD210H collegamento con il modulo COM Adattatore CIP per il collegamento con il 7 Adattatore CIP per il collegamento con il 3 modulo COM pannello display 4 Modulo COM 8 Interruttore scatolato Energy

1 Alimentazione del pannello display tramite il modulo COM

Passo	Azione
1	Assicurarsi che il modulo COM sia collegato all'interruttore scatolato. In caso contrario, inserire il connettore CIP del secondo adattatore CIP nella presa CIP libera
	AVVISO Pericolo di danneggiare la spina e la presa
	- Osservare l'orientamento del connettore
2	Condurre il secondo adattatore CIP all'esterno dell'interruttore scatolato
3	Chiudere il coperchio anteriore dell'interruttore scatolato
4	Inserire la spina RJ9 del secondo adattatore CIP nella presa COM del modulo COM (HTC310H/HTC320H)
5	Assicurarsi che il modulo COM (HTC310H/HTC320H) sia collegato ad un'alimentazione a 24 V DC. In caso contrario, collegare l'alimentatore HTG911H consigliato al morsetto 24 V DC del modulo COM

2 Alimentazione del pannello display direttamente tramite un alimentatore esterno



1	Connettore CIP dell'adattatore CIP per
	il collegamento con il pannello display
2	Connettore CIP dell'adattatore CIP per

- 2 Connettore CIP dell'adattatore CIP per collegamento all'adattatore
 3 Adattatore CIP per il collegamento
- all'alimentatore
- 4 Alimentatore HTG911H

ī.

- 5 Pannello display HTD210H
- 6 Adattatore CIP per il collegamento con il pannello display
- 7 Interruttore scatolato Energy

Passo	Azione					
1	Inserire il connettore dell'adattatore CIP-24 V nella presa CIP libera dell'interruttore scatolato					
	AVVISO Pericolo di danneggiare la spina e la presa					
	- Osservare l'orientamento del connettore					
2	Chiudere il coperchio anteriore dell'interruttore scatolato					
3	Collegare l'alimentatore HTG911H raccomandato ai fili 0 V / 24 V dell'adattatore CIP 24 V					

3.3 Prima accensione

Alla prima accensione, il pannello display inizia con il menu di impostazione della lingua dopo aver visualizzato la schermata di avvio.

È preimpostata la lingua inglese. Se è opportuna, confermare con il tasto **OK**.



Cambiare lingua:

Tasto	Passo/Azione	Schermo
(oK)	1. Selezionare un'altra lingua	Language: ◀ Español ►
< ok >	 2. Confermare la selezione - La lingua selezionata apparirà sul display - Il display passa alla modalità Live 	V S1: S2: 67.5kva 71.1kva S S3: Stot: 76.1kva 215kva

NOTE

La lingua può essere cambiata anche all'interno del menu di configurazione (vedi menu di configurazione a pagina 57).

Si raccomanda di cambiare la password dopo la prima accensione (vedere il menu di configurazione a pagina 57).

4 Modalità di visualizzazione e navigazione

Questo capitolo fornisce una panoramica delle modalità di visualizzazione e della navigazione all'interno della **modalità Live** e del **menu Principale**.

4.1 Navigazione

Principio di visualizzazione

Il principio di visualizzazione è quasi identico in tutti i menu.



Sottomenu

Ogni icona si riferisce a un sottomenu. Il sottomenu attivato è evidenziato. Per selezionare un sottomenu navigare con i tasti su / giù.

Simbolo del lucchetto

Il lucchetto in posizione bloccata indica che il contenuto di questo menu è protetto da una password. Per sbloccare la protezione, fare riferimento alla modalità Bloccato/Sbloccato a pagina 30.

Un menu sbloccato non ha il simbolo del lucchetto.

4.1 Navigazione

Finestra dati

La finestra dati visualizza diverse informazioni a seconda del sottomenu selezionato:

- Impostazioni all'interno dei sottomenu
- Informazioni
- Sottomenu di secondo livello

Tutti le immissioni vengono effettuate con i tasti a sfioramento.

Tasto	Indicazione	Descrizione			
Ó	Contestuale	- la funzionalità dipende dal menu visualizzato			
<pre>< ok ></pre>	Sinistra / OK / destra	 navigazione a sinistra e destra all'interno dei menu e sottomenu OK: conferma immissioni (invio) 			
¢	Indietro	 un passo indietro tenere premuto il tasto per uscire dal menu corrente e accedere alla modalità live 			
~	Su / giù	 navigazione su e giù all'interno dei menu e sottomenu 			

Significato dei simboli sinistra / OK / destra nel manuale

Nel presente manuale il simbolo, **sinistra** / **OK** / **destra** è rappresentato come segue a seconda del tasto da utilizzare:

< ok >	Premere il tasto OK per confermare le immissioni (Invio)
()	Toccare il tasto di navigazione sinistra e/o destra per scorrere i valori ad esempio

4.2 Schermata di avvio

Il pannello display si avvia non appena viene alimentato. Se la comunicazione con l'interruttore scatolato Energy è disponibile, viene visualizzata la schermata di avvio e viene testata la comunicazione tra il pannello display HTD210H e l'interruttore scatolato Energy.



Mentre viene visualizzata la schermata di avvio, il pannello display cerca le impostazioni di configurazione memorizzate nell'interruttore scatolato Energy. Se i dati memorizzati sono corrotti o vuoti (ad es. alla prima accensione), vengono impostati i valori di default.

Una volta riuscita la sequenza di avvio, il display passa automaticamente alla modalità Live (vedi pagina 26) e il LED verde indica che l'apparecchio è pronto.

Errori di avvio

In caso di errore di avvio, il pannello display mostra diversi segni di malfunzionamento a seconda dell'origine dell'errore.

Per ulteriori spiegazioni si rimanda al capitolo Assistenza a pagina 67.

4.3 Modalità Live

Dopo l'avvio o se non vi è alcuna azione dell'utente all'interno di un menu per 2 minuti, il display passa automaticamente alla modalità Live.



La modalità Live visualizza le schermate di misura impostate come preferite nel menu Misura. Per impostare i preferiti fare riferimento a Impostazione dei preferiti e rappresentazione a pagina 42.

Il display mostra ogni valore per circa 3 secondi e poi scorre fino al valore successivo. Utilizzare il tasto **Contestuale (1)** per mettere in pausa o per continuare l'animazione.



Modalità Live in pausa

NOTA

I valori di misurazione I, U e V sono impostati come preferiti per default. Questi valori vengono visualizzati in modalità Live al primo avvio di un interruttore scatolato Energy.

Opzioni di visualizzazione all'interno della modalità Live

Sono disponibili le seguenti opzioni di rappresentazione per la visualizzazione di tensione, corrente e potenza:

Valo	re			Grafi	co a barrett	e		Indic	atore			
(5)	11: 100a 13: 107a	12: 103a		(5)	I1: 100A	12: 103A	Ľ	(s)	11: 100A 13: 107A	`	I2: 103A	Å
\odot			►	\odot				\odot				►
	(0K	>			(ок	>			<	ОК		

Per modificare il tipo di rappresentazione utilizzare i tasti sinistra o destra.

NOTA

La rappresentazione scelta nel menu modalità Live viene applicata automaticamente alla visualizzazione dello schermo interessato nel menu Misura.

Navigazione in modalità Live

Tasto	Navigazione
	- Mettere in pausa e avviare l'animazione live
()	 Cambiare la rappresentazione del display: numerica, indicatore, grafico a barrette (possibile durante l'animazione in esecuzione o in pausa)
< ok >	 Aprire il menu principale (possibile durante l'animazione in esecuzione o in pausa)
~	- Scorrere su e giù attraverso le misure preferite visualizzate (possibile durante l'animazione in esecuzione o in pausa)

4.4 Menu Principale

Il menu Principale dà accesso ai menu. Per impostazione predefinita, è preselezionato il menu Misura.



5 sono le voci di menu:

Simbolo	Menu	Funzioni
	Protezione	 modifica e visualizzazione delle impostazioni di protezione
(1)	Misura	 visualizzazione delle misure disponibili Impostazione dei preferiti
	Allarmi	- modifica e visualizzazione degli allarmi disponibili
	Configurazione	 modifica e visualizzazione delle impostazioni del dispositivo dell'interruttore scatolato Energy collegato e del pannello display
Ì	Informazioni	 visualizzazione delle informazioni sull'interruttore scatolato Energy collegato e sul pannello display visualizzazione di informazioni su eventi/allarmi visualizzazione dello stato dell'interruttore Energy

Apertura del menu Principale dalla modalità Live

Tasto	Passo/Azione	Schermata
oppure	 Chiudere la modalità Live Il menu principale si apre con il menu Misura preselezionato 	Measure

Selezione e apertura di un menu

Tasto	Passo/Azione	Schermata
(((()	1. Selezionare un menu	
< c >	2. Aprire il menu	A Alarms (▲) + Set custom 1 2.11 > 100A + Set custom 3 + Set custom 4 + Set custom 5 + Set custom 6

4.5 Modalità Bloccato/Sbloccato

La maggior parte dei menu e delle funzioni sono protetti con una password al fine di bloccare la modifica della maggior parte delle impostazioni.

Le funzioni o i menu bloccati sono contrassegnati da un simbolo di lucchetto.

Simbolo	Stato	Descrizione
	Bloccato	la funzione è protetta da password e bloccata
	Sbloccato	la funzione è sbloccata e non più protetta da password
	Bloccato (lampeggiante)	il menu o la funzione selezionata sono protetti da password inserire la password per sbloccare la funzione

Menu bloccati

I seguenti menu sono bloccati di default:

- Protezione
- Allarmi

Configurazione:

- Impostazione di data e ora
- Cambio password
- Impostazioni di misura
- Reimpostazione delle misure min/max
- Cancellazione degli allarmi e degli eventi di sgancio

Password

Il pannello display HTD210H viene fornito con la password predefinita '3333'.

Se la password predefinita non funziona, fare riferimento ai documenti di consegna della password predefinita.

Sblocco di un menu o una funzione con la password 1-2-3-4, ad esempio

Tasto	Passo/Azione	Schermata
oppure	 Aprire il menu Principale il lucchetto chiuso indica che il display è bloccato 	Measure E
Ó	 2. Aprire il menu di immissione della password - la password è composta da 4 cifre 	Enter password:
	3. Aumentare / diminuire il valore delle cifre	Enter password:
((()	 Selezionare la cifra successiva e impostare i valori 	Enter password: 1 2 0 0
< ck >	5. Confermare l'immissione	Enter password: 1 2 3 🚺
	RISULTATO - il display è sbloccato - il simbolo della serratura è aperto - I sottomenu non sono più bloccati	Protection Protection In: 125A tr: 5.0s Isd: 10.0xlr tsd: 100ms I2t short: 0ff II: 11.0xln
	X Se la password non è corretta, inserirla di nuovo	Enter password: 1 2 3 🗗 Wrong Password

4.6 Avvisi di allarme

Priorità di allarme

Il pannello display gestisce gli avvisi di allarme in funzione del livello di priorità:

	Azioni			
Priorità	Memorizzato come evento di allarme	Memorizzato nell'elenco degli allarmi attivi*	Pop-up allarme**	LED di allarme lampeggiante
Bassa	x			
Media	x	x		x
Elevata	x	х	х	x

 (*) Memorizzato nell'elenco degli allarmi attivi: solo in modalità Live, un'icona di allarme viene visualizzata sopra il tasto Contestuale, come icona contestuale. Se non viene visualizzato alcun pop-up di allarme, l'allarme può essere richiamato toccando il tasto Contestuale.
 (**) Pop-up allarme: Il pop-up allarme viene immediatamente visualizzato (indipendentemente dalla modalità).

NOTA

Quando si verifica un allarme con bassa priorità, non viene notificato dal display.

Avvisi di allarme

Gli allarmi ad alta priorità sono segnalati da un pop-up allarme.



Descrizione pop-up allarme

	Allarme di sgancio
((▲))	Evento di allarme
QAC	Si verifica quando l'allarme attivo è stato assegnato al contatto di uscita OAC. Indica che il contatto OAC è passato allo stato attivo. L'OAC può essere assegnato ad uno dei 12 allarmi personalizzati, all'allarme di pre-sgancio per sovraccarico PTA o ad un allarme di sistema (errore interno dello sganciatore, sovratemperatura dello sganciatore, scollegamento del polo neutro).

Esempio pop-up allarme



Conferma pop-up allarmi

I pop-up allarmi che si verificano con alta priorità devono essere confermati. Conferma allarmi con alta priorità:



NOTA

Dopo essere stato confermato, l'allarme può essere ancora attivo se la causa non viene eliminata. In questo caso il pop-up allarme può essere richiamato tramite l'elenco degli allarmi attivi.

4.6 Avvisi di allarme

Elenco allarmi attivi

Tutte le descrizioni degli allarmi attivi con priorità media o alta sono accessibili nell'elenco degli allarmi attivi tramite il tasto **Contestuale.**



I pop-up allarmi attivi ad alta priorità possono essere richiamati dopo essere stati confermati con il tasto Contestuale quando viene visualizzata l'icona di allarme.

Tasto	Passo/Azione	Schermata
0	 Aprire l'elenco degli allarmi attivi 	(Lsta) U ((▲)) <u>A</u> 2. 12 > 88A ((▲)) <u>16/04/2018 - 14:05</u> V II
(«)	 2. In caso di più allarmi attivi: Andare al pop-up di allarme successivo o precedente 	(lstg) U ((▲)) <u>A</u> 1.l1 > 99A ((▲)) <u>B/04/2018 - 14:05</u> V U

Gli allarmi attivi con livello di priorità medio possono essere visualizzati come pop-up utilizzando il tasto Contestuale quando viene visualizzata l'icona di allarme.

5 Menu Protezione



Questo capitolo fornisce una panoramica del menu Impostazioni di protezione e dei parametri regolabili dell'interruttore scatolato Energy collegato.

5.1 Sottomenu

Nel menu Protezione è possibile visualizzare e modificare le impostazioni di protezione dell'interruttore scatolato Energy collegato.



La modifica di queste impostazioni è protetta da una password, vedere modalità Bloccato/Sbloccato a pagina 30.

Finché il menu è bloccato, le impostazioni sono protette da modifiche non autorizzate.

Sottomenu disponibili

\frown	Sottomenu	Attributo
	LSI	L: Protezione a tempo lungo S: Protezione a tempo breve I: Protezione istantanea
	N	N: Protezione del neutro
	Gnd	G: Protezione differenziale
	ZSI	 Disponibile solo su P250 e sulle taglie superiori degli interruttori automatici Energy: Breve: protezione ZSI (interblocco selettivo di zona) su correnti di breve durata Terra: protezione ZSI (interblocco selettivo di zona) su correnti di dispersione verso terra

5.2 Navigazione e modifica delle impostazioni

NOTA

Il display deve essere in modalità Sbloccato, per modificare le impostazioni fare riferimento a Modalità Bloccato/Sbloccato a pagina 30.

Tasto	Passo/Azione	Schermata
<pre>(< ok >)</pre> (< ok >)	1. Aprire il menu Protezione	Protection
~	 Selezionare un sottomenu il sottomenu selezionato è evidenziato i parametri regolabili vengono visualizzati nella finestra Dati 	Protection Ir: 125A tr: 5.0s Isd: 10.0xlr tsd: 100ms 12t short: Off II: 11.0xin
(< ok >)	 3. Confermare la selezione - Il primo parametro della finestra Dati è evidenziato 	Protection II: 125A tr: 5.0s Isd: 10.0xIr tsd: 100ms I2t short: Off II: 11.0xin
`	 Selezionare un parametro Il parametro selezionato è evidenziato 	Protection Ir: 125A tr: 5.0s Isd: 10.0xlr tsd: 100ms 12t short: Off Ii: 11.0xln

Tasto	Passo/Azione	Schermata
< ok >	 Confermare la selezione si apre una finestra pop-up di modifica del parametro selezionato 	Protection
(o ()	 Impostare il valore desiderato delle impostazioni dell'interruttore scatolato Energy 	Protection
< ok >	 7. Confermare l'impostazione - la nuova impostazione è visualizzata nella finestra Dati 	Protection
¢	8. Ritornare al menu Protezione	Protection Ir: 125A tr: 5.0s Isd: 10.0xlr tsd: 200ms 12t short: Off II: 11.0xln
¢	9. Ritornare al menu Principale	Protection

5.3 Contenuti dei sottomenu

	Attributo	Parametro	Unità	Descrizione
	L	lr	А	intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 1
		tr	s	0,5 - 1, 5 - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 9,0 - 10,0 - 12,0 - 14,0 - 16,0
	S	lsd	x Ir	da 1,5 a 10 in passi di 0,5; OFF; abilitato di default, se disabilitato, tsd e l ² t breve saranno nascosti
		tsd	ms	50, 100, 200, 300, 400
		l²t breve	-	ON / OFF; OFF di default; se abilitato viene aggiunta una curva l ² t alla protezione a tempo breve
	1	li	x In	intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 0,5
	Attributo	Parametro	Unità	Descrizione
	Ν	IN / Ir (%)	% Ir	50 / 100 / OFF; da mantenere su OFF per gli interruttori automatici 3P
God	Attributo	Parametro	Unità	Descrizione
Ghu				
\bigcirc	G	Terra	-	OFF / 3P / 4P; abilitato di default; se disabilitato, lg, tg e l ² t saranno nascosti
	G	Terra Ig	- x In	OFF / 3P / 4P; abilitato di default; se disabilitato, lg, tg e l ² t saranno nascosti intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 5
	G	Terra Ig tg	- x In ms	OFF / 3P / 4P; abilitato di default; se disabilitato, lg, tg e l ² t saranno nascosti intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 5 50, 100, 200, 300, 400, 500
	G	Terra Ig tg I²t terra	- x In ms -	OFF / 3P / 4P; abilitato di default; se disabilitato, lg, tg e l ² t saranno nascosti intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 5 50, 100, 200, 300, 400, 500 ON / OFF; OFF di default; se abilitato viene aggiunta una curva l ² t alla protezione differenziale
ZSI	G Attributo	Terra lg tg l²t terra Parametro	- x In ms - Unità	OFF / 3P / 4P; abilitato di default; se disabilitato, lg, tg e l ² t saranno nascosti intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 5 50, 100, 200, 300, 400, 500 ON / OFF; OFF di default; se abilitato viene aggiunta una curva l ² t alla protezione differenziale Descrizione
ZSI	G Attributo ZSI	Terra lg tg l²t terra Parametro Breve	- x In ms - Unità	OFF / 3P / 4P; abilitato di default; se disabilitato, lg, tg e l ² t saranno nascosti intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 5 50, 100, 200, 300, 400, 500 ON / OFF; OFF di default; se abilitato viene aggiunta una curva l ² t alla protezione differenziale Descrizione ON / OFF; OFF di default; se Isd è disabilitato, sarà nascosto
ZSI	G Attributo ZSI	Terra lg tg l²t terra Parametro Breve Terra	- x ln ms - Unità -	OFF / 3P / 4P; abilitato di default; se disabilitato, lg, tg e l ² t saranno nascosti intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 5 50, 100, 200, 300, 400, 500 ON / OFF; OFF di default; se abilitato viene aggiunta una curva l ² t alla protezione differenziale Descrizione ON / OFF; OFF di default; se Isd è disabilitato, sarà nascosto ON / OFF; OFF di default; se Terra è disabilitato, sarà nascosto
ZSI	G Attributo ZSI	Terra lg tg l²t terra Parametro Breve Terra	- ms - Unità -	OFF / 3P / 4P; abilitato di default; se disabilitato, lg, tg e l ² t saranno nascosti intervallo a seconda del valore nominale In, impostato in passi di 5 50, 100, 200, 300, 400, 500 ON / OFF; OFF di default; se abilitato viene aggiunta una curva l ² t alla protezione differenziale Descrizione ON / OFF; OFF di default; se Isd è disabilitato, sarà nascosto ON / OFF; OFF di default; se Terra è disabilitato, sarà nascosto

NOTA

Il sottomenu ZSI è disponibile solo su P250 e sulle misure degli interruttori automatici Energy. Per ulteriori spiegazioni sullo ZSI, consultare il manuale del sistema di comunicazione h3+ (vedi documenti correlati a pagina 7).

6 Menu Misura



Questo capitolo fornisce una panoramica dei contenuti del menu Misura dell'interruttore scatolato Energy collegato.

6.1 Sottomenu

Nel menu Misura è possibile visualizzare la maggior parte delle misurazioni dell'interruttore scatolato Energy corrispondente.



NOTA

La rappresentazione dei singoli valori misurati (valore, grafico a barrette o indicatore), dipende dalle impostazioni preferite effettuate nel menu Misura o dalla vista di rappresentazione in modalità Live.

Navigazione facile

Per consentire una chiara navigazione all'interno del menu Misura, le informazioni sono ordinate per sottomenu (corrente, tensione, potenza ...) e label (P, Q, S, Pmax ...).

Ogni visualizzazione di misura fornisce un menu contestuale per l'impostazione dei preferiti e la rappresentazione dei valori di misura.

6.1 Sottomenu

Sottomenu disponibili

	Simbolo	Funzioni
(1)		Misurazione di corrente
U	U	Misurazione di tensione fra fasi
	V	Misurazione di tensione fra fase e neutro
	Р	Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza apparente e valori massimi
		Misure su richiesta
	PF	Fattore di potenza e cos φ
	THD	Distorsione armonica totale
	E	Energia
	F	Frequenza e altri

6.2 Navigazione all'interno del menu Misura

La navigazione nel menu Misura viene effettuata in verticale selezionando un sottomenu.

La navigazione in un sottomenu viene effettuata in orizzontale selezionando una schermata contrassegnata.

Ogni sottomenu ha diverse schermate contrassegnate, ad eccezione del sottomenu F con una sola schermata.



6.3 Impostazione dei preferiti e rappresentazione

Ogni schermata di misura può essere selezionata come preferita per essere visualizzata in modalità Live.

Le seguenti schermate sono selezionate come preferite di default e visualizzate in modalità Live.

Impostazione dei preferiti

Tasto	Passo/Azione	Schermata
(1. Aprire il menu Misura	
`	 2. Selezionare un sottomenu - l'icona del sottomenu selezionato è evidenziata 	Heasure I inst max stat unb > IL: I2: 100A 103A I3: 107A ★
(ок)	 3. Selezionare la schermata desiderata il contrassegno della schermata selezionata è evidenziato lo stato della schermata è visualizzato nell'angolo in basso a destra: parametro già impostato come preferito ★ parametro non impostato come preferito + 	A Measure
0	4. Aprire il pop-up Impostazioni	Measure Settings: Settings: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(oK)	 Impostare o annullare impostazione dello stato preferiti come segue: Annullare impostazione come preferito Impostare come preferito 	
¢	 Uscire dal menu Misura RISULTATO di ritorno in modalità Live vengono visualizzate le schermate preferite 	Measure

Modifica della rappresentazione

Per la maggior parte della schermata, sono disponibili le seguenti 3 opzioni di rappresentazione:

Numerica		Indicatore		Grafico a barre	
◄ 12	23 ►	•△	•	< ■□	•
Tasto	Passo/Azione			Schermata	
<pre></pre>	1. Aprire il me	nu Misura		() Measure	
	2. Selezionare - l'icona d seleziona	e un sottomenu el sottomenu ato è evidenziata		Measure I inst max 11: 100A 13: 107A	stat unb > 12: 103A ★
((()	 Selezionare il contras seleziona 	e la schermata desic ssegno della schern ata è evidenziato	derata nata	T Measure inst max avg: 51.6A max: 69.9A	stat unb > min: 34.9A lg: 2.9A ★
Ó	4. Aprire il pop	o-up Impostazioni		Measure	23
	5. Selezionare rappresenta	e le impostazioni di azione		Measure Settings: Settings:	23 ►
(ok)	6. Selezionare desiderata	il tipo di rappresen	tazione	Measure	·//·
< or >	7. Confermare RISULTATC di ritorno in visualizzate	e la selezione modalità Live veng le schermate prefe	ono rite	U avg: 51.6A max: 69.9A	min: 34.9A v Ig: 2.9A v III

6.4 Impostazione delle misure

Corrente



inst	max	stat	unb	misc
[A]: corrente efficace I1, I2, I3 e IN (neutro)	[A]: Ultimo massimo della corrente efficace I1, I2, I3 e IN (neutro) (con timbro data e ora); può essere reimpostato	 [A] med: Corrente media aritmetica di 11, 12 e 13 [A] min: Corrente efficace istantanea minima tra 11, 12 e 13 [A] max: Corrente efficace istantanea massima tra 11, 12 e 13 	[%]: I1, I2, I3, IN squilibrati contro corrente media aritmetica med I valori sbilanciati sono segnati	 [A] max: Ultimo valore massimo di corrente tra [1, 12, 13; può essere reimpostato [A] Ig Max: Ultimo valore efficace massimo di corrente Ig calcolato; può essere reimpostato
		[A] Ig: valore efficace della corrente Ig calcolata		[%] Unb Max: Ultimo massimo di corrente sbilanciato; può essere reimpostato

Tensione - tra le fasi



inst	max	unb	avg
U12: tensione efficace fra la fase 1 e la fase 2	[V] U12: Ultimo massimo efficace di U12 (timbro data e ora); può essere reimpostato	[%] U12: tensione U12 sbilanciata contro tensione media tra fasi	[V] U: Media aritmetica di U12, U23 e U31
U23: tensione efficace fra la fase 2 e la fase 3	[V] U23: Ultimo massimo	[%] U23: tensione U23 sbilanciata contro tensione	[V] max: Media aritmetica massima di U12, U23 e U31; può essere reimpostata
U31: tensione efficace fra la fase 3 e la fase 1	data e ora); può essere reimpostato	[%] U31: tensione U31	
	[V] U31: Ultimo massimo efficace di U31 (timbro data e ora): può essere	sbilanciata contro tensione media tra fasi	
	reimpostato	Aggiungi: [%] max: tensione massima sbilanciata contro tensione media tra fasi.	

Tensione - tra fase e neutro



Ρ

inst	max	unb	avg
[V] V1N: tensione efficace tra fase 1 e neutro	[V] V1N: ultimo massimo efficace di V1N (timbro data e ora); può essere reimostato	[%] V1N: tensione sbilan. V1N contro tensione media fra fase e neutro	[V] V: media aritmetica di V1N, V2N e V3N
[V] V2N: tensione efficace tra fase 2 e neutro	[V] V2N: ultimo massimo	[%] V2N: tensione sbilan. V2N contro tensione media	[V] max: massimo della media aritmetica di V1N, V2N e V3N; può essere
[V] V3N: tensione efficace tra fase 3 e neutro	data e ora) può essere reimpostato	[%] V3N: tensione sbilan.	reimpostato
	[V] V3N: ultimo massimo efficace di V3N (timbro data e ora): può essere	fra fase e neutro	
	reimpostato	[%] max : massimo di tensione sbilanciata contro tensione media fra fase e neutro	

Potenza/potenza massima

Ρ	Q	s	Pmax	Qmax	Smax
[kW] P1, P2, P3: potenza attiva per fase	[kvar] Q1, Q2, Q3: potenza reattiva per fase	[kVA] S1, S2, S3: potenza apparente per fase	[kW] P1, P2, P3: potenza attiva per fase; può essere reimpostata	[kVAR] Q1, Q2, Q3: potenza reattiva per fase, può essere reimpostata	[kVA] S1, S2, S3: potenza apparente per fase, può essere reimpostata
[kW] Ptot: potenza attiva totale	[kvar] Qtot: potenza reattiva totale	[kVA] Stot: potenza apparente totale	[kW] Ptot: potenza attiva totale, può essere reimpostata	[kVAR] Qtot: potenza reattiva totale, può essere reimpostata	[kVA] Stot: potenza apparente totale, può essere reimpostata

Potenza (on-demand) su richiesta / Potenza massima (on-demand) su richiesta

Р	Q	S	Pmax	Qmax	Smax
[kW] P1, P2, P3: Potenza attiva per fase (on demand) su richiesta [kW] Ptot:	[kvar] Q1, Q2, Q3: Potenza reattiva per fase (on demand) su richiesta [kvar] Qtot:	[kVA] S1, S2, S3: Potenza apparente per fase (on demand) su richiesta [kVA] Stot:	[kW] P1, P2, P3: Massimo potenza reattiva per fase (on demand) su richiesta; può essere reimpostata	[kVAR] Q1, Q2, Q3: Massimo potenza reattiva (on demand) su richiesta; può essere reimpostata	[kVA] S1, S2, S3: Potenza max apparente per fase (on demand) su richiesta; può essere reimpostata
Potenza attiva totale (on demand) su richiesta	Potenza reattiva totale (on demand) su richiesta	potenza apparente totale (on demand) su richiesta	[kW] Ptot: Max potenza attiva totale (on demand) su richiesta; può essere reimpostata	[kVAR] Qtot: Max potenza reattiva totale (on demand) su richiesta; può essere reimpostata	[kVA] Stot: Potenza max apparente totale (on demand) su richiesta; può essere reimpostata

6.4 Impostazione delle misure

Fattore di potenza



Fattore potenza	соѕф
PF1-3: fattore potenza su fase 1-3	cos
PF tot: fattore potenza totale	cos

Distorsione armonica totale



U [%]	V [%]	I [%]
U12: THD di U12	V1N: THD di V1N	11: THD di 11
U23: THD di U23	V2N: THD di V2N	12: THD di 12
U31: THD di U31	V3N: THD di V3N	I3: THD di I3
		IMax: THD massima fra I1, I2 e I3

Energia



Ea	Er	Es
[kWh] Ealn: energia attiva diretta	[kVARh] Erln: energia reattiva diretta	kVAh] Es: energia apparente
[kWh] EaOut: energia attiva inversa	[kVARh] ErOut: energia reattiva inversa	

Rete



Rete

[Hz] Frequenza

Quadrante: quadrante di potenza

Campo rotante: ordine attuale della sequenza di fasi < 1, 3, 2 o 1, 2, 3 >

7 Menu Allarmi



Questo capitolo fornisce una panoramica del menu Allarmi.

Vengono illustrate le impostazioni e le modifiche degli allarmi.

7.1 Sottomenu

Nel menu Allarmi si possono impostare e modificare i seguenti parametri:

- Allarmi personalizzati
- Allarme pre-sgancio
- Allarmi di sgancio
- Contatto di uscita OAC



La modifica di queste impostazioni è protetta da una password, vedere modalità Bloccato/Sbloccato a pagina 30.

7.1 Sottomenu

\frown	Sottomenu	Attributo
	Personalizzato	 Allarme personalizzato è possibile definire fino a 12 allarmi personalizzati per verificare un evento di misura mediante la definizione di soglie e ritardi temporali. Diversi parametri permettono di impostare la condizione per l'attivazione e il livello di priorità
	Pre-Sgancio	 Allarme pre-sgancio un allarme pre-sgancio (PTA) è un allarme predefinito che determina il comportamento del LED PTA sull'interruttore scatolato Energy e il contatto di uscita del PTA. La sua priorità è fissata a un livello elevato. Quando il PTA è attivato, sul pannello display viene visualizzato un relativo pop-up. La sua soglia può essere modificata nel sottomenu pre- sgancio
	Sgancio	 Allarme di sgancio Ci sono 5 tipi di allarme di sgancio corrispondenti ai seguenti eventi di sgancio: sgancio a tempo lungo L sgancio a tempo breve S sgancio istantaneo I sgancio differenziale G, test di sgancio (test eseguito con lo strumento di configurazione h3+) Per un allarme di sgancio è possibile impostare solo il suo livello di priorità
	OAC	 Contatto di uscita OAC uno dei seguenti tipi di allarme può essere assegnato al contatto di uscita OAC: preallarme di sovraccarico PTA allarme individuale allarme di sistema default assegnato al pre-allarme di sovraccarico PTA Il comportamento del contatto OAC può essere impostato nelle seguenti modalità: automatico (non è necessaria la conferma) autochiusura (deve essere confermato dalla comunicazione Modbus)

7.2 Navigazione e impostazione

NOTA

Il display deve essere sbloccato per definire gli allarmi, fare riferimento alla modalità Bloccato/Sbloccato a pagina 30.

Visualizzazione e impostazione di allarmi personalizzati

Tasto	Passo/Azione	Schermata
<pre> (ok)</pre>	1. Aprire il menu Allarmi	
	 Selezionare "Custom" (personalizzato) vengono visualizzati tutti gli allarmi personalizzati definiti e non definiti 	Alarms (A) Custom PreTrip Alarms 1. I1 > 140A + Set custom 2 + Set custom 3 + Set custom 4 + Set custom 5 + Set custom 6
< ok >	 Confermare la selezione viene evidenziato il primo parametro dell'elenco degli allarmi personalizzati 	Alarms (A) Alarms (A) Alarms (A) Alarms (A) Alarms (A) + Set custom 2 + Set custom 3 + Set custom 4 + Set custom 5 + Set custom 6
	 Selezionare l'allarme personalizzato desiderato per visualizzare o modificare le impostazioni 	Alarms (A) Custom PreTrip Alarms 1. I1 > 140A + Set custom 2 + Set custom 3 + Set custom 4 + Set custom 5 + Set custom 6
< ok >	 5. Confermare la selezione si apre la finestra delle impostazioni di allarme il primo parametro Misura deve essere impostato questo parametro definisce il tipo di misura da assegnare a questo allarme personalizzato 	Alarms (▲) Alarm 3: Alarm 3: Measure: None> Option 1: - + Option 2: - + Priority: -
(6. Selezionare il tipo di misura	Alarms (▲) Alarm 3: Alarm 3: Measure: <voltage> Option 1: V1 Option 2: Over + Priority: None</voltage>
()	 Selezionare e impostare l'attributo complementare di questo tipo di misura 	Alarms (A) Alarm 3: Alarm 3: Alarm 3: Measure: Voltage Option 1: 4U12> Option 2: Over PreTrip Priority: None

7.2 Navigazione e impostazione

Visualizzazione e impostazione di allarmi personalizzati

Tasto	Passo/Azione	Schermata
	8. Selezionare e impostare la condizione di attivazione dell'allarme (opzione 2)	Alarms (A) Alarm 3: Measure: Voltage Option 1: U12 Option 2: Over> PreTrip Priority: None
	9. Selezionare e impostare la priorità dell'allarme	Alarms (*A) Alarm 3: Alarm 3: Measure: Voltage Option 1: U12 Option 2: Over PreTrip Priority: <low></low>
	 10. Selezionare e impostare le soglie di attivazione e i ritardi di tempo: soglia: valore di eccitazione soglia: valore di diseccitazione ritardo: ritardo di eccitazione ritardo: ritardo di diseccitazione 	Alarms (*A) Alarm 3: Pick-up value: <450V> Pick-up delay: 1s Drop-out value: <410V> Drop-out delay: <5s>
< ck >	 11. Confermare le impostazioni Il nuovo allarme personalizzato è impostato 	Alarms (*A) Custom PreTrip (*A) 1. 11 > 140A + Set custom 2 3. V1 > 450V + Set custom 4 + Set custom 5 + Set custom 6
¢	12. Ritornare al menu Allarmi	

Tasto	Passo/Azione	Schermata
<pre>< cx ></pre>	1. Aprire il menu Allarmi	
	 2. Selezionare pre-sgancio l'icona del sottomenu selezionato è evidenziata i parametri regolabili vengono visualizzati nella finestra Dati 	Alarms Custom PreTrip Trip
< ok >	 Confermare la selezione il parametro di soglia è evidenziato 	Alarms (A) Custom PreTrip Trip
< ok >	 4. Confermare la selezione del parametro di soglia viene visualizzato il pop-up di soglia 	Alarms (▲) Custom PreTrip Trip
(5. Impostare la soglia Ir dell'allarme pre-sgancio	Alarms (A) Custom PreTrip Trip
< ok >	6. Confermare la soglia di Ir	Alarms (A) Custom PreTrip Trip
	7. Selezionare il parametro del ritardo	Alarms (A) Custom PreTrip Trip

Visualizzazione e impostazione di allarmi pre-sgancio

7.2 Navigazione e impostazione

Visualizzazione e impostazione di allarmi pre-sgancio

Tasto	Passo/Azione	Schermata
< ok >	8. Confermare la selezione	Alarms (▲) Custom PreTrip Trip
()	 Impostare il ritardo di allarme di pre-sgancio (valore predefinito 50% di tr) 	Alarms
< ok >	 10. Confermare il ritardo dell'allarme di pre-sgancio i nuovi parametri per il tipo di allarme sono impostati 	Alarms (*A) Custom PreTrip Trip
¢	11. Ritornare al menu Allarmi	

Tasto	Passo/Azione	Schermata
()	1. Aprire il menu Allarmi	
	 2. Selezionare Sgancio il tipo di allarme selezionato è evidenziato i parametri regolabili vengono visualizzati nella finestra Dati 	Alarms PreTrip Trip OAC Alarms Long: None Short: None Ground: None Trip test: None
< ok >	 Confermare la selezione il primo parametro è evidenziato 	Alarms (A) PreTrip Trip OAC Variable Alarma (A) Long: None Short: None Instantaneous: None Ground: None Trip test: None
`	 Selezionare il parametro da modificare 	Alarms (A) PreTrip Trip OAC (A)
< ok >	 5. Confermare la selezione - si apre la finestra delle impostazioni di allarme 	Alarms (△) PreTrip Trip OAC
<	6. Selezionare un valore	Alarms (A)
< ok >	 Confermare l'impostazione il nuovo valore di questo parametro è impostato Per impostare gli altri parametri tornare al punto 3 	Alarms PreTrip Trip OAC Long: None Short: None Instantaneous: Medium Ground: None Trip test: None
¢	8. Ritornare al menu Allarmi	

Visualizzazione e impostazione di allarmi di sgancio

7.2 Navigazione e impostazione

Visualizzazione e impostazione del contatto di uscita OAC

Tasto	Passo/Azione	Schermata
(1. Aprire il menu Allarmi	
	 Selezionare OAC l'icona del sottomenu selezionato è evidenziata 	Alarms Assignment: PreTrip alarm Ir Reset mode: Latching
< ok >	 3. Confermare la selezione - il parametro di assegnazione è evidenziato 	Alarms (A) Trip OAC Assignment: PreTrip alarm Ir Reset mode: Latching
< ok >	 4. Confermare la selezione del parametro di assegnazione viene visualizzato il pop-up di assegnazione 	
(()	5. Selezionare l'allarme da assegnare al contatto di uscita OAC	Trip OAC OAC
< ok >	 6. Confermare l'impostazione - l'allarme selezionato è assegnato al contatto di uscita OAC 	Alarms (A) Trip OAC Custom alarm 1 >
	 Selezionare il parametro della modalità Reset del contatto di uscita OAC 	Alarms (A) Trip OAC
< ok >	 Confermare la selezione viene visualizzato il pop-up della modalità Reset 	Alarms (A) Trip A AReset mode: A AReset mode: A Alarms (A)
<pre>(ok) (ok)</pre>	 9. Impostare e confermare la modalità Reset - il contatto di uscita OAC è definito 	Alarms (A) Trip OAC (Assignment: Custom alarm 1 Reset mode: Latching
¢	10. Ritornare al menu Allarmi	

7.3 Contenuti dei sottomenu

NOTA

Gli attributi di misura all'interno del sottomenu Personalizzato dipendono dalle impostazioni di protezione definite nell'interruttore scatolato Energy (3P/4P, attivazione della protezione differenziale, attivazione della protezione del neutro...). Pertanto non tutte le combinazioni dei parametri elencati sono sempre possibili.



Tipo di misura Opzione 1 (attributo di misura)		Opzione 2 (condizione di attivazione dell'allarme sull'opzione 1)		
Corrente	I1, I2, I3, IN, IMax, I1Unb, I2Unb, I3Unb, IMaxUnb, IAvg	sopra, sotto		
Terra	-	sopra, sotto		
Tensione	V1, V2, V3, VN, VMax, VMin, V1Unb, V2Unb, V3Unb, VMaxUnb, VAvg, U12, U23, U31, Umax, Umin, U12Unb, U23Unb, U31Unb, UmaxUnb	sopra, sotto		
Potenza	Pd1, Pd2, Pd3, PdTot, Pr1, Pr2, Pr3, PrTot; Qd1, Qd2, Qd3, QdTot, Qr1, Qr2, Qr3, QrTot, S1, S2, S3, Stot	sopra, sotto		
Fattore di potenza	PF1, PF2, PF3, PF tot, cosφ1, cosφ2, cosφ3, cosφTot	in ritardo (induttivo), in anticipo (capacitivo)		
THD	l1, l2, l3, V1, V2, V3, U12, U23, U31	sopra		
Frequenza	-	sopra, sotto		
Domanda	I1, I2, I3, IN, IAvg, P, Q, S	sopra, sotto		
Quadrante	quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4	-		
Sequenza di fase	1, 2, 3 ; 1, 3, 2	-		
Anticipo o ritardo	anticipo; ritardo	-		

7.3 Contenuti nei sottomenu

NOTA

Se un allarme personalizzato è definito e impostato su priorità "Nessuna", l'allarme viene creato, ma rimane disattivato finché la sua priorità è impostata su "Nessuna". Per ulteriori spiegazioni sulle impostazioni di misura, consultare il manuale del sistema di comunicazione h3+ (vedi documenti correlati a pagina 7).

	Parametro	Unità	Descrizione
PreTrip	Soglia Ir	% Ir	da 60 a 95; valore predefinito 90, impostato in passi di 5
	Ritardo	% tr	da 5 a 80; valore predefinito default 50, impostato in passi di 5
	Parametro		Descrizione
Trip	Lungo		impostare la priorità di allarme per lo sgancio a tempo lungo; alta per impostazione definita
	Breve		impostare la priorità di allarme per lo sgancio a tempo breve; alta per impostazione definita
	Istantaneo		impostare la priorità di allarme per lo sgancio istantaneo; alta per impostazione definita
	Terra		impostare la priorità di allarme per lo sgancio per guasto a terra; alta per impostazione definita
	Test di sganc	io	impostare la priorità di allarme per il test di sgancio con lo strumento di configurazione h3+; alta per impostazione definita
	Parametro		Descrizione
OAC	Assegnazion	e	allarme di pre-sgancio per impostazione predefinita; assegnare un allarme* al contatto di uscita OAC
	Modalità Reimpostazio	one	autochiusura / automatico; impostazione comportamento contatto OAC; autochiusura: conferma necessaria tramite Modbus per riportare il contatto OAC nella posizione normale; automatico: nessuna conferma necessaria; automatico: per impostazione predefinita

(*) Elenco di allarmi che possono essere assegnati al contatto di uscita OAC

Assegnazioni ai tipi di allarme

Tipo di allarme	Assegnazione	
	nessuna	
Allarme pre-sgancio (PTA)	allarme pre-sgancio Ir	
Allarme sistema	sovratemperatura	
	rottura del neutro	
	errore interno	
Allarme personalizzato	allarme personalizzato n. 1	
	allarme personalizzato n. 2	
	allarme personalizzato n. 12	

8 Menu di configurazione



Questo capitolo fornisce una panoramica del menu Configurazione e dei parametri regolabili dell'interruttore scatolato Energy collegato.

8.1 Sottomenu

Nel menu Configurazione vengono visualizzate e possono essere impostate tutte le impostazioni (ad eccezione delle impostazioni di protezione).



Le impostazioni sono protette da password, fare riferimento a Modalità Bloccato/Sbloccato a pagina 30 per sbloccare la funzione.

8.1 Sottomenu

Sottomenu disponibili

	Sottomenu	Funzione
(†!)		Impostazione del display
\smile	<u>e</u>	Impostazione di data e ora
		Cambio password
		Impostazione delle misure
		Reimpostazione delle misure min/max
		Cancellazione degli allarmi personalizzati
	Ø	Cancellazione degli eventi di sgancio

8.2 Navigazione e impostazione

L'esempio seguente spiega come regolare le impostazioni nel menu Configurazione in generale. Le impostazioni individuali per ogni parametro possono differire.

Tasto	Passo/Azione	Schermata
< ok >	1. Aprire il menu Configurazione	
~	 Selezionare un sottomenu il sottomenu selezionato è evidenziato 	Configuration Y! Brightness: 100% Contrast: 100% Sleep mode: Off Language: English
< ok >	 3. Confermare la selezione - il primo parametro regolabile è evidenziato 	Configuration Y! Brightness: 100% Contrast: 100% Sleep mode: Off Language: English
`	 Selezionare un parametro il parametro selezionato è evidenziato 	Configuration Y! Brightness: 100% Contrast: 100% Sleep mode: 0ff Language: English
< ok >	 5. Confermare la selezione - si apre una finestra pop-up del parametro selezionato 	Configuration Y! B Canguage: S English ►
((()	6. Selezionare un valore	Configuration Y! I B Canguage: S I ← Français ►
< ok >	 7. Confermare l'impostazione. - La nuova impostazione ha effetto Per impostare gli altri parametri tornare al punto 4 	Configuration Y! Luminosité: 100% Contraste: 100% Mode veille: 0ff Language: Français
¢	8. Ritornare al menu Configurazione	Configuration Y! Luminosité: 100% Gontraste: 100% Mode veille: 0ff Language: Français

8.3 Contenuti dei sottomenu

NOTA

Ad eccezione del sottomenu Display, il display deve essere sbloccato prima che siano possibili modifiche, fare riferimento alla modalità Bloccato/Sbloccato a pagina 30.

Impostazioni del display

1			
"	Г		٦
(٠		
м			-

(

	Parametro	Descrizione	Valori
)	Luminosità	impostazione della luminosità del display	20 – 100% (incremento 20)
	Contrasto impostazione del contrasto del 0 - display		0 – 100% (incremento 25)
	Modo visualizzazione	modalità di visualizzazione disattivata:	ON, OFF
		la retroilluminazione del display si disattiva dopo 5 minuti se non ha luogo alcuna interazione. Toccando il tasto softkey si attiva di nuovo la retroilluminazione	
Lingua in di		impostazione della lingua del display	inglese, giapponese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, cinese

Impostazioni data e ora

	Parametro	Descrizione	Formato
9	Data	impostazione della data attuale	GG/MM/AA
	Ora	impostazione dell'orario attuale	HH:MM

Cambio password

Parametro	Descrizione	Formato
Cambio password	cambio password corrente	**** [4 cifre]

Impostazioni di misura

Parametro	Descrizione	Valori
Sequenza di fasi	definizione della sequenza delle fasi collegate	1,2,3> / <1,3,2; default 1,2,3>
Topologia	definizione della topologia delle fasi collegate (Su interruttori 3P è disponibile solo la topologia 3P)	3P/3P+N
Convenzione del segno alimentazione	definizione della convenzione del segno della potenza legata al senso alto/basso o basso/alto dell'alimentazione elettrica	più / Meno; valore predefinito Più
Convenzione di calcolo	definizione della convenzione di calcolo di Qtot, Stot, Eap, ErOut, ErIn e PF	vettoriale / aritmetica; valore predefinito vettoriale
Convenzione del segno FP	definizione della convenzione del segno del fattore di potenza	IEC / IEEE; predefinito IEC
Modalità (on-demand) su richiesta	definizione del tipo di integrazione delle misure (on-demand) su richiesta	fisso / mobile / Sync. bus; valore predefinito Fisso
Durata (on-demand) su richiesta	definizione della durata della finestra temporale delle misure (on-demand) su richiesta	da 5 a 60 min, impostato a passi di 1; valore predefinito 30 minuti

8.3 Contenuti dei sottomenu

NOTA

Per ulteriori spiegazioni sulle impostazioni di misura, consultare il manuale del sistema di comunicazione h3+.

Reimpostazione di tutti i valori di misura minimi e massimi



Categoria	Descrizione
Reimpostare tutti i min / max	reimpostazione di tutti i valori min/max
Reimpostare corrente min / max	reimpostazione solo dei valori min / max della corrente
Reimpostare tensione min / max	reimpostazione solo dei valori min/max della tensione
Reimpostare potenza min / max	reimpostazione solo dei valori min / max della potenza
Reimpostare FP min / max	reimpostazione solo dei valori min/max del fattore di potenza
Reimpostare frequenza min / max	reimpostazione solo dei valori min / max della frequenza
Reimpostare THD min / max	reimpostazione solo dei valori min/max della distorsione armonica totale
Reimpostare P max (on-demand) su richiesta	reimpostazione solo dei valori min / max della potenza (on-demand) su richiesta
Reimpostare le energie	reimpostazione di tutte le energie

Cancellazione eventi di allarme



Categoria	Descrizione
Cancellare tutti gli eventi di allarme	cancellazione di <u>tutti</u> gli eventi di allarme
Cancellare bassa priorità	cancellazione solo di tutti gli eventi di allarme a bassa priorità
Cancellare media priorità	cancellazione solo di tutti gli eventi di allarme a media priorità
Cancellare alta priorità	cancellazione solo di tutti gli eventi di allarme ad alta priorità

Cancellazione degli eventi di sgancio

	Categoria	Descrizione
Ì	Cancellare tutti gli eventi di sgancio	cancellazione di <u>tutti</u> gli eventi di sgancio
	Cancellare bassa priorità	cancellazione solo di tutti gli eventi di sgancio a bassa priorità
	Cancellare priorità media	cancellazione solo di tutti gli eventi di sgancio a media priorità
	Cancellare alta priorità	cancellazione solo di tutti gli eventi di sgancio ad alta priorità

9 Menu informazioni



Questo capitolo offre una panoramica del menu Informazioni e delle informazioni riprodotte.

9.1 Sottomenu

Il menu Informazioni visualizza diverse informazioni sullo stato dell'interruttore scatolato Energy collegato e dello stesso pannello display HTD210H.



In questo menu non sono possibili né impostazioni né immissioni dell'utente. Vengono visualizzate solo le informazioni.

Simbolo Funzioni Image: Ima

Sottomenu disponibili

9.2 Navigazione nel sottomenu Informazioni interruttore automatico scatolato

Tasto	Pas	so/Azione	Schermata
< ok >	1.	Aprire il menu Informazioni	Information i Range name: h3+ P160 In: 160A Number of pole: 3 Description 1: Description 2: Production date: 1/0
`	2.	Scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare altre voci e le loro informazioni o il loro stato	Information i In: 160A Number of pole: 3 Description 1: Description 2: Production date: 1/0 Serial number: J - 1234
¢	3.	Ritornare al menu Informazioni	Information i Range name: h3+ P160 In: 160A Number of pole: 3 Description 1: Description 2: Production date: 1/0

9.3 Navigazione nello Storico degli eventi di allarme e nello Storico degli eventi di sgancio

Tasto	Passo/Azione	Schermata	
< ok >	1. Aprire il menu Informazioni	Information i Range name: h3+ P160 In: 160A Number of pole: 3 Description 1: Description 2: Production date: 1/0	
~	 Selezionare il sottomenu Storico degli eventi di allarme o il sottomenu Storico degli eventi di sgancio il sottomenu selezionato è evidenziato; ad es. lo Storico degli eventi di sgancio 	Information i Image: state	
< ok >	 Confermare la selezione la prima voce nella finestra Dati è evidenziata 	Information j Image: state stat	
~	4. Selezionare un evento	Information j I. Internal 2. Trip test 3. Long φ1 4. Short φ1	
< ok >	 Confermare l'evento per visualizzare ulteriori informazioni si apre un pop-up delle informazioni 	■ Information ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
¢	6. Chiudi il pop-up	Information j Image: Constraint of the state of the st	
¢	7. Ritornare al menu Informazioni	Information j Image: state	

9.4 Contenuti dei sottomenu

Informazioni interruttore scatolato

P	Parametro	Descrizione	
i) N	lome gamma	nome della gamma dell'interruttore automatico	
h	n	valore nominale In dell'interruttore automatico	
N	lumero di poli	numero di poli dell'interruttore automatico	
C	Descrizione 1	campo personalizzato 1 libero per una descrizione aggiuntiva dell'interruttore collegato	
C	Descrizione 2	campo personalizzato 2 libero per una descrizione aggiuntiva dell'interruttore collegato	
Data di produzione data di produzione dell'interruttore collegato in Giorno/Anno		data di produzione dell'interruttore collegato in Giorno/Anno	
N	lumero di serie	numero di identificazione dell'interruttore collegato	

Stato interruttore scatolato

BS	Parametro	Descrizione
	Stato AX	utilizzato solo se l'accessorio AX/AL Energy è montato - stato ON/OFF dell'interruttore automatico
	Stato AL	utilizzato solo se l'accessorio AX/AL Energy è montato - ON: interruttore automatico è scattato - OFF: interruttore automatico non è scattato
	Contatore AX	utilizzato solo se l'accessorio AX/AL Energy è montato numero di cicli di funzionamento dall'ultimo reset
	Contatore AL	utilizzato solo se l'accessorio AX/AL Energy è montato numero di cicli di funzionamento dall'ultimo reset
	PTA	stato attuale del contatto di uscita PTA
	OAC	stato attuale del contatto di uscita OAC
	Tempo di esercizio	tempo di esercizio cumulato (giorni)

Eventi di allarme personalizzato



Lo storico degli allarmi personalizzati è ordinato dal più recente (1 in classifica) al più vecchio (fino a 40 in classifica). Per la data e l'ora dell'evento di allarme, selezionare l'allarme e utilizzare il tasto **OK**.

Storico degli eventi di sgancio



Lo storico degli allarmi di sgancio è ordinato dal più recente (1 in classifica) al più vecchio (fino a 10 in classifica). Per la data e l'ora dell'evento di allarme, selezionare l'allarme e utilizzare il tasto OK.

Numero di serie



Numero di serie del pannello display HTD210H.

10 Assistenza

Casi di disfunzione

In caso di disfunzione del pannello display, osservare il LED e i pop-up visualizzati.

LED allarme	LED comun.	LED pronto	Messaggio pop-up	Raccomandazione
OFF	OFF	OFF		 controllare se un'alimentazione esterna alimenta ed è collegata ad uno dei due terminali CIP dell'interruttore scatolato controllare l'adattatore CIP tra il display e l'interruttore scatolato sostituendolo contattare il referente Hager Bocchiotti
Lampeggia	Lampeggia	ON	((▲)) MCCB error	 Disfunzione dell'interruttore scatolato controllare lo stato dell'interruttore scatolato (messaggio sul display integrato, indicazione LED sull'interruttore scatolato) e fare riferimento al manuale del sistema di comunicazione h3+ se l'interruttore scatolato risulta difettoso, sostituirlo contattare il referente Hager Bocchiotti
Lampeggia	OFF	ON	Communication error	 controllare l'adattatore CIP tra il display e l'interruttore scatolato sostituendolo ricollegare il pannello display fare riferimento al proprio referente Hager Bocchiotti se il messaggio appare ancora
Lampeggia	OFF	ON	Compatibility Error	 verificare la compatibilità dell'interruttore scatolato con l'attuale pannello display contattare il referente Hager Bocchiotti
Lampeggia	OFF	ON	((▲)) Internal error	 il pannello display può essere difettoso. Riavviare l'interruttore scatolato e il pannello display fare riferimento al proprio referente Hager Bocchiotti se il messaggio appare ancora

Password persa

In caso di smarrimento della password, è possibile sbloccare il pannello display generando una nuova password.

Lo strumento di configurazione h3+ HTP610H è necessario per la generazione della password.

Per procedere, consultare il manuale d'uso dello strumento di configurazione h3+ HTP610H. Per ulteriore assistenza, consultare il proprio referente Hager Bocchiotti.