Configuratie-instructies

LLM Local Load Manager



Local Load Manager, maximaal 10 laadpunten, lokaal XEM510

XEM510

Local Load Manager, maximaal 20 laadpunten, met OCPP 1.6 XEM520

CE



:hager

01	Functies	04
02	Installatie	04
03	Aansluitvoorbeeld	05
04	Loadmanagement	06
05	Configuratie	07
05.01	Voorbereiding	07
05.02	De eerste keer inloggen	08
05.03	Distributiestrategie definiëren	10
05.04	Laadstations vinden	13
05.05	Op de operator van het laadstation aansluiten (alleen beschikbaar voor XEM520)	16
05.06	De RFID-kaart inleren	17
05.07	Gebruikersbeheer	23
05.08	Dashboard	24
05.09	Exportfunctie	25

Functies



01 Functies

- Voor installatie in verdelers op een DIN-rail
- Dynamisch en statisch loadmanagement
- Gebruikers- en RFID-kaartbeheer
- Instellen van parameters laadstation
- Energiebewaking
- Bewaking van laadactiviteiten

02 Installatie



:hager

03 Aansluitvoorbeeld





04 Loadmanagement

Voor gebouwen met meerdere laadpunten maakt de Local Load Manager (LLM) het mogelijk dat de stroom die wordt gebuikt voor het laden van elektrische voertuigen wordt aangepast aan het totale stroomverbruik van het gebouw.

In geval van overmatig verbruik worden de bijbehorende beveiligingsmechanismen geactiveerd, waardoor een stroomstoring in het hele gebouw wordt voorkomen. Met behulp van dynamisch beheer kan de beschikbare energie worden gebruikt om elektrische voertuigen volledig op te laden, zonder dat dit leidt tot stroomstoringen.

Bovendien kan met dynamisch beheer een groter aantal laadstations worden geleverd in vergelijking met een systeem met dezelfde eigenschappen zonder de LLM.

05 Configuratie

 \leftarrow \rightarrow C a \triangleleft http://

05.01 Voorbereiding

De configuratiepagina openen:

- Open een webbrowser.
- ² Typ vervolgens het volgende in de adresbalk:
 - http://hager-llm-[de_laatste_6_tekens_van_de_UID]/ Voorbeeld: http://hager-llm-ab4df5/



Informatie

De laatste zes tekens bevinden zich aan de voorkant van het product onder de "QR-code" (laatste regel) ①.





05.02 De eerste keer inloggen

- Voer de volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord in:
 - Gebruikersnaam: admin
 - Wachtwoord: 1234



Klik vervolgens op Registreren. U wordt gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren.
 Dit moet voldoen aan de volgende minimale vereisten:

- een hoofdletter
- een kleine letter
- een cijfer
- acht tekens
- een speciaal teken.





3 Stel de datum en actuele tijd in.

Ê

• Selecteer de gewenste toegangsinstelling voor de dashboardpagina.

Openbare toegang:

ledereen op hetzelfde netwerk als Local Load Manager heeft toegang tot het dashboard. **Beperkte toegang:**

Alleen gebruikers die zijn aangemaakt in de Local Load Manager hebben toegang tot de dashboardpagina.

Dashboard accessibility						
\bigcirc	Public access Everyone can access the dashboard					
۲	Restricted access Only registered users may access the dashboard					
	Previous Validate					



Ga verder met het configuratieproces



- Zorg ervoor dat alle laadstations ingeschakeld en verbonden met het netwerk zijn. Scan hiertoe het netwerk en controleer of alle laadstations zichtbaar in het netwerk zijn. Als ze niet zichtbaar zijn, controleert u alle fysieke bedrading.
- Opfinieer de bedieningsmodus van het laadstation (statisch of dynamisch).
- Scan naar laadstations op het IP-netwerk.
- O Definieer de toegangsstrategieën voor de laadstations (gebruikers, RFID-kaarten).

05.03 Distributiestrategie definiëren

:hager	General settings	EN 👻 📩
	Local load manager	
Not running Not configured	Available power management	
	Dynamic Static	
	Energy distribution varies depending on Energy distribution is fixed for every installation components needs component of the installation	
General settings		
Charging stations 0 stations configured		
RFID card 0 badges added		
User management		
System settings System information, date/hour	Phase Type : Three Phases	
LLM version: LLM_2023_01	Save changes	

Dynamisch opladen:

Het maximale vermogen is afhankelijk van het energieverbruik van het gebouw. Het resterende beschikbare vermogen wordt verdeeld over de laadstations (een stroommeting via de Local Load Manager of stroomtransformator is vereist).



	General settings			EN 👻 👗
		•		
Phase Type : Three Phases				
Installation protection (A)				
1 160				
Derated (A)				
2 128			А	
Type of measurement				
3 LLM in use with Tor			~	
Current transform ratio				
(4) 160/5A			~	
	Save changes			

- ① Zekeringsbeveiliging voor de installatie: Voer de waarde van de maximale voedingsstroom in (reservezekering voor het ingangspunt van het gebouw) in ampère.
- ② Verminderde stroom: reservezekering min 20%
- ③ Type meting: directe meting \leq 63 A of
 - via stroomtransformator (ratio van /1 A of /5 A)
- (4) Stroomtransformator-ratio: mogelijke waarden: van 75 A tot 6000 A

Statisch opladen:

Het maximale vermogen is een vaste waarde, die naar behoefte wordt verdeeld over de laadstations.



hager .		General setting
magor	General settings	
Not running No EVSE configured	Available power management	
LLM OVERVIEW	\bigcirc $ o$	
Overview	Dynamic Static	
	Energy distribution varies depending on Energy distribution is fixed for every	
General settings Configured		
Charging stations No EVSE configured		
RFID card 2 badges added		
User management 0 users		
bil System settings System information, date/hour	Phase Type : Three Phases	
Configuration tutorial	63 1	
	LLM in use with Tor (2)	
	Current transform ratio	
LLM version: LLM 2023 04	1/1A 3	

- ① Zekeringsbeveiliging voor de installatie: Voer de waarde van de maximale voedingsstroom in (reservezekering voor het ingangspunt van het gebouw) in ampère.
- ② Type meting: directe meting ≤ 63 A of

via stroomtransformator (ratio van /1 A of /5 A)

③ Stroomtransformator-ratio: mogelijke waarden: van 75 A tot 6000 A Stroomtransformator-ratio: Mogelijke waarden: van 75 A tot 6000 A

:hager



Opmerking:

Voor volledige visualisatie en om door te gaan met het configureren van de instellingen, moeten het type meting en de CT-verhouding worden opgegeven.

05.04 Laadstations vinden

•hager		Charging stations EN 👻 👗			
indgei	Charging stations ⁽²⁾ Max 10 charging points				
Not running No EVSE configured					
LLM OVERVIEW					
Overview		Hager charging station			
LLM CONFIGURATION		These can be found automatically.			
General settings		Even better, they will be automaticaly pre-configured.			
Charging stations No EVSE configured		It could take some time, the EVSE womm appear automatically as soon as there are connected to the load manager.			
RFID card 0 badges added		EVSE will reboot during the association with the load manager.			
User management					
Joj System settings System information, date/hour					
Continuentian tutorial LLM version: LLM_2023_01		•			
	a sea la salatationa della su				

Om te zoeken naar laadstations, klik op +

(\mathbf{i})

Informatie

Deze zoekopdracht kan enige tijd duren (2-3 minuten). De laadstations worden automatisch weergegeven zodra ze zijn verbonden met de Local Load Manager.

Deze stap zorgt voor voorconfiguratie van de laadstations.

De volgende afbeelding geeft een voorbeeld van een laadstation die tijdens het zoeken is gevonden.

•hager	Charging stations					EN 👻 🛓
	Cł	narging stations	Max 10 charging points			
Not running No EVSE configured		Charging stations	OCPP_ID	Charging points	Phase	ℓ □
LLM OVERVIEW		hager-evcs-cPW7zN EVSE 0	ENFEgS5Zy8NUGTSWcPW7zN	🚔 X Charging points	\odot	Not usable >
Overview						
LLM CONFIGURATION						



:hager			Charging stations	
	Chargi	ng stations		0
Not running No EVSE configured	🗌 Chargin	ng stations		<i>d</i> 🗇
LLM OVERVIEW		hager-evcs-cPW7zN EVSE 0	Θ	Not usable >
Overview				

• Selecteer een of meer laadstations om deze te configureren.

• •hager		
magor	← hager-evcs-cPW7zN	Cancel 6 Save d
Running All Set	This Hager station is pre configured	
	Basic settings Hostname hager-evcls-cPW72N	
LLM CONFIGURATION	Name Demo	
Charging stations 1 stations configured	Phases mapping L1, L2, L3	
RFID card 2 badges added	OCPP Id ENFEgS5Zy8NUGTSWcPW7zN	
0 users	IP adress 192.168.0.52	
Configuration tutorial	Charging authorisation All element(s)	
11 11 1	MAC Address a0:02:4a:a0:a1:04	
1112	Advanced settings	
1810	Restore pre-configuration	
11111	Maximum current per phase (A)	
	Minimum current per phase (A) 10	
LLM version: LLM_2023_04		

O Naam:

Voer een naam in voor het laadstation. Deze naam wordt weergegeven op het display.

O Fasevolgorde:

Geef op hoe de fasen worden aangesloten op het laadstation. Voor 1-fase opladen wordt een faseverschuiving aanbevolen om de stroomonbalans in het netwerk te verminderen.

• Max. stroom per fase:

Specificeer de maximale stroom per fase waarbij een voertuig kan worden opgeladen bij het laadstation (16 A -> 11 kW; 32 A -> 22 kW).

• Sla de configuratie op.

RFID-kaarten toewijzen

nager	← HAG_ST1	
Running Attention required		
LLM dashboard	Basic settings	
Overview	Hostname	
Support	Name	
LLM configuration	HAG_ST_1	
General settings Configured	Phases Mapping	
Charging stations Karging stations Karging stations Karging stations Karging stations Karging stations Karging stations Karging stations Karging stations Karging stations Karging stations	L1, L2, L3	\sim
Clusters 2 defined clusters	Cluster	
Charging authorisation Badges required	Cluster #1 (default)	\sim
≝ Load shedding strategy ● Max current per session	IP address	
User management	XXX XXX XXX XX	
System settings	Charging authorisation	
Configuration tutorial	1 associated badge	~
	Search	Q
방법 교통 영화	- All badges	46 ₁
	Badge 1	• (7)
	Badge 2	
	Badge 3	
	Badge 4	

Autoriseer alle of sommige RFID-kaarten om op te laden bij dit specifieke laadstation.
 Voorbeeld: Alleen RFID-kaart 1 kan worden gebruikt voor het opladen bij dit laadstation.



05.05 Op de operator van het laadstation aansluiten (alleen beschikbaar voor XEM520)

🖬 Hager Energy - Local Load Manis X 🔯 be.ENERGISED - Charge point mix X +						
← → C ▲ Not secure hager-Ilm-kmcjcc.local/install/evcs/list Q						
🚱 Hager Energy - Loc 🔤 Hager Energy - Lo	ос 🕄 Н	lager Energy - Loc 🔇 Hager Energy	- Loc 🚱 Hager Energy - Loc 💮 SteVe - Steckdo	osen be be.ENERGISED Login		
:hager			Ch	arging stations		en 👻 📩
	Ch	narging station	NS ⑦ Max 20 charging points			
No CPO settings	-	Charging Point Operator 0/1 charging stations connected	rd (1)			2 Settings
LLM OVERVIEW						
Overview		Charging stations	OCPP_ID	Charging points	Phase	
		hager-evcs-cPW7zN EVSE 0	ENFEgS5Zy8NUGTSWcPW7zN	a 1 Charging points	③ L1, L2, L3	Configured >
LLM CONFIGURATION						
General settings Configured						
Charging stations 1 stations configured						
RFID card O badges added						
User management						
System settings System information, date/hour						
LLM version: LLM_2023_033						•

- Zodra de laadstations zijn gedetecteerd en geconfigureerd, activeert u de **CPO**-functie (Charge Point Operator).
- Selecteer de CPO (operator van laadstation/provider van factureringsservice) en de bijbehorende instellingen door naar **Instellingen** te gaan.

Charge Point Operator

EN 👻 👗	E
×	Charge Point Operator Settings
	CPO server
	URL: HasToBe wss Edit
	OCPP ID assign to EVSE
	a0:02:4a:e0:a1:04
	test
	EN • 👗

- Selecteer de **CPO-server** waarmee u verbinding wilt maken en klik op **Volgende**. Alle eerder gedetecteerde laadstations worden hier weergegeven.
- Vul de unieke OCPP-ID voor elk laadstation in en breng de verbinding tot stand via Connect to CPO.

:hager

·hager				Charging stations		en 👻 🔔
	Ch	arging stations	Max 20 charging	points		
	-	Charging Point Operator 1/1 charging stations connected				Settings
Overview		Charging stations	OCPP_ID	Charging points	Phase	2 団
		hager-evcs-cPW7zN EVSE 0	testLudo1	🚔 1 Charging points	③ L1, L2, L3	CPO accepted >
CONFIGURATION						
Configured						
Charging stations 1 stations configured						
RFID card 0 badges added	\mathcal{P}					
User management						
१९। System settings System information, date/ho	ur					
LLM version: LLM_2023_033						•

Als de bewerking is geslaagd, verschijnt het bericht **Geaccepteerd door serviceprovider** om te bevestigen dat de laadstations zijn geregistreerd in het factureringssysteem van de operator.



Informatie

In deze modus neemt de factureringsservice het toegangsbeheer over via RFID-kaarten. De lokaal ingevoerde RFID-kaarten zijn niet meer actief.

05.06 De RFID-kaart inleren

• hager	RFID card EN + 2	
mager	Badges	
Not running No Badges	Badge required	э
LLM OVERVIEW	Standard (0) Supervisor (0) Pending (0)	
Overview		
LLM CONFIGURATION		
General settings Configured		
Charging stations 1 stations configured	You may add badges in different ways:	
RFID card No Badges	- By scanning badges on charging stations - By importing a CSV file - By adding it manually one by one	
User management 0 users		
Jój System settings System information, date/hour		
LLM version: LLM_2023_01		

- Selecteer **RFID-kaarten** in het menu.
- Leer RFID-kaarten als volgt in:
 - de RFID-kaart rechtstreeks scannen bij de laadstations die zijn aangesloten op de Local Load Manager
 - importeren van een csv-bestand
 - handmatig invoeren van de RFID-kaart ID.



- Definieer de toegangsregel voor het laadstation door het selecteren van **Regels wijzigen**.
 - Vrije toegang
 - Toegang via RFID-kaart



Scanning RFID cardsRFID-kaarten scannen

• :hager			RFID card			EN 👻 📩
	Badges					
Not running No Badges	Badge required					Edit rule
LLM OVERVIEW		Standard (0)	Supervisor (0)	Pending (0)		
Overview						
LLM CONFIGURATION						
General settings Configured						
Charging stations 1 stations configured	You may add badges in different ways: - By scanning badges on charging stations					
RFID card No Bodges	 By importing a CSV file By adding it manually one by one 					Add badge manually
User management					1	Import a file
System settings System information, date/hour						Scan badges from stations
Configuration tritorial LLM version: LLM_2023_01						×

• Klik op + en selecteer **RFID-kaart scannen**.





2 Bevestig door op **OK**te klikken.

De scan wordt gestart.



• :hager	RFID card	EN 👻 📥
inagoi	Badges	
Running All Set	Badge required	Edit rule
LLM OVERVIEW	Standard (0) Supervisor (0) Pending (2)	
Overview	Select All	団
LLM CONFIGURATION	b42daaca e4cf0442	
Charging stations		
RFID card 2 badges added		
User management		
System settings System information, date/hour		
LLM version: LLM_2023_01		+

RFID-kaart gevonden.

• Herhaal indien nodig het proces met extra RFID-kaarten, zodat deze ook worden weergegeven.



Opmerking:

Gescande RFID-kaarten worden in eerste instantie vermeld onder **In behandeling** en moeten vervolgens worden toegewezen aan een gebruikersgroep.



RFID-kaarten importeren via een .csv-bestand

• Ga naar **RFID-kaarten** in het menu, klik op 📀 en selecteer de optie **Een bestand importeren**.

•hager		00 + <u>±</u>
-nager	Badges	
		Edit rule
	Add badges by file X Please fill the provided template in order to	
	ensure the adding process. BadgeTemplate.csv File Cancel Ok	
	Introduces convert the acceled directly or EVES facor configuration, otherweat they work the increased by LLM	0

Oownload de sjabloon die nodig is voor het importeren van RFID-kaart ID's via de oranje koppeling. Vul het .csv-bestand in met uw eigen gegevens en RFID-kaart ID's en sla het op uw computer op.

А	В	С	D	E
badgeId	type	comment	expirationDate	email
a1b2c3	STANDARD	example	30.01.2023	example@llm.fr

- Soek en selecteer het .csv-bestand op de computer.
- Bevestig uw selectie door op **OK** te klikken.

De RFID-kaartgegevens worden vervolgens geüpload. Als het importeren is gelukt, wordt het aantal toegevoegde RFID-kaarten weergegeven in het bericht **x badges toegevoegd** onder **RFID-kaarten** in het actieve menu. De RFID-kaarten en hun ID's worden in het overzicht weergegeven.

RFID-kaarten handmatig invoeren

• Ga naar **RFID-kaarten** in het menu, klik op • en selecteer de optie **Handmatig RFID-kaarten toevoegen**.



- Voer de ID van de RFID-kaart in.
- Bevestig door op OK te klikken.

De RFID-kaart-ID wordt geüpload. Als het importeren is gelukt, wordt het bericht **1 badge toegevoegd** weergegeven onder **RFID-kaarten** in het actieve menu. De RFID-kaart en zijn ID worden weergegeven in het overzicht.

RFID-kaartparameters instellen

•hager		RFID card	EN 🔻 📩
inagoi	Badges		Badge edit ×
Running All Set	Budge required		Select parameter that you would like to apply on
LLM OVERVIEW			selected badges block badge
Overview	E Select All		active
LLM CONFIGURATION	B bilance		Comment (optional)
General settings	0 eedeed		Email(Optional)
Charging stations			
RFID card			Type of badge (access level)
1(g) 2 badges added			Standard V
Oser indiagement Ousers			(no restriction)
System settings System information, date/hour			
LLM version: LLM_2023_01			Apply

- Selecteer een of meer RFID-kaarten om de instellingen te configureren:
 - actief: RFID-kaart kan worden gebruikt voor opladen.
 - niet actief: RFID-kaart kan niet worden gebruikt voor opladen.
 - Opmerking (optioneel):

Wijs een opmerking of naam toe aan de RFID-kaart (bijv. Müller-familie, Pool-voertuig 4, enz.).



- E-mail (optioneel):
- Voer het e-mailadres in dat aan de RFID-kaart is toegewezen (alleen ter informatie).
- Type RFID-kaart (toegangsniveau):
 Een standaardgebruiker kan een oplaadbewerking starten en deze ook stoppen.
 Een super user kan het opladen starten en <u>het opladen stoppen</u>.
- Vervaldatum (optioneel):
 Geef een tijdstip op waarop de status van de RFID-kaart automatisch van actief naar niet actief wordt overgeschakeld.

		en 👻 🔺
:hager	Badges	Badge edit 🛛 🗙
Attention required		Select parameter that you would like to apply on selected badges
LLM dashboard		Activate badge
🐑 Overview		
Support		Mixed
		Selected badges have different types
LLM configuration		Type of badge (access level)
Configured		Standard
Charging stations • 8 stations configured		Expiration date (ontional)
Clusters 2 defined clusters		xx/xx/xxx
Badges 10 badges added		Max energy per session (optional) (kWh)
E Load shedding strategy ■ Max current per session		22
User management X users		
System settings System info, date/hour,		Charging authorisation
 Configuration tutorial 		AII EVSE 🗸
		Apply

Geef de laadstations op waarvoor de RFID-kaart is geautoriseerd (alle of alleen bepaalde laadstations).
 Voorbeeld: RFID-kaart 1 kan alleen worden gebruikt voor opladen bij laadstation 1.

05.07 Gebruikersbeheer

• Een gebruiker aanmaken.

•:hager			User management			EN	• 🛓
Running All Set	User mo	anagement					G
LLM OVERVIEW		Username	First name	Name	Role		
Overview							
LLM CONFIGURATION							
General settings Configured							
Charging stations							
RFID card 2 bodges odded							
User management 0 users							
iol System settings System information, date/hour							
⑦ Configuration tutorial							4
LLM version: LLM_2023_01							

Klik op 🕂 en vul de volgende velden in:

- Naam van de gebruiker
- Profiel:

Beheerder met rechten voor alle instellingen **Geavanceerd** gebruiker die RFID-kaarten kan beheren en standaardgebruikers kan maken **Standaardgebruiker** met toegang tot het dashboard

- Nieuw wachtwoord
- Wachtwoord bevestigen

*:hager			User management	m + 🔺
Ranning Al Sal	User manar	Add a use	er	0.0
LLM OVERVIEW	<u> </u>	Username		-
LLM CONFIGURATION		Profile Advanced		
Company stations Company stations		New Password	۲	
		Confirm Password	0	
All System settings		Validate		
Configuration takents				0



Informatie

Het wachtwoord is tijdelijk en moet worden gewijzigd na de eerste keer inloggen.

05.08 Dashboard

:hager			Overview			EN 👻 🛓
Running All Set	Available power management Dynamic Adjusting to other load demand	Max. current per phase 160 A Tri phase	Charging stations 1		EVCS access rights Badge required 2 badges	
	Consumption in real time					
LLM CONFIGURATION	Overall → L1 0 A		Total EVSE → L1	0 A		
General settings Configured	$ \begin{array}{c} \rightarrow \ L2 & \mathbf{O} \mathbf{A} \\ \rightarrow \ L3 & \mathbf{O} \mathbf{A} \end{array} $		\rightarrow L2 \rightarrow L3	0 A 0 A		- 1
Charging stations						
RFID card 2 bodges added	Charging sessions in real time					
User management	Label Connector	Status	L1 L2	L3	Energy	
System settings System information, date/hour	Charging station 1	Preparing	а а	÷	Ξ	
LLM version: LLM_2023_01	Filter: by label	Items per page 10 F	Page 1 of 1 < < > >			Ŧ

In deze weergave worden de installatiegegevens weergegeven en het verbruik en de laadactiviteiten gevisualiseerd.

05.09 Exportfunctie

					EN 🔻
:hager					
Running Attention required	Available power management Dynamic Adjusting to other load demand	Max. current per phase 45 A Tri-phase	Charging stations 8	EVCS access rights Badge required X badges	
LLM dashboard					
Cverview	Consumption in real time				
😴 Support	Overall XX A	Total EVSE XX A			
LLM configuration	→ L1 XX A	→ L1 XX A	-		
General settings	\rightarrow L2 XX A \rightarrow L3 XX A	$\rightarrow L2 XX A$ $\rightarrow L3 XX A$	_		
Charging stations	Cluster #1 XX A	Cluster #2 XX A		Cluster #3 XX A	
	\rightarrow L1 XX A \rightarrow L2 XX A	\rightarrow L1 XX A \rightarrow L2 XX A	-	\rightarrow L1 XX A \rightarrow L2 XX A	_
Badges	→ L3 XX A	→ L3 XX A	_	→ L3 XX A	
10 badges added	Cluster #4 XX A				
☑ Load shedding strategy ● Max current per session	→ L1 XX A				
User management X users	\rightarrow L2 XX A \rightarrow L3 XX A				
System settings System info, date/hour,					
⑦ Configuration tutorial	Charging sessions in real time			1 🗹 🗗	port data
	Label 🗢 Status	Badge ID User	Charging/	Idle time L1 L2 L3	Energy

• Klik op de knop **Gegevens exporteren** om een **.csv**-bestand te exporteren met alle historische gegevens over laadbewerkingen.

Een nieuw pop-upvenster wordt geopend.

Month Date range		
Start date	End date	
XX/XX/XXXX 🛗	XX/XX/XXXX 🛗	

Geef de periode op waarvoor alle laadbewerkingen moeten worden geëxporteerd. Deze periode mag niet langer zijn dan één jaar.

Configuratie Exportfunctie

:hager

	А	В	С	D	E	F	G	Н
1	transaction	evcsid 💌	evcsName 💌	start Date Transactio 💌	stopDateTransactio	badgeld	badgeName	energyChargedKwl 💌
2	1	a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	07.11.2022 11:21	07.11.2022 11:30	645c0542	N/A	679
3	2	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	07.11.2022 11:23	07.11.2022 12:24	044ee958	N/A	13550
4	3	a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	07.11.2022 12:27	08.11.2022 05:56	34f5db32	N/A	937
5	4	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	07.11.2022 12:43	07.11.2022 13:39	74ac0a42	N/A	8334
6	5	a0:02:4a:e0:a2:e7	N/A	07.11.2022 13:19	07.11.2022 13:20	a443f141	N/A	0
7	6	a0:02:4a:e0:a2:e7	N/A	07.11.2022 13:20	07.11.2022 13:21	a443f141	N/A	0
8	7	a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	07.11.2022 13:22	08.11.2022 06:03	a443f141	N/A	6735
9	8	a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	07.11.2022 13:35	07.11.2022 13:38	24cfdd58	N/A	231
10	9	a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	07.11.2022 13:38	07.11.2022 13:38	24cfdd58	N/A	0
11	10	a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	07.11.2022 13:39	08.11.2022 05:57	24cfdd58	N/A	6234
12	11	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	07.11.2022 13:39	08.11.2022 05:43	74ac0a42	N/A	349
13	12	a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	08.11.2022 12:08	01.01.1970 01:00	34f5db32	N/A	5680
14	13	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	08.11.2022 12:26	01.01.1970 01:00	74ac0a42	N/A	10063
15	14	a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	08.11.2022 12:32	08.11.2022 12:32	a443f141	N/A	0
16	15	a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	08.11.2022 12:33	08.11.2022 12:34	a443f141	N/A	0
17	16	a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	08.11.2022 12:34	01.01.1970 01:00	24cfdd58	N/A	6831
18	17	a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	08.11.2022 12:35	01.01.1970 01:00	a443f141	N/A	6561
19	18	a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	09.11.2022 12:12	10.11.2022 06:00	34f5db32	N/A	8565
20	19	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	09.11.2022 12:21	09.11.2022 13:09	74ac0a42	N/A	2536
21	20	a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	09.11.2022 12:22	10.11.2022 06:07	24cfdd58	N/A	6656
22	21	a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	09.11.2022 12:47	10.11.2022 06:02	a443f141	N/A	7400
23	22	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	09.11.2022 13:09	09.11.2022 17:01	74ac0a42	N/A	6504
24	23	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	09.11.2022 17:04	09.11.2022 17:04	74ac0a42	N/A	0
25	24	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	10.11.2022 11:18	10.11.2022 16:42	74ac0a42	N/A	15361
26	25	a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	10.11.2022 11:26	10.11.2022 20:37	a443f141	N/A	5857
27	26	a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	10.11.2022 11:56	10.11.2022 20:37	34f5db32	N/A	10379
28	27	a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	10.11.2022 12:07	10.11.2022 20:37	24cfdd58	N/A	6368
29	28	a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	10.11.2022 20:21	10.11.2022 20:37	74ac0a42	N/A	3699
30	29	a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	11.11.2022 12:21	12.11.2022 06:04	a443f141	N/A	7214
31	30	a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	11.11.2022 12:25	11.11.2022 12:27	24cfdd58	N/A	92
32	31	a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	11.11.2022 12:27	11.11.2022 12:29	24cfdd58	N/A	3
33	32	a0:02:4a:e0:a3:cb	N/A	11.11.2022 12:29	11.11.2022 12:29	24cfdd58	N/A	0
34	33	a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	11.11.2022 12:30	12.11.2022 06:03	24cfdd58	N/A	7263

Voorbeeld van een .csv-bestand met historische laadgegevens

Het gedownloade .csv-bestand bevat de volgende informatie:

- MAC-adres van het laadstation
- naam van het laadstation
- start- en einddatum van de laadbewerking
- RFID-kaartnummer
- naam van de RFID-kaart (opmerking)
- hoeveelheid opgeladen energie.



HagerEnergy GmbH Ursula-Flick-Straße 8 49076 Osnabrück Duitsland

T +49 541 760268-0 **F** +49 541 760268-199 info@hager.com

hager.com