# agardio. manager BACnet Server

Q	
	1

agardio.manager BACnet Server HTG411H

CE



## :hager

## 01 Einführung

01.01	Zweck und Umfang	05
01.02	Konventionen, Definitionen (Glossar), Abkürzungen	05
01.03	Referenzen	05
01.04	Zertifizierung	05

## 02 Aktivierung und Grundkonfiguration

02.01	Aktivierung des BACnet Servers im agardio.manager	06
02.02	Konfiguration des BACnet Servers im agardio.manager	06
02.03	Servereinstellungen	07
02.04	Kommunikationseinstellung	
02.04.01	Zustandserkennung (Disvocering State)	09
02.04.02	Fremdgerät (Foreign device)	09
02.04.03	Zeit synchronisierung	09
02.04.04	Maximalkonfiguration	10
02.04.05	Technisches Nachrichtenformat	10
02.05	Benachrichtugung bei Serverneustart.	10
02.06	BACnet Peer referenziert	11

## 03 Konfiguration von BACnet Objekten

03.01	Messdienste	12
03.01.01	Einzelnes Objekt erzeugen	13
03.01.02	Außer Betrieb Status	14
03.01.03	Multiple Objekte erzeugen	15
03.01.04	Änderung eines Objektes	15
03.01.05	Löschen eines Objektes	15
03.02	IO Ein-/ Ausgänge	15
03.02.01	Ausgangsobjekt hinzufügen	16
03.02.02	Außer Betrieb Status	17
03.02.03	Änderung eines Objektes	18
03.02.04	Löschen eines Objektes	18
03.03	Kalender	18
03.03.01	Anlegen eines Kalenderobjektes	18
03.03.02	Änderung eines Kalenderobjektes	20
03.03.03	Löschen eines Kalenderobjektes	20
03.04	Zeitplanung	20
03.04.01	Erzeugen eines Zeitplanungsobjektes	21
03.04.02	Außer Betrieb Status	24
03.04.03	Änderung eines Zeitplanobjektes	24
03.04.04	Löschen eines Zeitplanungsobjektes	24

## :hager

03.05	Empfängerliste	25
03.05.01	Erzeugung einer Empfängerliste	25
03.05.02	Empfängerkonfiguration	26
03.05.03	Änderung einer Benachrichtigungsliste	26
03.05.04	Löschen einer Benachrichtigungsliste	26
03.06	Ereignisse	27
03.06.01	Erzeugung eines BACnet Objektes	27
03.06.02	Änderung eines Ereignisobjektes	28
03.06.03	Löschen eines Ereignisobjektes	28

## 04 Wartung des BACnet-Servers

## 05 Anwendungsbeispiele

05.01	Reduktion der Integrationszeit durch automatische Erkennung des agardio.managers30
05.02	Reduktion der Integrationszeit durch Verwendung der BACnet Zeitsynchronisation31
05.03	Vermeidung von Kommunikationsproblemen bei Verwendung von IP-Routern
05.04	Optimierung der Kommunikation zwischen agardio.manager und BMS
05.05	Planen eines dedizierten Prozesses

## 01 Einführung

## 01.01 Zweck und Umfang

Dieses Dokument ist eine Anleitung für den agardio.manager BACnet-Server. Es beschreibt die vom Gerät gemäß dem BACnet/IP-Protokoll bereitgestellten Funktionalitäten und die an BACnet-Clients gelieferten Dienste.

Eine Voraussetzung für das vollständige Verständnis dieser Dokumentation ist ein Minimum an Kenntnissen über das BACnet-Protokoll und die High-Level-Funktionen des Protokolls.

## 01.02 Konventionen, Definitionen (Glossar), Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
AON	All or Nothing (relay)
APDU	Application Protocol Data Unit
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
B-AAC	BACnet Advanced Application Controller
BBMD	BACnet/IP Broadcast Management Device
BDT	Broadcast Distribution Table
BTL	BACnet Testing Laboratories
cov	Change of Value
FDR	Foreign Device Registration
HVAC	Heating Ventilation Air Conditioning
IP	Internet Protocol
MSTP	Master Slave Token Passing
UDP	User Datagram Protocol
UTC	Universal Time Coordinated

## 01.03 Referenzen

	Referenz	Titel
[Ref-1]	http://www.bacnet.org/Tutorial/HMN-Overview/ sld001.html	BACnet official introduction
[Ref-2]         http://www.bacnet.org/Tutorial/BACnetIP/index.         BACnet/IP introduction           html         html         html         html		BACnet/IP introduction
[Ref-3]	ISO 16484-5	BACnet standard
[Ref-4]	Ref-4]         https://www.bacnetlabs.org/resource/resmgr/         BTL implementation Guide, containin           Files/BTL Implementation Guideline.pdf         specific requirements.	
[Ref-5]	https://www.bacnetinternational.net/catalog/ manu/hager%20electro%20sas/pics 1.7.1.pdf	agardio PICs

## 01.04 Zertifizierung

agardio.manager ist für das B-AAC-Profil nach der Standardversion 1 Revision 14 zertifiziert. Die Liste der unterstützten Dienste ist im PICS-Dokument (Ref-5) verfügbar.

## 02 Aktivierung und Grundkonfiguration

## 02.01 Aktivierung des BACnet Servers im agardio.manager

Der agardio.manager ist ein Server mit mehreren Protokollen, die standardmäßig nicht alle aktiviert sind. Für die Aktivierung des nicht standardmäßigen Protokolls wie z.B. BACnet-Server ist ein spezieller Login **Integrator** erforderlich.

Der Benutzer verbindet sich im HMI mit dem speziellen Login namens **Integrator**. Standardmäßig ist das Passwort **Integrator**.

Auf der Systemseite der Anwendung Einstellungen wird der Status der BACnet-Serveraktivierung angezeigt. Nach der Aktivierung des Servers und dem Speichern der Änderung kann der Integrator eine neue Seite sehen: **Einstellungen | Server | BACnet Server**.

Durch das Setzen dieses Status wird das Protokoll sichtbar, läuft aber noch nicht. Weitere Konfigurationen (wie Ethernet-Schnittstelle, UDP-Port usw.) sind erforderlich, um eine lauffähige Konfiguration zu erhalten.

*	요 📽 😫	<b>hager</b> agardio.manager	🐣 admin 🔍 🗸
	Sprachen	System	
0	Datum & Uhrzeit	Allgemein	
Q0	Kommunikation	Geratename: TJA665-F05DB0	
4	Netzwerk	SSID: HTG410H	
æ	System	WLAN Passwort:	
=	Server >	Server Veb-Server. Ja	
	Benachrichtigung	BACnet Server: Ja	
**	Benutzer	Überwachter Modus Aktiviert: Nein	
<b>O</b> <sup>o</sup>	Backup		
1	Datenexport		
\$	Energiekosten		
•	Katalog		
₽	1/0		
۲	Analysator >	Neustant X	Abbrechen 💾 Speichern

Bild 1: Aktivierung des BACnet Servers

## 02.02 Konfiguration des BACnet Servers im agardio.manager

Auf der Seite Einstellungen | Server | BACnet-Server kann jeder Administrator die Konfiguration des BACnet-Servers beginnen, indem er das Feld **Aktiviert** auf **Ja** setzt. Dann soll die BACnet-Konfiguration abgeschlossen sein.

Nachdem diese Änderungen durch Anklicken der Schaltfläche **Speichern** registriert wurden, startet der Server automatisch.

Achtung: Wenn der agardio.manager im Setup-Modus gestartet wird, ist das BACnet nie verfügbar. Der BACnet-Server wird nur gestartet, wenn der agardio.manager im Normalmodus gestartet wird.

:hager



* □ ** ≆		:hager agardio.manager	🐣 admin 🔍 v
Sprachen	BACnet Server		
O Datum & Uhrzeit	A Warnung		
Communikation	Ein Neustart des aktiven COV-Ab	Servers ist erforderlich, um die neue Konfiguration anzuwenden. Der Neustart führt zum onnements.	Verlust aller
< Netzwerk	Aktiviert		
🚍 System	Server	Ja	
📑 Server 🔻	Gerätename: Beschreibung:	HTG410H	
📑 Web-Server	Geräteidentifizierer:	202	
BACnet Server	Herstelleridentifikation: Passwort:	1029	
Benachrichtigung	Version:	20.0	
👺 Benutzer	Communikation Schnittstelle:	Netzwark 1	
<b>©</b> Backup	Anschluss: Fremdaerätemodus:	47808 Nein	
1 Datenexport	BBMD Adresse:		
\$ Energiekosten	BBMD Port: Registierungsregeneration	47808 nsperiode: 0	

Bild 2: Übersicht BACnet Server Einstellungen

Die Serverkonfiguration ist unterteilt in:

- Servereinstellungen
- Kommunikationseinstellungen
- Benachrichtigung bei Neustart
- Peer-Liste

Jeder dieser Abschnitte wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

Die Änderung eines Serverparameters wird nicht sofort angewendet, da diese Änderungen einen großen Einfluss auf das Verhalten und die Fähigkeiten des Servers haben können.

Das BACnet-Protokoll ist objektorientiert, wobei der agardio.manager-Server das Geräteobjekt ist, und die Messungen sind analoge Objekte. Zeitplan, Kalender und andere BACnet-Entitäten sind so viele Objekttypen. Es führt dazu, dass die Konfiguration über mehrere Objekttypen erfolgt.

## 02.03 Servereinstellungen

Der erste Abschnitt der BACnet-Serverkonfiguration sind die beschreibenden Eigenschaften des BACnet Device Objekts. Der Name und die Beschreibung sind Klartextfelder und haben keinen Einfluss auf das Verhalten des BACnet-Servers.

Aktiviert:	Ja
Server	
Gerätename:	HTG410H
Beschreibung:	
Geräteidentifizierer:	202
Herstelleridentifikation:	1029
Passwort:	******
Version:	2.0.0

Bild 3: Servereinstellungen



Die Gerätekennung ist ein ganzzahliger Wert zwischen 1 und 4194303 (0x3F FF FF FF). Die Gerätekennung muss in einem BACnet-Netzwerk eindeutig sein, da sonst die Erkennungsmethode nicht vollständig konform ist. Standardmäßig ist der Wert auf 410 initialisiert, aber es wird empfohlen, ihn während der Geräteinstallation zu ändern.

Für die Konfiguration des BACnet-Servers gemäß den Regeln ist ein Passwort erforderlich:

– Nur alphanummerische Zeichen

- Passwortlänge zwischen 8 und 20 Zeichen.

Dieses Passwort wird für den Zugriff auf alle geschützten Dienste (Device Communication Control und Reinitialize Device) verwendet.

Zwei zusätzliche Felder werden angezeigt, sind aber nicht editierbar:

- Die Lieferantenkennung ist ein statischer Wert, der von ASHRAE f
  ür Produkte der Hager Group vergeben wird.
- Version ist das BACnet-Implementierungslabel. Auf diese Informationen wird in der von BTL gelieferten Zertifizierung verwiesen.

## 02.04 Kommunikationseinstellung

Der nächste Abschnitt beschreibt die Kommunikationseinstellungen.

Kommunikation	
Schnittstelle:	Netzwerk 1
Anschluss:	47808
Fremdgerätemodus:	Nein
BBMD Adresse:	
BBMD Port:	47808
Registierungsregenerationsperiode:	0
Zustand der Durchsuchung:	Ja
Zeitsynchronisation:	Nein
Synchronisationstyp:	utc
Maximale Objekte:	100
Maximale COV Empfänger:	5
Maximale COV Dienste:	100
APDU Maximallänge:	1024
APDU Zeitüberschreitung (in Sec):	10
APDU Wiederholung:	2
Segmentierungstyp:	Beide
Max. Segmente akzeptiert:	8

Bild 4: Kommunikationseinstellungen

Mit diesen Einstellungen wird die gesamte Kommunikationsfähigkeit des Servers konfiguriert. Der Benutzer muss die Ethernet-Schnittstelle und den UDP-Port auswählen, an den der Server gebunden ist. Standardmäßig ist der Port mit dem generischen Wert 47808 (Dezimalwert für 0xBAC0) konfiguriert.



### 02.04.01 Zustandserkennung (Disvocering State)

Der Status **Discovering State** steuert die Entdeckungsintegration. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, kann das Gerät nicht über BACnet-Dienste erkannt werden. Der Server antwortet nicht auf Whols und WhoHas Anfragen.

### 02.04.02 Fremdgerät (Foreign device)

Foreign Device ist ein fortschrittliches Merkmal der BACnet/IP-Infrastruktur, welches Verstanden sein muss um weiter vorgehen zu können.

Wenn der Benutzer keine Kenntnisse über dieses Thema hat, bedeutet das wahrscheinlich, dass es für seine BACnet/IP-Installation nicht erforderlich ist.

Der Fremdgerätemodus ist eine wichtige Funktion für den agardio.manager, wenn er in einem Netzwerk isoliert ist. Tatsächlich blockiert ein gemeinsamer Netzwerk-Router nativ jede Übertragung, die BACnet beispielsweise für den Whols-Dienst produzieren kann. Wenn die Übertragung blockiert wird, kann eine solche Vorrichtung nicht entdeckt werden (und keine andere Vorrichtung entdecken).

Siehe folgende Abbildung für eine Netzwerkkonfiguration, die vom Fremdgerätemodus betroffen ist.



Bild 5: Fremdgeräteregistrierung

Ein Fremdgerät muss sich selbst bei einem BBMD-Gerät registrieren, um Broadcast-Anfragen empfangen und senden zu können. Die IP-Adresse und der Port des BBMD-Geräts müssen in der Konfiguration des Fremdgeräts konfiguriert werden.

Die Dauer der Verlängerung der BBMD-Registrierung wird in Sekunden konfiguriert. Der Standardwert für diesen Zeitraum ist 0, d.h. die Registrierung ist unbegrenzt. Aber alle BBMD-Geräte akzeptieren nicht den Wert 0 und es wird nicht vom BACnet-Standard empfohlen. Ein akzeptablerer Wert ist eine Stunde, d.h. 3600.

### 02.04.03 Zeit synchronisierung

Der BACnet-Server ist in der Lage, sein Datum und seine Uhrzeit aus einer Client-Anfrage zu synchronisieren. Um diese Funktion zu aktivieren, wählt der Administrator den Wert **BACnet** in den Einstellungen | **Datum & Uhrzeit** aus.

Nach dem Speichern dieser Zeitsynchronisationsmethode schlägt die BACnet-Serverkonfiguration zwei neue verfügbare Felder vor. Eine zur Aktivierung der Zeitsynchronisation und die zweite zur Auswahl der Synchronisationsarten.

Es werden zwei Typen unterstützt:

- UTC: Der BACnet-Client muss unabhängig von der Zeitzonenkonfiguration einen UTC-Zeitstempel senden.
- Lokal: Der BACnet-Client bietet einen Zeitstempel im lokalen Format. Seien Sie vorsichtig mit der unterschiedlichen Zeitzonenkonfiguration zwischen Client und Server, die zu einer falschen Synchronisation führen kann.



#### 02.04.04 Maximalkonfiguration

Die Möglichkeiten des Geräts sind limitiert, um die Prozessressourcen (CPU, RAM-Speicher,...) und die Verfügbarkeit des IT-Netzwerks zu schonen.

Diese Einschränkungen können über drei Felder angepasst werden:

- Maximale Anzahl der Messungen oder Events, die auf dem Server verfügbar sind.
- Maximale Anzahl der verschiedener Clients für das COV Abbonement.
- Maximale Anzahl der COV Abbonements. Dieses Limit hängt nicht von der anzahl der Clients ab.

### 02.04.05 Technisches Nachrichtenformat

Diese Konfigurationen sind für Kunden mit technischen Kenntnissen über die IP-Infrastruktur reserviert. Eine BACnet-Nachricht kann in mehrere APDUs aufgeteilt werden, abhängig von der IT-Infrastruktur und der Nachrichtenlänge. Eine APDU ist ein Satz von Daten, der einheitlich zwischen Geräten gesendet wird. Die Anzahl der APDUs pro Nachricht kann jedoch begrenzt werden, um die Serververfügbarkeit nicht zu blockieren.

Die maximale Größe einer APDU kann über die Netzwerkinfrastruktur verwaltet werden. Tatsächlich kann eine kurze APDU eine Überlastung des Netzwerks verursachen.

Eine sehr lange BACnet-Nachricht wird in einer Liste von APDUs abgeschnitten und einzeln an den Client gesendet.

Dieses zerschneiden der Nachricht wird Segmentierung genannt und es werden drei Typen vom agardio.manager unterstützt:

- Keine: Die segmentierten Nachrichten werden abgelehnt und jede Nachricht, die länger als der Wert der maximalen APDU-Länge ist, wird nicht gesendet.
- Senden: Die segmentierten Nachrichten werden abgelehnt, aber eine lange Nachricht wird als segmentierte APDU gesendet.
- Beide, Die segmentierten Nachrichten werden vom Server akzeptiert und generiert.

Da das BACnet-Protokoll das UDP-Protokoll verwendet, ist der Empfänger dafür verantwortlich, die empfangene Nachricht zu bestätigen. Wenn keine Bestätigung empfangen wird, kann der Server erneut versuchen, die gleiche Nachricht zu senden. Diese Funktion wird über das APDU-Wiederholungsfeld konfiguriert.

## 02.05 Benachrichtugung bei Serverneustart

Wenn ein BACnet-Server neu startet, wird eine IAm-Benachrichtigung im lokalen Netzwerk gesendet. Zusätzlich zu dieser Benachrichtigung wird eine bestimmte Nachricht an das angegebene Gerät gesendet. Standardmäßig wird diese Benachrichtigung im lokalen Netzwerk gesendet, aber der Administrator kann jedes entfernte Gerät konfigurieren. Diese Geräte können z.B. außerhalb des lokalen Netzwerks platziert werden.

_	Benachrichtigung neu starten								
				0	Hinzufügen	Von bekannten Geräter	n hinzuf	ügen	
	Name	Тур	Adresse	Anschluss	Netzwerkn	ummer			
	local broadcast	IP	broadcast	47808	0		ø	Û	

Bild 6: Verwaltung der Neustartbenachrichtigungen

In diesem Abschnitt kann ein Administrator die Liste der Empfänger der Neustartbenachrichtigung verwalten.



Ein Empfänger kann angelegt werden:

- Manuell durch setzen eines Namens und einer Netzwerkadresse
- Aus einer Liste schon gefundener Geräte im Netzwerk.

Aus Wartungszwecken muss der Name eindeutig sein.

Eine Netzwerkadresse besteht aus:

- Einem Typ (IP oder Andere): Andere wird genutzt um Nachrichten an ein MSTP Gerät durch ein BBMD zu versenden.
- MSTP-Adressen bestehen aus hexadezimalen Zeichen mit einer Länge von weniger als 10.
- Eine Netzwerknummer 0 bedeutet das lokale Netzwerk. Wenn "Andere" angewählt ist, kann 0 nicht in der Netzwerknummer eingestellt werden, da der agardio.manager nur eine lokale Netzwerk-IP unterstützt.

## 02.06 BACnet Peer referenziert

Zur Vereinfachung der Konfiguration ist der agardio manager fähig andere BACnet Geräte zu entdecken. Alle BACnet Geräte, die während der Entdeckungsphase gefunden wurden werden in einer Liste angezeigt. Diese Liste hilft dem Nutzer während der Empfängerkonfiguration durch automatisches Setzen von der Adresse und des Port des Gerätes.

BACnet-Geräte referenziert				
				C Geräteliste aktualisieren
Device Identifizierer	Adresse	Anschluss	Lieferanten-ID	Netzwerknummer
44602	10.33.174.58	47808	366	0
44603	10.33.174.59	47808	366	0
44786	10.33.174.242	47808	366	0
206	10.33.174.206	47808	1029	0
44598	10.33.174.54	47808	366	0 -
			sende 🅤 BACnet Server	neustarten 🗶 Abbrechen 🖺 Speichern

Bild 7: Peer Verwaltung

Der Erkennungsprozess kann durch Senden einer Broadcast-Anfrage gesteuert werden, um andere im lokalen Netzwerk verfügbare Kollegen zu erkennen. Dieser Vorgang erfolgt über die Schaltfläche **Entdeckungsauftrag senden** am Ende der Seite.

## **03 Konfiguration von BACnet Objekten**

Das BACnet-Gerät verwaltet das interne Objekt und tauscht diese Eigenschaften aus. Ein einzelner Dienst wie die V1 Spannung ist ein analoges Objekt, das eine Liste von Eigenschaften bereitstellt: PresentValue, Zuverlässigkeit und so weiter.

Der agardio.manager Server unterstützt 9 Arten von BACnet-Objekten:

- AnalogInput
- AnalogValue
- BinaryInput
- AnalogOutput
- BinaryOutput
- Calendar
- Schedule
- NotificationClass
- EventEnrollment

Diese Objekte müssen in der agardio HMI deklariert werden, um Messungen oder interne Fähigkeiten wie geplant nutzen zu können. Der Konfiguratorbenutzer legt die Objekte über Konfiguration | BACnet an. Diese Seite ist mit Registerkarten gegliedert, In diesen Registerkarten sind die Objekte nach Typ geordnet.

Jede Operation, die im Zusammenhang mit dem Objekt, der Erstellung, Aktualisierung und Löschung durchgeführt wird, wird vom Server sofort berücksichtigt und bestehende Objekte werden aktualisiert. Der BACnet-Server muss nicht neu gestartet werden, um Änderungen am Objekt zu aktivieren. Jedes Objekt des BACnet-Servers hat einen Namen, der unter den Objekten eines einzelnen Gerätes eindeutig ist.

## 03.01 Messdienste

Um die Messung anderen BACnet-Geräten zugänglich zu machen, muss der Messdienst als ein einziges BACnet-Objekt bereitgestellt werden. Beispielsweise wird eine Spannung V1 als AnalogValue ausgegeben.

Tatsächlich können Messungen nach 3 BACnet-Objekten durchgeführt werden:

- AnalogInput, f
  ür LOCALIO Analogmessung, z.B. f
  ür ein Energiemessger
  ät mit Implusausgang welches
  direkt an den agardio mamanger angeschlossen ist.
- AnalogValue, für jeden Dienst, der über den Feldbus zur Verfügung gestellt wird.
- BinaryInput, f
  ür LOCALIO bin
  äre Messungen, z.B. f
  ür ein Relais welches direkt an den agardio manager angeschlossen ist.



* L 📽 🛱	:hager agardio.manager	🐣 admin 🔍 v
✓ Gebäude >	Bacnet	
Produkte	Dienst Ein-/Ausgang Kalender Zeitplanung Benachrichtigungsliste Ereignisse	
🗘 Ereignisse		Hinzufügen OMessdaten
¢ <sup>®</sup> EIEC Auswertung	> H3+ NF5 West Side	
< Datenmanagement	> H3+ NF8 Cafeteria	
🗃 Bacnet		
1 Datenexport		
\$ Energiekosten →		
		Export der EDE datei

Bild 8: Übersicht Dienste

Ein Konfigurator hat zwei Möglichkeiten ein BACnet Objekt anzulegen:

- Ein einzelnes Objekt durch Selektion eines Dienstes in einem Gerät anlegen
- Mehrere Objekte gleichzeitig aus einem Gerät anlegen

Bei beiden Optionen wird der BACnet Objekttyp automatisch durch den Typ des Dienstes und der Kommunikationsmethode definiert.

#### 03.01.01 Einzelnes Objekt erzeugen

Durch Anklicken von **Hinzufügen** wird der Benutzer gebeten ein Gerät und den passenden Messwert auszuwählen. Zur Beachtung: Der Objektname muss eindeutig sein, da sonst die Erzeugung abgelehnt wird.

Produkt:	H3+	NF8 Cafeteria	~
Kanal:			
Service:	Ea+N	otReset	$\sim$
Name:		H3+ NF8 Cafeteria -	
Beschreil	oung:		
COV erlaul	ot:	Ja	~
COV erhöh	ien:	1	+
Außer Betr	ieb:	Nein	~

Bild 9: Dienstkonfiguration

Danach beseht für den Nutzer die Möglichkeit, die Parameter des Objektes anzupassen:

Name	Name des BACnet Objektes				
Beschreibung	Optionale Beschreibung des Objektes zur leichteren Identifizierung.				
COV erlaubt	Die Möglichkeit für den BACnet-Client, die Wertänderung dieses Objekts zu abonnieren.				
COV erhöhen	Der Differenzwert bei dem eine COV Nachricht generiert wird. Dieser Wert ist nicht für binäre Objekte verfügbar, da alle Zustandsänderungen kommuniziert werden.				
Außer Betrieb	Siehe nachfolgenden Abschnitt				
Polarität	Nur für binäre Objekte verfügbar. Die Polarität des Eingangs kann umgekehrt werden, z.B. ein <b>Wahr</b> am Eingang wird dann als <b>inaktiv</b> im BACnet Objekt dargestellt.				

Tab. 01: Objektparameter

#### 03.01.02 Außer Betrieb Status

Der Außer Betrieb ändert das Verhalten des BACnet-Objekts für den BACnet-Kommunikationstest.



Bild 10: Veranschaulichung Außer Betrieb

Durch Aktivieren des Status **Außer Betrieb** wird das BACnet-Objekt von der realen Messung getrennt. Ändert sich der Messwert, ist er durch das BACnet-Objekt nicht sichtbar. Außerdem wird der Wert des Objekts beschreibbar.



### 03.01.03 Multiple Objekte erzeugen

Durch Anklicken der **vom Messgerät hinzufügen** Schaltfläche wird der Nutzer gefragt, ein Messgerät auszuwählen und die Liste aller verfügbaren Dienste wird angezeigt.

Mess	sdaten										×
Produ	ukt:	H3+ NF8 Cafeteria	· ~								
	Service		Speicher	Service anlegen	Dienstname			COV erlaubt	COV erhöhen		Außer Betrieb
	U12		Ja	Nein				Nein			Nein
	U23		Ja	Nein				Nein			Nein
	U31		Ja	Nein				Nein			Nein
	V1		Ja	Ja	H3+ NF8 Cafeter	ria -		Nein			Nein
	V2		Ja	Nein				Nein			Nein
	V3		Ja	Nein				Nein			Nein
	F		Ja	Nein				Nein			Nein
	11		Ja	Nein				Nein			Nein
	12		Ja	Nein				Nein			Nein
	13		Ja	Nein				Nein			Nein
	IN		Ja	Nein				Nein			Nein
	lg		Ja	Nein				Nein			Nein
	P1		Ja	Nein				Nein			Nein
	P2		Ja	Nein				Nein			Nein
	P3		la -	Nein				Nein			Noin
	Service:		Speicher	Service anlegen	Dienstname			COV erlaubt			Außer Betrieb
	Р		Ja	Ja V	H3+ NF8 Cafet	eria -		Nein ~	0		Nein ~
	00					Aktualisieren	Abbreck	hen			
	0.		Ja	Nein							Nein
	Q		Ja	Nein				Nein			Nein
	51		Ja	Nein				Nein			Nein
	52		Ja	Nein				Nein			Nein
	\$3		Ja	Nein				Nein			Nein
										🗶 Abb	rechen 🖺 Speichern

Bild 11: Dienste eines Gerätes

Die Liste enthält alle nutzbaren Messwerte des Gerätes. Es ist nur möglich ein Objekt pro Messwert zu erzeugen. Wenn der Messwert publiziert ist wird diese Linie ausgegraut.

Durch anwählen einer Linie wird ein Editor zur Konfiguration der Messung geöffnet um diese zu konfigurieren. Alle BACnet Objekte werden gleichzeitig erzeugt.

### 03.01.04 Änderung eines Objektes

Wenn ein Objekt aktualisiert werden muss, kann nur die diesem Objekt zugeordnete Messung nicht aktualisiert werden.

#### 03.01.05 Löschen eines Objektes

Ein Objekt kann zu jeder Zeit gelöscht werden, außer wenn dieses Objekt durch ein anderes genutzt wird.

## 03.02 IO Ein-/ Ausgänge

Der Konfigurator hat die Möglichkeit, ein Ausgangsobjekt hinzuzufügen. Derzeit stehen zwei Ausgänge zur Verfügung:

#### - 0-10 V Ausgang als AnalogOutput

- Ein NO Relay als BinaryOutput

Diese Ausgänge sind physisch am agardio.manager verfügbar.

*	므 ≪ ≆		:hag	<b>er</b> agardio.ma	nager			🐣 admin	v
"c	Gebäude >	Bacnet							
¢	Produkte	Dienst Ein-/Ausgang	Kalender Zeitplanung	Benachrichtigungsliste	Ereignisse				
¢	Ereignisse							• ні	inzufügen
02	EIEC Auswertung	- Typ	Name ↑	Schreiben	COV erlaubt	COV erhöhen	Außer Betrieb		
<	Datenmanagement	binaryoutput	binaryoutput	58	58		IVENT	<i></i>	
	Bacnet								
1	Datenexport								
\$	Energiekosten >								
								Export der	EDE datej

#### Bild 12: IO Übersicht

## 03.02.01 Ausgangsobjekt hinzufügen

Die Vorgehensweise ist die selbe wie beim hinzufügen eines Dienstes, einzig die editierbaren Parameter ändern sich.

acnet-Konfigu	iration	×	Bacnet-Konfigur	ration	×
Service: binary	/Output		Service: analo	gOutput	~
Name: Beschreibung:	binaryOutput prova2		Name: Beschreibung:	analogOutput	
Schreiben:	Ja	~	Schreiben:	Ja	~
COV erlaubt:	Ja	~	COV erlaubt:	Ja	~
COV erhöhen:	1	+	COV erhöhen:	1	+
Standardwert:	Aktiv	~	Standardwert:	0	+
Polarität:	Normal	~	Außer Betrieb:	Nein	~
Außer Betrieb:	Nein	~			

Bild 13: Binärer Ausgang

Bild 14: Analoger Ausgang

:hager

## :hager

Name	Name des BACnet Objektes.
Beschreibung	Optionale Beschreibung des Objektes zur leichteren Identifizierung.
Schreiben	Wird diese Option aktiviert Komma erlaubt man jedem BACnet Client diesen Ausgang zu schreiben.
COV erlaubt	Die Möglichkeit für den BACnet-Client, die Wertänderung dieses Objekts zu abonnieren.
COV erhöhen	Der Differenzwert bei dem eine COV Nachricht generiert wird. Dieser Wert ist nicht für binäre Objekte verfügbar, da alle Zustandsänderungen kommuniziert werden.
Standardwert	Dieser Wert wird bei der Serverinitialisierung eingestellt, wenn die Option <b>Schreiben</b> aktiv ist Ein leerer Wert steht für <b>0</b> .
Polarität	Nur für binäre Objekte verfügbar. Die Ploarität des Eingangs kann umgekehrt werden, z.B. ein <b>Wahr</b> am Eingang wird dann als <b>inaktiv</b> im BACnet Objekt dargestellt.
Außer Betrieb	Definiert die Gültigkeit des vom BACnet-Objekt bereitgestellten Wertes. Wenn dieses Flag aktiviert ist, wird der Wert beschreibbar, hat aber keinen Einfluss auf das physikalische Gerät.

Tab. 02: Parameter eines BACnet Ausgangsobjektes

### 03.02.02 Außer Betrieb Status

Der Außer Betrieb ändert das Verhalten des BACnet-Objekts für den BACnet-Kommunikationstest.



Bild 15: Außer Betrieb Status für IO Ein-/ Ausgänge

Durch Aktivieren des Status **Außer Betrieb** wird das BACnet-Objekt vom physikalischen Ausgang getrennt. Der geschrieben Wert des BACnet Clients wird übernommen in das BACnet Object übernommen aber nicht an den physikalischen Ausgang weitergegeben. Außerdem wird der Wert des Objekts beschreibbar.

### Konfiguration von BACnet Objekten Kalender



### 03.02.03 Änderung eines Objektes

Wenn ein Objekt aktualisiert werden muss, kann nur die diesem Objekt zugeordnete Messung nicht aktualisiert werden.

#### 03.02.04 Löschen eines Objektes

Ein Objekt kann zu jeder Zeit gelöscht werden, außer wenn dieses Objekt durch ein anderes genutzt wird.

## 03.03 Kalender

Das Kalenderobjekt steht zur Verfügung, um die erweiterte Ausnahme des Zeitplanobjekts zu konfigurieren. Beispielsweise kann das Kalenderobjekt verwendet werden, um Regeln für Urlaub oder Wochenende zu definieren.

*	ſ	o 📽	ŧ		:hager agardio.manager	🔒 admin 🛛 🗸 🗸
"C	G	ebäude		>	Bacnet	
Ŷ	Pr	rodukte			Dienst Ein-/Ausgang Kalender Zeitplanung Benachrichtigungsliste Ereignisse	
¢	Er	reignisse				Hinzufügen
<b>Q</b> <sub>0</sub> <sup>0</sup>	EI	IEC Auswe	ertung		Name   Beschreibung	
4	Da	atenmanaç	gement		Kein Kalender festgelegt. Fügen Sie einige hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche 🕄	klicken
	Ba	acnet				
1	Da	atenexport	t			
\$	Er	nergiekost	en	>		
						Export der EDE datei

Bild 16: Kalenderübersicht

#### 03.03.01 Anlegen eines Kalenderobjektes

Durch Anklicken der Schaltfläche **Hinzufügen** kann der Benutzer ein Kalenderobjekt erstellen. Dieses Objekt hat einen Namen, eine Beschreibung und eine Liste von Perioden.

Kalenderverwal	tung		×
Name: Beschreibung:			
Datenliste			
			Hinzufügen
Name		Тур	
			X Abbrechen 🖺 Speichern

Bild 17: Ansicht Kalenderobjekt



Um eine Periode hinzuzufügen muss der Nutzer die Schaltfläche **Hinzufügen** anklicken. Eine Periode ist definiert durch ihren Namen, einen Periodentyp und ein Set von Parametern, welche auf dem Typ der Periode basieren.

#### Datum Typ

Beim Typ **Datum** muss der Nutzer festlegen wann der Kalender aktiv ist. Für eine größere Flexibilität kann die Periode mit verschiedenen Mustern, wie z.B. jeden, gerade oder ungerade Tage als Wert annehmen.

Datenliste	
Name: Test	
Typ: Datum	~
Datum	
	Beliebiges Jahr
Jahr:	2018 +
Monat:	Januar 🗸
Tag des Monats:	1 ~
Tag:	Jeder Tag der Woche
	X Abbrechen

Bild 18: Periodentyp Datum

#### Datumsbereich Typ

Beim Typ **Datumsbereich** muss der Benutzer ein Startdatum und ein Enddatum auswählen. Der Kalender ist an jedem Tag zwischen diesen beiden Terminen anwendbar. Jedes Feld kann auf **Any** gesetzt werden, d.h. die Grenze ist nicht definiert:

- Startdatum beliebig: jeden Tag bis zum Ende.
- Enddatum auf beliebige Weise: jeden Tag nach dem Start.

Name:	Test
Тур:	Datumsbereich
Datumst	pereich
	Beliebiges Startdatum
Startda	tum: 12/02/2023
	Beliebiges Enddatum
	24/02/2022

Bild 19: Periodentyp Datumsbereich

#### Wochen und Tage Typ

Der Typ Wochen und Tage definierte die flexiblere Terminstruktur. Der Benutzer muss einen Monat pro Woche und einen Tag auswählen.

Wenn er ein vollständig definiertes Datum festlegt, gilt der Kalender für jedes Datum zu diesem Datum. Andernfalls ist es möglich, ein ähnliches Muster wie in der Periode der Datumsart auszuwählen.

Datenliste		
Namo	Test	
Nume.	1631	
Typ:	Wochen und Tage $\vee$	
Wochen	und Tage	
Monat:	~	
	Jeder Monat	
Woche	Januar	
Tag:	Februar	
5	März	
	- April -	
	Mai	
	Juni	
	- Juli	ľ
	August	
	September	
	Oktober	
	November	
	Upgerade Manate	
	Gerade Monate	
	Octade Monate	

Bild 20: Periodentyp Wochen und Tage

### 03.03.02 Änderung eines Kalenderobjektes

Alle Felder dieser Art von Objekten können geändert werden.

#### 03.03.03 Löschen eines Kalenderobjektes

Ein Kalenderobjekt kann zu jedem Zeitpunkt gelöscht werden, außer es wird von einem Zeitplan genutzt.

## 03.04 Zeitplanung

Das Zeitplanungsobjekt wird genutzt um das Ausgangsobjekt über einen Zeitplan zu schreiben.



#### Bild 21: Übersicht Zeitplanung

Bevor man ein Zeitplanungsobjekt nutzen kann muss der Nutzer ein Ausgangsobjekt erstellen, bei dem das Schreiben erlaubt ist (Tabelle 02).



### 03.04.01 Erzeugen eines Zeitplanungsobjektes

Durch Anklicken der Schaltfläche **Hinzufügen** wird der Benutzer aufgefordert, ein verwaltetes Objekt auszuwählen. Dieses Objekt ist wichtig, da es die Art des zu konfigurierenden Wertes in Zeitplan-, Binär- oder Realwerten definiert.

Geplantes Ob	jekt hinzufügen			×								
Name:	Demo											
Beschreibun	g:											
Objektname:	binaryOutput	aryOutput										
Standardwer	t: Null	N										
O Dieser Wert	wird jeden Morgen um Mitternacht a	angewendet		_								
Priorität:	16			+								
Außer Betrie	b: Nein			~								
Periodizität												
Startdatum:	09/02/2023	12/2023										
Enddatum:	10/02/2023											
Standard	Aussnahmen											
~	Stunde hinzufügen											
Montag	Stunde ↑	Wert										
🛦 Dienstag	05:00	Aktiv	8	ŵ								
A Mittwoch	14:00	Inaktiv	1	Û								
A Donnersta	g											
A Freitag												
A Samstag												
$\sim$												
* Es muss m	indestens ein Wert konfiguriert w	rerden										
			💥 Abbrechen 🖺	Speichern								

Bild 22: Übersicht Objekteigenschaften

Nach der Anwahl des Referenzobjekts wird eine Liste der Parameter aktiviert, die ergänzt werden muss:

Beschreibung	Beschreibung des Zeitplanungsobjektes
Standardwert	Der Standardwert des IO. Dieser Wert wird jeden Tag um 00:00 angenommen, wenn keine andere Regel definiert ist.
Priorität	Priorität der Schreiboperation
Außer Betrieb	Mit diesem Parameter kan die Kommunikation mit der Hardware blockiert werden. Das Present Value wird aber geschrieben.

Tab. 03: Parameter eines Zeitplanungsobjektes

#### Priorität

Das Prioritäts-Array wird von jedem Ausgangsobjekt verwaltet, um verschiedene Schreiboperationen durchzuführen. Der Wertebereich reicht von 1 (höchste Priorität) bis 16 (niedrigste Priorität), außer 6, die für den internen Gebrauch reserviert ist.

Wenn eine Operation einen Wert schreibt, wird er auf das Ausgabeobjekt angewendet, außer wenn ein Wert mit höherer Priorität eingestellt ist. Hohe Priorität kann durch Schreiben des NULL-Wertes gelöscht werden.

#### Standardwert

Dieser Wert wird angenommen wenn der agardio manager z.B. einen Neustart durchführt, ...

#### Periodizität

Der Zeitplan wird täglich im Bereich des im Abschnitt Periodizität konfigurierten Datums angewendet. Die anwendbaren Regeln werden für jeden Wochentag festgelegt. Diese Woche wird während des gesamten Zeitraums der Planbarkeit wiederholt.

Startdatum: 09	02/2023										
Enddatum: 10	0/02/2023										
Standard /	Aussnahmen										
~	Stunde hinzufügen										
Montag	Stunde ↑	Wert									
🛦 Dienstag	05:00	Aktiv	ø	Û							
A Mittwoch	14:00	Inaktiv	1	Û							
A Donnerstag											
A Freitag											
A Samstag											
$\sim$											
* Fe muse mind	estens ein Wert konfiguriert wer	den									

Bild 23: Periodicity Standard

Eine Tagesregel wird durch Anklicken von **+ Stunde hinzufügen** hinzugefügt, der Benutzer wird aufgefordert, eine Stunde und einen Wert auszuwählen, der zu diesem Zeitpunkt gelten soll. Die konfigurierte Stunde, die einer Änderung entspricht, d.h. ein Benutzer, der den Wert 3 für seine Ausgabe zwischen 8 und 14 Uhr möchte, muss eine Regel für 8 Uhr und eine Regel für 14 Uhr definieren, um den nächsten Wert einzustellen. Alle Zwischenzeiten sind nicht erforderlich.

Der NULL-Wert bedeutet, dass der Standardwert übernommen wird.

#### Ausnahmen

Um die Periodizität der Planung abzuschließen, kann ein Benutzer eine Ausnahmeliste definieren. Es ist möglich, Ausnahmen zu erstellen, indem Sie auf die **+ Stunde hinzufügen** Schaltfläche klicken. Viele Ausnahmen können erstellt werden, ein Mechanismus der Priorität existiert in Abhängigkeit von der Listenreihenfolge und der Priorität der Ausnahme.



#### Hinweis

Diese Priorität ist nicht die gleiche wie, die im vorherigen Abschnitt erläuterte Priorität für den Schreibvorgang.



Startdatum:	09/02/2023						000
Enddatum:	10/02/2023						
Standard	Aussnahmen						
Ausnahme 1		Name:	Ausnahme	1			
		Periode:	Datum Wä	ihlen Sie die Peri	odenart		
		Priorität:	1				+
		G Stund	e hinzufügen				
		Stunde		1	Wert		
		01:00			Aktiv		ť

Bild 24: Außnahmen der Regelmäßigkeit

Der Benutzer muss einen eindeutigen Namen, einen Gültigkeitszeitraum, eine Priorität und eine Liste von Regeln wählen. In der Periodeneigenschaft kann der Benutzer wählen, ob er einen vordefinierten Kalender verwenden oder einen neuen Zeitraum definieren möchte. Der verfügbare Typ ist derselbe wie bei der Kalenderkonfiguration. Für Wartungszwecke wird empfohlen, das Kalenderobjekt zu verwenden.

Wählen	Sie die Periodenart		
Тур:		~	
	Datum		
	Datumsbereich		
	Wochen und Tage		
	Kalender		

Bild 25: Verfügbare Periodenarten

#### Ausnahmepriorität

:hager

Jede Ausnahme hat zwei Prioritäten, die definieren, welche zu einem beliebigen Zeitpunkt angewendet wird:

- Die relative Priorität, die von der Reihenfolge in der Ausnahmeliste vorgegeben wird. Die erste Ausnahme hat mehr Priorität als die letzte.
- Die durch die Parameterpriorität definierte absolute Priorität.

Um herauszufinden, welche Ausnahme angewendet werden muss, findet der agardio.manager die Ausnahme mit einem passeden Zeitraum und ordnet diese dann nach Prioritä. Wenn die Regel, die angewendet werden soll, den NULL-Wert zurückgibt, wird die nächste Ausnahme geprüft. Gleiches gilt, bis ein Wert gefunden wird, ansonsten werden Standardregeln ohne Berücksichtigung von Ausnahmen angewendet.

### 03.04.02 Außer Betrieb Status

Der Status **Außer Betrieb** ändert das Verhalten des BACnet-Objekts für den BACnet-Kommunikationstest.



Bild 26: Außer Betrieb Status für die Zeitplanung

Die Aktivierung des Status Außer Betrieb trennt das BACnet-Zeitplanobjekt vom BACnet-Ausgabeobjekt. So wird der Zeitplanwert beschreibbar.

Die vom BACnet-Client geschriebenen Werte werden nach Zeitplanobjekt registriert, werden aber nicht auf das BACnet-Ausgabeobjekt angewendet.

## 03.04.03 Änderung eines Zeitplanobjektes

Alle Felder des Zeitplanobjektes könen bearbeitet werden außer die Zuweisung des Ausgabeobjektes.

## 03.04.04 Löschen eines Zeitplanungsobjektes

Ein Zeitplanungsobjekt kann zu jedem Zeitpunkt gelöscht werden.



## 03.05 Empfängerliste

Die Benachrichtigungsliste ist ein BACnet Objekt mit dem eine Liste von Empfängern innerhalb des BACnet Systems definiert werden kann.

*	□ *	ŧ					:hag	<b>Jer</b> agardio.m	anag	jer			🔒 adm	in v
"c	Gebäude		>	Bacnet										
¢	Produkte			Dienst	Ein-/Ausgang	Kalender	Zeitplanung	Benachrichtigungsliste	Ereig	nisse				
¢	Ereignisse						D. uni						C	Hinzufügen
Ø,	EIEC Auswe	ertung		Name 🌱			Bestätigur	ng erforderlich		anormale Ereignispriorität		Anzahl der Benachrichtig	jungsemptänger	
<	Datenmana	gement		Keine	e Liste fe	stgeleg	gt Füge	n Sie einige l	ninzu	u, indem Sie auf o	die Sc	haltfläche 🕀	klicken	
	Bacnet													
<b>1</b>	Datenexpor	t												
\$	Energiekost	en	>											
													Export	ler EDE datei

Bild 27: Übersicht über die Benachrichtigungslisten

### 03.05.01 Erzeugung einer Empfängerliste

Durch Anklicken der Schaltfläche **Hinzufügen** wird der Benutzer aufgefordert, eine Benachrichtigungsliste zu konfigurieren. Wie bei jedem Objekt sollte ein eindeutiger Name und eine Beschreibung angegeben werden.

Die Konfiguration des Acknowledgements legt fest, ob der BACnet-Client die Ereignisbenachrichtigung bestätigen muss. Das normale Ereignis erfordert auch bei aktivierter Konfiguration nie eine Quittierung. Die Priorität des Ereignisses wird auf die Nachricht gesendet, hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten aus Serversicht.

Verwaltung der E	Benachrichtigungsliste							×	
Name:									
Beschreibung:									
Bestätigung erford	erlich: Nein	~							
anormale Ereignis	priorität: 128	+							
Das Fehlerereign	is hat die Priorität "Störung" (96) und	d das normale Erei	gnis hat die Priorität	"Normal" (192)					
Benachrichtigungsempfänger									
* Es muss min	destens ein Wert konfiguriert werder	ı			Empfänger hinzufügen	Von bekannten Gera	äten hinzufü	ligen	
Name	Adresse	Anschluss	Bestätigte Be	Tage der Woche	Startz	eit Endzeit			
Demo	10.33.138.160	47808	Nein	Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag	08:00	18:00		Û	

Bild 28: Benachrichtigungslistenverwaltung

Um eine Benachrichtigungsliste zu registrieren, ist es wichtig, mindestens einen Empfänger hinzuzufügen. Dieser Vorgang kann durch Auswahl eines registrierten Peers oder manuell durchgeführt werden.

### 03.05.02 Empfängerkonfiguration

Eine Empfängerkonfiguration definiert:

- Wie eine Benachrichtigung gesendet wird
- Wann eine Benachrichtigung gesendet wird
- Welche Benachrichtigung gesendet wird.

Name:	Demo	
Туре:	IP	``
Adresse:	10.33.138.160	
Anschluss:	47808	+
Netzwerknummer:	0	+
Prozess-ID:	0	+
Bestätigte Benachrichtigungen:	Nein	`
Tage der Woche:	Montag <sup>×</sup> Dienstag <sup>×</sup> Mittwoch <sup>×</sup> Donnerstag <sup>×</sup> Freitag <sup>×</sup>	,
Startzeit:	08:00	``
Endzeit:	18:00	`
Benachrichtigungstyp:	toOffNorma⊠ toFault≪ toNorma≪	,

Bild 29: Empfängerkonfiguration

Die Empfängerkommunikation ist mit einer IP-Adresse, einem Port und einer Netzwerknummer konfiguriert. Der Prozessidentifikatorwert ist ein Identifikator für Kundenzwecke.

Die Konfiguration der Benachrichtigung definiert das Senden der BACnet-Nachricht, wenn ein Ereignis gemeldet wird. Bei dieser Art von Nachricht muss der BACnet-Client den Empfang bestätigen, der davon ausgeht, dass das Ereignis gut zugestellt wurde. Andernfalls wird ein erneuter Versuch entsprechend der Serverkonfiguration gesendet (siehe vorheriges Kapitel).

Der Benachrichtigungszeitraum wird nach Datum und Stundenbereich konfiguriert. Die Ereignisbenachrichtigung an den Empfänger nur zwischen der konfigurierten Stunde (des ausgewählten Tages). Alle auch außerhalb dieses Bereichs auftretenden Ereignisse werden nicht gemeldet. Die Art der Benachrichtigung kann ebenfalls konfiguriert werden.

Ziel ist es, die zu sendende Benachrichtigung zu begrenzen:

- toOffNormal: wenn der Überwachungswert aus dem Schwellenwert steigt.

- toNormal: wenn der Überwachungswert den Schwellenwert unterschreitet.

- toFault: wenn das dem überwachten Wert zugeordnete Gerät ein Kommunikationsproblem hat.

### 03.05.03 Änderung einer Benachrichtigungsliste

Alle Felder einer Benachrichtigungsliste können zu jeder Zeit bearbeitet werden.

### 03.05.04 Löschen einer Benachrichtigungsliste

Eine Benachrichtigungsliste kann zu jeder Zeit gelöscht werden, außer Sie wird durch ein Event Objekt genutzt.



## 03.06 Ereignisse

Das Ereingnisobjekt ist verfügbar um interne Ereignisse durch einen BACnet Dienst zur Verfügung zu stellen.



Bild 30: Ereignisübersicht

Um ein Ereignisobjekt anlegen zu können, muss der Konfiguratorbenutzer die folgenden Elemente anlegen:

- Ein internes Ereignis, das einem Gerät unter **Konfiguration** | **Ereignisse** zugeordnet ist.
- Ein BACnet-Objekt, das dem überwachten Wert zugeordnet ist.
- Ein Benachrichtigungslistenobjekt.

### 03.06.01 Erzeugung eines BACnet Objektes

Durch Anklicken der Schaltfläche **Hinzufügen** wird der Benutzer aufgefordert, ein internes Ereignis und eine Benachrichtigungsliste auszuwählen. Wenn eines der erforderlichen Elemente noch nicht verfügbar ist, zeigt das Popup eine Fehlermeldung an.

Name:       Event_under_26       Veral         Beschreibung:       Desc_Event_under_26       Alarm         Interner Ereignisname:       Under 26°C       Verzö         Bacnet-Objekt:       PT100 - Temperature       Vierzö         Benachrichtigungsliste:       Notification_list_1       Vierzö         Wa       Hy	hstaltungsdetails Niedrige Schwelle
Beschreibung:       Desc_Event_under_26       Alarm         Interner Ereignisname:       Under 26°C       Verzö         Bacnet-Objekt:       PT100 - Temperature       Nie         Benachrichtigungsliste:       Notification_list_1       Sc         Wa       Hy	typ: Niedrige Schwelle
	gerung: 60 Min Irige Schwelle Iwelle: 26 Irnschwelle: 27 Isterese: 28

Bild 31: Ereigniskonfiguration

Nach der Auswahl des internen Ereignisses werden die Details auf der rechten Seite angezeigt. Diese Werte sind nur zur Information verfügbar, alle Änderungen müssen auf der Seite Konfiguration | Ereignisse vorgenommen werden.

## 03.06.02 Änderung eines Ereignisobjektes

Alle Felder des Ereignisobjekts können bearbeitet werden, mit Ausnahme des internen Ereignisüberwachungssystems.

### 03.06.03 Löschen eines Ereignisobjektes

Ein Ereignisobjekt kann jederzeit gelöscht werden.

:hager

## 04 Wartung des BACnet-Servers

Zu Wartungszwecken hat jeder Administrator Zugriff auf eine Liste aller BACnet-Objekte, die angelegt wurden, und den Status **Außer Betrieb**.

Diese Ansicht befindet sich in den Einstellungen | Analysator | BACnet.

## 05 Anwendungsbeispiele

## 05.01 Reduktion der Integrationszeit durch automatische Erkennung des agardio.managers

Automatische Erkennung des agardio.managers durch das BMS

☑ Standardmäßig ist der **Discovery state** aktiviert (Status = Ja).

*	므 ¢\$ ≇		:hager agardio.manager	🔺 2(0) 🔺	Laurent v
	Sprachen	BACnet Server			
0	Datum & Uhrzeit	A Warnung!			
<b>Q</b> 0	Kommunikation	Ein Neustart des Servers aktiven COV-Abonneme	s ist erforderlich, um die neue Konfiguration anzuwenden. Der Neustart nts.	führt zum Verlus	t aller
4	Netzwerk				•
	System	Herstelleridentifikation: 1029 Passwort: *******			- 1
=	Server -	Version: 2.0.0			
5	Web-Server	Schnittstelle:	Netzwerk 1		
E	BACnet Server	Anschluss:	47808		
		Fremdgerätemodus:	Nein		
$\sim$	Benachrichtigung				
	Benutzer		47808		
		Registierungsregenerationsperiode:	0		
<b>Q</b> <sup>0</sup>	Backup	Zustand der Durchsuchung:	Ja		
•	Detensyment		Nein		
	Datenexport				
\$	Energiekosten	Maximale Objekte:	100		
·		Maximale COV Empfänger:	5		
•	Katalog	Maximala COV Dianeta:	sende 🔊 BACnet Serve	er neustarten 🗶 Abbrech	en 🖺 Speichern

Bild 32: BACnet Einstellungen

• Starten Sie den **Discovery-Prozess** aus dem BACnet-Client des BMS, dann werden die BACnet-Objekte des agardio.managers automatisch erkannt.

Der agardio.manager kann auch entfernte BACnet-Clients mit **Entdeckungsanforderung senden** entdecken. Die Liste der entfernten BACnet-Clients wird anschließend für die Ereignisbenachrichtigungsliste verwendet.

## 05.02 Reduktion der Integrationszeit durch Verwendung der BACnet Zeitsynchronisation.

Nach der Aktivierung des BACnet-Servers sollte der Anwender die hmi-Ansicht aufrufen: **Präferenz** | **Datum & Uhrzeit** Dann:

• die Methode: BACnet und

@ die Zeitzone: UTC+xx:yyy auswählen

*	요 📽 👙		:hager agardio.manager			
	Sprachen	•	Datums- & Zeiteins	tellungen		
0	Datum & Uhrzeit		Aktuelle Zeit (UTC):	Don, 9 Feb 2023 08:23:28 UTC		
<b>Q</b> 0	Kommunikation		Aktuelle Ortszeit: Zeitzone:	Don, 9 Feb 2023 09:23:28 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris		
4	Netzwerk		Methode:	Bacnet 💋		
<u>_</u>	System					

Bild 33: Datums- & Zeiteinstellungen

Dann:

• Ja für Zeitsynchronisation wählen.

**O UTC** oder Lokal als Synchronisationstyp auswählen.

Netzwerk	Geräteidentifizierer: 410	
🗁 System	Herstelleridentifikation: 1029 Passwort:	•
🗮 Server 🔹	Version: 2.0.0	
B Wah Conver	Web-Server	
web-Server	Schnittstelle:	Netzwerk 1
BACnet Server	Anschluss:	47808
	Fremdgerätemodus:	Nein
Benachrichtigung	BBMD Adresse:	
101 Roputzor	BBMD Port:	47808
Benutzer	Registierungsregenerationsperiode: 0	
Ø Backup	Zustand der Durchsuchung:	Ja
	Zeitsynchronisation:	Ja 💋
<b>T</b> Datenexport	Synchronisationstyp:	utc

Bild 33: BACnet Kommunikationseinstellungen

Im Falle einer Broadcast-Nachricht (Who-Is, Who-Has), die auf LAN2 generiert wurde, wird die Nachricht vom Router blockiert. Dann wird der agardio.manager von LAN1 die Nachricht nie erhalten und folglich auch nicht antworten.

Ursache: Die Geräte der verschiedenen agardio.manager sind nicht im selben LAN installiert, sondern auf 2 LANs verteilt, die durch einen Router getrennt sind.



Bild 34: agardio.manager Geräte in 2 LANs

\* Verwenden Sie in beiden Teilnetzen (LAN1 und LAN2) Geräte mit eingebettetem BBMD-Server.



Bild 35: Lösung mit BBMD-Servern

Der agardio.manager sendet eine Who-Is-Meldung. Die Who-Is werden vom BBMD Server 2 empfangen, der eine gerichtete Nachricht an den BBMD Server 1 weiterleitet, der die Who-Is-Nachricht erneut über den LAN1 sendet. Dann kann das Gateway von LAN1 mit einem I-Am antworten.

:hager

Es gibt keinen BBMD im LAN 2



Bild 36: Ohne BBMD-Server in LAN2

\* Verwenden Sie den Registrierungsmodus für Fremdgeräte des agardio.managers.

Kommunikation	
Schnittstelle:	Netzwerk 1
Anschluss:	47808
Fremdgerätemodus:	Ja 🜌
BBMD Adresse:	10.33.138.56 💋
BBMD Port:	47808
Registierungsregenerationsperiode:	3600 🜌
Zustand der Durchsuchung:	Ja

Bild 37: Kommunikationseinstellungen ohne BBMD-Server auf LAN2

Der agardio.manager sendet eine gerichtete Nachricht an den BBMD-Server 1 mit seiner IP-Adresse 10.33.138.56; dann sendet der BBMS-Server eine Who-is? Nachricht an den LAN1.

## 05.04 Optimize the communication operation between Agardio manager and the BMS

In case of several Agardio manager and/or others products with BACnet servers, the usual way to communicate that mean as a passive server waiting for client requests could generate communication problems.

Then to optimize the communication, it is possible to use the COV method to allow the server to notify the client.

For doing that, the BMS as BACnet client must first subscribe (for a definite time) to one or several BACnet objects belonging to Agardio manager.





Bild 38: COV-Methode

- Wählen Sie für einen Dienst (z.B. Ea+):
  - Ja für COV erlaubt
  - Einen Inkrementwert
  - Nein für Außer Betrieb

Bacnet							
Dienst Ein-/Aus	ang Kalender	Zeitplanung	Benachrichtigungsliste	Ereignisse			
<ul><li>✓ ECX</li></ul>							
✓ Erster Kanal							
Service		Name			COV erlaubt	COV erhöhen	Außer Betrieb
Ea+NotReset		ECX -	Ea+NotReset		Ja	1,00	Nein

Bild 39: Auswahl des Dienstes

Dann benachrichtigen die BACnet-Server des agardio.managers automatisch das BMS für jede Entwicklung des Objekts über die COV-Inkrementation.



Bild 40: COV-Inkrementation

Wenn der agardio.manager-Server neu gestartet wird, muss das COV-Abonnement des Clients erneuert werden.



## 05.05 Planen eines dedizierten Prozesses

Unabhängig vom BMS kann der agardio.manager verwendet werden, um einen Prozess zu planen, der von einem der beiden möglichen Ausgänge (Relaisausgang oder 10 Volt Analogausgang) gesteuert wird. Der Analogausgang kann verwendet werden, um ein Heizungs-Subsystem wie folgt einzustellen:

geplante Objekte	aktualisieren		×				
Name:	Heating process						
Beschreibung:	Simulation of an heating so	heduled process					
Objektname:	analogOutput						
Standardwert:	4		+				
O Dieser Wert wird	wird jeden Morgen um Mitternacht angewendet						
Priorität:	2		+				
Außer Betrieb:	Nein		~				
Periodizitāt							
Startdatum: 2	5/03/2023						
Enddatum: 30	0/09/2023						
Standard A Montag	Stunde hinzufügen						
A Dienstag	Stunde 1	Wert					
A Mittwoch	07:00	7	/ D				
	13:00	6	e 🖉 🖉				
A Donnerstag	21:00	4	e 🖉				
A Freitag							
A Samstag							
▲ Sonntag	estens ein Wert konfiguriert	werden					
Lo muoo minu	osteno em treit konnguliert	instatin					
			X Abbrechen 🖺 Speichern				

Bild 41: Geplante Objekte aktualisieren

Nach 00h00 werden 4 Volt (Standardwert) an das Heizungs-Subsystem geliefert. Nach 07h00 werden 7 Volt (voreingestellter Wert) an das Heizungs-Subsystem geliefert. Nach 13h00 werden 6 Volt (voreingestellter Wert) an das Heizungs-Subsystem geliefert. Nach 21h00 werden 4 Volt (voreingestellter Wert) an das Heizungs-Subsystem geliefert. Nach 00h00 des nächsten Tages werden 4 Volt (Standardwert) an das Heizungssubsystem geliefert.



Hager Electro SAS BP3 67215 Obernai Cedex France

**T** +33 (0) 3 88 49 50 50 **F** +33 (0) 3 88 49 50 53 info@hager.com

hager.com