# Termostato ambiente KNX TX320



2 Pulsante di regolazione della temperatura

## Schema di collegamento



- ① Selettore della modalità di funzionamento o pulsante presenza
  - Modalità Comfort
  - ∆i Modalità Eco
  - C Modalità Ridotto (notte)
  - ✤ Gelo
  - LED Rosso/Blu rosso = riscaldamento blu = climatizzazione spento = temperatura desiderata raggiunta

Eunzionamento degli ingressi esterni: gli ingressi (E1-E3) consentono d'interfacciare contatti liberi da potenziale con il bus EIB /KNX. Ad esempio, si possono far comunicare tra di loro dei pulsanti, degli interruttori o degli automatismi convenzionali.

Le precise funzioni di questo prodotto dipendono dalla configurazione e dai parametri impostati. L'ingresso E3 può

essere collegato ad una sonda di tem-

Ocollegare il cavo bus: rosso + / nero

peratura esterna EK087.

(rispettare le polarità)

#### Funzione

Il termostato KNX/EIB TX320 è stato concepito per controllare la temperatura ambiente in locali abitativi e negli uffici.

Si tratta di una regolazione continua PID.

Permette inoltre di attivare funzioni quali comando di due livelli di riscaldamento (base e appoggio) e comando di sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Questo termostato è stato concepito per essere utilizzato unicamente in locali non umidi.

## Montaggio





# Tabella di scelta degli oggetti TXA101 / TJA470 / TJA670 per realizzare comandi di riscaldamento e/o climatizzazione

			Riscaldamento	Climatizzazione	Riscaldamento e	Riscaldamento e
Oggetto (tipo, nome e funzione)					Ciimauzzazione	mono-circuito
Ingresso	riscaldamento/ climatizzazione	commutazione riscaldamento/climatizzazione			X(1)	x
	riscaldamento	arresto	X		Х	X
	climatizzazione	arresto		Х	Х	X
Uscita	riscaldamento base	posizione valvola %	X		Х	X
	riscaldamento avanzato	posizione valvola ON/OFF	х		х	x
	riscaldamento avanzato	posizione valvola %	X(2)		X(2)	X(2)
	riscaldamento avanzato	posizione valvola ON/OFF	X(2)		X(2)	X(2)
	climatizzazione	posizione valvola %		Х	Х	
	climatizzazione	posizione valvola ON/OFF		Х	Х	
	indicazione di stato	T° impostazione riscaldamento	х		Х	x
	indicazione di stato	T° impostazione climatizzazione		Х	Х	X
	indicazione di stato	riscaldamento climatizzazione	X	Х	Х	X
	indicazione di stato	modalità corrente (comfort)	x	Х	Х	x

(X)<sup>(1)</sup>: Disponibile unicamente se la commutazione riscaldamento/climatizzazione viene modificata manualmente

 $(X)^{\scriptscriptstyle(2)}$ : Disponibile unicamente se l'impostazione del valore di riscaldamento è autorizzato

TXA101 / TJA470 / TJA670

con diametro 60 mm

max 10 mA

da - 5°C a +45°C

da - 25°C a +70°C

38,28 x 30,26 mm

vedi serie design

IP21C / IK04

EN 50491-5-2

S.1 / B.3 / B.7 / Q.1 / Q.3 / K.1

EN 60730-2-9, EN 50491-3.

25 mA

1,93"

/ K.5

10 m

ш

4 h

bus 30 V DC + 24 V DC

scatola incasso a 2 moduli o

# Descrizione

Il dispositivo controlla il riscaldamento e/o raffrescamento al fine di raggiungere e mantenere la temperatura desiderata. La temperatura di riferimento è definita tramite il menù operativo selezionato.

Il display mostra la modalità di funzionamento, la temperatura rilevata e l'ora e data corrente.

#### Variante Gestore ambiente

Il codice 80660100 ha nove funzioni addizionali che possono essere impostate per controllare ad esempio illuminazione, dimmer, prese e veneziane.

#### Elenco funzioni

- Misurazione della temperatura ambiente e confronto con temperatura impostata
- Sistema di selezione "slide and select"
- Selezione del valore di temperatura via modalità operativa - Modalità di funzionamento comfort, eco, notte, protezione gelo/surriscaldamento, vacanza
- Modalità estate / inverno
- Controllo ventilazione
- Funzione timer per cronotermostato
- Visualizzazione degli stati e del consumo energetico
- Funzioni aggiuntive on/off, dimmer, veneziana / tapparella ecc (solo 80660100)
- Collegamento per sensore di temperatura esterna EK088, EK089 oppure EK090

(5)





vista fronte











Sistema "slide and select"



Morsetti di collegamento a sonda di temperatura esterna (opzionale)

Termostato e Gestore d'ambiente Berker 80440100 e 80660100

(6) Linea di visualizzazione stato termostato

Programmazione

Montaggio

Alimentazione

da bus KNX

Design

Corrente max assorbita

Tempo di riserva di carica

Temperatura di stoccaggio

Dimensione schermo (B x H)

Lunghezza cavo sonda

temperatura esterna

Grado di protezione

Classe di protezione

Normative di riferimento

Corrente max assorbita ausiliaria

Temperatura di funzionamento

Dimensione schermo diagonale

Colore frontale e placca finitura

- (7) Temperatura ambiente rilevata
- (8) Visualizzazione delle funzioni attive
- (9) Zona di comando touch "slide and select"
- (10) Visualizzazione data/ora
- (11) Visualizzazione della temperatura rilevata dalla sonda esterna (opzionale)
- (12) Anello di supporto con graff e a espansione
- (13) Anello adattatore per l'integrazione in diverse linee di design
- (14) Inserto per regolatore di temperatura
- (15) Copertura design (non compresa nella fornitura) (16) Cornice (non compresa nella fornitura)
- (17) Morsetti a molla

# Montaggio del prodotto



