Driftinstruktion

LLM Lokal lasthanterare



Lokal hanterare för 10 laddningspunkter **XEM510**

CPO-anslutningsbar hanterare för 20 laddningspunkter **XEM520**

CE



01	Funktioner	03
02	Installation	03
03	Exempel på utformning	04
04	Energihantering	05
05	Konfiguration	
05.01	Inloggning	06
05.02	Första anslutningen	07
05.03	Definiera styrstrategi	09
05.04	Identifiera laddningsstationer	12
05.05	Ansluta till laddoperatör (CPO) (endast tillgängligt MED XEM520)	15
05.06	Inställningar för RFID-kort	16
05.07	Användarhantering	20
05.08	Kontrollpanelen	21
05.09	Exportfunktion	22

01 Funktioner

för panelmontering

- dynamisk och statisk energihantering
- hantering av RFID-kort
- hantering av laddningsstationsparametrar
- förbrukningsövervakning
- användningsövervakning per session (RFID-kort)

02 Installation



03 Exempel på utformning





04 Energihantering

Den lokala lasthanteraren är avsedd för installation i byggnader med flera laddningspunkter och gör det möjligt att tillfälligt justera den effekt som används för laddning av elfordon till den totala förbrukningen i Fastigheten.

Genom att utlösa skyddsanordningar vid hög förbrukning går det att undvika strömavbrott för hela byggnaden. Dynamisk hantering gör det möjligt att använda den tillgängliga energin för laddning av elfordon utan att orsaka strömavbrott.

Med dynamisk hantering går det dessutom att använda fler laddningsstationer än i system med samma egenskaper utan någon lokal lasthanterare.



05 Konfiguration

 \leftarrow \rightarrow C a Q http://

05.01 Inloggning

Öppna konfigurationssidan:

- Öppna webbläsaren.
- Ange
 - http://hager-llm-[sista_sex_tecknen_i_UID:t]/ (exempel: http://hager-llmab4df5/)



Information

De sista sex tecknen finns på framsidan av QR-koden för produkten ①.

		:hager
STATUSNETWORKSERIAL BUS		
	1)	
		N

05.02 Första anslutningen

- Ange användarnamn och lösenord:
 - Standardanvändarnamn: admin
 - Standardlösenord: 1234

•	hager group		FHHH
	Welcome		
	admin		Č.
	Password		
	1234		
	You can find the default credentials on the user guide delivered with the product		e TØ
	Login		
LLM Ve	rsion: 23_01		

• När du har tryckt på Logga in får du ange ett nytt lösenord som uppfyller följande krav:

- en versal
- en gemen
- en siffra
- åtta tecken
- en symbol



Ange datum och aktuell tid

Country		
France		
Timezone		
Europe/Paris		
Date		
27/01/2023		
Hour		
14:29		0

Definiera tillgänglighet för kontrollpanelsidan

Allmän:

Alla personer i samma nätverk som den lokala lasthanteraren har åtkomst till kontrollpanelen. Privat:

Endast användare som har skapats på den lokala lasthanteraren har åtkomst till kontrollpanelen.

ashboard accessibility
Public access Everyone can access the dashboard
Restricted access Only registered users may access the dashboard
Previous Validate



Följ guiden för att fortsätta med konfigurationen



- Se till att alla laddboxar är på och anslutna till nätverket. Utför en avsökning av nätverket och kontrollera att alla laddningsstationer i nätverket visas. Om de inte gör det kontrollerar du alla ledningar.
- Opfiniera strategi för styrning av laddningsstationer (statisk eller dynamisk)
- Sök efter laddningsstationerna i IP-nätverket
- O Definiera åtkomststrategier för laddningsstationen (RFID-kort)

05.03 Definiera styrstrategi

:hager	General settings	EN 👻 👗
	Local load manager	
Not running Not configured	Available power management	
	0 0	
Overview	Dynamic Static	
	Energy distribution varies depending on Energy distribution is fixed for every	
LLM CONFIGURATION	installation components needs component of the installation	
General settings Not configured		
Charging stations 0 stations configured		
RFID card O badges added		
User management		
System settings System information, date/hour	Phase Type : Three Phases	
Continuation tutoriat	Save changes	



Dynamisk styrstrategi:

Ta hänsyn till byggnadens förbrukning för styrning av effekten för laddningsstationerna.



General settings	•	EN 👻 📥
	<	
Phase Type : Three Phases		
Installation protection (A)		
1 160		
Derated (A)		
2 128	А	
Type of measurement		
3 LLM in use with Tor	~	
Current transform ratio		
(4) 160/5A	~	
Save change	S	

- ① Installationsskydd: ange värdet för huvudströmbrytaren i A.
- ② Nedsatt effekt: minskar effekten med 10 %.
- Mättyp: direktmätning (< 63 A).
 eller
 - via strömtrafo (förhållandet /1 A eller /5 A).
- ④ CT-förhållande: Möjliga värden: 75 6 000 A.

Statisk styrningsstrategi:

förbrukningsgräns för alla laddningsstationer.





① Maximal ström för laddningsstationer: ange ett värde i A som inte får överskridas.



05.04 Identifiera laddningsstationer

.hager		Charging stations EN 👻 👗
inagoi	Charging stations @ Max 10 charging point	1 1
Image: Not running No EVSE configured		
LLM OVERVIEW		
Overview		Hager charging station
LLM CONFIGURATION		These can be found automatically.
General settings		Even better, they will be automatically pre-configured.
Charging stations No EVSE configured		It could take some time, the EVSE womm appear automatically as soon as there are connected to the load manager.
- RFID card 0 bodges odded		EVSE will reboot during the association with the load manager.
.e. User management (♠) 0 users		
امل System settings System information, date/hour		
LLM version: LLM_2023_01		+

Starta identifieringen av laddningsstationer genom att trycka på e



Information

Det kan ta ett tag att identifiera laddningsstationerna. De visas automatiskt när de är anslutna till den lokala lasthanteraren.

I det här steget förkonfigureras laddningsstationerna.

Följande bild visar ett exempel på en laddningsstation som identifieras.

• •hager			Charging station	15		EN 👻 🔔
	Cł	narging stations	Max 10 charging points			
Not running No EVSE configured		Charging stations	OCPP_ID	Charging points	Phase	
LLM OVERVIEW		hager-evcs-cPW7zN EVSE 0	ENFEgS5Zy8NUGTSWcPW7zN	🚔 X Charging points	\odot	Not usable >
Overview						
LLM CONFIGURATION						



hager		Charging stations	EN 🛪 📩
	Charging stations		0
Not running No EVSE configured	Charging stations		2 D
LLM OVERVIEW	hager-evcs-cPW7zN EVSE 0	Θ	Not usable >
Overview			

Välj laddningsstationer genom att klicka på dem.

•	
:hager	
_	← hager-evcs-cPW7zN
Not running No EVSE configured	This Hager station is pre configured
	Rasic settings
	Hostname
00	hager-evcs-cPW7zN
LLM CONFIGURATION	Name
General settings Configured	Charging station 1
Charging stations	Phases mapping
No EVSE contigured	ш (4)
RFID card O badges added	L2
	L3
System settings	
System information, date/hour	
LLM version: LLM_2023_01	5

Konfigurera laddningsstationen:

O Namn:

ange namnet på laddningsstationen. Det namnet kommer att visas på skärmen.

Fasföljd:

välj kablage för laddningsstationen.

• Maximal ström per fas:

gräns för uppströmsskyddet i A.

O Spara konfigurationen



Namnbrickor per elfordonsladdningsstation

:hager	← HAG_ST1	
Running Attention required		
LLM dashboard	Basic settings	
Dverview	Hostname	
Support	Hostname	
o copper	Name	
LLM configuration	HAG_ST_1	
General settings Configured	Phases Mapping	
Charging stations • 8 stations configured	L1, L2, L3	~
Clusters 2 defined clusters	Cluster	
Charging authorisation Badges required	Cluster #1 (default)	~
Load shedding strategy ● Max current per session	IP address	
User management X users		
System settings	Charging authorisation	
	1 associated badge	~
	Search	Q
	- All badges	
	Badge 1	$\overline{(7)}$
	Badge 2	\smile
	Badge 3	
	Badge 4	
	Badge 5	

Den här inställningen ger alla eller endast vissa namnbrickor behörighet att ladda på den här laddningsstationen.

Exempel: Endast **namnbricka 1** får ladda på den här laddningsstationen.

05.05 Ansluta till laddoperatör (CPO) (endast tillgängligt MED XEM520)

Hager Energy - Local Load Mana: X 🔯 be.ENERGISED - Charge point mi: X +				~ - D ×		
← → C ▲ Not secure hager-llr	m-kmcjcc.lc	ocal/install/evcs/list				९ 🗟 🖻 ☆ 🔲 😩 :
🔇 Hager Energy - Loc 🔤 Hager Energy - L	ос 🚱 Н	ager Energy - Loc 🔇 Hager Ener	gy - Loc 🔇 Hager Energy - Loc 💮 SteVe - Steckdo	osen be be.ENERGISED Login		
:hager			Ch	arging stations		EN 👻 👗
	Cł	narging statio	DNS ② Max 20 charging points			
Not running No CPO settings	-	Charging Point Operator 0/1 charging stations connect	ted 1			2 Settings
LLM OVERVIEW			-			-
Overview		Charging stations	OCPP_ID	Charging points	Phase	∂ 団
		hager-evcs-cPW7zN EVSE 0	ENFEgS5Zy8NUGTSWcPW7zN	🚔 1 Charging points	🔅 L1, L2, L3	Configured >
LLM CONFIGURATION						
General settings Configured						
Charging stations 1 stations configured						
RFID card 0 badges added						
User management						
System settings System information, date/hour						
LLM version: LLM_2023_033						•

- ① När laddningsstationerna har identifierats och konfigurerats på kan du aktivera funktionen Laddoperatör.
- ② Du kan välja laddningsstationsoperatör och alla tillhörande inställningar på menyn Inställningar.

Laddningspunktsoperatör

		EN 👻 📥
	Charge Point Operator Settings	×
1 CPO :	server	
CPO list		
HasTol	Be wss	
Next		
	P_ID assign to EVSE	

• Välj den Laddoperatörsserver du vill ansluta till och tryck sedan på Nästa.

Alla laddningsstationer som har identifierats visas.

Ange OCPP-ID för varje laddningsstation och initiera genom att trycka på Anslut till laddningsstationsoperatör.

•hager				Charging stations		EN 👻 🔔
	Ch	arging stations	Max 20 charging	g points		
Running All Set	-	Charging Point Operator 1/1 charging stations connected				Settings
		Charging stations	OCPP_ID	Charging points	Phase	
LLM CONFIGURATION		hager-evcs-cPW7zN EVSE 0	testLudo1	1 Charging points	③ L1, L2, L3	CPO accepted >
General settings Configured						
Charging stations 1 stations configured						
RFID card 0 badges added						
User management O users						
System settings System information, date/hour						
LLM version: LLM_2023_033						•

Om du har angett rätt värden visas de laddningsstationerna som är anslutna till laddningsstationsoperatören som **Godkänd av laddningsstationsoperatören**.



Information

I det här läget utförs hanteringen av namnbrickor inte längre på den lokala lasthanteraren. Hanteringen har tagits över av laddningsstationsoperatören.

05.06 Inställningar för RFID-kort

:hager	RFID card	EN 👻 👗
inagoi	Badges	
Not running No Badges	Badge required	3 Edit rule
LLM OVERVIEW	Standard (0) Supervisor (0) Pending (0)	
Overview		
LLM CONFIGURATION		
General settings Configured		
Charging stations 1 stations configured	You may add badges in different ways:	
RFID card 1	- By importing a CSV file - By adding it manually one by one	
User management O users		
امل System settings System information, date/hour		
LLM version: LLM_2023_01		•

• Välj RFID-kort på menyn.

Ange namnbrickor:

:hager



- genom att avläsa dem vid de laddningsstationer som är anslutna till den lokala lasthanteraren
- genom att importera en CSV-fil
- genom att lägga till dem en i taget manuellt
- O Definiera åtkomstregler för laddningsstationen genom att välja Redigera regler.
 - Fri tillgång
 - Namnbricka krävs



Avläs namnbrickor

• •hager			RFID card			EN 👻 👗
inagoi	Badges					
(a) Not running No Badges	Badge required					Edit rule
LLM OVERVIEW		Standard (0)	Supervisor (0)	Pending (0)		
Overview						
LLM CONFIGURATION						
General settings Configured						
Charging stations 1 stations configured	You may add badges in different ways:					
RFID card No Badges	 By scanning badges on charging stations By importing a CSV file By adding it manually one by one 					Add badge manually
User management						Import a file
System settings System information, date/hour					1	Scan badges from stations
Configuration tratestat						×

1 Tryck på 🕂 välj Läs av namnbrickor.





Informationsfönstret visas. Bekräfta genom att klicka på OK. Avläsningen startar.

Avläsningen startar.



Information

Om du trycker på 📀 avbryts avläsningen av RFID-kort

•hager	RFID cord	en 👻 🔔
	Badges	
Running All Set	Badge required	Edit rule
LLM OVERVIEW	Standard (0) Supervisor (0) Pending (2)	
Overview	Select All	<u></u>
LLM CONFIGURATION Configured Configured Charging stations I stations configured RFID card 2 badges added	b42daaca e4cf0442	
User management Ousers System settings System information, date/hour		•

RFID card foundRFID-kort hittades

Konfiguration Inställningar för RFID-kort

:hager

•hager		RFID card	EN 👻 💄			
	Badges		Badge edit ×			
Running All Set	Redge required		Select parameter that you would like to apply on			
LLM OVERVIEW			selected badges block badge			
Overview	E Select All		ective			
	E M2000		Comment (optional)			
General settings	C BACTORNE					
Configured			Email(Optional)			
Charging stations 1 stations configured						
RFID card 2 badges added			Type of badge (access level) Standard			
• User management • • • • 0 users			Expiration date (optional)			
Joj System settings ♥I♥ System information, date/hour			(no restriction)			
Configuration tutorial LLM version: LLM_2023_01			Apply			

• Välj den namnbricka du vill anpassa genom att konfigurera alternativen för den.

		EN 🔨 🚨
:hager	Badges	Badge edit $ imes$
Running Attention required		Select parameter that you would like to apply on selected badges
LLM dashboard		Activate badoe
妵 Overview		Mixed
ਰਨੂੰ Support		Selected badges have different types
LLM configuration		Type of badge (access level)
Ceneral settings Configured		Standard V
Charging stations • 8 stations configured		Expiration date (optional)
Clusters 2 defined clusters		XX/XX/XXX
Badges 10 badges added		Max energy per session (optional) (kWh)
☑ Load shedding strategy ● Max current per session		22
User management X users		
System settings		Charging authorisation
 System info, date/hour, Configuration tutorial 	C 2000 0000	All EVSE 4

Genom att välja ett av de här alternativen kan du aktivera RFID-kortet för laddning på alla laddningsstationer (Alla laddboxar) eller bara på en viss laddningsstation.
 Exempel: Namnbricka 1 kan användas till att ladda på Elfordonsladdningsstation 1.



05.07 Användarhantering

• Skapa användare

•:hager			User manageme	ent		EN 👻 🛓
Running All Set	User mo	inagement				ଇ ଓ
LLM OVERVIEW		Username	First name	Name	Role	*
Overview						
LLM CONFIGURATION						
General settings Configured						
Charging stations 1 stations configured						
RFID card 2 badges odded						
User management O users						
System settings System information, date/hour						
⑦ Configuration tutorial						(
LLM version: LLM_2023_01						

Klicka på 🕂 och ange följande element:

- Användarnamn
- Profil
- Nytt lösenord
- Bekräfta lösenordet

*:hager	User management	01 - <u>1</u>
Revenue Al Sec	User mana ← Add a user	0 Q
LLM OVERVIEW	Username	
LLM CONFIGURATION	Profile	
General settings Transport	Advanced New Password	
Company and an	Confirm Password	
Char management		
10 System settings System strength and the	Validate	
		0



Information

Lösenordet är tillfälligt och måste ändras efter den första inloggningen.

05.08 Kontrollpanelen

:hager			Overview			EN 👻 🔔
Running All Set	Available power management Dynamic Adjusting to other load demand	Max. current per phase 160 A Tri phase	Charging stations 1		EVCS access rights Badge required 2 badges	
	Consumption in real time					
LLM CONFIGURATION	Overall → L1 OA		Total EVSE → L1	0 A		
Configured	$ \begin{array}{c} \rightarrow L2 & \mathbf{O} \mathbf{A} \\ \rightarrow L3 & \mathbf{O} \mathbf{A} \end{array} $		$\begin{array}{c} \rightarrow \ L2 \\ \rightarrow \ L3 \end{array}$	0 A 0 A		
Charging stations 1 stations configured						
RFID card 2 badges added	Charging sessions in real time					
.e. User management	Label Connector	Status	L1 L2	L3	Energy	
System settings System information, date/hour	Charging station 1	Preparing		-	-	
LLM version: LLM_2023_01	Filter: by label	Items per page 10 Pe	age 1 of 1 🕻 🔇 🔪 🔀			•

I den här vyn visas data för din installation, visualisering av förbrukningen och visualiseringen av laddningssessioner.

05.09 Exportfunktion

					EN 👻 🔺
:hager					
Running Attention required	Available power management Dynamic Adjusting to other load demand	Max. current per phase 45 A Tri-phase	Charging stations 8	EVCS access rig Badge requir X badges	ed
LLM dashboard					
Cverview	Consumption				
रुट Support	Overall XX A	Total EVSI	E XX A		
LLM configuration	\rightarrow L1 XX A \rightarrow 12 XX A	\rightarrow L \rightarrow L	2 XX A		
General settings Configured	\rightarrow L3 XX A	→ L	L3 XX A		
Charging stations • 8 stations configured	Cluster #1 XX A	Cluster #2	2 XX A	Cluster #3 XX A	_
Clusters 2 defined clusters	\rightarrow L2 XX A	→ L	12 XX A	\rightarrow L2 XX A	
Badges 10 badges added		→ L	L3 XX A	→ L3 XX A	
Erect Load shedding strategy ● Max current per session	\rightarrow L1 XX A				
User management X users	\rightarrow L2 XX A \rightarrow L3 XX A				
System settings					
 Configuration tutorial 	Charging sessions in real time			1	Z Export data
	Label 🗢 Status	♣ Badge ID	User Charg	ging/Idle time L1 L2	L3 Energy
	▲ SCH ST 2 💮 Error #	123456 123456	Surname Name 35	5'16" / 05' 32" 0/32 A 0/32 A 0/3	12 A 20.1 kWh >

• Tryck på **Exportera data** för att extrahera en **csv**-fil som innehåller alla laddningssessionsdata. Ett fönster öppnas.

Month Date range	(2)	
Start date	End date	
XX/XX/XXXX 🛗	XX/XX/XXXX 🛗	

Ange tidsperioden för de sessioner du vill exportera.

Den perioden kan vara högst ett år.

	A B	С	D	E	F	G	Н
1	transactionId 💌 evcsId 🛛 💌	evcsName 💌	startDateTransaction 💌	stopDateTransaction 💌	badgeId	💌 🗾 badgeName 💌	energyChargedKwh 💌
2	1 a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	07/11/2022 11:21	07/11/2022 11:30	645c0542	N/A	679
3	2 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	07/11/2022 11:23	07/11/2022 12:24	044ee958	N/A	13550
4	3 a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	07/11/2022 12:27	08/11/2022 05:56	34f5db32	N/A	937
5	4 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	07/11/2022 12:43	07/11/2022 13:39	74ac0a42	N/A	8334
6	5 a0:02:4a:e0:a2:e7	N/A	07/11/2022 13:19	07/11/2022 13:20	a443f141	N/A	0
7	6 a0:02:4a:e0:a2:e7	N/A	07/11/2022 13:20	07/11/2022 13:21	a443f141	N/A	0
8	7 a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	07/11/2022 13:22	08/11/2022 06:03	a443f141	N/A	6735
9	8 a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	07/11/2022 13:35	07/11/2022 13:38	24cfdd58	N/A	231
10	9 a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	07/11/2022 13:38	07/11/2022 13:38	24cfdd58	N/A	0
11	10 a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	07/11/2022 13:39	08/11/2022 05:57	24cfdd58	N/A	6234
12	11 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	07/11/2022 13:39	08/11/2022 05:43	74ac0a42	N/A	349
13	12 a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	08/11/2022 12:08	01/01/1970 01:00	34f5db32	N/A	4294965680
14	13 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	08/11/2022 12:26	01/01/1970 01:00	74ac0a42	N/A	4294945063
15	14 a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	08/11/2022 12:32	08/11/2022 12:32	a443f141	N/A	0
16	15 a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	08/11/2022 12:33	08/11/2022 12:34	a443f141	N/A	0
17	16 a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	08/11/2022 12:34	01/01/1970 01:00	24cfdd58	N/A	4294960831
18	17 a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	08/11/2022 12:35	01/01/1970 01:00	a443f141	N/A	4294960561
19	18 a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	09/11/2022 12:12	10/11/2022 06:00	34f5db32	N/A	8565
?O	19 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	09/11/2022 12:21	09/11/2022 13:09	74ac0a42	N/A	2536
21	20 a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	09/11/2022 12:22	10/11/2022 06:07	24cfdd58	N/A	6656
2!	21 a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	09/11/2022 12:47	10/11/2022 06:02	a443f141	N/A	7400
23	22 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	09/11/2022 13:09	09/11/2022 17:01	74ac0a42	N/A	6504
24	23 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	09/11/2022 17:04	09/11/2022 17:04	74ac0a42	N/A	0
25	24 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	10/11/2022 11:18	10/11/2022 16:42	74ac0a42	N/A	15361
26	25 a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	10/11/2022 11:26	10/11/2022 20:37	a443f141	N/A	5857
27	26 a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	10/11/2022 11:56	10/11/2022 20:37	34f5db32	N/A	10379
28	27 a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	10/11/2022 12:07	10/11/2022 20:37	24cfdd58	N/A	6368
29	28 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	10/11/2022 20:21	10/11/2022 20:37	74ac0a42	N/A	3699
30	29 a0:02:4a:e0:a5:00	N/A	11/11/2022 12:21	12/11/2022 06:04	a443f141	N/A	7214
31	30 a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	11/11/2022 12:25	11/11/2022 12:27	24cfdd58	N/A	92
32	31 a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	11/11/2022 12:27	11/11/2022 12:29	24cfdd58	N/A	3
33	32 a0:02:4a:e0:a3:cb	N/A	11/11/2022 12:29	11/11/2022 12:29	24cfdd58	N/A	0
34	33 a0:02:4a:e0:a3:b0	N/A	11/11/2022 12:30	12/11/2022 06:03	24cfdd58	N/A	7263
35	34 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	11/11/2022 12:50	11/11/2022 12:51	74ac0a42	N/A	0
36	35 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	11/11/2022 12:52	11/11/2022 17:04	74ac0a42	N/A	16200
37	36 a0:02:4a:e0:a3:c5	N/A	11/11/2022 12:54	13/11/2022 06:17	34f5db32	N/A	10175
38	37 a0:02:4a:e0:a4:10	N/A	11/11/2022 17:04	11/11/2022 17:04	74ac0a42	N/A	0

Exempel på en csv-exportfil

Följande information visas när du öppnar den exporterade CSV-filen:

- MAC-adress till elfordonsladdningsstationen
- namn för elfordonsladdningsstationen
- start- och slutdatum för transaktionen
- namnbricke-ID
- RFID-kortets namn
- Energianvändning



HagerEnergy GmbH Ursula-Flick-Straße 8 49076 Osnabrück Tyskland

T +49 541 760268-0 **F** +49 541 760268-199 info@hager.com

hager.com/se