

Montagetipp:  
**UP-Schutzgehäuse für 4000/07..**

---

Einputz-Hinweis

Vor dem Einsetzen des Schutzgehäuses in die Wand müssen die Befestigungsschrauben für den Kabel-Hausanschlusskasten eingeschraubt werden, damit Verschmutzungen der benötigten Gewinde vermieden werden.

Die Befestigungspunkte sind mit dem Symbol • dargestellt.

