

## Systemy instalacji podłogowych Montaż wykładzin podłogowych

### PRZYGOTOWANIE:

Jastrych musi być twardy przed montażem. W przypadku stosowania wykładzin, które mogą odkleić się od posadzki, istnieje ryzyko powstania podwinięć. Jeśli nie można tego uniknąć, zaleca się stosowanie odpowiednich ramek dociskowych. W związku z tym należy zapoznać się z rozdziałem 1 w dokumencie „Rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa dróg komunikacyjnych, podłóg oraz schodów” („Sicherheitsgerechte Gestaltung von Verkehrswegen, Fußböden und Treppen“) opublikowanym przez niemiecki związek zawodowy pracodawców. Ramki dociskowe zaleca się również w przypadku stosowania strzępiących się wykładzin.

Wskazówka: wykonawca zajmujący się układaniem wykładziny jest odpowiedzialny za jej dokładne przycięcie oraz odpowiednie ułożenie w miejscach otworów kanału (zgodnie ze znormalizowanymi warunkami zlecenia i wykonywania robót budowlanych, niem. VOB część C / DIN 18365).

Pokrywy kanałów z materiałów drewnopochodnych należy poddać obustronnej obróbce. W innym przypadku istnieje ryzyko spaczenia pokrywy kanału. Przy jednostronnym oklejaniu zaleca się zastosowanie dwustronnej taśmy klejącej do wykładzin.

### Montaż wykładziny na kanale podłogowym:

Przed położeniem wykładziny należy zamontować ślepe pokrywy kanału. Z lewej i prawej strony pokrywy kanału w bocznym profilu kanału znajduje się fabrycznie zamontowany profil z tworzywa sztucznego. Profil ten można zakryć (okleić) na równi z podłogą lub pozostawić (widoczny) w postaci odstającej wykładziny.

### Montaż wykładziny równo z poziomem podłogi (0 mm wypustu):

Montaż wykładziny równo z wysokością krawędzi podłogi zaleca się, gdy pokrywa kanału jest rzadko używana. W przypadku łatwo strzępiących się materiałów nie zaleca się tego sposobu montażu, lecz zastosowanie odpowiedniego profilu.

Przykleić profil z tworzywa sztucznego na równi z podłogą wzdłuż profili bocznych kanału. Po wyschnięciu kleju przełożyć wykładzinę tekstylną przez kanał i dociąć wzdłuż wewnętrznych krawędziach profilu. Nie uszkodzić profilu.

Wycięty skrawek materiału należy wykorzystać do oklejenia ślepej pokrywy kanału. W przypadku wykładzin z tworzyw twardych, np. drewno lub płytki, wykładzinę należy dopasować do wewnętrznej krawędzi profilu z tworzywa sztucznego. Należy również zastosować odpowiednią fugę dylatacyjną.

### MONTAŻ WYKŁADZINY Z PODWYŻSZE-NIEM (DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: 4 MM LUB OPCJONALNIE RÓWNIEŻ 3,2 MM):

Montaż wykładziny z podwyższeniem zaleca się, gdy pokrywa otwierana jest częściej. W przypadku łatwo strzępiących się materiałów nie zaleca się tego sposobu montażu, lecz zastosowanie odpowiedniego profilu.

Z profilu bocznego kanału wyciągnąć profil z tworzywa sztucznego. Wykładzinę tekstylną przełożyć przez kanał i dociąć wzdłuż wewnętrznych krawędziach profilu.

Wycięty skrawek materiału należy wykorzystać do oklejenia ślepej pokrywy kanału. Profil z tworzywa sztucznego nakleić na profil boczny kanału w pozycji o podwyższonej. Wykładzinę PCW można zespawać z krawędzią profilu. W przypadku wykładzin z tworzyw twardych, np. drewno lub płytki, wykładzinę należy dopasować do wewnętrznej krawędzi profilu z tworzywa sztucznego. Należy również zastosować odpowiednią fugę dylatacyjną.

### Niewidoczne główki śrub

#### (rzadkie używanie pokrywy kanału):

Czystą pokrywę włożyć do kanału wklęsłą stroną do góry i przykręcić śruby mocujące. Pokrywę kanału okleić wykładziną. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek włosia.

(Uwaga! Przed zdjęciem pokrywy kanału należy oderwać wykładzinę z boku pokrywy kanału, aby dostać się do śrub mocujących.)

### Widoczne główki śrub

#### (częste używanie pokrywy kanału):

Płaską stroną pokrywy kanału okleić wykładziną podłogową. Pokrywa kanału musi być czysta przed położeniem wykładziny.

Zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek włosia przed oklejeniem. Zamontować pokrywę na kanale. Śruby mocujące pokrywę przełożyć przez włosie i wkręcić w boczny profil kanału. Włosie wykładziny zakryje śruby i sprawi, że będą niewidoczne.

Włosie wykładziny zakryje śruby i sprawi, że będą niewidoczne.

### PROFIL OSŁONOWY CZOŁA WYKŁADZINY / ŁĄCZENIE WYKŁADZINY Z KANAŁEM PODŁOGOWYM:

Profil zaleca się do stosowania z łatwo strzępiącymi wykładzinami. Numer modelu: BKZBSA... w razie potrzeby należy zamawiać osobno.

Dostawa odbywa się luzem w zestawie o długości 2,4 m. Należy założyć ślepe pokrywy kanału przed położeniem wykładziny.

W profilu bocznym kanału, z lewej i prawej strony pokrywy kanału znajduje się zamontowany fabrycznie profil z tworzywa sztucznego, który należy wyjąć. Wykładzinę tekstylną przełożyć przez kanał i dociąć wzdłuż wewnętrznych krawędziach profilu.

Wycięty skrawek materiału należy wykorzystać do oklejenia ślepej pokrywy kanału. W przypadku wykładzin z tworzyw twardych, np. drewno lub płytki, wykładzinę należy dopasować do wewnętrznej krawędzi profilu z tworzywa sztucznego. Należy również zastosować odpowiednią fugę dylatacyjną. Profil należy wcisnąć w szczelinę pomiędzy ślepą pokrywą kanału a profilem bocznym. Nie rozciągać profilu.

### Niewidoczne główki śrub

#### (rzadkie używanie pokrywy kanału):

Czystą pokrywę włożyć do kanału wklęsłą stroną do góry i przykręcić śruby mocujące. Pokrywę kanału okleić wykładziną. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek włosia.

(Uwaga! Przed zdjęciem pokrywy kanału należy ostrożnie wysunąć profil ze szczeliny. Następnie oderwać wykładzinę z boku pokrywy kanału, aby dostać się do śrub mocujących.)

### Widoczne główki śrub

#### (częste używanie pokrywy kanału):

Płaską stroną pokrywy kanału okleić wykładziną podłogową. Pokrywa kanału musi być czysta przed położeniem wykładziny.

Zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek włosia przed oklejeniem. Zamontować pokrywę na kanale. Śruby mocujące pokrywę przełożyć przez włosie i wkręcić w boczny profil kanału. Włosie wykładziny zakryje śruby i sprawi, że będą niewidoczne.

(Uwaga! Przed zdjęciem pokrywy kanału należy ostrożnie wysunąć profil ze szczeliny.)

### PUSZKI PODŁOGOWE I OTWORY MONTAŻOWE W POKRYWACH KANAŁÓW:

Należy usunąć wbudowaną fabrycznie ochronną pokrywę montażową. W puszkach podłogowych uniwersalnych, w miejsce fabrycznej puszkii ochronnej należy wstawić pokrywę montażową UDM2 albo UDM3 (należy zamówić oddzielnie) odpowiadającą wielkości puszkii oraz przewidywanej jednostki zasilającej lub pokrywy zamykającej.

Pokrywa montażowa nie jest wymagana dla puszek do przyrządów oraz otworów montażowych, ponieważ są one przeznaczone do bezpośredniego montażu jednostek zasilających lub pokryw zamykających o odpowiedniej wielkości.

### Jednostki zasilające lub pokrywa zamykająca z ramką do wykładzin:

Wykładzinę tekstylną należy położyć na danym otworze montażowym i przyciąć wzdłuż wewnętrznych boków otworu.

W przypadku wykładzin twardych, np. drewno lub płytki, należy zastosować fugę dylatacyjną do otworu montażowego.

### Jednostki zasilające lub pokrywa zamykająca z ramką do wykładzin:

Wykładzinę tekstylną należy położyć na danym otworze montażowym i wyciąć wokół o 3 mm szerzej od wewnętrznych boków otworu montażowego.

Wykładziny twarde, np. drewno lub płytki, wymagają wcześniejszego montażu jednostki zasilającej wraz z uwzględnieniem odpowiedniej fugi dylatacyjnej.

### Wycinanie wykładziny podłogowej:

Wycięte kawałki wykładziny tekstylnej należy wykorzystać do oklejenia pokrywy jednostki zasilającej lub pokrywy zamykającej. Szablony do przycinania wykładzin do poszczególnych rodzajów pokryw można zamówić osobno. Przy układaniu wykładziny podłogowej należy zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek włosia.

Dla wykładzin twardych należy dodatkowo zastosować fugę dylatacyjną.