










(FR) Portes pour blocs de commande
 (PT) Portas para platinas

Notice d'instructions
 Instruções

6G 5028.c




gamma 13






6GP 00500

6G 5028.c



GP112PN GP112TN

gamma 13



Compteur **Linky** + Disjoncteur de branchement

ou

Compteur **CBE** + Disjoncteur de branchement

