
:hager



BKE-AZ

(DE) Montageanleitung



Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrisch unterwiesene Person erfolgen!

Beachten Sie bei Arbeiten unter Spannung BGVA3 und die Arbeitsanweisung des VNB.

