


6KJ01800a



## Blindplatte EHZ-BKE



- ⒹE Montageanleitung
- ⒻFR Notice d'instructions
- ⒼGB Mounting instructions
- ⒶNL Montage instructie
- ⒹK Monteringsvejledning
- ⒻFI Asennusohje
- ⒶNO Montasjeanvisning
- ⒶSE Monterings instruktioner
- ⒻIT Istruzioni di montaggio
- ⒶES Instrucciones de montaje
- ⒻPT Instruções de montagem
- ⒸZ Montážní návod
- ⒶBA Uputstvo za montažu

- ⒻHR Upute za montažu
- ⒻHU Szerelési útmutató
- ⒻLT Montavimo instrukcija
- ⒻLV Montāžas instrukcija
- ⒻPL Instrukcja montażowa
- ⒻRO Instrucțiuni de montare
- ⒻSK Návod na montáž
- ⒻRU Инструкция по монтажу
- ⒻBG Инструкции за монтаж
- ⒻGR Οδηγίες χώνευσης
- ⒻSI Navodilo za montažo
- ⒻEE Paigaldusjuhised
- ⒻIS Leiðbeiningar
- ⒻAR دليل التركيب




Blindplatte zur Verwendung für Produkte nach Norm  
DIN V VDE V 0603-5.

Bei Lagerung und Transport ist die Blindplatte vor  
mechanischer Beschädigung zu schützen z.B. im  
Karton.



KU40XXE 1x  
KU40XXZ 10x



### Montagevorgang zum Sperren eines eHZ-Zählerplatzes mit Blindplatte



**Sicherheitshinweis**  
Vor dem Einsetzen  
der Blindplatte ist die  
Anlage lastfrei zu  
schalten.

