

DE Montageanleitung



Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen!



Sofern Arbeiten unter Spannung im Sinne von DGUV Vorschrift 3 §8 Nr.2 nicht zu vermeiden sind, dürfen diese nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden, welche im Sinne dieser Vorschrift die fachliche Eignung für derartige Arbeiten nachgewiesen hat.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Der Kabelkanal ist nur in Zählerplätzen nach DIN VDE 0603-1 und den dort beschriebenen Umgebungsbedingungen sowie eHz-Adaptern nach DIN VDE 0603-3-2 zu verwenden. Der Kanal ist ausschließlich vor der Berührungsschutzebene zu montieren. Der Kabelkanal dient der Verlegung von Steuer-, Antennen- und Datenleitungen sowie für Leitungen zur Energieversorgung von Steuer- und Kommunikationsgeräten.

Die wichtigsten technischen Daten


Schutzklasse II
Schutzart IPxxC




KU9K76HES




KU9K46HES




KU9K73HES




KU9K43HES







KU9K76HW




KU9K46HW




KU9K73HW




KU9K43HW




KU9K10H




KU9K11H




KU9K12H




KU9K13H




GZ43F




Schraubbefestigung am Rahmen der Zählertragplatte
KU9K76/46HES




01




02




03




04




05



06




07




08


**Befestigung an der BKE-AZ
KU9K10H**




09



10




11




12


Position 1: 80SL



Position 2: 90SL + univers Z




Position 3: sonstige
ohne Rahmen




13


**Befestigung an den Zählerbefestigungsleisten
KU9K11H**




14




15



16




17




18

Plombierung der Schraube am Zählerkreuz
GZ43F




19




20


Seitliche Öffnungen für Leitungen herstellen




21




22



23




24




25


**Öffnungen oben und unten herstellen:
Anzuwenden bei 80SL, 90SL und univers Z (flache Abdeckungen
und Zählertragplatte mit Rahmen)**




26




27



28




29




30


Anzuwenden bei sonstigen Systemen mit hohen Abdeckungen,
ohne Rahmen an Zählertragplatte
KU9K12H




31



32



33



34

