

Korrektur Bedienungsanleitung TG051
Correction notice TG051
Correction users instruction TG051



Korrektur Seite 14 : "Bitte Beachten"

Der Anschluss zwischen Außensensor und Auswerteeinheit muss mit geschirmter Kabel erfolgen : die Abschirmung von diesem Kabel muss mit den Anschlüsse 2 des Außensensors und der Auswerteeinheit verbunden sein : Siehe Anschlussbild hier unten.

Correction page 12 : "Consignes importantes"

La connexion entre le bloc capteurs météorologiques extérieur et le module d'évaluation devra se faire par l'intermédiaire d'un câble blindé : le blindage de ce câble devra être connecté aux bornes N°2 du bloc capteurs météorologiques extérieur et du module d'évaluation : voir schéma ci-dessous.

Correction page 12 : "Warning"

Connection between the weather station and the assessment module will have to be done by the intermediary of a shielded cable: the shielding of this cable will have to be connected at the connection clamps N°2 of the weather station and of the assessment module: see diagram below.

