


h3+

Disjoncteurs boîtier moulé
jusqu'à 630 A



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer la fiabilité des informations au moment de la publication, Hager ne peut garantir l'exactitude de toutes les informations contenues dans le présent document. Les corrections et les modifications, une fois vérifiées, seront incluses dans les prochaines versions.

01 Disjoncteurs – Présentation	5
Aperçu de la gamme, Système de communication h3+, h3+ Energy – Points forts, Caractéristiques générales	
02 Gamme électro-mécanique	17
Déclencheurs TMA	
03 Gamme électronique	21
Déclencheurs électroniques, Appareils de communication	
04 Gamme d'interrupteurs-sectionneurs	41
Présentation	
05 Accessoires	45
Aperçu, Protection différentielle, Accessoires de connexion, Accessoires d'isolation, Dispositifs auxiliaires, Types de fixation, Commandes rotatives et motorisées, Accessoires de verrouillage et de plombage, Accessoires d'interverrouillage	
06 Recommandations d'installation et d'utilisation	77
Conditions d'installation et d'utilisation, Distances d'isolement et distances minimales, Pertes de puissance	
07 Dimensions et connexions	85
Disjoncteur et bloc différentiel, Disjoncteur déconnectable, Disjoncteur débrochable, Commandes rotatives et motorisées, Découpes de faces avant, Accessoires d'interverrouillage, Accessoires de connexion, Accessoires d'isolation, Afficheur déporté	
08 Caractéristiques complémentaires	123
Courbes de déclenchement, Courbes de limitation pour le courant et l'énergie	
09 Liste de référence	155
Disjoncteur P160, Disjoncteur P250, Disjoncteur P630, Blocs différentiels, Interrupteur-sectionneur, Accessoires de connexion, Protections, Appareils électroniques et accessoires, Dispositifs auxiliaires, Poignées et kits de verrouillage, Verrouillage mécanique, Commandes motorisées, Disjoncteurs déconnectables et débrochables	
10 Glossaire	177

Disjoncteurs – Présentation

	Page
01 Aperçu de la gamme	6
02 Système de communication h3+	10
03 h3+ Energy – Points forts	11
04 Caractéristiques générales	12

La nouvelle génération de disjoncteurs Hager h3+ garantit une protection fiable contre les surintensités et les courts-circuits ; en outre, elle comprend une surveillance intégrée et précise de l'énergie pour tous les réseaux de distribution basse tension. Logé dans un boîtier compact, disponible avec un courant nominal de 25 à 630 A et en versions tripolaire et quadripolaire, le h3+ offre une haute performance de protection avec un pouvoir de coupure allant jusqu'à 110 kA. Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ sont disponibles soit avec un déclencheur de protection magnéto-thermique intégré, soit avec un déclencheur de protection électronique. La souplesse des réglages de protection permet une sélectivité simple dans toutes les distributions d'énergie électrique. En intégrant de nouvelles fonctions dans les disjoncteurs, Hager répond aux normes les plus récentes en matière d'efficacité énergétique.

Les utilisateurs bénéficient d'un système de communication et de surveillance de l'énergie de classe 1 compatible avec le protocole Modbus RTU. Cela leur permet de configurer les réglages de protection, de surveiller la consommation d'énergie et de gérer les alarmes. Une attention particulière a été accordée à l'ergonomie pour permettre l'intégration des disjoncteurs boîtier moulé h3+ dans les systèmes de distribution électrique. Les différentes possibilités de fixation et les différents types de raccordement assurent une flexibilité maximale lors de l'installation.



h3+ P160 3P Energy



h3+ P250 3P Energy



h3+ P630 Energy 3P Energy

Disjoncteur h3+ – Présentation

Données clés pour la gamme de disjoncteurs boîtier moulé h3+ :

- Trois tailles de boîtier : P160, P250 et P630
- Intensité nominale de 25 A à 630 A
- Icu et Ics jusqu'à 110 kA (415 V~)
- Disponible avec 3 et 4 pôles
- Tension nominale Ue jusqu'à 690 V~
- Déclencheurs magnéto-thermiques, magnétiques et électroniques
- Large gamme d'accessoires

Interrupteurs-sectionneurs h3+

- Valeurs pour P160 : 125 A, 160 A
- Valeurs pour P250 : 200 A, 250 A
- Valeurs pour P630 : 400 A, 630 A

Déclencheur électronique Energy avec :

- Afficheur embarqué
- Fonctions de mesure (I, U, P, E, PF, THD...)
- Précision de la classe 1 pour les mesures d'énergie selon CEI 61557-12
- Gestion des alarmes et protocoles d'événements
- Contacts de sortie (PTA, OAC)
- Communication Modbus RTU pour la surveillance et la commande à distance
- Port d'interface de maintenance (MIP)
- Accessoires de communication (afficheur déporté, module de communication, etc.)

	H	N	M	E	P	TMA	LSnl	LSI	LSIG	Energy
	25 kA	40 kA	50 kA	70 kA	110 kA					
P160	X	X	X	X		25 à 160 A	40 à 160 A		-	40 à 160 A
P250	X	X	X	X		50 à 250 A		40 à 250 A		
P630		X	X	X	X	-			250 à 630 A	

LTS			TMA		LSnl		LSI / LSiG			Energy		
P160	P250	P630	P160	P250	P160	P250	P160	P250	P630	P160	P250	P630

interrupteurs-sectionneurs 3 et 4 pôles

I_{cm}/I_{cw} (1s) 2,8 kA/2,0 kA	125 A											
	160 A											
I_{cm}/I_{cw} (1s) 5,0 kA/3,6 kA		200 A										
		250 A										
I_{cm}/I_{cw} (1s) 7,5 kA/5,0 kA (400A) 13 kA/7,6 kA (630A)			400 A									
			630 A									

Disjoncteur 3 et 4 pôles

I_{cu}/I_{cs} 25 kA/25 kA				25 A									
				40 A									
				63 A									
				80 A									
				100 A									
				125 A									
				160 A									
I_{cu}/I_{cs} 40 kA/40 kA				25 A	50 A	40 A	40 A	40 A	40 A	250 A	40 A	40 A	250 A
				40 A	63 A	100 A	100 A	100 A	100 A	400 A	100 A	100 A	400 A
				63 A	100 A	160 A	160 A	160 A	160 A	630 A	160 A	160 A	630 A
				80 A	125 A		250 A		250 A			250 A	
				100 A	160 A								
				125 A	200 A								
				160 A	250 A								
I_{cu}/I_{cs} 50 kA/50 Ka				25 A	50 A	40 A	40 A	40 A	40 A	250 A	40 A	40 A	250 A
				40 A	63 A	100 A	100 A	100 A	100 A	400 A	100 A	100 A	400 A
				63 A	100 A	160 A	160 A	160 A	160 A	630 A	160 A	160 A	630 A
				80 A	125 A		250 A		250 A			250 A	
				100 A	160 A								
				125 A	200 A								
				160 A	250 A								
I_{cu}/I_{cs} 70 kA/50 kA 70 kA/70 kA (P630)				25 A	50 A	40 A	40 A	40 A	40 A	250 A	40 A	40 A	250 A
				40 A	63 A	100 A	100 A	100 A	100 A	400 A	100 A	100 A	400 A
				63 A	100 A	160 A	160 A	160 A	160 A	630 A	160 A	160 A	630 A
				80 A	125 A		250 A		250 A			250 A	
				100 A	160 A								
				125 A	200 A								
				160 A	250 A								
I_{cu}/I_{cs} 110 kA/110 kA										250 A			250 A
										400 A			400 A
										630 A			630 A

I_{cm} = Pouvoir de fermeture sur court-circuit

I_{cw} = Courant de courte durée admissible

I_{cs} = Pouvoir de coupure nominal ultime en court-circuit

I_{cu} = Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit

Aperçu de la gamme

Interrupteur- sectionneur




Interrupteur

Magnéto- thermique




TMA régl.


Accessoires




Bloc différentiel




Commandes rotatives
et motorisées




Cache-bornes




Verrouillage
et plombage



Connexions



Accessoires de montage



Accessoires d'interverrouillage

Gamme électronique



LSnl



LSI




LSiG




Energy


Appareils de communication




AX/AL Energy



**Modules de communication
Modbus**




Afficheur déporté



Outil de configuration

Dispositifs auxiliaires



Contacts auxiliaires et déclencheurs voltmétriques

Système de communication h3+



Schéma de communication h3+

Le système de communication h3+ permet la réalisation de la communication locale et distante entre le disjoncteur Energy et son environnement.

La surveillance locale est effectuée soit via l'afficheur embarqué, soit via l'afficheur déporté, où l'utilisateur peut lire toutes les mesures prises par le wattmètre intégré dans le disjoncteur Energy. La commande locale peut être effectuée en utilisant le contact de sortie OAC ou le contact de sortie PTA. En outre, le disjoncteur est équipé d'un port à travers lequel le disjoncteur peut être relié localement à l'outil de configuration h3+. Cela permet de configurer et de tester le disjoncteur, et de visualiser toutes les mesures prises par le disjoncteur.

Pour la surveillance à distance, le disjoncteur Energy peut être relié via le module de communication Modbus au serveur de surveillance de l'énergie hager agardio.manager. La communication avec agardio.manager est réalisée sur la base du protocole Modbus RTU.

Le système de communication h3+ permet d'optimiser l'efficacité énergétique, d'améliorer la qualité de l'énergie, de garantir une alimentation fiable et d'avertir les utilisateurs en cas d'apparition de défauts.

Aperçu des fonctions principales du système de communication h3+ :

- Contrôle de l'état du disjoncteur : position ON/OFF, indication de déclenchement et indication de déclenchement sur défaut
- Visualisation des mesures : principalement I, U, f, P, E et THD.
- Configuration des réglages de protection, paramètres de mesure et alarmes personnalisées.
- Gestion des alarmes au moyen des contacts de sortie intégrés : PTA et OAC.
- Commandes à distance : Ouverture, fermeture et déclenchement au moyen d'accessoires, tels que la commande motorisée et les bobines à émission ou manque de tension.
- Données d'exploitation : Réglages, alarmes, événements et indicateurs de maintenance.

Le port d'interface de maintenance (MIP) situé en face avant des déclencheurs électroniques est utilisé pour la liaison des disjoncteurs avec l'outil de configuration h3+.

Cet outil est approprié pour l'utilisation experte des déclencheurs électroniques h3+. Il offre différentes fonctions, telles que la configuration, la surveillance et le test.

h3+ Energy – Points forts



Ouverture rapide avec un ¼ tour de la vis

Accès aisé aux zones auxiliaires et de communication.



Blocage par cadenas intégré

Cadenas jusqu'à Ø 4 mm utilisable sans accessoires.




Fenêtre d'affichage pour dispositifs auxiliaires

Contrôle facile de la présence de dispositifs auxiliaires.



Contact de sortie OAC intégré

Contact de sortie pouvant être attribué à une alarme personnalisée avec accès derrière le capot frontal.



Contact de sortie PTA intégré

Contact de sortie dédié à la préalarme de surcharge.



Outil de configuration h3+


Accès sans fil aux déclencheurs électroniques pour la configuration, le test et le diagnostic.



Afficheur à contraste élevé

L'afficheur des disjoncteurs boîtier moulé h3+ Energy profite des avantages de la technologie OLED et peut être orienté dans toutes les directions et, de ce fait, s'adapte à la position de montage du disjoncteur.

Informations concernant le produit



Caractéristiques communes du produit

- 1 Ue : tension d'emploi
- 2 Icu : Pouvoir de coupure ultime selon la tension d'emploi nominale Ue
- 3 Ics : Pouvoir de coupure de service selon la tension d'emploi nominale Ue
- 4 Type de disjoncteur, taille de boîtier et classification du pouvoir de coupure
- 5 Symbole d'un disjoncteur adapté à l'isolation
- 6 Homologations et conformité aux normes
- 7 Puissance nominale
- 8 Température de calibrage
- 9 Ui : tension assignée d'isolement
- 10 Uimp : rigidité diélectrique impulsionnelle nominale

Classification du pouvoir de coupure :

	Icu (380 - 415 V~)
H	25 kA
N	40 kA
M	50 kA
E	70 kA
P	110 kA

Respect des normes

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ et les dispositifs auxiliaires associés sont conformes aux normes suivantes :

Normes internationales :

- CEI 60947-1 : Règles générales
- CEI 60947-2 : Disjoncteurs
- CEI 60947-3 : Interrupteurs-sectionneurs
- CEI 60947-5-1 : Appareils et éléments de commutation

Normes européennes :

- EN 60947-1 : Règles générales
- EN 60947-2 : Disjoncteurs
- EN 60947-3 : Interrupteurs-sectionneurs
- EN 60947-5-1 : Appareils et éléments de commutation

Normes nationales :

- Chine CCC, GB/T140248.2
- Chine CCC, GB/T140248.3
- Chine CCC, GB/T140248.1

Degré de pollution

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ sont certifiés pour fonctionner dans des environnements avec un degré de pollution de 3, tel que défini par la norme CEI 60947-1.

Température ambiante

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ P160, P250 et P630 peuvent être utilisés à une température comprise entre -25 °C et 70 °C.

Dans le cas de températures ambiantes supérieures à 50 °C, les appareils doivent être déclassés.

Voir chapitre « Recommandations d'installation et d'utilisation » à la page 77.

Les disjoncteurs P160, P250 et P630 doivent être mis en service à des températures ambiantes et de fonctionnement normales.

La plage de température de stockage admissible dans l'emballage d'origine s'étend de -35 °C à 70 °C.

Perturbations électromagnétiques

Les disjoncteurs sont protégés contre :

- Une surtension provoquée par la commutation de circuits,
- Une surtension provoquée par des perturbations atmosphériques ou une panne du système de distribution (p. ex. défaillance d'un système d'éclairage),
- Les appareils émettant des ondes radio (radios, talkies-walkies, radar, etc.),
- Les décharges électrostatiques produites directement par les utilisateurs.

Les niveaux d'immunité répondent aux exigences des normes suivantes :

- CEI/EN 60947-2 : Appareillage à basse tension, Partie 2 : Disjoncteurs.
- Annexe F 4.1 : Oscillations harmoniques de courant, Annexe F 4.7 : Creux de courant.
- Annexe B : Test de l'immunité pour la protection contre les courants de défaut à la terre.
- CEI/EN 61000-4-2 : Test de l'immunité à la décharge d'électricité statique.
- CEI/EN 61000-4-3 : Test de l'immunité aux champs électromagnétiques haute fréquence.
- CEI/EN 61000-4-4 : Test de l'immunité aux perturbations électriques transitoires rapides.
- CEI/EN 61000-4-5 : Test de l'immunité aux surtensions transitoires.
- CEI/EN 61000-4-6 : Test de l'immunité aux perturbations conduites induites par les champs à haute fréquence.
- CISPR 11 : Équipements industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques des perturbations radio-électriques – Limites et méthodes de mesure.

Sélectivité de surintensité

Les disjoncteurs ont toutes les caractéristiques requises pour mettre en œuvre la coordination de la protection contre les surintensités conformément à la norme CEI 60947-1. Selon le type de deux ou plusieurs disjoncteurs connectés en série, on peut obtenir une sélectivité totale ou partielle.

Sélectivité de surintensité totale

(sélectivité totale) :

Lorsque deux disjoncteurs sont connectés en série, le disjoncteur en aval assure la protection sans déclencher le disjoncteur en amont.

Sélectivité de surintensité partielle

(sélectivité partielle) :

Lorsque deux disjoncteurs sont connectés en série, le disjoncteur en aval assure la protection jusqu'à un certain niveau de surintensité, sans déclencher le disjoncteur en amont.

Les tableaux de sélectivité pour les différentes combinaisons d'appareils de protection (ACB-MCCB-MCB) sont fournis dans un document séparé.

Association

L'association est une technique associant des appareils de protection de manière à pouvoir installer des disjoncteurs ayant un pouvoir de coupure inférieur au niveau de court-circuit présumé. Cette technique est basée sur le pouvoir de limitation des disjoncteurs.

Les différentes valeurs des courants de court-circuit entre les différentes combinaisons d'appareils de protection (ACB-MCCB-MCB) sont fournies dans des tableaux de mise en cascade enregistrés dans un document séparé.

Convient pour l'isolation avec indication de contact positive

Tous les disjoncteurs boîtier moulé h3+ P160, P250, P630 sont adaptés pour l'isolation selon CEI 60947-2 :

- La position d'isolation correspond à la position O (OFF).
- La poignée de commande n'indique la position OFF que lorsque les contacts sont ouverts ; ainsi, elle maintient les distances d'isolement.
- Les cadenas ne peuvent être installés que lorsque les contacts sont ouverts et que la poignée de commande est dans une position stable. L'installation d'une commande rotative n'a aucun effet sur la fiabilité de l'indication de position.

La fonction d'isolement est certifiée par des tests garantissant :

- La fiabilité mécanique de l'indication de position,
- L'absence de courants de défaut,
- La résistance aux surtensions entre les connexions en amont et en aval.

La position de déclenchement ne garantit pas l'isolation avec indication de contact positive ; l'isolation n'est assurée que dans la position OFF.

Vibrations

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ P160, P250, P630 sont résistants aux vibrations mécaniques.

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ satisfont aux exigences de la norme CEI 60068-2-52 :

- 2,0 à 13,2 Hz et amplitude ± 1 mm.
- 13,2 à 100 Hz accélération $\pm 0,7$ g.
- Fréquence de résonance (± 1 mm/ $\pm 0,7$ g) pendant 90 minutes

Des vibrations excessives peuvent provoquer des déclenchements intempestifs et/ou endommager les connexions et/ou les pièces mécaniques.

Disjoncteurs		P160				P250				P630			
Nombre de pôles		3, 4				3, 4				3, 4			
Caractéristiques générales													
Courant nominal à 50 °C	In (A)	160				250				630			
Plage de courant nominal	(A)	25 - 160 (Magnéto-thermique), 40 - 160 (Électronique)				50 - 250 (Magnéto-thermique), 40 - 250 (Électronique)				250 - 630			
Tension d'emploi (AC)	Ue (V)	220 - 690				220 - 690				220 - 690			
Fréquence	f (Hz)	50/60				50/60				50/60			
Tension assignée d'isolement	Ui (V)	800				800				800			
Rigidité diélectrique impulsionnelle nominale	Uimp (kV)	8				8				8			
Aptitude au sectionnement		oui				oui				oui			
Catégorie d'utilisation (CEI 60947-2)		A				A				B ≤ 400 A A > 400 A			
Degré de pollution		3				3				3			
Niveau du pouvoir de coupure		H	N	M	E	H	N	M	E	N	M	E	P
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (Icu)													
(AC) 50/60 Hz 220/240 V	Icu (kA)	35	50	65	85	35	50	65	85	70	85	100	125
(AC) 50/60 Hz 380/415 V	Icu (kA)	25	40	50	70	25	40	50	70	40	50	70	110
(AC) 50/60 Hz 660/690 V	Icu (kA)	6	6	6	6	6	6	6	6	7	12	12	12
Pouvoir de coupure nominal ultime en court-circuit (Ics)													
(AC) 50/60 Hz 220/240 V	Ics (kA)	35	50	65	85	35	50	65	85	70	85	100	125
(AC) 50/60 Hz 380/415 V	Ics (kA)	25	40	50	70	25	40	50	70	40	50	70	110
(AC) 50/60 Hz 660/690 V	Ics (kA)	6	6	6	6	6	6	6	6	7	12	12	12
Endurance mécanique en nombre d'opérations (CEI 60947-2)		40 000				40 000				30 000			
Endurance électrique en nombre de cycles à 440 V~ (CEI 60947-2)		10 000				10 000				6 000 ≤ 400 A 4 000 > 400 A			
Environnement													
Température de service		-25 °C à +70 °C				-25 °C à +70 °C				-25 °C à +70 °C			
Température de stockage		-35 °C à +70 °C				-35 °C à +70 °C				-35 °C à +70 °C			
Aptitude aux tropiques		Humidité rel. de l'air 95 % à 55 °C				Humidité rel. de l'air 95 % à 55 °C				Humidité rel. de l'air 95 % à 55 °C			
Altitude (m)		≤ 2 000				≤ 2 000				≤ 2 000			
Connexions													
Distance (mm)		30				35				45			
Couple de serrage max., bornes (Nm)		6				12				18			
Largeur de borne (mm)		21				25				32			
Dimensions													
Hauteur (mm)		130				165				260			
Largeur	3P (mm)	90				105				140			
	4P (mm)	120				140				185			
Profondeur (mm)		97				97				150			
Poids	3P (kg)	1,1				1,5				5,8			
	4P (kg)	1,4				1,9				7,6			

Disjoncteurs	P160	P250	P630
Protection	oui	oui	oui
TMA (Magnéto-thermique) : Ir réglable, li réglable, protection du neutre réglable sur 4P	oui	oui	non
TMA (Magnéto-thermique) : Ir = 1 (fixe), li non réglable, protection du neutre non réglable	non	non	non
LSnl : Ir réglable, tr fixe, lsd réglable, tsd fixe, li fixe, protection du neutre réglable sur 4P	oui	oui	non
LSI : Ir et tr réglables, lsd et tsd réglables, li réglable, protection du neutre réglable sur 4P	oui	oui	oui
LSIG : Ir et tr réglables, lsd et tsd réglables, li réglable, lg et tg fixe, protection du neutre réglable sur 4P	non	oui	oui
Energy : Ir et tr réglables, lsd et tsd réglables, li réglable, lg et tg réglables, protection du neutre réglable sur 4P	oui	oui	oui
Protection différentielle avec bloc diff.	non	oui	oui
Protection différentielle avec relais	oui	oui	oui

Fonctions de mesure et étendues

Version de déclencheur	LSnl	LSI	Energy	LSnl	LSI	LSIG	Energy	LSI	LSIG	Energy
Affichage embarqué des mesures et des causes de déclenchement	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	oui
Contact de sortie PTA	non	oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Contact de sortie OAC	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	oui
Port MIP pour outil de configuration	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

Options

Afficheur déporté	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	oui
Module de communication	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	oui
État du disjoncteur, compteur de manœuvres et de déclenchements via AX/AL Energy	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	oui
Outil de configuration	oui*	oui*	oui	oui*	oui*	oui*	oui	oui*	oui*	oui

(*) limité à certaines fonctions.

Gamme électro-mécanique

Page


01 Déclencheurs TMA

18

TMA

Les disjoncteurs à déclencheur magnéto-thermique sont appropriés pour les applications de distribution électrique. Ils sont utilisés pour protéger les conducteurs et les charges des transformateurs et des générateurs. Ils sont également utilisés lorsque le courant de défaut est limité en raison de l'impédance des longueurs de câble. Les réglages sont effectués à l'aide de roues codeuses situées sur la face avant du produit.

TMA réglable



Déclencheur TMA h3+

Protection thermique I_r (A)

La protection thermique contre les surcharges est basée sur le principe du déclenchement bimétallique dans une courbe à temps inverse I^2t basée sur les limites d'élévation de température. Au-delà de cette limite, l'actionneur bimétallique déclenche le disjoncteur.

Le seuil pour la protection thermique I_r peut être adapté entre $0,63 \times I_n$ et I_n .

La temporisation n'est pas réglable.

Protection magnétique I_i (A)

La protection magnétique contre les courts-circuits est réglable et permet le déclenchement instantané.

P160 : réglable de 6 à 12 fois la valeur d'intensité nominale (I_n) des disjoncteurs jusqu'à 125 A et de 6 à 10 fois pour 160 A.

P250 : réglable de 6 à 13 fois la valeur d'intensité nominale (I_n) des disjoncteurs jusqu'à 160 A, de 6 à 12 fois pour 200 A et de 6 à 10 fois pour 250 A.

Protection contre les contacts indirects et de défauts d'isolement

La protection contre les contacts indirects et de défauts d'isolement est assurée par un bloc différentiel, qui actionne le déclencheur à émission ou le déclencheur à manque de tension du disjoncteur (accessoire optionnel).


Le P160 peut être combiné uniquement avec un relais différentiel.

Les P250 et P630 fonctionnent avec les deux solutions.

Protection du neutre pour disjoncteurs TMA


Les disjoncteurs TMA P160 et P250 sont disponibles en tant que :

- 3P3D :
Appareil tripolaire avec détection sur chaque pôle, la protection du neutre n'est pas possible.
- 4P4D + N (0 - 100 %) :
Appareil quadripolaire avec protection du neutre réglage de OFF à 100 % de I_r .
- 4P4D + N (0 - 50 %) :
Appareil quadripolaire avec protection du neutre réglage de OFF à 50 % de I_r .



Déclencheur TMA avec réglage du conducteur neutre h3+

Déclencheur TMA



Gamme électro-mécanique

In à 50 °C	25 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	200 A	250 A
P160	x	x		x	x	x	x	x		
P250			x	x	x	x	x	x	x	x

Protection thermique

Ir... x In (courant de déclenchement entre 1,05 et 1,30 x Ir)	réglable 0,63 - 0,8 - 1
Temporisation tr	fixe

Protection magnétique

li (+/-20 %) x In	réglable	
P160	6 - 8 - 10 - 12	6 - 7 - 8 - 9 - 10
P250	6 - 8 - 10 - 13	6 - 8 - 10 - 12 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Temporisation	fixe	

Protection du neutre

3P	-
4P	0 % ou 100 % de Ir

Gamme électronique


Page

01 Déclencheurs électroniques	22
--------------------------------------	-----------

02 Appareils de communication	34
--------------------------------------	-----------

LSnI

Les disjoncteurs à déclencheur LSnI sont appropriés pour les applications de distribution électrique. Ils sont utilisés pour la protection de câbles et notamment lorsque le courant de défaut est limité en raison de l'impédance résultant des longueurs de câble. Les réglages sont effectués à l'aide de roues codeuses situées sur la face avant du produit. Cela permet de configurer des réglages de protection précis et une courbe de déclenchement indépendante de la température ambiante.



Déclencheur LSnI h3+

Protection Long retard L

La protection Long retard offre une courbe à temps inverse I^2t contre les surcharges.

Le réglage fin de I_r (A) est réalisé au moyen de 2 roues codeuses.

La temporisation t_r (s) ne peut pas être réglée.

Protection Court retard S

La protection Court retard est prévue pour les courts-circuits.

Le courant I_{sd} (A) peut être réglé à l'aide d'une roue codeuse de 1,5 à 10 fois la protection Long retard I_r du disjoncteur.

La protection Court retard peut être désactivée.

La temporisation t_{sd} ne peut pas être réglée.

Protection Instantanée I_i non réglable

La protection instantanée contre les courts-circuits I_i (A) est réglée de façon fixe.

La temporisation de non-déclenchement est de 10 ms et la temporisation max. à la coupure est de 50 ms.

Protection contre les contacts indirects et de défaut d'isolement

La protection contre les contacts indirects et de défaut d'isolement est assurée par un bloc différentiel, qui actionne le déclencheur à émission ou le déclencheur à manque de tension du disjoncteur (accessoire optionnel).

Le P160 peut être combiné uniquement avec un relais différentiel.

Les P250 fonctionnent avec les deux solutions.

Protection du neutre pour disjoncteurs LSnI

Les disjoncteurs LSnI P160 et P250 sont disponibles en tant que :

- 3P3D : sans protection du neutre.
- 4P4D : la protection du neutre peut être réglée à l'aide d'une roue codeuse sur l'une des positions suivantes : OFF ; 50 % de I_r et I_{sd} ; 100 % de I_r et I_{sd} .

La temporisation reste identique à t_r et t_{sd} .


Indicateurs LED en face avant

LED Ready : allumée en vert lorsque le déclencheur est prêt à protéger. Elle clignote en orange lorsqu'un défaut interne est détecté dans le déclencheur.


> LED I_r : elle commence à clignoter en rouge lorsque $I \geq 105 \% I_r$ et reste allumée en rouge lorsque $I > 112 \% I_r$.

Port d'interface de maintenance (MIP)


Connexion pour l'outil de configuration.



h3+ Roue codeuse pour la protection du neutre




Indicateurs LED en face avant




Port MIP

Déclencheur LSnI h3+



h3+

LSnI



In	40 A	100 A	160 A	250 A
P160	X	X	X	
P250	X	X	X	X

Protection Long retard L

Ir (plage de déclenchement entre 1,05 et 1,20 x Ir)

Ir (A)	In = 40 A	16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 34 - 37 - 40
	In = 100 A	40 - 45 - 50 - 57 - 63 - 72 - 80 - 87 - 93 - 100
	In = 160 A	63 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 125 - 135 - 150 - 160
	In = 250 A	90 - 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250
Ir (A) = Ir1 x Ir2	Réglage fin Ir2	0,91 - 0,92 - 0,93 - 0,94 - 0,95 - 0,96 - 0,97 - 0,98 - 0,99 - 1
Temporisation (s) Précision -21 % / +1 %	tr à 6 x Ir	5

Protection Court retard S

Isd = OFF ; = Ir x ...	Précision +/-10 %	1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Temporisation (ms)	tsd	100
	Temps de non-déclenchement	80
	Temps de coupure max.	150

Protection Instantanée li


Seuil de protection instantanée li = In x ...	In = 40 A ; 100 A	15
Précision +/-15 %	In = 160 A ; 250 A	11
Temporisation (ms)		-
	Temps de non-déclenchement	10
	Temps de coupure max.	50

Protection du neutre (uniquement pour 4P)

Protection du neutre = protection de phase (Ir, Isd) x ...		OFF - 50 % - 100 %
Protection instantanée		idem aux phases
Temporisation		idem aux phases pour tr, tsd et instantané

LSI


Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ à déclencheur LSI sont destinés aux applications de distribution électrique, dans lesquelles de nombreux réglages sont nécessaires pour la protection de câbles et de charges. Les réglages sont effectués à l'aide de roues codeuses situées sur la face avant du produit. Cela permet de configurer des réglages de protection précis et une courbe de déclenchement indépendante de la température ambiante.




Déclencheur LSI

Protection Long retard L

La protection Long retard offre une courbe à temps inverse I^2t contre les surcharges. Le réglage fin de I_r (A) est réalisé au moyen de deux roues codeuses. La temporisation t_r (s) peut être réglée au moyen d'une roue codeuse.



Roue codeuse pour la protection du neutre sur le déclencheur LSI



Indicateurs LED en face avant



Port MIP

Protection Court retard S

La protection Court retard est prévue pour les courts-circuits. Le courant I_{sd} (A) peut être réglé à l'aide d'une roue codeuse de 1,5 à 10 fois la protection Long retard I_r du disjoncteur. La protection Court retard peut être désactivée. La temporisation t_{sd} peut être réglée à l'aide d'une roue codeuse de 50 à 400 ms avec la possibilité d'inclure une courbe à temps inverse (I^2t OFF ou ON).

Protection instantanée li

La protection instantanée contre les courts-circuits I_i (A) peut être réglée dans les plages suivantes :

- 3 à 15 fois la valeur d'intensité nominale I_n pour les disjoncteurs avec I_n jusqu'à 100 A,
- 3 à 11 fois la valeur d'intensité nominale I_n pour les disjoncteurs P160 et P250 avec I_n 160 A ou 250 A et pour P630 avec I_n 630 A,
- 3 à 12 fois la valeur d'intensité nominale I_n pour les disjoncteurs P630 avec I_n 250 A ou 400 A.

La temporisation de non-déclenchement est de 10 ms et la temporisation max. à la coupure est de 50 ms.

Protection contre le courant de défaut

La protection contre les contacts indirects et de défauts d'isolement est assurée par un bloc différentiel, qui actionne le déclencheur à émission ou le déclencheur à manque de tension du disjoncteur (accessoire optionnel).

Le P160 peut être combiné uniquement avec un relais différentiel.

Les P250 et les P630 peuvent être utilisés avec les deux solutions.

Protection du neutre pour disjoncteurs LSI

Les disjoncteurs LSI P160, P250 et P630 sont disponibles en tant que :

- 3P3D : sans protection du neutre.
- 4P4D : la protection du neutre peut être réglée à l'aide d'une roue codeuse sur l'une des positions suivantes : OFF ; 50 % de I_r et I_{sd} ; 100 % de I_r et I_{sd} .

La temporisation reste identique à t_r et t_{sd} .

Indicateurs LED en face avant

LED température : elle est allumée en rouge lorsque la température interne du déclencheur de 105 °C est atteinte.



> LED I_r : elle commence à clignoter en rouge lorsque $I \geq 105 \% I_r$ et reste allumée en rouge lorsque $I > 112 \% I_r$.
LED 90 % I_r : elle commence à clignoter en orange lorsque $I \geq 90 \% I_r$, et devient fixe lorsque le contact de sortie PTA correspondant est activé.

LED Ready : allumée en vert lorsque le déclencheur est prêt à protéger. Elle clignote en orange lorsqu'un défaut interne est détecté dans le déclencheur.

Port d'interface de maintenance (MIP)

Connexion pour l'outil de configuration.

Déclencheur LSI



In	40 A	100 A	160 A	250 A	400 A	630 A
P160	X	X	X			
P250	X	X	X	X		
P630				X	X	X

Protection Long retard L

Ir (plage de déclenchement entre 1,05 et 1,20 x Ir)

Ir1 (A)	In = 40 A	16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 34 - 37 - 40
	In = 100 A	40 - 45 - 50 - 57 - 63 - 72 - 80 - 87 - 93 - 100
	In = 160 A	63 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 125 - 135 - 150 - 160
	In = 250 A	90 - 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250
	In = 400 A	160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 370 - 400
	In = 630 A	250 - 300 - 350 - 370 - 400 - 500 - 600 - 630
	Ir (A) = Ir1 x Ir2	Réglage fin Ir2
Temporisation (s) précision -21 %/+1 %	tr à 6 x Ir	0,5 - 1,5 - 2,5 - 5 - 7,5 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16

Protection Court retard S

Isd = OFF ; = Ir x ...	Précision +/-10 %	1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Temporisation (ms)	tsd I²t OFF	50 - 100 - 200 - 300 - 400
	tsd I²t ON	50 - 100 - 200 - 300 - 400
	Temps de non-déclenchement	20 - 80 - 180 - 280 - 380
	Temps de coupure max.	80 - 150 - 250 - 350 - 450

Protection Instantanée Ii


Seuil de protection instantanée Ii = In x ...	P160 - P250	In = 40 A ; 100 A	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15
		In = 160 A ; 250 A	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Précision +/-15 %	P630	In = 250 A ; 400 A	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12
		In = 630 A	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Temporisation (ms)		Temps de non-déclenchement	10
		Temps de coupure max.	50

Protection du neutre (uniquement pour 4P)

Protection du neutre = protection de phase (Ir, Isd) x ...	OFF - 50 % - 100 %
Protection instantanée	idem aux phases
Temporisation	Identique aux phases pour tr, tsd et instantané Temporisation pour phases

LSIG

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ à déclencheurs LSIG sont destinés aux applications de distribution électrique, dans lesquelles un déclencheur sur défaut à la terre dans un système de mise à la terre TN-S est nécessaire pour la protection des câbles et des charges. Les réglages sont effectués à l'aide de roues codeuses situées sur la face avant du produit. Cela permet de configurer des réglages de protection précis et une courbe de déclenchement indépendante de la température ambiante.




Déclencheur LSIG

Protection Long retard L


La protection Long retard offre une courbe à temps inverse I^2t contre les surcharges. Le réglage fin de I_r (A) est réalisé au moyen de deux roues codeuses. La temporisation t_r (s) peut être réglée au moyen d'une roue codeuse.

Protection Court retard S

La protection Court retard est prévue pour les courts-circuits. Le courant I_{sd} (A) peut être réglé à l'aide d'une roue codeuse de 1,5 à 10 fois la protection Long retard I_r du disjoncteur.



Roue codeuse pour la protection du neutre sur le déclencheur LSIG



Indicateurs LED en face avant



Port MIP

La protection Court retard peut être désactivée.

La temporisation t_{sd} peut être réglée à l'aide d'une roue codeuse de 50 à 400 ms avec la possibilité d'inclure une courbe à temps inverse (I^2t OFF ou ON).

Protection instantanée li

La protection instantanée contre les courts-circuits I_i (A) peut être réglée dans les plages suivantes :

- 3 à 15 fois la valeur d'intensité nominale I_n pour les disjoncteurs avec I_n jusqu'à 100 A,
- 3 à 11 fois la valeur d'intensité nominale I_n pour les disjoncteurs P250 avec I_n 160 A ou 250 A,
- 3 à 12 fois la valeur d'intensité nominale I_n pour les disjoncteurs P630 avec I_n 250 A ou 400 A.

La temporisation de non-déclenchement est de 10 ms et la temporisation max. à la coupure est de 50 ms.

Déclencheur sur défaut à la terre G

Le déclencheur sur défaut à la terre surveille les défauts d'isolement. La protection comprend une partie d'une courbe à temps inverse I^2t . Elle peut être activée ou désactivée (GF OFF ou ON). Il déclenche à partir d'un I_g fixe de 40 % x I_n pour $I_n = 40$ A, 20 % x I_n pour $I_n > 40$ A et une temporisation fixe t_g de 200 ms.

Protection contre le courant de défaut

La protection contre les contacts indirects et de défauts d'isolement est assurée par un bloc différentiel, qui actionne le déclencheur à émission ou le déclencheur à manque de tension du disjoncteur (accessoire optionnel). Le P160 peut être combiné uniquement avec un relais différentiel.

Les P250 et les P630 peuvent être utilisés avec les deux solutions.

Protection du neutre pour disjoncteurs LSI

Les disjoncteurs LSIG P160, P250 et P630 sont disponibles en tant que :

- 3P3D : sans protection du neutre.
- 4P4D : la protection du neutre peut être réglée à l'aide d'une roue codeuse sur l'une des positions suivantes : OFF ; 50 % de I_r et I_{sd} ; 100 % de I_r et I_{sd} .

La temporisation reste identique à t_r et t_{sd} .

Indicateurs LED en face avant

LED température : elle est allumée en rouge lorsque la température interne du déclencheur de 105 °C est atteinte.

> LED I_r : elle commence à clignoter en rouge lorsque $I \geq 105$ % I_r et reste allumée en rouge lorsque $I > 112$ % I_r .


LED 90 % I_r : elle commence à clignoter en orange lorsque $I \geq 90$ % I_r et devient fixe lorsque le contact de sortie PTA correspondant est activé.

LED Ready : allumée en vert lorsque le déclencheur est prêt à protéger. Elle clignote en orange lorsqu'un défaut interne est détecté dans le déclencheur.

Port d'interface de maintenance (MIP)


Connexion pour l'outil de configuration.

Déclencheur LSIG



h3+

LSIG



In		40 A	100 A	160 A	250 A	400 A	630 A
	P250	X	X	X	X		
	P630				X	X	X

Protection Long retard L

Ir (plage de déclenchement entre 1,05 et 1,20 x Ir)

Ir1 (A)	In = 40 A	16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 34 - 37 - 40
	In = 100 A	40 - 45 - 50 - 57 - 63 - 72 - 80 - 87 - 93 - 100
	In = 160 A	63 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 125 - 135 - 150 - 160
	In = 250 A	90 - 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250
	In = 400 A	160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 370 - 400
	In = 630 A	250 - 300 - 350 - 370 - 400 - 500 - 600 - 630
Ir (A) = Ir1 x Ir2	Réglage fin Ir2	0,91 - 0,92 - 0,93 - 0,94 - 0,95 - 0,96 - 0,97 - 0,98 - 0,99 - 1
Temporisation (s) précision -21 %/+1 %	tr à 6 x Ir	0,5 - 1,5 - 2,5 - 5 - 7,5 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16

Protection Court retard S

Isd = OFF ; = Ir x ...	Précision +/-10 %	1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Temporisation (ms)	tsd I²t OFF	50 100 200 300 400
	tsd I²t ON	50 100 200 300 400
	Temps de non-déclenchement	20 80 180 280 380
	Temps de coupure max.	80 150 250 350 450

Protection Instantanée li

Seuil de protection instantanée	P160 - P250	In = 40 A ; 100 A	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15
		In = 160 A ; 250 A	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Précision +/-15 %	P630	In = 250 A ; 400 A	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12
		In = 630 A	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Temporisation (ms)	Temps de non-déclenchement		10
	Temps de coupure max.		50


Déclencheur sur défaut à la terre G

GF = OFF ; GF = ON avec Ig (A) = ...%In	In = 40 A	40
	In > 40 A	20
Temporisation (ms)	tsd I²t OFF	200
	tsd I²t ON	200
	Temps de non-déclenchement	180
	Temps de coupure max.	250

Protection du neutre (uniquement pour 4P)

Protection du neutre = protection de phase (Ir, Isd) x ...	OFF - 50 % - 100 %
Protection instantanée	idem aux phases
Temporisation	Identique aux phases pour tr, tsd et instantané Temporisations pour phases

Déclencheur Energy



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Port pour l'interface de maintenance (MIP) | 4 Bouton de déverrouillage |
| 2 Bouton de navigation h3+ | 5 Roue codeuse Ir max |
| 3 Afficheur embarqué | 6 Indicateurs LED en face avant |

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ avec déclencheurs Energy sont destinés à la protection des câbles et des charges dans les applications de distribution électrique. Ils offrent de nombreux réglages concernant la sélectivité et la protection de secours.

En outre, ils offrent à l'utilisateur la possibilité de gérer l'énergie en montrant toutes les mesures recueillies par les capteurs intégrés fonctionnant sur la base de la technologie Rogowski.

De plus, des fonctions avancées de télégestion et de gestion des alarmes sont fournies.

Fonctions Energy :

- Visualisation des mesures
- Configuration des réglages de protection
- Gestion des alarmes
- Contact OAC et contact de sortie PTA intégrés
- Journaux d'événements
- Interface de communication avec l'afficheur déporté et le module de communication Modbus

Afficheur embarqué h3+ Energy



Afficheur embarqué intégré, horizontal

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ Energy montrent les réglages de protection et les principales mesures sur un afficheur embarqué à contraste élevé. Le bouton de navigation h3+ situé sur la face avant du disjoncteur permet la navigation au sein des quatre menus principaux : Protection, Mesure, Configuration et Informations.

Même si le déclencheur Energy est auto-alimenté par un courant minimal traversant le disjoncteur compact, une alimentation externe 24 VDC est recommandée pour rendre l'affichage disponible dans toutes les conditions de fonctionnement et pour permettre au déclencheur Energy de remplir toutes les fonctions de mesure et de mémorisation des événements (déclenchements, alarmes).

Une configuration facile de la rotation de l'écran de 90°, 180° ou 270° est possible pour garantir une bonne lecture de l'écran quelle que soit la position de montage du disjoncteur Energy.

De plus, l'utilisateur peut régler ses mesures préférées qui continueront à défiler à l'écran lorsque l'afficheur embarqué est en mode Défilement.

Mesures



Menu Mesures sur l'afficheur embarqué

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ Energy mesurent en temps réel la valeur efficace du courant, de la tension, de la fréquence, de la puissance, etc. Il est possible d'afficher la valeur maximale pour chaque mesure. Celle-ci peut être réinitialisée.

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ Energy mesurent toutes les énergies avec une précision de classe 1 selon CEI 61557-12. L'énergie partielle peut être réinitialisée.

Le disjoncteur h3+ Energy permet également de calculer des valeurs de consommation d'énergie. Ces calculs peuvent être effectués à l'aide d'un intervalle fixe ou glissant qui peut être réglé de 5 à 60 minutes par pas de 1 minute. La fenêtre de calcul peut être synchronisée avec un signal envoyé via le système de communication à travers le module de communication. Ces valeurs de demande peuvent être utilisées pour fournir des courbes de tendance et des prévisions basées sur ces données. Ils fourniront des données de base pour tracer un profil de charge et ajuster la consommation à la puissance souscrite.

De plus, les disjoncteurs boîtier moulé h3+ Energy mesurent la distorsion harmonique totale (THD) du courant et de la tension.

Mesures

			Afficheur embarqué	Afficheur déporté HTD210H
Mesures efficaces en temps réel				
Courant	Phase et neutre	I1, I2, I3 ; IN	x	x
	Moyen	$I_{avg} = (I1+I2+I3)/3$		x
	Courant le plus élevé des 3 phases	I _{max} de I1, I2, I3, IN		x
	Défaut à la terre	IG	x	x
	Non équilibré entre phases	% I _{avg}		x
Tension	Entre phases	U12, U23, U31	x	x
	Entre phase et neutre	V1N, V2N, V3N	x	x
	Moyenne entre phases	$U_{avg} = (U12 + U21 + U23)/3$		x
	Moyenne entre phase et neutre	$V_{avg} = (V1N + V2N + V3N)/3$		x
	Non équilibrée	% U _{avg} et % V _{avg}		x
	Champ tournant (ordre des phases)	1 - 2 - 3, 1 - 3 - 2	x	x
Fréquence	Fréquence	f	x	x
Puissance	Active	P, totale/par phase	x	x
	Réactive	Q, totale/par phase	x	x
	Apparente	S, totale/par phase		x
	Facteur de puissance et cos φ (fondamental)	FP et cos φ, total et par phase	x (cos φ tot)	x
Maximètre				
	Dernier maximum des mesures en temps réel de la tension, du courant et de la puissance efficaces	RAZ via afficheur embarqué (tension, courant, puissance) ou l'afficheur déporté HTD210H	x	x
Comptage de l'énergie				
Énergie	Active (kWh), réactive (kVARh), apparente (kVAh)	Totale, partielle, directe, prélevée et fournie	x (sauf l'énergie apparente)	x
Valeurs de demande				
Puissance demandée	Active (kWh), réactive (kVAR), apparente (kVA)	Valeur présente sur la fenêtre sélectionnée Demande maximum depuis la dernière RAZ		x
Fenêtre de calcul	Glissant, fixe ou synchronisé via le bus de communication	Réglable de 5 à 60 minutes par pas de 1 minute		x
Qualité de la puissance				
Distorsion harmonique totale	De la tension	THDU, THDV de la tension Ph-Ph et Ph-N		x
	Du courant	THDI du courant de phase		x

Précision de la mesure

Les précisions sont celles de l'ensemble du système de mesure, capteurs inclus :

- Courant : classe de précision 0,5 selon CEI 61557-12
- Tension : classe de précision 0,5 selon CEI 61557-12
- Puissance et énergie : classe de précision 1 selon CEI 61557-12
- Fréquence : classe de précision 0,2 selon CEI 61557-12

Bouton de déverrouillage



L'accès aux modifications de réglage ou à la réinitialisation des mesures via l'afficheur embarqué est protégé par une fonction de verrouillage. L'afficheur embarqué peut être déverrouillé par le bouton de déverrouillage qui ne peut être

manipulé que par un outil ou un autre ustensile. Il est recommandé d'utiliser un outil moins tranchant qu'un tournevis ou un couteau, par exemple un crayon.

En mode déverrouillé, l'afficheur embarqué change de couleur et affiche une icône de « déverrouillage ». Le mode déverrouillé est également activé en manipulant la roue codeuse Ir max.

L'afficheur embarqué peut être reverrouillé via le bouton de navigation ou automatiquement après 30 secondes de non-utilisation.

Réglages de protection

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ offrent une protection Long retard L avec un courant de déclenchement Ir réglable et une temporisation tr réglable. Ils fournissent également une protection Court retard S avec Isd et tsd réglables et avec la possibilité d'inclure une courbe à temps inverse (I^2t OFF ou ON). La protection instantanée contre les courts-circuits li (A) est également réglable avec une temporisation fixe.

La **protection contre les défauts à la terre** peut être activée ou désactivée. Elle est dotée d'un seuil de déclenchement Ig réglable et d'une temporisation tg réglable. Il s'agit d'un type de défaut d'isolement comprenant une partie d'une courbe à temps inverse I^2t (terre I^2t OFF ou ON).

La **protection du neutre** est disponible sur le disjoncteur boîtier moulé 4P Energy : elle est réglable selon les positions suivantes : OFF ; 50 % de Ir et Isd ; 100 % de Ir et Isd. La temporisation reste identique à tr et tsd.



Afficheur embarqué – Réglages de protection

La **protection contre les contacts indirects et de défauts d'isolement** est assurée par un bloc différentiel, qui actionne le déclencheur à émission ou le déclencheur à manque de tension du disjoncteur (accessoire optionnel).

Le P160 peut être combiné uniquement avec un relais différentiel.

Les P250 et P630 fonctionnent avec les deux solutions.

Courant de déclenchement Ir


Le courant de déclenchement Ir est réglé au moyen d'une roue codeuse Ir max. Une manipulation de la roue codeuse Ir max déverrouille automatiquement l'afficheur embarqué. La valeur Ir effective est affichée sur l'afficheur. Il est ensuite possible de régler avec précision le courant Ir et d'autres réglages de protection via le bouton de navigation. En l'absence d'une action du bouton de navigation ou de la roue codeuse Ir max pendant 30 secondes, l'afficheur embarqué se verrouille.

Indicateurs LED en face avant

> LED Ir : elle commence à clignoter en rouge lorsque $I \geq 105 \% Ir$ et reste allumée en rouge lorsque $I > 112 \% Ir$.
LED PTA : elle commence à clignoter en orange lorsque le seuil PTA est atteint (90 % par défaut) et devient fixe lorsque le contact de sortie PTA est activé.


LED Ready : allumée en vert lorsque le déclencheur est prêt à protéger. Elle clignote en orange lorsque le test automatique du déclencheur Energy n'a pas pu être exécuté avec succès.

Le test automatique comprend un contrôle de l'ensemble des capteurs du déclencheur, afin de s'assurer que le déclencheur est en mesure de fournir la protection.



Indicateurs LED en face avant

Déclencheur Energy



In		40 A	100 A	160 A	250 A	400 A	630 A
P160		X	X	X			
P250		X	X	X	X		
P630		X			X	X	X

Protection Long retard L

Ir (plage de déclenchement entre 1,05 et 1,20 x Ir)

Ir (A) ; Ir max (A)	In = 40 A	In = 100 A	In = 160 A	In = 250 A	In = 400 A	In = 630 A
			16 - 25 - 32 - 40			
			40 - 63 - 80 - 100			
			63 - 100 - 125 - 160			
			90 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250			
			160 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400			
			250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 630			

Un réglage fin par pas de 1 A en dessous de Ir max est disponible en utilisant la roue codeuse à l'avant du déclencheur jusqu'à atteindre la valeur minimale.

Temporisation (s) précision -21 % / +1 %	tr (s) à 6 x Ir	0,5 - 1,5 - 2,5 - 5 - 7,5 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16
--	-----------------	---

Protection Court retard S

Isd = OFF ; = Ir x ...	Précision +/- 10 %	1,5 à 10 par pas de 0,5				
Temporisation (ms)	tsd I²t OFF	50	100	200	300	400
	tsd I²t ON	50	100	200	300	400
	Temps de non-déclenchement	20	80	180	280	380
	Temps de coupure max.	80	150	250	350	450

Protection Instantanée Ii

Seuil de protection instantanée Ii = In x ...	P160 - P250	In = 40 A ; 100 A	In = 160 A ; 250 A	3 à 15 par pas de 0,5		
Précision +/- 15 %	P630	In = 250 A ; 400 A	In = 630 A	3 à 12 par pas de 0,5		
				3 à 11 par pas de 0,5		
Temporisation (ms)		Temps de non-déclenchement		10		
		Temps de coupure max.		50		

Déclencheur sur défaut à la terre G

Seuil de déclenchement sur défaut à la terre Ig = OFF ; = % In	In = 40 A	40 à 100 par pas de 5					
	In > 40 A	20 à 100 par pas de 5					
Temporisation (ms)	tsd I²t OFF	50	100	200	300	400	500
	tsd I²t ON	50	100	200	300	400	500
	Temps de non-déclenchement	20	80	180	280	380	480
	Temps de coupure max.	80	150	250	350	450	550

Protection du neutre (uniquement pour 4P)

Protection du neutre = protection de phase	(Ir, Ird) x ...	OFF - 50 % - 100 %
	Protection instantanée	idem aux phases
	Temporisation	Identique aux phases pour tr, tsd et instantané Temporisations pour phases

Gestion des alarmes

Les disjoncteurs Energy permettent la gestion de quatre types d'alarmes :

- Préalarme de surcharge
- Alarme de déclenchement
- Alarme personnalisée
- Alarme système

Préalarme de surcharge

La préalarme de surcharge PTA est une alarme prédéfinie à régler en % de Ir et % de tr avec une valeur par défaut de 90 % x Ir et 50 % de tr.

Elle est assignée au contact de sortie PTA.

Alarme de déclenchement

Il existe cinq types d'alarmes de déclenchement. Elles correspondent aux événements suivants : déclenchement Long retard L, déclenchement Court retard S, déclenchement instantané I, déclenchement sur défaut à la terre G, test de déclenchement (réalisé depuis l'Outil de configuration).

Alarme personnalisée

L'utilisateur peut activer jusqu'à douze alarmes personnalisées afin de surveiller un événement de mesure en définissant les seuils et les temporisations d'activation et de désactivation de ces alarmes.

La même mesure peut être utilisée pour différentes alarmes personnalisées afin de surveiller avec précision certaines valeurs, p. ex. la fréquence ou la tension.

Des priorités peuvent être définies pour les alarmes de déclenchement et les douze alarmes personnalisées.

Alarme système

Il existe trois types d'alarmes système : erreur interne du déclencheur, surtempérature du déclencheur et déconnexion du neutre.

Les alarmes système sont des alarmes haute priorité non réglables.

Les alarmes peuvent être définies et lues via l'afficheur déporté HTD210H ou l'outil de configuration.

Gestion des événements

Les disjoncteurs h3+ Energy ont une mémoire non volatile qui mémorise toutes les données sur les événements d'alarme, les événements de déclenchement, les événements de changement de réglages et les valeurs des comp- teurs, même en cas de coupure de l'alimentation électrique.

Tableau des journaux horodatés :

- 10 derniers événements de déclenchement
- 40 derniers événements d'alarme personnalisée
- 5 derniers réglages de chaque paramètre

Chaque événement est mémorisé avec :

- Horodateur : date et heure de l'événement
- État pour les alarmes personnalisées

Les journaux d'événements h3+ Energy peuvent être affichés sur l'afficheur déporté HTD210H (événements de déclenchement et d'alarme) via l'outil de configuration (événements de déclenchement, d'alarme et de réglage) ou via la communication Modbus.

Sélectivité par zone (ZSI)

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ Energy sont équipés de bornes ZSI pour interconnecter les disjoncteurs h3+ Energy, afin de fournir une sélectivité par zone pour la protection Court retard (Isd) et la protection contre les défauts à la terre (Ig), sans temporisation. Ainsi, seul le disjoncteur le plus proche du défaut déclenche. Pour le disjoncteur P160 Energy, la fonction ZSI est disponible uniquement avec une borne (ZSI2) pour la connexion à un disjoncteur amont. Pour les disjoncteurs P250 et P630 Energy, la fonction ZSI est disponible avec une borne (ZSI2) pour la connexion à un disjoncteur amont et avec une autre borne (ZSI1) pour la connexion à un disjoncteur aval.

Connectivité sur le disjoncteur h3+ électronique



Bornes de raccordement NSP/PTA sur les disjoncteurs Energy 3P



Contact de sortie PTA



Port MIP



H3+ Energy – contacts CIP, ACP, ZSI et OAC

Contact de sortie OAC

Les disjoncteurs Energy disposent d'un contact de sortie OAC intégré sur la partie droite à l'intérieur du produit. L'utilisateur peut assigner l'un des types d'alarmes suivants au contact OAC :

- Préalarme de surcharge
- Alarme personnalisée
- Alarme système

Il s'agit d'un contact de sortie numérique présentant les caractéristiques suivantes :

- ≤ 24 VDC, 100 mA.

Contact de sortie PTA

Tous les disjoncteurs h3+ LSI, LSIg et Energy disposent d'un contact de sortie PTA intégré sur le côté gauche du produit. Ce contact est associé à la fonction PTA de préalarme de surcharge dont sont munis les disjoncteurs LSI, LSIg et Energy.

Il s'agit d'un contact de sortie numérique présentant les caractéristiques suivantes :

- ≤ 24 VDC, 100 mA.

Port d'interface de maintenance (MIP)

Tous les disjoncteurs h3+ LSI et Energy disposent d'un port d'interface de maintenance à l'avant de l'appareil pour se connecter à l'outil de configuration (voir page suivante).

Port NSP

Dans le cas d'une installation triphasée avec neutre distribué, dans laquelle un disjoncteur triphasé tripolaire est utilisé, la tension de neutre doit être mesurée pour pouvoir garantir des mesures précises.

La connexion de capteur du neutre n'est présente que sur les disjoncteurs Energy tripolaires.

Pour garantir une précision élevée lors des mesures, le neutre doit être relié au port NSP du disjoncteur au moyen du câble de raccordement (HTC160H).

	LSnI	LSI	LSIG	Energy	
				3P	4P
Port MIP	x	x	x	x	x
Contact de sortie PTA	-	x	x	x	x
Port NSP	-	-	-	x	-

« Communication Interface Port » – CIP (port d'interface de communication)

Tous les disjoncteurs Energy sont dotés de deux ports d'interface de communication.

Ces ports sont utilisés pour la connexion de l'afficheur déporté ou du module de communication.

De plus, ce port peut être utilisé pour l'alimentation du disjoncteur Energy avec 24 VDC lorsque l'un des deux composants accessoires mentionnés ci-dessus est utilisé.

	CIP x 2	ZSI ₁	ZSI ₂	ACP	OAC
	Module de communication Afficheur déporté	Sélectivité par zone		AX/AL Energy	Affectation d'alarme
P160 Energy	X	-	X	X	X
P250 Energy	X	X	X	X	X
P630 Energy	X	X	X	X	X

Outil de configuration h3+

L'outil de configuration h3+ permet une utilisation experte des déclencheurs électroniques h3+.

Il est utile pour la surveillance, la configuration et le diagnostic avancé du disjoncteur Energy. L'utilisateur a également la possibilité de réaliser un test de déclenchement de tous les disjoncteurs h3+ électroniques.

L'outil de configuration h3+ avec un ensemble d'accessoires est branché via le port MIP aux disjoncteurs h3+ LSnl, LSI, LSIg et Energy.

Fonctionnalités :

- Surveillance de l'état du disjoncteur boîtier moulé (uniquement Energy)
- Surveillance de l'ensemble des mesures
- Réglages de protection et de mesure du disjoncteur (uniquement Energy)
- Gestion des alarmes (alarmes prédéfinies et personnalisées, assignation OAC (uniquement Energy))
- Test de la courbe de déclenchement (auto, semi-auto, manuel)
- Test des bornes de communication (OAC, PTA, ZSI), (ZSI, OAC uniquement Energy)




Outil de configuration h3+

- Indicateurs de service (compteurs de manoeuvre et de déclenchement, dernier événement de déclenchement, etc.), (uniquement Energy)
- Tableau d'historique (uniquement Energy)



Outil de configuration h3+ avec tablette



Outil de configuration h3+, monté sur la porte du panneau

Accès au serveur Web h3+ via connexion Wi-Fi ou Ethernet

Une fois branché sur le port MIP, l'utilisateur peut configurer les disjoncteurs h3+ électroniques, consulter les valeurs mesurées ou l'état, via le serveur Web h3+ intégré dans l'outil de configuration au moyen d'une tablette ou d'un smartphone via une connexion Wi-Fi.

Remarque :

L'utilisateur peut également utiliser une connexion Ethernet filaire avec un ordinateur personnel pour accéder à l'interface utilisateur h3+.

L'utilisateur lance l'interface utilisateur h3+ en chargeant son adresse HTTP dans le navigateur Web du média (tablette, smartphone ou ordinateur) sans télécharger une application. L'interface utilisateur h3+ est compatible avec les systèmes iOS, Android et Windows.

Batterie intégrée pour l'alimentation des déclencheurs h3+

L'outil de configuration h3+ est équipé d'une alimentation par batterie intégrée, afin de faciliter la surveillance des disjoncteurs h3+ dans les ateliers de câblage ou sur site. Grâce à sa batterie intégrée, l'outil de configuration h3+ fournit l'énergie nécessaire à l'alimentation du déclencheur. C'est pourquoi les disjoncteurs h3+ électroniques peuvent être testés sans avoir à mettre sous tension l'alimentation principale du panneau électrique.

À l'arrière de l'outil de configuration se trouve un aimant, qui permet de fixer facilement l'appareil sur des portes d'armoire métalliques.


Afficheur déporté



Afficheur déporté h3+



Disjoncteur h3+ Energy connecté à l'alimentation électrique



Disjoncteur h3+ Energy connecté à l'alimentation électrique via un module de communication

L'afficheur déporté HTD210H est utilisé comme afficheur distant du disjoncteur h3+ Energy. Il affiche des informations telles que l'état du disjoncteur, la plupart des valeurs mesurées, les paramètres du disjoncteur et les événements tels que les alarmes de déclenchement et les alarmes personnalisées. En outre, il est possible de modifier les réglages de protection et les réglages de mesure. Les alarmes peuvent être configurées et activées. L'appareil compact peut être monté au moyen de clips de fixation sur la porte ou à l'intérieur d'un tableau de distribution électrique. Un seul câble accessoire est nécessaire pour connecter l'afficheur déporté au disjoncteur Energy (alimentation 24 VDC incluse). La face avant de l'appareil est protégée par un couvercle transparent afin d'obtenir une protection IP65 une fois monté sur un tableau de distribution approprié. L'écran LCD est rétro-éclairé pour une lecture très facile, même sous un faible éclairage ambiant.

Montage et connexion


La connexion entre le disjoncteur h3+ Energy et l'afficheur déporté HTD210H est réalisée à l'aide d'un câble adaptateur CIP. Cet adaptateur CIP possède une fiche RJ9 pour s'adapter derrière l'afficheur déporté et de l'autre côté un connecteur approprié pour s'adapter au disjoncteur. Le câble sert non seulement à la communication entre les deux appareils mais aussi à l'alimentation en tension 24 VDC, qui est nécessairement fournie par une alimentation externe connectée directement au disjoncteur ou via le module de communication si une communication Modbus est également utilisée. L'alimentation externe doit être du type basse tension de sécurité (TBTS), avec isolation galvanique entre l'entrée de l'alimentation (tension alternative) et la sortie de l'alimentation (tension continue).

Alimentation électrique recommandée : HTG911H.


Le câble adaptateur CIP n'est pas seulement utilisé pour interconnecter l'afficheur déporté et le disjoncteur, mais aussi pour interconnecter le module de communication et le disjoncteur. Ce dernier est disponible en différentes longueurs.

Longueur du câble adaptateur CIP	Afficheur déporté – disjoncteur	Module de communication – disjoncteur
0,5 m	x	x
1,5 m	x	x
3 m	x	x
5 m	x	x
10 m	x	x

Mode Défilement



L'afficheur déporté HTD210H permet de visualiser en permanence une sélection de valeurs mesurées. En mode Défilement, il est capable d'afficher en continu une liste déroulante de me-



- | | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| ① | Touche vers le haut et vers le bas | ③ | Touche retour arrière |
| ② | Touche vers la gauche ; OK ; vers la droite | ④ | Touche contextuelle |

sures préalablement sélectionnées comme favoris. L'afficheur déporté entre en mode Défilement au démarrage de l'afficheur déporté ou après deux minutes de non-utilisation. Le mode Défilement peut également être activé par la navigation.

Alarmes et événements

Toutes les alarmes de déclenchement ou les alarmes personnalisées sont notifiées par l'afficheur déporté. La notification dépend du niveau de priorité défini précédemment dans la configuration d'alarme :

- **Priorité haute** : une fenêtre contextuelle affiche la description horodatée de l'alarme et la LED alarme rouge clignote.
- **Priorité moyenne** : la LED alarme rouge clignote et la description de l'alarme peut être vue via le menu contextuel d'alarme.
- **Priorité basse** : aucun affichage sur l'écran.

De plus, les derniers événements de déclenchement et d'alarme enregistrés peuvent être consultés dans les listes d'événements.

Menus principaux

- ① **Protection** : ce menu permet à l'utilisateur de contrôler les paramètres de protection et de les modifier s'il est autorisé à le faire.
- ② **Mesures** : ce menu permet d'afficher la plupart des valeurs mesurées par le disjoncteur.
- ③ **Alarmes** : ce menu permet de configurer toutes les alarmes, le contact de sortie PTA et le contact de sortie OAC.
- ④ **Configuration** : ce menu permet de configurer les réglages de mesure et les réglages d'affichage.
- ⑤ **Informations** : informations d'état et d'identification du disjoncteur, liste d'événements.
- ⑥ **Menu Verrouillage**

Navigation

La navigation dans les menus se fait à l'aide de sept touches tactiles sur la face avant.


La touche contextuelle permet de déverrouiller la modification des réglages, de mettre en pause le mode Défilement, de sélectionner les mesures comme favoris et de visualiser les alarmes en cours.

À la première mise sous tension, l'utilisateur peut sélectionner la langue d'affichage (anglais, chinois, français, allemand, italien, espagnol, portugais).

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 97 x 97 x 46 mm (27 mm derrière la porte)
- Découpe de panneau/porte : 92 x 92 mm
- Dimensions de l'écran : 37 x 78 mm
- Rétroéclairage Azurin
- LED alarme : clignotement rouge
- LED communication : clignotement jaune
- LED alimentation : verte
- Consommation : 85 mA
- Plage de température de service -10 °C ... +55 °C
- Catégorie d'installation III
- Protection IP en face avant : IP65 (IP20 en face arrière)
- Tension d'alimentation nominale : 24 VDC (+/-30 %)

Communication Modbus



Disjoncteurs h3+ Energy connectés à un réseau de communication Modbus

Le disjoncteur h3+ Energy peut être connecté à un réseau de communication Modbus via le module de communication. Grâce aux adaptateurs de câble Modbus RJ45 précâblés et à l'adaptateur CIP précâblé, la connexion des disjoncteurs Energy dans un environnement de communication Modbus est devenue plus simple.

Il est ainsi facile de réaliser rapidement une connexion Modbus en guirlande entre le module de communication et le serveur Hager agardio.manager, par exemple, mais également avec d'autres maîtres Modbus.

Chaque module de communication peut être connecté à un disjoncteur h3+ Energy.

Il est possible de connecter jusqu'à 31 modules de communication ou d'autres esclaves Modbus Hager au serveur agardio.manager HTG411H.



Module de communication
HTC310H

Module de communication
HTC320H

Module de communication

Le module de communication HTC310H ou HTC320H est une interface Modbus RTU avec une adresse Modbus réglable de 1 à 99 au moyen de 2 commutateurs rotatifs. La vitesse en bauds et la parité sont également réglables au moyen de commutateurs rotatifs. Une impédance de terminaison intégrée de 120 Ω peut être activée via un sélecteur situé sur l'appareil.

Entrées et sorties numériques intégrées

Par rapport au module de communication de base HTC310H, le HTC320H est un module de communication avec deux entrées 24 VDC et deux sorties 24/48 VDC, qui peuvent être contrôlées par communication Modbus.



Par exemple, les 2 entrées peuvent être utilisées pour transmettre l'alarme de prédéclenchement et les contacts de déclenchement du bloc différentiel au niveau supérieur de supervision.

Les 2 sorties peuvent être utilisées, par exemple, pour piloter la commande motorisée et réaliser un fonctionnement ON/OFF à distance du disjoncteur Energy via la communication Modbus.


Caractéristiques techniques

- Largeur : 2 modules
- Entrées numériques : 24 VDC (15-30 VDC) typique, 2 mA - 15 mA, durée minimale de l'état activé 50 ms, connecteur 5 broches en partie supérieure de l'appareil (fils de 0,5 à 1,5 mm²)
- Sortie numérique : ≤ 100 VDC (24, 48 VDC typique), 10 μA - 50 mA, impulsion min. 100 ms, période min. 1 s, temporisation 10 ms, connecteur 4 broches en partie inférieure de l'appareil (fils de 0,5 à 1,5 mm²)
- Consommation du module : 40 mA/24 VDC
- Tension d'alimentation : 24 VDC (+/-30 %).

Montage du module de communication



Module de communication avec câbles Modbus



Câble adaptateur CIP

Le module de communication peut être monté sur un rail DIN ou sur le côté du disjoncteur grâce au support latéral.

Une pièce de support latéral est livrée avec le module de communication pour permettre la fixation du module de communication sur le côté du disjoncteur. Le support latéral peut également être utilisé pour guider les câbles et les fils provenant de l'intérieur du disjoncteur, tels que le câble de l'adaptateur CIP entre le disjoncteur et le module de communication ou entre le disjoncteur et l'afficheur déporté, ainsi que les câbles de raccordement des contacts auxiliaires et de déclenchement intégrés.

Le module de communication est doté d'une borne à vis sur le dessus permettant de connecter une alimentation 24 VDC afin d'assurer son bon fonctionnement. Cette alimentation 24 V est transmise au disjoncteur via l'adaptateur CIP connecté entre le module de communication et le disjoncteur.

Deux connecteurs RJ45 en bas de l'appareil permettent la réalisation d'une connexion en guirlande depuis le serveur agardio.manager amont ou un autre module de communication amont vers le module suivant.

Accessoires de connexion

Différentes longueurs et différents types de câbles Modbus RJ45 préconfectionnés sont disponibles pour faciliter l'installation, avec et sans mise à la terre du blindage.

Câble Modbus RJ45 – RJ45	Câble Modbus RJ45 – RJ45 avec terre	Câble Modbus Câble – RJ45 avec terre
0,2 m	–	–
1 m	1 m	–
2 m	2 m	–
–	–	3 m
5 m	5 m	–

La communication entre le disjoncteur h3+ Energy et le module de communication est réalisée à l'aide du câble adaptateur CIP. Ce dernier est disponible en différentes longueurs.

Longueur du câble adaptateur CIP	Afficheur déporté – disjoncteur	Module de communication – disjoncteur
0,5 m	x	x
1,5 m	x	x
3 m	x	x
5 m	x	x
10 m	x	x

AX/AL Energy



Contact auxiliaire et de déclenchement AX/AL Energy

Le contact auxiliaire et de déclenchement AX/AL Energy, disponible en option, est utilisé pour communiquer au déclencheur Energy l'état ON ou OFF mécanique du disjoncteur. Le module est également équipé d'un compteur de cycles de manœuvre et d'un compteur de cycles d'erreur de déclenchement en vue de déterminer le nombre de cycles de manœuvre et le nombre de cycles d'erreur de déclenchement dans le déclencheur Energy.

L'état correspondant et les valeurs des compteurs peuvent ensuite être affichés sur l'afficheur embarqué du disjoncteur boîtier moulé ou sur l'afficheur déporté HTD210H optionnel, et être consultés via la communication Modbus.

Les compteurs peuvent être utilisés comme indicateurs de maintenance avec l'outil de configuration :

- Compteur de cycles de manœuvre
- Compteur mécanique et électrique de cycles de manœuvre

Le module AX/AL Energy est recommandé pour fournir un affichage AX et AL déporté pour les circuits auxiliaires, tels que les lampes d'avertissement, les verrouillages électriques, les relais, etc.

Ils comprennent des contacts AX de type NO ou NF et des contacts AL de type NO ou NF.

Les contacts AX indiquent la position ouverte/fermée des contacts du disjoncteur.

Les contacts AL indiquent que le disjoncteur a déclenché pour l'une des raisons suivantes :

- Défaut électrique (surcharge, court-circuit).
- Fonctionnement d'une bobine à émission ou d'une bobine à manque de tension.
- Actionnement du bouton-poussoir PUSH TO TRIP.

Le module AX/AL Energy dispose d'un emplacement dédié derrière le capot frontal du disjoncteur et d'un connecteur ACP dédié dans le disjoncteur. Sa présence est visible de la face avant à travers les fenêtres AX ou AL.

Le module est disponible en trois versions :

- compteur seul
- compteur et contacts AX/AL 250 VAC 2 m précâblés
- compteur et contacts AX/AL 125 VAC (basse impédance) 2 m précâblés

Contact précâblé : fils 0,34 mm².

Caractéristiques électriques

Courant nominal pour 250 VAC AX/AL :

- 250 V/AC-14 = 3 A
- 250 V/AC-15 = 1 A
- 125 V/DC-12 = 0,4 A

Courant nominal pour 125 VAC AX/AL (niveau bas) :

- 125 V/AC-14 = 0,1 A
- 30 V/DC-12 = 0,1 A



Fenêtre AX/AL

Gamme d'interrupteurs- sectionneurs

Page

01 Présentation

42

Présentation

Les interrupteurs-sectionneurs h3+ sont conformes aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3. Ils sont principalement utilisés dans les applications de distribution électrique telles que :

- L'isolation et le couplage des jeux de barres
- L'isolation de tableaux de distribution et de sous-distribution électriques
- L'isolation de coffrets locaux
- L'isolation de coffrets de distribution finale pour les applications commerciales et industrielles

Les interrupteurs-sectionneurs h3+ sont compatibles avec les accessoires standard de la gamme de disjoncteurs h3+ :

- Commandes motorisées
- Commandes rotatives manuelles
- Systèmes débroschables et déconnectables
- Auxiliaires internes : AX, AL, BE et UV
- Cache-bornes
- Rallonges de plages
- Systèmes de verrouillage




Protection de l'interrupteur-sectionneur

Les interrupteurs-sectionneurs h3+ sont adaptés à la commutation de charges selon la catégorie d'utilisation CA 22A/CA 23A en 415 V et CC 22A/CC 23A en 250 V. De plus, ils garantissent le sectionnement du circuit qui peut être sécurisé par les accessoires de verrouillage qui sont installés sur le disjoncteur. La protection contre les surcharges et les courts-circuits doit être réalisée par un dispositif inséré en amont conformément aux normes d'installation.

Interrupteur-sectionneur				P160	P250	P630			
Nombre de pôles				3, 4	3, 4	3, 4			
Caractéristiques générales									
Courant nominal				125	160	200	250	400	630
Courant de service	le [A]	AC22A	220/240 VAC	125	160	200	250	400	630
			380/415 VAC	125	160	200	250	400	630
			660/690 VAC	125	160	200	250	400	630
	AC23A	220/240 VAC	125	160	200	250	400	500	
		380/415 VAC	125	160	200	250	400	500	
		660/690 VAC	125	160	200	250	400	500	
	DC23A	250 VDC 1P	125	160	200	250	400	630	
		375 VDC 3P	125	160	200	250	400	630	
	Pouvoir de fermeture sur court-circuit à 380-415 VAC	lcm [kA] crête		2,8	2,8	5	5	7,5	13
Courant de courte durée admissible	lcw [kA]	1 s	2	2	3,6	3,6	5	7,6	
Tension d'emploi (AC)	Ue [V]		690						
Fréquence	f [Hz]		50/60						
Tension assignée d'isolement	Ui [V]		800						
Tension assignée de tenue aux chocs	Uimp [kV]		8						
Aptitude au sectionnement				oui					
Degré de pollution				3					
Endurance mécanique en nombre d'opérations				20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
Endurance électrique en nombre de cycles	In	440 VAC	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	4 000	
		690 VAC	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	
		500 VDC	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
		500 VDC	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Dimensions									
Hauteur (mm)			130	165	260				
Largeur	3P	(mm)	90	105	140				
	4P	(mm)	120	140	185				
Profondeur			97	97	150				
Poids	3P	(kg)	0,97	1,05	4,8				
	4P	(kg)	1,32	1,91	6,4				


Accessoires

	Page
01 Aperçu	46
02 Protection différentielle	48
03 Accessoires de connexion	50
04 Accessoires d'isolation	53
05 Dispositifs auxiliaires	57
06 Types de fixation	62
07 Commandes rotatives et motorisées	68
08 Accessoires de verrouillage et de plombage	71
09 Accessoires d'interverrouillage	74




1. Protection différentielle

Bloc différentiel
Page 48




2. Accessoires de connexion


Rallonges de plages droites et épanouisseurs
Page 52



Bornes externes
Bornes de raccordement externes
Page 52




Connexions arrière
Page 52




3. Protection des raccordements


Pour plages droites
Page 55




Pour épanouisseurs
Page 55



Connexions arrière et systèmes d'extraction
Page 56




4. Auxiliaires
Page 57




5. Types de fixation

Embrochables
Page 63




Extractible
Page 63




6. Accessoires d'interverrouillage

Liaison mécanique directe
Page 74




Câble pour verrouillage mécanique Page 74




7. Commandes rotatives et motorisées


Commande rotative directe
Page 68



Commande rotative débouchable
Page 68




Commande motorisée
Page 69



8. Accessoires de verrouillage et de plombage

Accessoires de cadenassage
Page 71



Serrure à clé
Page 72




Bloc différentiel



h3+ P250 combinés avec bloc différentiel

La protection différentielle (protection contre les contacts indirects et les défauts d'isolement) est assurée par le bloc différentiel, monté directement sous le disjoncteur. Le bloc différentiel commande directement le déclencheur mécanique du disjoncteur avec des moyens mécaniques (sauf pour la version à alarme seule). Pour son alimentation, le bloc différentiel doit être relié à au moins deux phases. Sur la face avant du produit se trouve un bouton de test, qui permet de contrôler la liaison mécanique entre le disjoncteur et le bloc différentiel, sans alimentation externe. Le bloc différentiel est disponible pour les disjoncteurs P250 et P630.



- ① LED 'On' : verte lorsque le bloc différentiel est prêt pour la protection différentielle.
- ② LED 25 % $I_{\Delta n}$: orange lorsque le défaut d'isolement détecté est supérieur à 25 % de la valeur $I_{\Delta n}$ déjà réglée.
- ③ LED 50 % $I_{\Delta n}$: rouge lorsque le défaut d'isolement détecté est supérieur à 50 % de la valeur $I_{\Delta n}$ déjà réglée.
- ④ Roue codeuse pour la sensibilité $I_{\Delta n}$
- ⑤ Bouton-poussoir pour le test de la liaison mécanique entre le bloc différentiel et le disjoncteur.
- ⑥ Bouton de réarmement : réarme le bloc différentiel afin qu'il soit de nouveau opérationnel après un déclenchement dû à un défaut de fuite à la terre.
- ⑦ Calibre nominal.
- ⑧ Roue codeuse de temporisation $I_{\Delta t}$.
- ⑨ Bouton de test simulant un défaut d'isolement pour un contrôle régulier de la fonction de déclenchement.
- ⑩ Boîtier des contacts auxiliaires FI.

Le bloc différentiel est disponible selon les versions suivantes :

Boîtier	Courant nominal	Versions			Réglages	
		Fixe	Réglable	Alarme	I Δ n nominal (A)	Temporisation Δ t (s)
P250	100 A	x	x	x	0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 6	instantané - 0,06 - 0,15 - 0,3 - 0,5 - 1
	160 A	x	x	x		
	250 A	-	x	x		
P630	400 A	-	x	x	0,1 - 0,3 - 0,5 - 1,3 - 10	instantané - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3
	630 A		x	x		

Pour les versions FI fixes du P250, le courant nominal I Δ n est réglé de façon fixe à 0,03 A et la temporisation Δ t (s) est réglée à « instantanée ».

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
U _i	690 V
U _{imp}	6 kV
Nbre de pôles	4P
Tension entre phases U _e	220-415 V~
Type	A pour I Δ n \leq 6 AC pour I Δ n =10

Contacts auxiliaires

Deux contacts auxiliaires sont disponibles à l'avant du produit et protégés par un couvercle. Ils sont disponibles pour deux versions : réglable et alarme seule.

Bloc différentiel



Bornes auxiliaires sur le bloc différentiel

Contacts auxiliaires	Préalarme	Alarme
Type	1 contact normalement ouvert	1 contact inverseur
Courant maximal pour tension AC	70 mA 250 V~	3 A 250 V~
Courant maximal pour tension DC	70 mA 48 V DC	2 A 48 V DC
Type de câble	rigide ou souple	rigide ou souple
Section maximale	1,5 mm ²	1,5 mm ²

La protection peut également être assurée par un relais différentiel externe associé à un convertisseur de courant approprié

Accessoires de connexion


Selon la version choisie, les disjoncteurs h3+ sont livrés avec ou sans bornes :

- avec bornes intégrées
- avec connexions frontales

Les disjoncteurs P160 sont proposés dans les deux versions, les disjoncteurs P250 et P630 sont uniquement disponibles avec des connexions frontales (sans bornes).

Différents accessoires de connexion sont proposés pour adapter le disjoncteur pour les câbles nus, les barres ou les connexions arrière. Des rallonges de connexion et des bornes multiples sont également disponibles.

Disjoncteur P160 avec bornes intégrées (CTC)



Bornes de raccordement

Les versions de disjoncteur h3+ équipées de bornes sont livrées avec des bornes compatibles avec les câbles nus, les barres droites et les rallonges de barre.


Dimensions des barres et des cosses

Les barres et les câbles munis de cosses doivent être serrés conformément aux prescriptions de serrage suivantes :

Section rigide/souple (mm ²)	Couple de serrage (Nm)
6 ... 95	6
6 ... 70	6

Les bornes de raccordement intégrées peuvent être retirées pour l'utilisation de bornes de raccordement externes (accessoires). Les disjoncteurs permettent dans ce cas le raccordement de barres ou de cosses. Utilisez pour cela des vis M8 (non fournies).


Disjoncteurs avec connexions frontales (FTC)



Connexion frontale

Les disjoncteurs équipés de connexions frontales sont livrés avec des vis M8 pour les P160 - P250 et des vis M10 pour les x630/P630. Cela permet le raccordement aux câbles munis de cosse et aux barres.

Raccordement de barres ou de câbles munis de cosse



Barres et câbles munis de cosse

Les cosse utilisées pour la connexion des câbles ou des barres doivent présenter les dimensions suivantes :

Dimensions des barres et des cosse

(mm)	A	b	c	øD
P160	0,8 ... 4	max. 21	9,8	8,5
P250	1,2 ... 4	max. 25	11	8,5
P630	1,2 ... 12	max. 32	11	10


Les barres et les câbles munis de cosse doivent être serrés conformément aux prescriptions de serrage suivantes :

Couples de serrage pour barres et câbles


P160	6 Nm
P250	12 Nm
P630	18 Nm

Des séparateurs de phases ou des cache-bornes sont recommandés. Ils sont obligatoires dans certains cas. 2 ou 3 (pour 4P) séparateurs de phases sont fournis avec le disjoncteur. Ils sont compatibles avec les bornes de câble externes. Les séparateurs de phases sont également disponibles séparément.

Bornes externes




Borne 6 fils P160




Borne 2 fils P630

Connexion arrière



Connexion arrière P160

Rallonges de plages droites et épanouisseurs



Rallonges de plages pour P630

Ces bornes de raccordement externes sont vissées directement sur les plages des disjoncteurs. Ils sont en aluminium et sont adaptés pour les fils Cu ou Al. 2 ou 3 (pour 4P) séparateurs de phases sont fournis avec le disjoncteur. Ils sont compatibles avec les bornes de raccordement externes. Des accessoires d'isolation peuvent être nécessaires. Voir « Accessoires d'isolation » à la page 53.

Bornes de raccordement externes Cu/Al P160

	Section rigide/souple	Couple de serrage
1 fil	10 ... 120 mm ² 10 ... 95 mm ²	25 Nm
6 fils	4 ... 25 mm ² 4 ... 16 mm ²	3 Nm

Bornes externes Cu/Al P250

	Section rigide/souple	Couple de serrage
1 fil	50 ... 185 mm ² 50 ... 185 mm ²	25 Nm
2 fils	35 ... 120 mm ² 35 ... 95 mm ²	25 Nm
6 fils	6 ... 35 mm ² 6 ... 35 mm ²	6 Nm

Bornes externes Cu/Al P630

	Section rigide/souple	Couple de serrage
1 fil	35 ... 300 mm ² 35 ... 300 mm ²	25 Nm
2 fils	35 ... 300 mm ² 35 ... 300 mm ²	25 Nm













Les disjoncteurs peuvent être équipés de connexions arrière. Les connexions arrière sont adaptées pour les barres ou les câbles munis de cosses. Les barres peuvent être positionnées horizontalement, verticalement ou à un angle de 45°. Les connexions arrière sont vissées directement sur les plages de raccordement du disjoncteur.

Les rallonges de plages droites et les épanouisseurs sont disponibles séparément pour les disjoncteurs P160 (FTC/CTC) - P250 - P630.

Les épanouisseurs sont utilisés principalement pour augmenter la distance entre les plages des disjoncteurs. Le cas échéant, des accessoires d'isolation tels que des séparateurs de phase ou des cache-bornes arrière sont nécessaires. Voir « Accessoires d'isolation » à la page 53.





Accessoires d'isolation

Des accessoires d'isolation peuvent être nécessaires, même obligatoires dans certains cas. Le tableau ci-dessous donne les règles à respecter pour assurer l'isolation de la partie sous tension autour des disjoncteurs h3+.

	Connexion frontale				Connexion arrière	Déconnectable ou débrosable sur la platine de montage		Système extractible encastré
								
Accessoires	Sans accessoires d'isolation	Séparateurs de phase	Plaque de terre	Cache-bornes	Cache-bornes pour connexions arrière	Cache-bornes pour disjoncteur	Cache-bornes pour système déconnectable	Cache-bornes pour disjoncteur
								





Pour tension d'emploi ≤ 500 V

Type de câble

	Barres ou câbles isolés	Possible	Possible	Possible	Possible	-	-	-	-
	Barres ou cosses rondes non isolées	Non	Nécessaire *	Possible	Nécessaire pour IP20 *	Recommandé	Nécessaire	Nécessaire	Nécessaire
	Bornes d'extension	Non	Nécessaire *	Possible	Nécessaire pour IP20 *	-	-	-	-
	Câbles avec bornes externes	Non	Nécessaire *	Nécessaire	Nécessaire pour IP20 *	-	-	-	-







Pour tension d'emploi > 500 V

Type de câble


	Barres ou câbles isolés	Non	Nécessaire *	Possible	Possible	-	-	-	-
	Barres ou cosses rondes non isolées	Non	Nécessaire *	Possible	Nécessaire pour IP20 *	Nécessaire	Nécessaire	Nécessaire	Nécessaire
	Bornes d'extension	Non	Nécessaire *	Possible	Nécessaire pour IP20 *	-	-	-	-
	Câbles avec bornes externes	Non	Nécessaire *	Nécessaire	Nécessaire pour IP20 *	-	-	-	-

* Montées en partie supérieure uniquement en cas d'alimentation directe/montées en partie supérieure et en partie inférieure en cas d'alimentation inverse

Aperçu du raccordement et de la compatibilité

	Bornier à bornes décalées	Plage droite	Épanouisseur	Connexion arrière	Plage de raccordement en L
 <p>Cache-bornes pour connexions droites</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
 <p>Cache-bornes pour épanouisseurs</p>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
 <p>Plaques de terre pour cache-bornes droits</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
 <p>Plaques de terre pour cache-bornes pour épanouisseur</p>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
 <p>Cache-bornes pour connexion arrière ou connexion par cosse</p>	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Séparateurs de phase</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-


Séparateurs de phase



Séparateurs de phase P160

2 (pour 3P) ou 3 (pour 4P) séparateurs de phases sont fournis avec le disjoncteur. Ils sont compatibles avec les bornes externes. Les séparateurs de phases sont également disponibles séparément.


Cache-bornes pour rallonges de plages droites



Cache-bornes droits

Les disjoncteurs peuvent être équipés de cache-bornes droits lorsqu'ils sont utilisés avec des câbles munis de coses ou des barres droites. Le cache-bornes droit fournit une séparation interne entre les phases.


Cache-bornes pour rallonges de plages droites




Cache-bornes pour épanouisseurs

Les disjoncteurs peuvent être équipés de cache-bornes adaptés à l'utilisation d'épanouisseurs de plages. Ils garantissent également la séparation des phases.

Cache-bornes arrière




Pour les rallonges de
plages droite



Pour les épanouisseurs

Les cache-bornes arrière offrent une isolation complète des
plages à l'arrière.


Cache-bornes pour les connexions arrière et les systèmes d'extraction



Cache-bornes pour les systèmes d'extraction

Les disjoncteurs peuvent être équipés de cache-bornes pour
assurer l'isolation complète sur les connexions frontales
lors de l'utilisation de connexions arrière ou de systèmes
d'extraction.

Ces cache-bornes assurent un degré de protection IP40.
Ils peuvent être montés après l'installation du disjoncteur
sur la platine de montage ou sur un rail DIN. Ils peuvent être
plombés.



Cache-bornes pour connexions arrière

Contacts auxiliaires et déclencheurs intégrables

Les mêmes contacts auxiliaires/de déclenchement et déclencheurs peuvent être intégrés dans tous les disjoncteurs. L'installation des contacts auxiliaires est simple et peut être effectuée sans outil spécial.

Les disjoncteurs P160, P250 et P630 disposent d'emplacements internes dédiés au montage des auxiliaires électriques suivants.

P160

- 1 AX ON/OFF
- 1 AL indication de déclenchement
- 1 UV avec temporisation ou 1 BE


P250

- 2 AX ON/OFF
- 1 AL indication de déclenchement
- 1 UV/UV avec temporisation ou 1 BE


P630

- 4 AX ON/OFF
- 2 AL indication de déclenchement
- 1 UV/UV avec temporisation ou 1 BE


Emplacement d'installation pour contacts auxiliaires et de déclenchement, ainsi que pour les bobines à manque de tension et à émission P160 - P250




Emplacement d'installation pour contacts auxiliaires et de déclenchement, ainsi que pour les bobines à manque de tension et à émission P630



Raccordement de contacts auxiliaires et de déclencheurs




Câblage des auxiliaires sur le disjoncteur TMA




Câblage des auxiliaires sur le disjoncteur Energy

La section maximale de conducteur est de 1,25 mm² pour les contacts auxiliaires (AX ou AL), le déclencheur à émission BE ou le déclencheur à manque de tension UV. Ces auxiliaires sont munis de bornes à ressort. Il est recommandé de faire passer les câbles comme illustré, à partir du compartiment d'installation du disjoncteur pour les accessoires (voir la figure à gauche).

Le module AX/AL Energy dédié au disjoncteur Energy est muni de contacts précâblés.




AX




AL

Contacts auxiliaires de position AX et de déclenchement AL



Contact auxiliaire AX



Contact de déclenchement AL

Les contacts fournissent des informations à distance sur l'état du disjoncteur et, de ce fait, peuvent être utilisés pour des affichages d'état, le verrouillage électrique, des relais, etc.

Les contacts de ces contacts auxiliaires sont de type OF.

Les contacts AX indiquent la position ouverte/fermée des contacts du disjoncteur.

Les contacts AL indiquent que le disjoncteur a déclenché pour l'une des raisons suivantes :

- Défaut électrique (surcharge, court-circuit).
- Fonctionnement d'une bobine à émission ou d'une bobine à manque de tension.
- Actionnement du bouton-poussoir PUSH TO TRIP.

Les contacts auxiliaires AL sont réarmés lorsque le disjoncteur est réarmé.

Installation et raccordement



Auxiliaire P160 côté gauche

Les contacts auxiliaires AX et AL ont des emplacements dédiés derrière le capot frontal du disjoncteur et leur présence est visible depuis la face avant à travers la fenêtre présence auxiliaire.

Chaque borne à ressort peut être raccordée avec des fils souples ou rigides d'une section de 0,5 à 1,25 mm².


Caractéristiques électriques

Courant d'emploi pour AX et AL :


- 250 V/AC-14 = 3 A
- 250 V/AC-15 = 1 A
- 125 V/DC-12 = 0,4 A

Courant d'emploi pour AX et AL (basse impédance) :

- 30 V/DC-12 = 0,1 A



SHT



UVR

SHT-Arbeitsstromauslöser- und UVR-Unterspannungsauslöser-Spulen


Un déclencheur voltmétrique à émission de courant (BE) ou à manque de tension (UV) peut être utilisé pour déclencher le disjoncteur à l'aide d'un signal de commande. Il permet un déclenchement à distance du disjoncteur.

Un déclencheur voltmétrique à émission de courant (BE) déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande dépasse 70 % de sa tension nominale (Un). Il s'agit d'un signal d'impulsion (> 20 ms) ou d'un signal de commande maintenu.

Le déclencheur voltmétrique à émission de courant (BE) 110... 130 V est adapté pour la protection contre les défauts à la terre lorsqu'il est combiné avec un élément de détection de défaut à la terre de classe I.

Le déclencheur voltmétrique à manque de tension (UV) déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande passe le seuil de 70 % à 35 % de sa tension nominale.

Un déclencheur voltmétrique à manque de tension (UV) temporisé élimine le risque de déclenchement intempestif dû à une chute de tension transitoire d'une durée inférieure à 500 ms. Pour des microcoupures plus courtes, un système de condensateurs assure l'alimentation temporaire du déclencheur UV avec $U > 0,7 U_n$, afin d'empêcher un déclenchement.



BE et UV

Accessoires

Caractéristiques électriques

Déclencheur à émission BE

Tension d'emploi	Un	24 VDC	48 VDC	100-120 V~	200-240 V~	380-450 V~
Plage de fonctionnement		75-125 % Un		85-110 % Un		
Courant d'excitation	mA	30,0	30,0	14,0	14,0	6,50
Consommation électrique	VA	0,72	1,44	1,68	3,36	2,93
Endurance électrique à 415 VAC	Cycles	6000	6000	6000	6000	6000
Endurance mécanique ON/OFF	Cycles	15000	15000	15000	15000	15000

Déclencheur à manque de tension UV

Tension d'emploi	Un	24 VDC	100-120 V~	200-240 V~	380-450 V~
Tension de fermeture		> 85 % Un			
Tension de relâchement		70 % Un > ... > 35 % Un			
Tension d'ouverture		< 35 % Un			
Courant d'excitation	mA	23,0	12,0	6,3	5,2
Consommation électrique	VA	0,56	1,4	1,5	2,3
Endurance électrique à 415 VAC	Cycles	6000	6000	6000	6000
Endurance mécanique ON/OFF	Cycles	15000	15000	15000	15000

Déclencheur à manque de tension UV avec temporisation

Tension d'emploi	Un	24 VDC	110 V~	240 V~	440 V~
Tension de fermeture		> 85 % Un			
Tension de relâchement		70 % Un > ... > 35 % Un			
Tension d'ouverture		< 35 % Un			
Temporisation	ms	500			
Courant d'excitation	mA	23,0	12,0	6,3	5,2
Consommation électrique	VA	0,56	1,4	1,5	2,3
Endurance électrique à 415 VAC	Cycles	6000	6000	6000	6000
Endurance mécanique ON/OFF	Cycles	15000	15000	15000	15000

Installation et raccordement



Fenêtre présence auxiliaire P160 côté droit

Les déclencheurs voltmétriques BE et UV ont des emplacements dédiés derrière le capot frontal du disjoncteur et leur présence est visible depuis la face avant à travers la fenêtre présence auxiliaire.


Dans les cas des disjoncteurs P630, la présence du contact auxiliaire interne est identifiée au moyen d'un autocollant ; celui-ci doit être apposé à l'emplacement prévu à cette fin, derrière la fenêtre présence du contact auxiliaire. Chaque borne à ressort peut être raccordée avec des fils souples ou rigides d'une section de 0,5 à 1,25 mm².

Fonctionnement

Le disjoncteur doit être réarmé localement après avoir été déclenché par un déclencheur voltmétrique BE ou UV. Le déclenchement par le déclencheur voltmétrique BE et UV est prioritaire sur la fermeture manuelle. Lorsqu'une commande de déclenchement provenant d'un déclencheur voltmétrique BE ou UV est active, il n'est pas possible de piloter le disjoncteur manuellement et de fermer les contacts principaux, même temporairement.


Endurance du déclencheur voltmétrique BE et UV

Équivalent à l'endurance mécanique du disjoncteur.



Marquage des contacts auxiliaires internes sur le P630


Fixation sur la platine de montage



P160 sur platine de montage

Les disjoncteurs P160, P250 et P630 peuvent être montés comme appareil fixe sur une platine de montage.


Adaptateur de rail DIN




P160 et adaptateur de rail DIN

Si nécessaire, les disjoncteurs P160 et P250 peuvent être montés sur un rail DIN avec un accessoire spécial fixé à l'arrière.


Système déconnectable




Système déconnectable pour câbles munis de cosse P250




Système déconnectable avec plages avant P250



Système déconnectable avec plages arrière P250



Système déconnectable P630 avec plages avant P630



Système déconnectable avec plages arrière P630

Le système déconnectable consiste en un mécanisme d'extraction monté directement sur le disjoncteur et permet un remplacement aisé de l'appareil sans retrait des conducteurs de puissance. Le système déconnectable garantit un degré de protection IP20 lorsque le disjoncteur est déconnecté de la base.

Le raccordement au système déconnectable du P160 et du P250 peut s'effectuer au moyen de câbles munis de cosse, de rallonges de plages avant ou de plages de raccordement arrière en L (disponibles séparément).

Dans le cas du système déconnectable du P630, le raccordement s'effectue par le biais des rallonges de plages avant ou des plages de raccordement arrière en L.


Le disjoncteur équipé du système déconnectable peut être monté à la fois en position verticale et en position horizontale.

Le système déconnectable est composé de plusieurs éléments :


- Base déconnectable
- Disjoncteur déconnectable avec déclencheur de sécurité

Également disponibles en option :


- Connecteurs auxiliaires
- Câbles ou barres pour plages de raccordement avant et arrière



Adaptateur pour disjoncteur déconnectable
P250



Adaptateur pour disjoncteur déconnectable
P250 avec déclencheur de sécurité



Adaptateur pour disjoncteur déconnectable
P250 avec contact auxiliaire interne


Contact auxiliaire et de déclenchement :

Jusqu'à trois connecteurs auxiliaires peuvent être montés sur le système déconnectable du P160 et quatre pour les disjoncteurs P250 et P630. Les connecteurs sont utilisés pour connecter ou déconnecter automatiquement dans le disjoncteur les contacts auxiliaires AX/AL internes, le déclencheur à émission ou le déclencheur à manque de tension.

Déclencheur de sécurité :

Un déclencheur de sécurité disponible en tant qu'accessoire peut être monté sur la base des systèmes déconnectables pour P160, P250 et P630. Cet accessoire déclenche le disjoncteur lorsqu'il est retiré de la base sans qu'il n'ait été placé sur la position OFF.

Système déconnectable :
plages de raccordement avant ou arrière




Base déconnectable


En fonction du mode de raccordement nécessaire, il est possible de monter sur la base déconnectable des rallonges de plages séparées pour le raccordement à l'avant ou à l'arrière.

La base déconnectable peut être fixée sur une platine de montage, une platine de montage en forme de U ou une platine à montage affleurant.


La base déconnectable est livrée avec deux écrans isolants montés à l'arrière. Ainsi, le montage sur une platine de montage simple peut être effectué.



Montage sur une platine de montage




Montage sur une platine de montage adaptée en forme de U




Intégrée dans la platine de montage

Système débrochable P250



Système débrochable P250



Base débrochable P250

Reposant sur le système déconnectable, le système débrochable permet un maniement simple du disjoncteur. Il permet la séparation sans devoir le retirer complètement de l'installation.

Le système débrochable n'est compatible qu'avec des disjoncteurs montés verticalement.

Le système débrochable a 3 positions :

- Connecté : le circuit d'alimentation est connecté.
- Déconnecté : le circuit d'alimentation est déconnecté ; le fonctionnement des circuits auxiliaires peut être vérifié.
- Retiré : le disjoncteur est entièrement retiré et peut être extrait de la base débrochable.

Le système débrochable est constitué des composants suivants :

- Base,
- Adaptateur de disjoncteur.

Également disponibles en option :


- Connecteurs auxiliaires
- Contact auxiliaire de position
- Plages de raccordement avant
- Kit de verrouillage à clé Ronis

L'adaptateur débrochable se monte à l'arrière du disjoncteur. Jusqu'à 5 connecteurs auxiliaires peuvent être montés sur le système débrochable pour connecter et déconnecter automatiquement les auxiliaires internes AX/AL et les déclencheurs voltmétriques BE ou UV montés dans le disjoncteur. Un dispositif de coupure de sécurité peut être monté en option sur le système débrochable. Cette option permet de déclencher le disjoncteur lorsqu'il est retiré de la base sans qu'il n'ait été placé sur la position OFF.

En option, un contact auxiliaire de position peut être monté sur l'adaptateur débrochable pour indiquer, par l'intermédiaire d'un circuit auxiliaire, la position connectée ou déconnectée du disjoncteur dans la base débrochable. La base débrochable n'est pas fournie avec les connecteurs auxiliaires. En fonction de la configuration de raccordement nécessaire, il est possible de monter des borniers avant ou arrière séparés sur la base.

La base débrochable est livrée avec deux écrans isolants. Ainsi, le montage sur une platine de montage simple peut être effectué.

Système débrochable P630



Système débrochable P630

Reposant sur le système déconnectable du P630, le système débrochable permet un maniement simple du disjoncteur. Il permet la séparation sans devoir le retirer complètement de l'installation.

Le système débrochable n'est compatible qu'avec des disjoncteurs montés verticalement.

Le système débrochable a 3 positions :


- Connecté : le circuit d'alimentation est connecté.
- Déconnecté : le circuit d'alimentation est déconnecté ; le fonctionnement des circuits auxiliaires peut être vérifié.
- Retiré : le disjoncteur est entièrement retiré et peut être extrait de la base débrochable.

Le système débrochable est constitué des composants suivants :

- Base
- Adaptateur de disjoncteur déconnectable
- Manivelle

Également disponibles en option :

- Connecteurs auxiliaires
- Déclencheur de sécurité
- Contact auxiliaire de position
- Plages de raccordement avant
- Kit de verrouillage à clé Ronis




Base débrochable P630

L'adaptateur débrochable se monte à l'arrière du disjoncteur. Jusqu'à 5 connecteurs auxiliaires peuvent être montés sur le système débrochable pour connecter et déconnecter automatiquement les auxiliaires internes AX/AL et les déclencheurs voltmétriques BE ou UV montés dans le disjoncteur. Un dispositif de coupure de sécurité peut être monté en option sur le système débrochable. Cette option permet de déclencher le disjoncteur lorsqu'il est retiré de la base sans qu'il n'ait été placé sur la position OFF.


En option, un contact auxiliaire de position peut être monté sur l'adaptateur débrochable pour indiquer, par l'intermédiaire d'un circuit auxiliaire, la position connectée ou déconnectée du disjoncteur dans la base débrochable. La base débrochable n'est pas fournie avec les connecteurs auxiliaires. En fonction de la configuration de raccordement nécessaire, il est possible de monter des borniers avant ou arrière séparés sur la base.

La base débrochable est livrée avec deux écrans isolants. Ainsi, le montage sur une platine de montage simple peut être effectué.

Commande rotative directe



Commande rotative P160



Commande rotative P630

Caractéristiques de la commande rotative :

- Assure le sectionnement du disjoncteur,
- Indication claire des 3 positions : ON, OFF et TRIP (déclenchement),
- Bouton test « PUSH TO TRIP » intégré au disjoncteur, accessible sur la commande rotative,
- Réglages du déclencheur, accessibles via la commande rotative,
- Poignée cadenassable (cadenas non fournis) ou serrure à clé disponible en option.
- Vis de fixation 1/4 tour pour faciliter le montage et le démontage sur le disjoncteur P160 et P250 et faciliter l'accès aux contacts auxiliaires internes.

Le disjoncteur peut être verrouillé dans la position ON ou OFF à l'aide de cadenas (non fournis). Jusqu'à 3 cadenas avec une anse de Ø 5,5-8 mm peuvent être montés.


Le verrouillage en position ON n'empêche pas le disjoncteur de déclencher en cas de défaut. Pour le réarmer, il est nécessaire de déverrouiller la commande rotative directe.

Une autre commande rotative avec fonction d'interverrouillage de porte est disponible afin d'empêcher l'ouverture de la porte lorsque le disjoncteur est en position ON.


Une serrure à clé Ronis est disponible en option ; celle-ci peut être montée sur la base de la commande rotative directe.

La serrure à clé garantit que le disjoncteur est verrouillé à la fois dans la position OFF et dans la position ON.

Commandes rotatives sur porte



Commande rotative P160 sur porte



Commande rotative P630 sur porte

Caractéristiques de la commande rotative sur porte :

- Assure le sectionnement du disjoncteur,
- Indication claire des 3 positions : ON, OFF et TRIP (déclenchement),
- Bouton test « PUSH TO TRIP » intégré au disjoncteur, accessible sur la base, qui est fixée directement au disjoncteur,
- Réglages du déclencheur, accessibles via la base,
- Cadenassable (cadenas non fournis), serrure à clé pour le montage sur la base, disponible en option.
- Vis de fixation 1/4 tour pour faciliter le montage et le démontage sur le disjoncteur P160 et P250 et faciliter l'accès aux contacts auxiliaires internes.

Le disjoncteur peut être verrouillé dans la position OFF à l'aide de cadenas (non fournis). Jusqu'à 3 cadenas avec une anse de Ø 5,5-8 mm peuvent être montés.


La commande rotative débrosable doit être déverrouillée pour pouvoir réarmer le disjoncteur après un déclenchement. Une serrure à clé Ronis est disponible en option. La serrure à clé permet le verrouillage du disjoncteur en position ON et OFF.

Commande motorisée avec mode de réarmement automatique

Une commande motorisée avec fonction autoreset permet le réarmement automatique du disjoncteur après le déclenchement dans la position OFF. Ainsi, le disjoncteur est de nouveau immédiatement opérationnel.

Commande à distance

La commande à distance est basée sur un signal ON et OFF avec une tension déterminée (qui dépend de la commande motorisée). Le câble de commande est raccordé au moyen d'un connecteur muni de bornes à ressort avec une section de 0,8 à 2 mm².



Bornier de la commande motorisée


Les commandes motorisées sont disponibles avec les tensions de commande suivantes :

- 24 VDC
- 48 VDC
- 100 - 120 VAC/DC
- 200 - 220 VAC/DC
- 230 - 240 VAC

Les systèmes de montage déconnectables et débroschables sont compatibles avec les disjoncteurs P250 et P630 équipés d'une commande motorisée P250.

Accessoires optionnels :

- Serrure à clé pour le verrouillage en position OFF,
- Verrouillage électrique.



Les polarités (+) et (-) pour les moteurs à courant continu doit être respecté

Pour moteurs P250

Tension d'emploi nominale	Un	24 VDC	48 VDC	100 - 110 VDC	200 - 220 VDC	100 - 110 VAC	200 - 220 VAC	230 - 240 VAC
Fréquence	Hz	-	-	-	-	50/60	50/60	50/60
Courant d'emploi / Courant de démarrage (valeur de crête)	A	14,1/26,5	11,4/17,1	3,4/7,6	4,2/5,9	3,6/8,7	3,6/6,6	3,4/6
Mode de fonctionnement		Entraînement direct						
Durée de fonctionnement	ON	ms			< 100			
	OFF	ms			< 100			
	RESET	ms			< 100			
Fréquence d'emploi	Cycles/min.				4			
Alimentation électrique nécessaire	VA				> 300			


Pour moteurs P630

Tension d'emploi nominale	Uc	24 - 48 VDC	100 - 120 VDC	100 - 240 VAC
Fréquence	Hz	-	-	50/60
Courant d'emploi / Courant de démarrage (valeur de crête)	ON	-	-	-
	OFF, RESET	A	6,7	1,0
Mode de fonctionnement				
Durée de fonctionnement	ON	s	0,1	
	OFF	s	1,4	
	RESET	s	1,5	
Fréquence d'emploi	Cycles/min.		4	
Alimentation électrique nécessaire	VA		> 300	


Système de verrouillage

Jusqu'à trois cadenas avec une anse de 5 à 8 mm de diamètre peuvent être utilisés pour le verrouillage.
Le verrouillage en position OFF assure le sectionnement et la conformité à la norme CEI 60947-2.


Appareil	Fonction	Méthode	Accessoires spéciaux
Manette du disjoncteur	Verrouillage en position OFF ou ON	Cadenas	-
		Serre-câble	-
		Jusqu'à 3 cadenas	Kit de cadenassage
Commande rotative directe	Verrouillage en position OFF ou ON	Jusqu'à 3 cadenas	-
	Verrouillage en position OFF ou ON	Serrure à clé	Dispositif de verrouillage + serrure à clé
Commande rotative débrochable	Verrouillage en position OFF	Jusqu'à 3 cadenas	-
	Verrouillage en position ON ou OFF	Serrure à clé	Dispositif de verrouillage + serrure à clé
Commande motorisée	Verrouillage en position OFF	Jusqu'à 3 cadenas	-
		Serrure à clé	Dispositif de verrouillage + serrure à clé
Systèmes débrochables	Verrouillage en position DÉCONNECTÉ ou CONNECTÉ	Jusqu'à 3 cadenas	-
		Serrure à clé	Dispositif de verrouillage + serrure à clé
	Verrouillage uniquement en position CONNECTÉ	Serrure à clé	Dispositif de verrouillage + serrure à clé




Commande directe avec cadenas 4 mm




Élément de verrouillage à manette avec cadenas jusqu'à 6 mm




Cadenas sur commande rotative directe




Cadenas commande motorisée




Serrure à clé commande rotative directe




Cadenas système débrochable P250




Cadenas capot frontal P630




Serrure à clé commande motorisée P250



Serrure à clé système débrochable P250




Serrure à clé commande motorisée P630




Serrure à clé capot frontal P630

Plombage

Des accessoires de plombage sont disponibles sur demande. Chaque kit de plombage contient tous accessoires nécessaires pour le plombage des disjoncteurs, comme décrit ci-dessous.




Plombage sur les capots frontaux




Plombage sur le cache-bornes P160

Commande rotative directe




Plombage sur le capot frontal de la commande rotative P160

Bloc différentiel



Pomblage sur le bloc différentiel

Liaison mécanique directe




Cette solution se compose d'une tige pour la liaison de deux disjoncteurs h3+ avec une taille de boîtier identique, et qui sont montés côte à côte.

Cet accessoire permet de relier mécaniquement deux disjoncteurs, afin d'empêcher les opérations suivantes :

- Activation d'un disjoncteur lorsque l'autre est déjà dans la position ON
- Activation d'un disjoncteur lorsque l'autre est dans la position TRIP

L'accessoire d'interverrouillage est un kit comprenant deux capots frontaux d'interverrouillage, qui sont montés sur la face avant des disjoncteurs reliés.

Câble pour verrouillage mécanique




Cette solution permet de relier entre eux deux disjoncteurs présentant des tailles de boîtier identiques ou différentes. Grâce au câble de verrouillage, les deux disjoncteurs ne doivent pas nécessairement avoir la même taille, ni être montés côte à côte.

Cet accessoire permet de relier mécaniquement deux disjoncteurs, afin d'empêcher les opérations suivantes :


- Activation d'un disjoncteur lorsque l'autre est déjà dans la position ON
- Activation d'un disjoncteur lorsque l'autre est dans la position TRIP

Trois références d'accessoire sont proposées pour la réalisation de la liaison :



- Le capot frontal pour la liaison mécanique de chaque disjoncteur. Il est monté sur le disjoncteur.
- Le câble de verrouillage est disponible avec une longueur de 1 m ou 1,5 m.




Liaison combinée avec les commandes rotatives



La solution de liaison avec câble de verrouillage mécanique est compatible avec les commandes rotatives directes et les commandes rotatives sur porte. L'actionnement des disjoncteurs s'effectue via le mécanisme de la commande rotative.




**Liaison mécanique directe combinée avec
les commandes motorisées**



Cette solution se compose d'une tige en une pièce pour la liaison de deux disjoncteurs avec une taille de boîtier identique, qui sont montés côte à côte. Dans ce cas, il faut utiliser, outre la liaison mécanique, également l'accessoire de liaison électrique pour sécuriser le système de liaison complet.

**Liaison par câble combinée avec
les commandes motorisées**



Cette solution permet de relier deux disjoncteurs h3+ via un câble. Les disjoncteurs peuvent présenter différentes tailles de boîtier et ne doivent pas être montés côte à côte. Deux longueurs de câble sont proposées afin d'augmenter la flexibilité de l'installation.

Dans ce cas, il faut utiliser, outre la liaison mécanique, également l'accessoire de liaison électrique pour sécuriser le système de liaison complet.

Recommandations d'installation et d'utilisation

	Page
01 Conditions d'installation et d'utilisation	78
02 Distances d'isolement et distances minimales	81
03 Pertes de puissance	83

Déclassement en altitude


Jusqu'à une altitude de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, il n'y a pas de déclassement à appliquer sur les propriétés électriques des disjoncteurs. Au-dessus de 2 000 m, une réduction de la densité de l'air diminue la dissipation thermique du disjoncteur et abaisse la rigidité diélectrique. Un déclassement des caractéristiques électriques doit être appliqué comme indiqué ci-dessous pour compenser ce phénomène.

Le tableau suivant donne les corrections à appliquer pour les altitudes supérieures à 2 000 m. Les pouvoirs de coupure Icu et Ics restent inchangés.

Altitude (m)	2000	3000	4000	5000
Tension de tenue diélectrique (V)	2500	2160	1900	1670
Tension d'isolement Ui (V)	800	690	610	535
Tension maximale de service (V)	690	600	525	460
Courant maximal thermique Ith (A) à 50 °C	1	0,96	0,93	0,9

Degré de protection international

Les disjoncteurs répondent aux exigences relatives aux degrés de protection internationaux suivants, tels que définis dans les normes CEI 60529 et CEI 60947-1, Annexe C.



Degré IP des différentes zones

① IP20 : côté, arrière, cache-bornes

② IP40 : couvercle frontal

Vibrations

Les disjoncteurs résistent aux vibrations mécaniques.

Ils sont conformes à la norme CEI 60068-2-52 :

- 2,0 à 13,2 Hz et amplitude ± 1 mm
- 13,2 à 100 Hz accélération $\pm 0,7$ g
- Fréquence de résonance (± 1 mm/ $\pm 0,7$ g) pendant 90 minutes

Des vibrations excessives peuvent provoquer des déclenchements intempestifs et/ou endommager les connexions et/ou les pièces mécaniques.

Perturbations électromagnétiques

Les disjoncteurs h3+ sont protégés contre :


- Une surtension provoquée par la commutation de circuits,
- Une surtension provoquée par des perturbations atmosphériques ou une panne du système de distribution (p. ex. défaillance d'un système d'éclairage),
- Les appareils émettant des ondes radio (radios, talkies-walkies, radar, etc.),
- Les décharges électrostatiques produites directement par les utilisateurs.

Les disjoncteurs P160, P250 et P630 ont passé avec succès les essais de compatibilité électromagnétique (CEM) avec les niveaux d'immunité énumérés dans le chapitre Caractéristiques générales.

Degré de protection IP

Le degré de protection IP40 est atteint lorsqu'un disjoncteur est installé dans une armoire électrique avec une découpe de panneau avant, qui est au moins aussi grande que la fenêtre pour les réglages de protection.


Le degré de protection IP65 supérieur peut être atteint en cas d'installation d'une commande rotative sur porte.



Panneau avant IP40

Position de montage


Les disjoncteurs h3+ P160, P250 et P630 peuvent être montés selon n'importe quel angle sans affecter les performances et les caractéristiques.



Sens d'alimentation

Les disjoncteurs peuvent être alimentés soit par le haut soit par le bas, sans réduction des performances.

Tous les accessoires de connexion et d'isolation peuvent être utilisés sur les disjoncteurs alimentés par le haut ou par le bas.



Recommandations
d'installation et
d'utilisation

Déclassement en température

Les disjoncteurs magnéto-thermiques h3+ P160 et P250 sont calibrés à une température ambiante de 50 °C pour la protection contre les surcharges. Cela signifie que lorsque la température ambiante est inférieure ou supérieure à 50 °C, le seuil de déclenchement I_r est légèrement modifié.

Les disjoncteurs h3+ P160 et P250 doivent être déclassés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Influence de la température ambiante sur les réglages I_r du disjoncteur P160 TMA

		Température °C												
In (A)	$I_r \dots x I_n$	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
25	0,63	19,3	18,9	18,5	18,1	17,7	17,3	16,9	16,4	16	15,5	15,1	14,6	14,1
	0,8	24,1	23,6	23,2	22,7	22,2	21,6	21,1	20,6	20	19,4	18,8	18,2	17,6
	1	30,1	29,6	28,9	28,3	27,7	27,0	26,4	25,7	25	24,3	23,5	22,8	22,0
40	0,63	31,2	30,5	29,8	29,0	28,3	27,5	26,7	25,9	25	24,1	23,2	22,2	21,2
	0,8	39,9	39,0	38,1	37,2	36,2	35,2	34,2	33,1	32	30,9	29,7	28,5	27,2
	1	49,9	48,8	47,6	46,5	45,2	44,0	42,7	41,4	40	38,6	37,1	35,6	34,0
63	0,63	55,3	53,6	51,9	50,1	48,3	46,3	44,3	42,2	40	37,7	35,1	32,5	29,5
	0,8	69,1	67,0	64,9	62,6	60,3	57,9	55,4	52,8	50	47,1	43,9	40,6	36,9
	1	87,1	84,5	81,7	78,9	76,0	73,0	69,8	66,5	63	59,3	55,4	51,1	46,5
80	0,63	64,0	62,4	60,8	59,1	57,4	55,6	53,8	51,9	50	48,0	45,9	43,6	41,3
	0,8	80,6	78,6	76,6	74,5	72,3	70,1	67,8	65,5	63	60,4	57,8	55,0	52,0
	1	102,3	99,8	97,2	94,6	91,8	89,0	86,1	83,1	80	76,8	73,4	69,8	66,1
100	0,63	78,3	76,5	74,8	72,9	71,1	69,1	67,1	65,1	63	60,8	58,6	56,2	53,8
	0,8	99,4	97,2	94,9	92,6	90,2	87,8	85,3	82,7	80	77,2	74,4	71,4	68,3
	1	124,3	121,5	118,7	115,8	112,8	109,7	106,6	103,3	100	96,5	93,0	89,2	85,3
125	0,63	94,0	92,4	90,7	89,0	87,3	85,5	83,7	81,9	80	78,1	76,1	74,1	72,0
	0,8	117,5	115,5	113,4	111,3	109,1	106,9	104,7	102,4	100	97,6	95,1	92,6	90,0
	1	146,9	144,3	141,7	139,1	136,4	133,6	130,8	127,9	125	122,0	118,9	115,7	112,5
160	0,63	120,1	117,7	115,4	113,0	110,5	108,0	105,4	102,7	100	97,2	94,3	91,3	88,3
	0,8	150,1	147,2	144,2	141,2	138,1	135,0	131,7	128,4	125	121,5	117,9	114,2	110,3
	1	192,1	188,4	184,6	180,7	176,8	172,7	168,6	164,4	160	155,5	150,9	146,2	141,2

Influence de la température ambiante sur les réglages I_r du disjoncteur P250 TMA

		Température °C												
In (A)	$I_r \dots x I_n$	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
50	0,63	40,4	39,4	38,4	37,4	36,4	35,4	34,3	33,2	32	30,8	29,5	28,2	26,9
	0,8	50,4	49,3	48,0	46,8	45,5	44,2	42,8	41,4	40	38,5	36,9	35,3	33,6
	1	63,1	61,6	60,1	58,5	56,9	55,3	53,6	51,8	50	48,1	46,2	44,1	42,0
63	0,63	52,8	51,3	49,9	48,4	46,8	45,2	43,5	41,8	40	38,1	36,1	34,0	31,7
	0,8	66,0	64,2	62,4	60,5	58,5	56,5	54,4	52,3	50	47,6	45,1	42,5	39,7
	1	83,1	80,9	78,6	76,2	73,7	71,2	68,6	65,9	63	60,0	56,9	53,5	50,0
100	0,63	81,7	79,6	77,4	75,2	72,9	70,6	68,1	65,6	63	60,3	57,4	54,4	51,2
	0,8	103,7	101,0	98,3	95,5	92,6	89,6	86,5	83,3	80	76,5	72,9	69,1	65,0
	1	129,6	126,3	122,9	119,4	115,8	112,0	108,2	104,2	100	95,7	91,1	86,3	81,2
125	0,63	97,1	95,1	93,1	91,0	88,9	86,8	84,6	82,3	80	77,6	75,1	72,6	69,9
	0,8	121,3	118,9	116,4	113,8	111,2	108,5	105,7	102,9	100	97,0	93,9	90,7	87,4
	1	151,7	148,6	145,5	142,3	139,0	135,6	132,2	128,6	125	121,3	117,4	113,4	109,3
160	0,63	124,7	121,9	119,0	116,1	113,1	109,9	106,7	103,4	100	96,5	92,8	89,0	85,0
	0,8	155,9	152,4	148,8	145,1	141,3	137,4	133,4	129,3	125	120,6	116,0	111,2	106,2
	1	199,6	195,1	190,5	185,7	180,9	175,9	170,8	165,5	160	154,3	148,5	142,3	135,9
200	0,63	164,9	160,5	155,9	151,2	146,3	141,3	136,1	130,7	125	119,1	112,8	106,2	99,2
	0,8	211,1	205,4	199,5	193,5	187,3	180,9	174,2	167,2	160	152,4	144,4	136,0	127,0
	1	263,8	256,7	249,4	241,9	234,1	226,1	217,7	209,0	200	190,5	180,5	170,0	158,7
250	0,63	198,5	194,1	189,6	185,0	180,3	175,4	170,4	165,3	160	154,5	148,8	142,9	136,7
	0,8	248,1	242,6	237,0	231,3	225,4	219,3	213,1	206,6	200	193,1	186,0	178,6	170,9
	1	310,2	303,3	296,3	289,1	281,7	274,1	266,3	258,3	250	241,4	232,5	223,3	213,7

Distance d'isolement


Les distances d'isolement entre le disjoncteur et son environnement (pièces métalliques raccordées à la terre – isolateurs, etc.) doivent être respectées afin d'éviter les risques d'amorçages, qui pourraient se produire pendant la commutation en raison d'un gaz ionisé conducteur. Dans certains cas où d'autres spécifications exigent des distances d'isolement différentes de celles indiquées ici, la plus grande distance doit être respectée. Dans le cas où deux modèles différents sont installés l'un au-dessus de l'autre, la distance d'isolement entre les deux modèles doit être conforme aux spécifications du modèle du disjoncteur situé en bas.

Les disjoncteurs h3+ peuvent être montés côte à côte sans distance d'isolement minimale.

REMARQUE

Les conducteurs exposés doivent être isolés jusqu'aux bornes du disjoncteur. Nous recommandons l'utilisation de séparateurs de phases ou de cache-bornes. Si les cache-bornes optionnels sont utilisés, il convient d'isoler le conducteur exposé jusqu'à ce qu'il soit recouvert par le cache-bornes.


Distance minimum entre le disjoncteur h3+ et le panneau métallique supérieur, inférieur ou latéral



Plaque non métallique
 Plaque de montage métallique
 Plaque métallique reliée à la terre

Ue ≤ 690 V	Plaque métallique reliée à la terre			Plaque non métallique		
	P160	P250	P630	P160	P250	P630
a (mm)	≥ 50	≥ 50	≥ 50	0	0	0
b (mm)	≥ 50	≥ 50	≥ 50	0	0	0
c (mm)	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 75	≥ 100	≥ 100
d (mm)	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 75	≥ 100	≥ 100
e (mm)	0	0	0	0	0	0

Distance minimum entre disjoncteurs en fonction des raccordements



Dimensions (mm)	Type de raccordement	Protection	P160	P250	P630	
					≤ 415V	690V
f0	Barre isolée	Verrouillage entre pôles	≥ 100	≥ 200	≥ 350	-
f1	Cosse ronde	Verrouillage entre pôles	≥ 100	≥ 200	≥ 350	-
f2	Rallonge	Verrouillage entre pôles	≥ 100	≥ 200	≥ 350	-
f3	Embase alu externe	Verrouillage entre pôles	≥ 100	≥ 200	≥ 350	-
f4	Connexion arrière	Cache-bornes neutre	≥ 75	≥ 150	≥ 220	≥ 260
f5	Épanouisseurs de plage	Cache-bornes épanouisseurs	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
f6	Cosse ronde	Cache-bornes droit	≥ 50	≥ 50	≥ 110	≥ 110
f6	Rallonge	Cache-bornes droit	≥ 50	≥ 50	≥ 110	≥ 110
f6	Embase alu externe	Cache-bornes droit	≥ 50	≥ 50	≥ 110	≥ 110
h1	Cosse ronde + verrouillage entre pôles	Alimentation par le haut	≥ 50	≥ 100	0	≥ 110
		Alimentation par le bas	≥ 50	≥ 100	0	≥ 110
h2	Cosse ronde + verrouillage entre pôles	Alimentation par le haut	0	0	0	≥ 110
		Alimentation par le bas	≥ 50	≥ 100	0	≥ 110

Dimensions (mm)		P160	P250	P630

Si j1 ou j2 est inférieure aux valeurs indiquées, une plaque de terre d'isolation est impérative.

Pertes de puissance

Les valeurs de puissances dissipées des disjoncteurs sont utilisées pour calculer l'échauffement dans le tableau de distribution, dans lequel ils sont installés.

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous sont des valeurs typiques pour un appareil fonctionnant à pleine charge avec une fréquence de 50/60 Hz.

La valeur de la résistance par pôle est fournie à titre d'indication générale pour un nouvel appareil. Elle est déterminée sur la base de la chute de tension mesurée.

La valeur indiquée est la puissance dissipée par pôle à I_n , 50/60 Hz. La mesure et le calcul des puissances dissipées sont effectués conformément aux recommandations de l'Annexe G de la norme CEI 60947-2.

La perte de puissance totale à pleine charge nominale et à la fréquence de 50/60 Hz est égale aux pertes de puissance par pôle multipliées par 3.

Puissances dissipées des disjoncteurs TMA

	Calibre (A)	Z par pôle (mΩ)	P/pôle (W)	P/produit 3P ou 4P (W)
P160	25	10,4	6,5	19,5
	32	8,8	9	27
	40	5,8	9,3	27,9
	63	0,88	3,5	10,5
	80	0,92	5,9	17,7
	100	0,67	6,7	20,1
	125	0,68	10,7	32,1
	160	0,55	14,1	42,3
P250	50	2,00	5	15
	63	1,17	4,65	13,95
	100	0,60	6	18
	125	0,60	9,3	27,9
	160	0,38	9,7	29,1
	200	0,30	12	36
	250	0,27	16,9	50,7

Puissances dissipées des disjoncteurs électroniques

	Calibre (A)	Z par pôle (mΩ)	P/pôle (W)	P/produit 3P ou 4P (W)
P160	40	0,35	0,56	1,68
	100	0,35	3,5	10,5
	160	0,35	9	27
P250	40	0,24	0,38	1,2
	100	0,24	2,4	7,2
	160	0,24	6,14	18,4
	250	0,24	15	45
P630	250	0,196	12,3	36,8
	400	0,19	30	90
	630	0,15	58,6	175,8

Puissances dissipées additionnelles


Les pertes de puissance causées par les accessoires de montage doivent être prises en compte. Ainsi, la perte de puissance totale est égale à la somme des pertes de puissance du disjoncteur et de tous les accessoires de montage correspondants.

	Calibre (A)	P / disjoncteur 3P ou 4P (W)	P additionnelle / kit accessoire (W)									
			Bloc différentiel	Bornes de raccordement externes			Connexion arrière	Rallonge de plage droite	Épanouisseur de plage	Système déconnectable/débrochable		
				1 fil	2 fils	6 fils						
P160 TMA	25	19,5	-	-	-	0,05	0,04	0,58	0,14	0,12	0,53	
	32	27				0,08	0,07	0,95	0,23	0,20	0,86	
	40	27,9				0,12	0,11	1,48	0,35	0,31	1,34	
	63	10,5				0,30	0,28	1,31	0,88	0,77	1,95	
	80	17,7				0,48	0,46	2,12	1,42	1,24	3,15	
	100	20,1				0,75	0,71	3,31	2,21	1,93	4,92	
	125	32,1				1,17	1,12	5,18	3,46	3,02	7,50	
	160	42,3				1,92	1,83	8,48	5,67	4,95	10,4	
P250 TMA	50	15	3,2	-	-	0,18	0,20	0,20	0,56	0,17	0,20	0,4
	63	13,95				0,29	0,32	0,32	0,89	0,26	0,31	0,7
	100	18				0,72	0,82	0,82	2,23	0,66	0,78	1,7
	125	27,9	5,6	-	-	1,13	1,28	1,28	3,49	1,03	1,22	2,6
	160	29,1				1,84	2,09	2,09	5,71	1,69	2,00	4,2
	200	36	17,75	-	-	2,88	2,69	3,26	8,93	2,64	3,12	6,6
	250	50,7				4,5	5,1	4,2	13,95	4,08	4,80	10,3
P160 électronique	40	1,68	-	-	-	0,12	0,11	1,48	0,35	0,31	1,34	
	100	10,5				0,75	0,71	3,31	2,21	1,93	4,92	
	160	27				1,92	1,83	8,48	5,67	4,95	10,4	
P250 électronique	40	1,2	3,2	-	-	0,12	0,13	0,11	0,56	0,17	0,20	0,4
	100	7,2				0,72	0,82	0,67	2,23	0,66	0,78	1,7
	160	18,4	5,6	1,84	2,09	1,72	5,71	1,69	2,00	4,2		
	250	45	12,75	4,5	5,1	4,2	13,95	4,08	4,80	10,3		


Dimensions et connexions

	Page
01 Disjoncteur et bloc différentiel	86
02 Disjoncteur déconnectable	93
03 Disjoncteur débrochable	96
04 Commandes rotatives et motorisées	97
05 Découpes de faces avant	105
06 Accessoires d'interverrouillage	109
07 Accessoires de connexion	110
08 Accessoires d'isolation	117
09 Afficheur déporté	121


Dimensions P160




Dimensions P250




Dimensions P630



Dimensions bloc différentiel P250




Dimensions bloc différentiel P630



Dimensions en mm

Schéma de perçage P160 pour platine de montage

3P



4P






Schéma de perçage P250 pour platine de montage

3P




4P



Dimensions et connexions

Schéma de perçage P630 pour platine de montage

3P



4P





Schéma de perçage connexion arrière P160 pour platine de montage

3P



4P





Schéma de perçage connexion arrière P250 pour platine de montage

3P



4P






Schéma de perçage connexion arrière P630 pour platine de montage


3P



4P



Adaptateur pour rail DIN P160



Adaptateur pour rail DIN P250




Schéma de perçage système déconnectable P160
pour platine en U
3P + 4P




Schéma de perçage système déconnectable P160
pour platine de montage pleine
3P + 4P






Schéma de perçage système déconnectable P160
pour montage encastré
3P + 4P




Dimensions en mm


**Schéma de perçage système déconnectable P250
pour platine en U**
3P + 4P




**Schéma de perçage système déconnectable P250
pour platine de montage pleine**
3P + 4P



**Schéma de perçage système déconnectable P250
pour montage encastré**
3P + 4P



Disjoncteur P250 sur système déconnectable
3P + 4P



Dimensions en mm

Schéma de perçage système déconnectable P630 pour platine en U
3P + 4P




Schéma de perçage système déconnectable P630 pour platine de montage pleine
3P + 4P






Schéma de perçage système déconnectable P630 pour montage encastré
3P + 4P




Disjoncteur P630 sur système déconnectable
3P + 4P



Dimensions et connexions

Dimensions en mm

Schéma de perçage P250
pour système débrochable
3P + 4P



Disjoncteur P250
sur système débrochable
3P + 4P







Schéma de perçage P630
pour système débrochable
3P + 4P




Disjoncteur P630
sur système débrochable
3P + 4P




**Commande motorisée P250
sur disjoncteur déconnectable
3P + 4P**




**Commande motorisée P250
sur disjoncteur débrochable
3P + 4P**



**Commande motorisée P630
sur disjoncteur déconnectable
3P + 4P**




**Commande motorisée P630
sur disjoncteur débrochable
3P + 4P**




Dimensions en mm

Système débrochable P630




Commande rotative P630 sur disjoncteur déconnectable




Commande rotative P160

3P




4P




Commande rotative P250

3P




4P




Commande rotative P630

3P




4P




Dimensions et connexions

Découpe de panneau commande rotative P160

3P




4P




Découpe de panneau commande rotative P250

3P




4P




Dimensions en mm

Découpe de panneau commande rotative P630


3P



4P



Commande rotative débrochable P160/P250





Dimensions en mm


Découpe de panneau commande rotative débrochable P160/P250

3P


4P



Commande rotative débrochable P630




Commande rotative débrochable P630 sur système débrochable




Découpe de panneau commande rotative débrochable P630

3P



4P




Dimensions et connexions


Dimensions en mm

Découpe de panneau commande motorisée P250

3P





4P




Commande motorisée avec disjoncteur P250 fixe

3P




Découpe de panneau commande motorisée P630


3P




4P



3 P avec serrure à clé





4 P avec serrure à clé



Dimensions et connexions


Commande motorisée avec disjoncteur P630 fixe

4P




Découpe de panneau disjoncteur P160

3P




4P




Découpe de panneau disjoncteur P250

3P




4P




Dimensions et connexions

Découpe de panneau disjoncteur P630


3P




4P




3P



4P




Link P630 3P



P630 Support de verrouillage à la mise sous tension 3P

Link P630 4P




P630 Support de verrouillage à la mise sous tension 3P


Dimensions en mm

Bornes Al/Cu externes P160

1 fil




6 fils




Bornes externes Al/Cu P250


1 fil



2 fils




6 fils




Bornes externes Al/Cu P630


1 fil




2 fils



Rallonges de plages droite P160




Rallonges de plages droite P250





Dimensions en mm



Rallonges de plages droite P630



Épanouisseurs de plages P160




Épanouisseurs de plages P250




Dimensions en mm


Épanouisseurs de plages P630



Connexions arrière P160




Connexions arrière P250




Dimensions en mm


Connexions arrière P630



Séparateurs de phase P160



Séparateurs de phase P250




Dimensions en mm

Séparateurs de phase P630


3P

4P




	B (mm)
LSI	72,5
Energy	74,5

Cache-bornes P160



Cache-bornes P160


Cache-bornes P250



Cache-bornes P250


	L (mm)	M (mm)
3P	145,5	105
4P	193,5	140

Cache-bornes P630




Cache-bornes P630

Afficheur déporté



Découpe




Caractéristiques complémentaires

Page


01 Courbes de déclenchement	124
02 Courbes de limitation pour le courant et l'énergie	146

P160 TMA


25 A




40 A



63 A



80 A




Remarque :


Pour les tolérances de déclenchement, voir chapitre « Déclencheur TMA » à la page 19.

P160 TMA


100 A



125 A



160 A




Remarque :


Pour les tolérances de déclenchement, voir chapitre « Déclencheur TMA » à la page 19.

P250 TMA


50 A




63 A



100 A



125 A




Remarque :


Pour les tolérances de déclenchement, voir chapitre « Déclencheur TMA » à la page 19.

P250 TMA


160 A



200 A



250 A



Remarque :


Pour les tolérances de déclenchement, voir chapitre « Déclencheur TMA » à la page 19.

Tolérance de fonctionnement des déclencheurs électroniques


Les limites de tolérance des déclencheurs électroniques ne sont pas décrites dans les représentations des courbes de déclenchement.

Les deux diagrammes suivants indiquent la tolérance devant être respectée lors des autres représentations des courbes de déclenchement pour LSnI, LSI, LSIg, Energy et G.

Limites de tolérance des courbes de déclenchement pour LSnI, LSI, LSIg et Energy




Limites de tolérance de la caractéristique G du déclencheur Energy




P160 LSnl

40 - 100 A




160 A




P250 LSnl

40 - 100 A




160 - 250 A




P160 LSI

40 - 100 A




160 A




Caractéristiques complémentaires

P250 LSI

40 - 100 A




160 - 250 A




P630 LSI

250 A




400 A



Caractéristiques complémentaires


P630 LSI

630 A




P250 LSIG

40 A




100 A




P250 LSIG

160 A




250 A




P630 LSIG

250 A




400 A



Caractéristiques complémentaires


P630 LSIG

630 A




P160 Energy

40 - 100 A




160 A




Caractéristiques complémentaires

P160 Energy

Protection contre les défauts à la terre 40 A




Protection contre les défauts à la terre 100 - 160 A




P250 Energy

40 - 100 A




160 - 250 A




Caractéristiques complémentaires

P250 Energy

Protection contre les défauts à la terre 40 A




Protection contre les défauts à la terre 100-250 A




P630 Energy

250 A




400 A



Caractéristiques complémentaires


P630 Energy

630 A




P630 Energy

Protection contre les défauts à la terre 250 A




P630 Energy

Protection contre les défauts à la terre 400 A



P630 Energy


Protection contre les défauts à la terre 630 A




Caractéristiques complémentaires

Caractéristiques de limitation d'énergie 220/240 VAC


P160 TMA




P250 TMA



P160 électronique




P250 électronique




Caractéristiques de limitation d'énergie 220/240 VAC

P630 électronique




Caractéristiques de limitation d'énergie 380/415 VAC


P160 TMA




P250 TMA



P160 LSnl 3P




P250 LSnl




Caractéristiques de limitation d'énergie 380/415 VAC

P630 électronique




Caractéristiques de limitation de courant 220/240 VAC


P160 TMA




P250 TMA



P160 électronique




P250 électronique




Caractéristiques de limitation de courant 220/240 VAC

P630 électronique




Caractéristiques de limitation de courant 380/415 VAC


P160 TMA




P250 TMA



P160 électronique




P250 électronique



Caractéristiques de limitation de courant 380/415 VAC

P630 électronique



Liste de référence

	Page
01 Disjoncteur P160	156
02 Disjoncteur P250	159
04 Disjoncteur P630	162
05 Blocs différentiels	164
06 Interrupteur-sectionneur	165
07 Accessoires de connexion	166
08 Protections	167
09 Appareils électroniques et accessoires	168
10 Dispositifs auxiliaires	170
11 Poignées et kits de verrouillage	171
12 Verrouillage mécanique	172
13 Commandes motorisées	173
14 Disjoncteurs déconnectables et débrochables	174


h3+ P160 – TMA réglable avec bornes




HES161DC

Icu/Ics 400 - 415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles N : 0 - 100 %	4 pôles N : 0 - 63 %	4 pôles N : 0 - 50 %
25 kA / 25 kA	25	HHS025DC	HHS026DC		
	40	HHS040DC	HHS041DC		
	63	HHS063DC	HHS064DC		
	80	HHS080DC	HHS081DC		
	100	HHS100DC	HHS101DC	HHS102DC	
	125	HHS125DC	HHS126DC		HHS127DC
	160	HHS160DC	HHS161DC		HHS162DC
	40 kA / 40 kA	25	HNS025DC	HNS026DC	
40		HNS040DC	HNS041DC		
63		HNS063DC	HNS064DC		
80		HNS080DC	HNS081DC		
100		HNS100DC	HNS101DC	HNS102DC	
125		HNS125DC	HNS126DC		HNS127DC
160		HNS160DC	HNS161DC		HNS162DC
50 kA / 50 kA		25	HMS025DC	HMS026DC	
	40	HMS040DC	HMS041DC		
	63	HMS063DC	HMS064DC		
	80	HMS080DC	HMS081DC		
	100	HMS100DC	HMS101DC	HMS102DC	
	125	HMS125DC	HMS126DC		HMS127DC
	160	HMS160DC	HMS161DC		HMS162DC
	70 kA / 50 kA	25	HES025DC	HES026DC	
40		HES040DC	HES041DC		
63		HES063DC	HES064DC		
80		HES080DC	HES081DC		
100		HES100DC	HES101DC	HES102DC	
125		HES125DC	HES126DC		HES127DC
160		HES160DC	HES161DC		HES162DC

h3+ P160 – LSnI avec bornes

	Icu/Ics 400-415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles
			N : 0-50-100 %	
 HES161GC	25 kA/25 kA	40	HHS040GC	HHS041GC
		100	HHS100GC	HHS101GC
		160	HHS160GC	HHS161GC
	40 kA/40 kA	40	HNS040GC	HNS041GC
		100	HNS100GC	HNS101GC
		160	HNS160GC	HNS161GC
	50 kA/50 kA	40	HMS040GC	HMS041GC
		100	HMS100GC	HMS101GC
		160	HMS160GC	HMS161GC
70 kA/50 kA	40	HES040GC	HES041GC	
	100	HES100GC	HES101GC	
	160	HES160GC	HES161GC	

h3+ P160 – LSI avec bornes

	Icu/Ics 400-415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles
			N : 0-50-100 %	
 HES161JC	25 kA/25 kA	40	HHS040JC	HHS041JC
		100	HHS100JC	HHS101JC
		160	HHS160JC	HHS161JC
	40 kA/40 kA	40	HNS040JC	HNS041JC
		100	HNS100JC	HNS101JC
		160	HNS160JC	HNS161JC
	50 kA/50 kA	40	HMS040JC	HMS041JC
		100	HMS100JC	HMS101JC
		160	HMS160JC	HMS161JC
70 kA/50 kA	40	HES040JC	HES041JC	
	100	HES100JC	HES101JC	
	160	HES160JC	HES161JC	

h3+ P160 – Energy avec bornes



HES161NC

Icu/Ics 400-415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles
		N : 0-50-100 %	
25 kA/25 kA	40	HHS040NC	HHS041NC
	100	HHS100NC	HHS101NC
	160	HHS160NC	HHS161NC
40 kA/40 kA	40	HNS040NC	HNS041NC
	100	HNS100NC	HNS101NC
	160	HNS160NC	HNS161NC
50 kA/50 kA	40	HMS040NC	HMS041NC
	100	HMS100NC	HMS101NC
	160	HMS160NC	HMS161NC
70 kA/50 kA	40	HES040NC	HES041NC
	100	HES100NC	HES101NC
	160	HES160NC	HES161NC


h3+ P250 – TMA réglable avec connexion frontale




HET251DR

Icu/Ics 400 - 415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles N : 0 - 100 %	4 pôles N : 0 - 63 %	4 pôles N : 0 - 50 %
25 kA / 25 kA	50	HHT050DR	HHT051DR		
	63	HHT063DR	HHT064DR		
	100	HHT100DR	HHT101DR	HHT102DR	
	125	HHT125DR	HHT126DR		HHT127DR
	160	HHT160DR	HHT161DR		HHT162DR
	200	HHT200DR	HHT201DR		HHT202DR
	250	HHT250DR	HHT251DR		HHT252DR
	40 kA / 40 kA	50	HNT050DR	HNT051DR	
63		HNT063DR	HNT064DR		
100		HNT100DR	HNT101DR	HNT102DR	
125		HNT125DR	HNT126DR		HNT127DR
160		HNT160DR	HNT161DR		HNT162DR
200		HNT200DR	HNT201DR		HNT202DR
250		HNT250DR	HNT251DR		HNT252DR
50 kA / 50 kA		50	HMT050DR	HMT051DR	
	63	HMT063DR	HMT064DR		
	100	HMT100DR	HMT101DR	HMT102DR	
	125	HMT125DR	HMT126DR		HMT127DR
	160	HMT160DR	HMT161DR		HMT162DR
	200	HMT200DR	HMT201DR		HMT202DR
	250	HMT250DR	HMT251DR		HMT252DR
	70 kA / 50 kA	50	HET050DR	HET051DR	
63		HET063DR	HET064DR		
100		HET100DR	HET101DR	HET102DR	
125		HET125DR	HET126DR		HET127DR
160		HET160DR	HET161DR		HET162DR
200		HET200DR	HET201DR		HET202DR
250		HET250DR	HET251DR		HET252DR

h3+ P250 – LSnl avec connexion frontale

	Icu/Ics 400-415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles
			N : 0-50-100 %	
 HET251GR	25 kA/25 kA	40	HHT040GR	HHT041GR
		100	HHT100GR	HHT101GR
		160	HHT160GR	HHT161GR
		250	HHT250GR	HHT251GR
	40 kA/40 kA	40	HNT040GR	HNT041GR
		100	HNT100GR	HNT101GR
		160	HNT160GR	HNT161GR
		250	HNT250GR	HNT251GR
	50 kA/50 kA	40	HMT040GR	HMT041GR
		100	HMT100GR	HMT101GR
		160	HMT160GR	HMT161GR
		250	HMT250GR	HMT251GR
	70 kA/50 kA	40	HET040GR	HET041GR
		100	HET100GR	HET101GR
		160	HET160GR	HET161GR
		250	HET250GR	HET251GR

h3+ P250 – LSI avec connexion frontale

	Icu/Ics 400-415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles
			N : 0-50-100 %	
 HET251JR	25 kA/25 kA	40	HHT040JR	HHT041JR
		100	HHT100JR	HHT101JR
		160	HHT160JR	HHT161JR
		250	HHT250JR	HHT251JR
	40 kA/40 kA	40	HNT040JR	HNT041JR
		100	HNT100JR	HNT101JR
		160	HNT160JR	HNT161JR
		250	HNT250JR	HNT251JR
	50 kA/50 kA	40	HMT040JR	HMT041JR
		100	HMT100JR	HMT101JR
		160	HMT160JR	HMT161JR
		250	HMT250JR	HMT251JR
	70 kA/50 kA	40	HET040JR	HET041JR
		100	HET100JR	HET101JR
		160	HET160JR	HET161JR
		250	HET250JR	HET251JR

h3+ P250 – LSIG avec connexion frontale



HET250LR

Icu/Ics 400 - 415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles N : 0 - 50 - 100 %
25 kA / 25 kA	40	HHT040LR	HHT041LR
	100	HHT100LR	HHT101LR
	160	HHT160LR	HHT161LR
	250	HHT250LR	HHT251LR
40 kA / 40 kA	40	HNT040LR	HNT041LR
	100	HNT100LR	HNT101LR
	160	HNT160LR	HNT161LR
	250	HNT250LR	HNT251LR
50 kA / 50 kA	40	HMT040LR	HMT041LR
	100	HMT100LR	HMT101LR
	160	HMT160LR	HMT161LR
	250	HMT250LR	HMT251LR
70 kA / 50 kA	40	HET040LR	HET041LR
	100	HET100LR	HET101LR
	160	HET160LR	HET161LR
	250	HET250LR	HET251LR


h3+ P250 – Energy avec connexion frontale



HET251NR

Icu/Ics 400 - 415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles N : 0 - 50 - 100 %
25 kA / 25 kA	40	HHT040NR	HHT041NR
	100	HHT100NR	HHT101NR
	160	HHT160NR	HHT161NR
	250	HHT250NR	HHT251NR
40 kA / 40 kA	40	HNT040NR	HNT041NR
	100	HNT100NR	HNT101NR
	160	HNT160NR	HNT161NR
	250	HNT250NR	HNT251NR
50 kA / 50 kA	40	HMT040NR	HMT041NR
	100	HMT100NR	HMT101NR
	160	HMT160NR	HMT161NR
	250	HMT250NR	HMT251NR
70 kA / 50 kA	40	HET040NR	HET041NR
	100	HET100NR	HET101NR
	160	HET160NR	HET161NR
	250	HET250NR	HET251NR


h3+ P630 – LSI avec connexion frontale



HPW631JR

Icu/Ics 400 - 415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles
		N : 0 - 50 - 100 %	
40 kA / 40 kA	250	HNW250JR	HNW251JR
	400	HNW400JR	HNW401JR
	630	HNW630JR	HNW631JR
50 kA / 50 kA	250	HMW250JR	HMW251JR
	400	HMW400JR	HMW401JR
	630	HMW630JR	HMW631JR
70 kA / 70 kA	250	HEW250JR	HEW251JR
	400	HEW400JR	HEW401JR
	630	HEW630JR	HEW631JR
110 kA / 110 kA	250	HPW250JR	HPW251JR
	400	HPW400JR	HPW401JR
	630	HPW630JR	HPW631JR

h3+ P630 – LSIG avec connexion frontale



HPW631LR

Icu/Ics 400 - 415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles
		N : 0 - 50 - 100 %	
40 kA / 40 kA	250	HNW250LR	HNW251LR
	400	HNW400LR	HNW401LR
	630	HNW630LR	HNW631LR
50 kA / 50 kA	250	HMW250LR	HMW251LR
	400	HMW400LR	HMW401LR
	630	HMW630LR	HMW631LR
70 kA / 70 kA	250	HEW250LR	HEW251LR
	400	HEW400LR	HEW401LR
	630	HEW630LR	HEW631LR
110 kA / 110 kA	250	HPW250LR	HPW251LR
	400	HPW400LR	HPW401LR
	630	HPW630LR	HPW631LR




h3+ P630 – Energy avec connexion frontale





HPW631NR

Icu/Ics 400 - 415 V~	In (A)	3 pôles	4 pôles
		N : 0 - 50 - 100 %	
40 kA / 40 kA	250	HNW250NR	HNW251NR
	400	HNW400NR	HNW401NR
	630	HNW630NR	HNW631NR
50 kA / 50 kA	250	HMW250NR	HMW251NR
	400	HMW400NR	HMW401NR
	630	HMW630NR	HMW631NR
70 kA / 70 kA	250	HEW250NR	HEW251NR
	400	HEW400NR	HEW401NR
	630	HEW630NR	HEW631NR
110 kA / 110 kA	250	HPW250NR	HPW251NR
	400	HPW400NR	HPW401NR
	630	HPW630NR	HPW631NR

Bloc différentiel pour P250

	In (A)	P250
 <p>RCD fixe</p> <p>HBT160F</p>	100	HBT100F
	160	HBT160F
	250	–
 <p>RCD réglable</p> <p>HBT250H</p>	100	HBT100H
	160	HBT160H
	250	HBT250H
 <p>Alarme seule</p> <p>HBT250L</p>	100	HBT100L
	160	HBT160L
	250	HBT250L

Bloc différentiel pour P630

	In (A)	P630
 <p>Disjoncteur de protection FI réglable</p> <p>HBW630H</p>	400	HBW400H
	630	HBW630H
 <p>Alarme seule</p> <p>HBW630L</p>	400	HBW400L
	630	HBW630L

h3+ P160 – Interrupteur-sectionneur avec connexions frontales

In (A)	3 pôles	4 pôles
125	HCS125AR	HCS126AR
160	HCS160AR	HCS161AR



HCS161AR

h3+ P160 – Interrupteur-sectionneur avec bornes

In (A)	3 pôles	4 pôles
125	HCS125AC	HCS126AC
160	HCS160AC	HCS161AC



HCS161AC

h3+ P250 – Interrupteur-sectionneur avec connexions frontales

In (A)	3 pôles	4 pôles
200	HCT200AR	HCT201AR
250	HCT250AR	HCT251AR



HCT251AR


h3+ P630 – Interrupteur-sectionneur avec connexions frontales

In (A)	3 pôles	4 pôles
400	HCW400AR	HCW401AR
630	HCW630AR	HCW631AR






HCW631AR

Montage sur rail DIN

		Pôles	P160	P250	P630
	Adaptateur de rail DIN	3P/4P	HYS033H	HYT033H	-

HYT033H

Bornes




		Pôles	P160 connexion frontale	P160 borne à cage	P250	P630	
	Intégrées	1 fil Cu/Al	3P	-	HYS001H	HYT001H	HYW001H
			4P	-	HYS002H	HYT002H	HYW002H
	Externes	1 fil Cu/Al	3P	HYS105H	HYS005H	HYT005H	-
			4P	HYS106H	HYS006H	HYT006H	-
		2 fils Cu/Al	3P	-	-	HYT007H	HYW007H
			4P	-	-	HYT008H	HYW008H
	6 fils Cu/Al	3P	HYS155H	HYS055H	HYT065H	-	
		4P	HYS156H	HYS056H	HYT066H	-	

HYT002H

HYT006H

HYT066H

Rallonges de plages







		Pôles	P160 connexion frontale	P160 borne	P250	P630
	Rallonge de plage droite	3P/4P	HYS010H	HYS013H	HYB010H	HYW010H (250 - 400 A) HYW013H (630 A)
	Épanouisseur	3P	HYS011H	HYS014H	HYB011H	HYW011H (250 - 400 A) HYW014H (630 A)
		4P	HYS012H	HYS015H	HYB012H	HYW012H (250 - 400 A) HYW015H (630 A)
	Connexion arrière	3P	HYS031H (16 - 50 A) HYS131H (63 - 160 A)		HYB031H	HYD031H (250 - 400 A) HYD033H (630 A)
		4P	HYS032H (16 - 50 A) HYS132H (63 - 160 A)		HYB032H	HYD032H (250 - 400 A) HYD034H (630 A)

HYB010H





HYB012H

HYB032H

Cache-bornes et protège-bornes

		Pôles	P160	P250	P630
 Cache-bornes pour rallonges de plages droites HYT022H		3P	HYS021H	HYT021H	HYW021H
		4P	HYS022H	HYT022H	HYW022H
 Cache-bornes pour épanouisseurs HYT024H		3P	HYS023H	HYT023H	HYW023H
		4P	HYS024H	HYT024H	HYW024H
 Cache-bornes pour connexions arrière et enfichables HYT026H		3P	HYS025H	HYT025H	HYW025H
		4P	HYS026H	HYT026H	HYW026H
 Plaque de terre d'isolation pour cache-bornes droit HYT051H		3P	HYS050H	HYT050H	HYW050H
		4P	HYS051H	HYT051H	HYW051H
 Plaque de terre d'isolation pour cache-bornes à épanouisseurs HYT053H		3P	HYS052H	HYT052H	HYW052H
		4P	HYS053H	HYT053H	HYW053H
 Séparateur de phase HYT019H	50 mm	3P/4P	HYS019H	-	-
	100 mm	3P/4P	HYT019H		HYW019H

Appareils électroniques et accessoires

			P160/P250/P630			
			LSnI	LSI	LSIG	Energy
 HXS121H	AX/AL Energy	Uniquement pour communication	-	-	-	HXS120H
		Communication + 250 VAC Fils de contact	-	-	-	HXS121H
		Communication + 125 VAC Fils de contact basse impédance	-	-	-	HXS122H
 HTC320H	Module de communication	Sans I/O	-	-	-	HTC310H
		Avec I/O	-	-	-	HTC320H
		Support latéral pour câbles	-	-	-	HTC100H
 HTD210H	Afficheur déporté		-	-	-	HTD210H
 HTG911H	Bloc d'alimentation 24 VDC		-	-	-	HTG911H







Appareils électroniques et accessoires

				P160/P250/P630			
				LSnI	LSI	LSIG	Energy
 HTC330H	Adaptateur CIP		0,5 m	-	-	-	HTC330H
			1,5 m	-	-	-	HTC340H
			3 m	-	-	-	HTC350H
			5 m	-	-	-	HTC360H
			10 m	-	-	-	HTC370H
 HTC140H	CIP-Adaptateur 24 V		1,2 m	-	-	-	HTC140H
 HTC130H	Adaptateur OAC/PTA		1,2 m	-	HTC130H		
 HTC150H	Adaptateur ZSI		1,2 m	-	-	-	HTC150H
 HTC160H	Adaptateur NSP		1,2 m				HTC160H
 HTG481H	Câble Modbus	RJ45 - RJ45	0,2 m	-	-	-	HTG480H
			1 m	-	-	-	HTG481H
			2 m	-	-	-	HTG482H
			5 m	-	-	-	HTG484H
 HTG471H		RJ45 - RJ45 avec terre	1 m	-	-	-	HTG471H
			2 m	-	-	-	HTG472H
			5 m	-	-	-	HTG474H
 HTG465H		RJ45 avec terre	3 m	-	-	-	HTG465H
 HTG485H			25 m	-	-	-	HTG485H


Dispositifs auxiliaires

			P160/P250/P630
	Contact auxiliaire position AX		HXA021H
		Basse impédance	HXA025H
	Contact auxiliaire déclenchement AL	Côté gauche	HXA024H
		Basse impédance	HXA026H
		Côté droit	HXA027H
		Basse impédance	HXA028H
	Déclencheur à émission	24 VDC	HXA001H
		48 VDC	HXA002H
		100 - 120 V~	HXA003H
		200 - 240 V~	HXA004H
		380 - 450 V~	HXA005H
	Déclencheur à manque de tension	24 VDC	HXA011H
		100 - 120 V~	HXA013H
		200 - 240 V~	HXA014H
		380 - 450 V~	HXA015H
	Déclencheur à manque de tension temporisé	24 VDC	HXA051H
		110 V~	HXA053H
		240 V~	HXA054H
		440 V~	HXA055H
	Kit de câbles	6 fils 0,75 mm ²	HYA035H




Poignées

		P160	P250	P630	
 HXT030H	Commande rotative directe	HXS030H	HXT030H	HXW030H	
	Avec verrouillage	HXS032H	HXT032H	HXW032H	
 HXS888H	Kit de verrouillage pour commande rotative	HXS888H		HXW888H	
	Serrure type Ronis à clé	HXS999H			
 HXT031H HXS901H	Commande rotative sur porte	Kit avec poignée IP55 noire et axe 200 mm	HXS031H	HXT031H	HXW031H
	Axe pour commande rotative	noir et gris IP55	HXS901H		HXW901H
 HXS913H	200 mm	HXS912H		HXW912H	
	320 mm	HXS913H		HXW913H	
	500 mm	HXS915H		HXW915H	
 HXS920H	Cône de guidage pour commande rotative	HXS920H		-	
 HXW033H	Extension de manette	-		HXW033H	

Kits de verrouillage

		P160	P250	P630
 HXA039H	Kit de cadenassage	HXA039H		
Kit de verrouillage pour commande rotative sur porte		HZC019		







Interverrouillage mécanique

			P160	P250	P630
 HXT166H	Kit d'interverrouillage	3P	HXS165H	HXT165H	HXW165H
		4P	HXS166H	HXT166H	HXW166H
 HXT066H	Interverrouillage mécanique (1 capot frontal)	3P/4P	HXS066H	HXT066H	HXW066H
 HXB070H	Câble pour interverrouillage mécanique	1 m	HXB070H		
		1,5 m	HXB071H		

Commandes motorisées

			P250	P630
 <p>HXT043H</p>	Commande motorisée sans RAZ automatique	24 VDC	HXT043H	-
		24 - 48 VDC	-	HXW043H
		48 VDC	HXT049H	-
		100 - 110 VAC/DC	HXT046H	-
		100 - 110 VDC	-	HXW046H
		110 - 240 VAC	-	HXW044H
		200 - 220 VAC/DC	HXT047H	-
		230 - 240 VAC	HXT044H	-
 <p>HXT043HK</p>	Commande motorisée sans RAZ automatique avec clé	24 VDC	HXT043HK	-
		24 - 48 VDC	-	HXW043HK
		48 VDC	HXT049HK	-
		100 - 110 VAC/DC	HXT046HK	-
		100 - 110 VDC	-	HXW046HK
		110 - 240 VAC	-	HXW044HK
		200 - 220 VAC/DC	HXT047HK	-
		230 - 240 VAC	HXT044HK	-
 <p>HXT040H</p>	Commande motorisée avec RAZ automatique	24 VDC	HXT040H	-
		24 - 48 VDC	-	HXW040H
		48 VDC	HXT048H	-
		100 - 110 VAC/DC	HXT041H	-
		100 - 110 VDC	-	HXW041H
		110 - 240 VAC	-	HXW042H
		200 - 220 VAC/DC	HXT045H	-
		230 - 240 VAC	HXT042H	-
 <p>HXT040HK</p>	Commande motorisée avec RAZ automatique avec clé	24 VDC	HXT040HK	-
		24 - 48 VDC	-	HXW040HK
		48 VDC	HXT048HK	-
		100 - 110 VAC/DC	HXT041HK	-
		100 - 110 VDC	-	HXW041HK
		110 - 240 VAC	-	HXW042HK
		200 - 220 VAC/DC	HXT045HK	-
		230 - 240 VAC	HXT042HK	-
 <p>HXB068H</p>	Câble pour interverrouillage électrique de commandes motorisées	Pour 2 moteurs identiques	HXB068H	HXD068H
		Pour moteurs P250 et P630	HXB069H	

Systèmes déconnectables

			P160	P250	P630
	Base déconnectable	3P	HYS200H	HYT200H	HYW200H
		4P	HYS201H	HYT201H	HYW201H
HYT201H					
	Kit de transformation disjoncteur déconnectable	3P	HYS300H HYS310H (≤50 A)	HYT300H	HYW300H
		4P	HYS301H HYS311H (≤50 A)	HYT301H	HYW301H
HYT301H					
	Connexions pour circuits auxiliaires	Côté base	HYC250H		
		Côté disjoncteur 2 fils	HYC352H		
		Côté disjoncteur 3 fils	HYC353H		
HYC250H HYC352H					
	Plage de raccordement en L	1P	HYS328H	HYT328H	HYW328H
HYT328H					
	Cache-bornes	3P	HYS321H	HYC321H	HYD321H
		4P	HYS322H	HYC322H	HYD322H
HYC321H					
	Déclencheur de sécurité		HYS256H		HYW256H
HYS256H					

Systèmes débrochables

			P250	P630
	Base débrochable	3P	HYT330H	HYW330H
		4P	HYT331H	HYW331H
HYT331H				
	Adaptateur pour disjoncteur débrochable avec déclencheur de sécurité	3P	HYT332H	HYW332H
		4P	HYT333H	HYW333H
HYT333H				
	Kit serrure type Ronis à clé		HXT890H	HXW890H
HXT890H				
	Connexions pour circuits auxiliaires	Côté base	HYC250H	
		Côté disjoncteur 2 fils	HYC352H	
		Côté disjoncteur 3 fils	HYC353H	
HYC250H HYC352H				
	Plage de raccordement en L	1P	HYT328H	HYW328H
HYT328H				
Contact auxiliaire de position			HYC255H	
	Déclencheur de sécurité de rechange (déclencheur de sécurité dans l'étendue standard)		HYS256H	HYW256H
HYS256H				

Glossaire

ACP

Port de communication AX/AL. Port dédié à la connexion de l'appareil AX/AL Energy.

AL

Contact d'alarme

AX

Contact auxiliaire

CIP

« Communication Interface Port » (Port d'interface de communication). Port pour le raccordement du module de communication ou de l'afficheur déporté.

Commande motorisée

Accessoire utilisé pour l'ouverture, la fermeture et le chargement du disjoncteur.

Commande rotative directe

Poignée optionnelle avec les mêmes trois positions que celles de la poignée du disjoncteur (I (ON), O (OFF) et TRIPPED (DÉCLENCHÉ)). Elle est adaptée pour l'isolation et permet un verrouillage optionnel à l'aide d'une serrure à clé ou d'un cadenas.

Commande rotative sur porte

Commande rotative avec axe rallongé, permettant de manipuler les disjoncteurs à travers la porte d'armoires électriques. Elle présente les mêmes caractéristiques que les commandes rotatives directes. Elle offre différentes possibilités de verrouillage, par exemple avec une serrure à clé, un cadenas ou un verrouillage de porte.

Contact auxiliaire basse impédance

L'impédance/la résistance interne faible de ces contacts permet la commutation de niveaux de courant bas sous des tensions basses.

Déclencheur

Intégré sous la poignée du disjoncteur, ce composant est responsable du déclenchement du disjoncteur en fonction des paramètres de protection définis par l'utilisateur.

Déclencheur à émission

Déclencheur, qui est activé lorsqu'il est alimenté en courant. Il ouvre le disjoncteur lorsqu'il reçoit une commande impulsionnelle ou à auto-maintien.

Déclencheur à manque de tension

Déclencheur qui est activé lorsque la tension d'alimentation chute sous une valeur prédéfinie.

Déclencheur à manque de tension temporisé

Déclencheur à manque de tension avec un déclenchement temporisé prédéfini.

Déclencheur Energy

Déclencheur électronique avec L, S, I et G réglables. Également équipé de fonctions de mesure, d'alarme et de communication.

Déclencheur LSI

Déclencheur électronique avec L, S et I réglables.

Déclencheur LSIG

Déclencheur électronique avec L, S, I réglables et G réglé de façon fixe.

Déclencheur LSnI

Déclencheur électronique avec Ir et Isd réglables et avec tr et tsd fixes. La protection instantanée li est réglée de façon fixe.

Déclencheur TMA

Déclencheur magnéto-thermique réglable

Degré de pollution

Numéro conventionnel basé sur la quantité de poussière conductrice et hygroscopique, de gaz ionisé ou de sel, et sur l'humidité relative et la fréquence de leur apparition, ce qui conduit à une absorption hygroscopique ou une condensation d'humidité, et à une réduction de la rigidité diélectrique et/ou de la résistance superficielle en découlant. Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ ont le degré 3 selon la norme CEI 60947-1 (il apparaît une pollution conductrice ou il apparaît une pollution non conductrice, sèche, devenant conductrice en raison de la condensation).

Degré de protection international (IP)

Définit la protection de disjoncteurs contre la pénétration d'objets solides et de liquides, au moyen de deux chiffres selon la norme CEI 60259. Chaque chiffre correspond à un niveau de protection, 0 indiquant l'absence de toute protection.

Premier chiffre (0 à 6) : protection contre la pénétration de corps étrangers solides.

1 correspond à la protection contre les objets présentant un diamètre > 50 mm, 6 correspond à une protection totale contre la poussière.

Deuxième chiffre (0 à 9) : protection contre la pénétration de liquides (eau).

1 correspond à la protection contre les chutes de gouttes d'eau (condensation), 9 correspond à l'immersion permanente.

Disjoncteur

Terme générique utilisé pour désigner les disjoncteurs boîtier moulé (voir MCCB).

Disjoncteur débrochable

Disjoncteur qui, grâce à un système débrochable, peut être séparé facilement et sûrement de l'installation.

Distance de sécurité

Lors de l'installation d'un disjoncteur, il faut respecter des distances minimales (distances de sécurité) entre l'appareil et les tableaux, les barres et les autres systèmes de protection installés dans l'environnement. Ces distances, qui s'orientent au pouvoir de coupure ultime, sont définies dans le cadre de tests selon la norme CEI 60947-2.

Écartement

Écartement entre les bornes de raccordement du disjoncteur.

Energy

Nom des disjoncteurs h3+, qui sont équipés de fonctions de mesure, d'alarme et de communication.

MCCB

« Moulded Case Circuit Breaker » (Disjoncteur boîtier moulé)

MIP

« Maintenance Interface Port » (Port pour l'interface de maintenance)

Mise en cascade

La mise en cascade, également appelée coordination, prend en compte la capacité limitatrice de courant d'un disjoncteur. Il est possible d'installer des disjoncteurs aval avec des valeurs de puissance Icu basses. Le disjoncteur amont réduit tous les courants de court-circuit élevés. Cela permet ainsi d'installer des disjoncteurs aval ayant un pouvoir de coupure plus faible que le courant de court-circuit potentiel sur le point d'installation correspondant. Le principal avantage de la mise en cascade est la réduction des coûts globaux pour les organes de commutation, étant donné que le courant circulant dans le circuit de commutation est limité en aval du disjoncteur limitateur. La mise en cascade est appliquée sur tous les dispositifs placés en aval.

OAC

« Optional Alarm Contact » (Contact d'alarme optionnel (contact de sortie numérique)).

Pouvoir de coupure

Valeur du courant potentiel qu'un dispositif de commutation est capable de couper à une tension donnée dans des conditions d'utilisation et de comportement prescrits. Il est généralement fait référence au pouvoir de coupure ultime nominal en court-circuit (Icu) et au pouvoir de coupure de service (Ics).

Pouvoir de coupure de service nominal en court-circuit (Ics)

Exprimée en pourcentage de la valeur Icu, cette valeur fournit des informations sur la robustesse de l'appareil dans des conditions difficiles. Elle est confirmée par une séquence de test O - t - CO - t - CO à Ics, suivie d'un test pour vérifier que l'équipement fonctionne correctement au courant nominal spécifié pour l'équipement et que le système de protection est intact.

Pouvoir de coupure nominal ultime en court-circuit (Icu)

Exprimé en kA, il indique le pouvoir de coupure maximum du disjoncteur. Il est confirmé par une séquence de test O - t - CO (selon CEI 60947-2) à Icu, suivi d'un test pour prouver que le circuit est correctement isolé. Ce test garantit la sécurité de l'utilisateur.

PTA

« Pre-Trip Alarm » (Préalarme de déclenchement). Également le nom d'un contact de sortie correspondant.

Roue codeuse

Élément de réglage permettant l'adaptation manuelle des réglages du disjoncteur.

Sélectivité

La sélectivité est garantie entre les disjoncteurs amont et les disjoncteurs aval lorsque, en cas d'apparition d'un défaut, seul déclenche le disjoncteur placé directement en amont du défaut. La sélectivité est déterminante pour garantir le bon fonctionnement d'une installation.

UVR temporisé

Déclencheur à manque de tension temporisé

ZSI

« Zone Selective Interlocking » (Sélectivité par zone)



Siège principal

Hager SA
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tél. 041 269 90 00

Filiales commerciales

Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 644 37 00

Hager SA
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tél. 044 817 71 71

Hager SA
Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tél. 031 925 30 00

hager.ch