



**Skåp IP 54**  
**Lås till IP 54 skåp**


Vridhantag



Vridtrycke plomberbart



Reservdelar




## Bärskensfäste i IP 44 och IP 54 skåp

**Skåp IP 44**


2 st bärskenor per fält används

Vid byggsats om 2 och 3 fält används 2 bärskenor

Montage av bärskenor



**Vägg och golvskåp IP 54**



**OBS:**

Vid användning av samlingskenförbindning mellan skåp måste bärskenan monteras i bakre position.

När man har skåp med djup 350 mm måste beröringsskyddsförlängare FZ851 (⇌) beställas.