

CZ009

- (FR) Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125 A
- (DE) Hilfschalter für FI-Schutzschalter 125 A
- (GB) Auxiliary switch for RCCB 125 A
- (ES) Contacto auxiliar para interruptor diferencial 125 A


- Notice d'instructions
- Bedienungsanleitung
- User instructions
- Bedienungsanleitung
- Hoja de instrucciones

ATTENTION : à installer uniquement par un personnel qualifié. Aucun morceau de plastique ne doit tomber à l'intérieur de l'interrupteur différentiel.

WARNUNG : Anschluss und Montage dürfen nur durch einen Elektrofachmann durchgeführt werden. Gehäuseteile dürfen nicht in das Innere des FI-Schalters fallen.

WARNING : Installation by qualified contractors only. No plastic part must drop into the RCCB.

ATENCIÓN : a instalar únicamente por el personal cualificado. Evitar que caiga alguna pieza plástica en el interior del interruptor diferencial.




230 V AC / 110 V DC
6A AC / 1 A DC
1,0 - 1,5 mm²



0,8 Nm

Signal défaut
Fehlersignalschalter
Signalingschwitch
Contacto de defecto



Signalschalter



Hilfschalter



Contact auxiliaire
Hilfschalter
Auxiliary switch
Contacto auxiliar

