

Übersicht Symbole

KNX Touch Control



Bestell- nummer	Produktbezeichnung	Applikations- programm	TP-Produkt—— Funkprodukt «
WDT030	KNX Touch Control	SWDT030	-





Übersicht Symbole


1 – 24	1 – 24 Beleuchtung						
1	Deckenleuchte An - farbig	775	13	Bodenstrahler An - farbig			
2	Deckenleuchte An		14	Bodenstrahler An			
3	Deckenleuchte Aus	·//>	15	Bodenstrahler Aus	312		
4	Wandleuchte An - farbig		16	Stehleuchte An - farbig			
5	Wandleuchte An		17	Stehleuchte An			
6	Wandleuchte Aus	3	18	Stehleuchte Aus	```		
7	Spot An - farbig		19	Tischleuchte An - Farbig			
8	Spot An		20	Tischleuchte An			
9	Spot Aus	₹	21	Tischleuchte Aus	^		
10	Abgehängte Deckenleuchte An - farbig		22	Licht An - farbig			
11	Abgehängte Deckenleuchte An		23	Licht An			
12	Abgehängte Deckenleuchte Aus	1	24	Licht Aus	- ,Ö		

25 – 28 Drehregler					
25	Farbring Heizung		27	Farbring Lüftung	
26	Farbring Licht		28	Farbring	0





29 – 4	29 – 48 Antrieb					
29	Jalousie ausgefahren	=	39	Garagentor geöffnet		
30	Jalousie eingefahren		40	Garagentor geschlossen		
31	Rollladen ausgefahren		41	Tür geöffnet		
32	Rollladen eingefahren		42	Tür geschlossen		
33	Markise ausgefahren	11111	43	Schloss entriegelt		
34	Markise eingefahren	•	44	Schloss verriegelt		
35	Fenster geöffnet		45	Dachfenster geöffnet	*	
36	Fenster geschlossen	<u>II</u>	46	Dachfenster geschlossen	1	
37	Schiebetor geöffnet		47	Lichtkuppel geöffnet	<u>0</u>	
38	Schiebetor geschlossen		48	Lichtkuppel geschlossen	<u> </u>	







49 – 8	49 – 85 Symbole (Bedienung)						
49	Null	0	67	Einstellungen	**		
50	Eins	1	68	Ein	0		
51	Zwei	2	69	Aus	0		
52	Drei	3	70	Standby	Ф		
53	Vier	4	71	Zeitschaltung	0		
54	Fünf	5	72	Manuell			
55	Sechs	6	73	Automatik	а		
56	Sieben	7	74	ОК	ок		
57	Acht	8	75	Dimmen rauf	•		
58	Neun	9	76	Dimmen runter	•		
59	Navigieren links	<	77	Klingel	Δ		
60	Navigieren rechts	>	78	Mülltonne	ā		
61	Navigieren nach oben	^	79	Szene	>		
62	Navigieren nach unten	>	80	Zwangsbetrieb aktiv			
63	Navigieren zurück	•	81	Zwangsbetrieb inaktiv			
64	Navigieren vor	Ċ	82	Zwangsbetrieb AUS - aktiv	(-		
65	Plus	+	83	Zwangsbetrieb AUS - inaktiv	(<u>-</u>)		
66	Minus	_	84	Zwangsbetrieb EIN - aktiv	T		
			85	Zwangsbetrieb EiN - inaktiv	(T)		



Applikationsbeschreibung



86 – 12	25 Klima				
86	Heizkörper An - farbig		106	Anwesend / Komfort	خلم
87	Heizkörper An		107	Frost-/Hitzeschutz - farbig	*
88	Heizkörper Aus	IIIII.	108	Frost-/Hitzeschutz	(**)
89	Fußbodenheizung - farbig	***	109	Partymodus	Û
90	Fußbodenheizung	****	110	Lüfter An	&
91	Wandheizung - farbig	** I	111	Lüfter Aus	*
92	Wandheizung	**	112	Lüfter Stufe 1	14
93	Deckenheizung - farbig	****	113	Lüfter Stufe 2	2,
94	Deckenheizung	****	114	Lüfter Stufe 3	3
95	Fußbodenkühlung - farbig	*	115	Lüfter Stufe 4	4,
96	Fußbodenkühlung	*	116	Lüfter Stufe 5	(5)
97	Wandkühlung - farbig	*	117	Lüfter Stufe 6	(6)
98	Wandkühlung	*	118	Heizen - Farbig	;;;;
99	Deckenkühlung - farbig	*	119	Heizen	}
100	Deckenkühlung	*	120	Heizen plus	{ {} }
101	Nachtabsenkung - aktiv	G	121	Heizen minus	{ =}
102	Nachtabsenkung	C	122	Kühlen - Farbig	*
103	Abwesend - aktiv		123	Kühlen	*
104	Abwesend	4 †	124	Kühlen plus	\oplus
105	Anwesend / Komfort - aktiv	4	125	Kühlen minus	\ominus



Applikationsbeschreibung



126 – 1	126 – 142 Sensoren						
126	Sonne	÷Ö;-	134	Feuchte	٥		
127	Regen	8	135	Außentemperatur			
128	Schneefall	*	136	Innentemperatur	Δ		
129	Frost	≉!	137	Springbrunnen	<u>₩</u>		
130	Tank	$\stackrel{\smile}{\bigcirc}$	138	Teich	•		
131	Pyronanometer	∮ ≿	139	Windrichtung	\bigcirc		
132	Luftfeuchte	•	140	Starker Wind	P		
133	Erdfeuchte	4	141	Schwacher Wind	8		
			142	CO ₂	CO ₂		



Applikationsbeschreibung



143 – 168 Multimedia						
143	TV	TV	156	Steckdose GB Ein	··	
144	Beamer	™ i	157	Steckdose GB Aus		
145	Leinwand		158	Musik	П	
146	Steckdose Ein	•	159	Play	>	
147	Steckdose Aus	•	160	Pause	"	
148	Steckdose Frankreich 2pol. Ein	•	161	Rückwärts	**	
149	Steckdose Frankreich 2pol. Aus	③	162	Vorwärts	>>	
150	Steckdose Frankreich 3pol. Ein	③	163	Stopp		
151	Steckdose Frankreich 3pol. Aus	⊗	164	Zurück	H	
152	Steckdose Deutschland Ein		165	Vor	N	
153	Steckdose Deutschland Aus	©	166	Lautsprecher	(1)	
154	Steckdose Schweiz Ein	•	167	Leiser	◄ -	
155	Steckdose Schweiz Aus	∞	168	Lauter	4 +	





169 – 177 Sicherheit						
169	Bewegungsmelder	•)))	174	Sirene draußen scharf		
170	Sirene	((▲))	175	Sirene scharf		
171	Achtung	A	176	Sirene draußen	1)	
172	Öffnen	•	177	Sirene drinnen		
173	Sirene drinnen scharf					

178 –	178 – 193 Haus						
178	Haus	\triangle	186	Hauswirtschaft	A		
179	Esszimmer	līC	187	Abstellraum			
180	Wohnzimmer		188	Waschküche			
181	Küche	Ġ	189	WC	ήİ		
182	Kinderzimmer	6	190	Büro	•		
183	Badezimmer	A	191	Korridor	: <u>0</u> :		
184	Schlafzimmer		192	Carport	Ó٦		
185	Ankleidezimmer	2	193	Garten			