




Måttbild på mätarblock och tavlor QM och QT.



QT25



QT63



| Mätarblock | Antal mätarplatser | Yttermått (mm) | | |
|------------|--------------------|----------------|------|----|
| | | B | H | D |
| QM22 | 4 | 430 | 1206 | 62 |
| QM23 | 6 | 430 | 1556 | 62 |
| QM32 | 6 | 640 | 1206 | 62 |
| QM33 | 9 | 640 | 1556 | 62 |