
















Notice d'instructions
TN903
 Coffret d'extension multimédia






TN903







i Prolonger les gaines ICTA jusqu'à la plaque de montage pour assurer une double isolation des fils électriques.




!

- Après l'installation, il faut vérifier si les câbles sont correctement fixés avec 2 Nm car la connexion peut être desserrée par le transport.
- Si le câble de mise à la terre est dévissé de la plaque de montage pendant l'installation, il faut le fixer à nouveau avec 2 Nm.




!


Les prises de courant doivent être raccordées à un disjoncteur dédié situé dans le coffret de distribution. La partie supérieure VDI ne doit pas contenir d'appareils destinés à la distribution du circuit électrique. L'alimentation de courants forts pour des prises de courant doit être séparée de l'alimentation de courants faibles par une cloison.




01








02



Mise en œuvre du TN903



Produits disponibles en option

	<p>Cordons de brassage RJ45/RJ45 TN711 S/FTP – 30 cm TN712 S/FTP – 50 cm TN714 S/FTP – 1 m Balun - RJ45/Fiche "F" TN722 – 60 cm</p>
	<p>Cordons terminaux RJ45/RJ45 TN811 S/FTP – 3 m Balun - RJ45/IEC TN831 – 3 m Balun - RJ45/Fiche "F" TN832 – 3 m Téléphonique - RJ45/RJ11 TN821 – 3 m Téléphonique - RJ45/RJ11 TN822 – 50 cm</p>
	<p>Portes GP218P GP218T Serrure GZ35A Pochettes à plan GZ06A – A5 GZ07A – 79 x 160 mm</p>
	<p>Répartiteur TV TN202S</p>
	<p>Atténuateur coaxial réglable 0-20 dB TN211</p>

Produits disponibles pour remplacement

	<p>10 prises courant fort WXF105</p>
	<p>10 caches pour prises de courant WXD105B</p>



Comment éliminer ce produit

(déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.