
univers ☐

DE

Montageanleitung

DE







Sicherheitshinweis



Bestimmungsgemäße Verwendung:


Die Produkte sind für die in den Normen DIN VDE 0603-2-1 und VDE-AR-N 4100 beschriebenen und durch Prüfung bestätigten Anwendungen und Umgebungsbedingungen geeignet. Einbau und Montage sowie Nachrüstung und Demontage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrotechnisch unterwiesenen Person erfolgen.

Die angegebenen Montagereihenfolgen sind zu beachten. Sofern Arbeiten unter Spannung im Sinne von DGUV Vorschrift 3 §8 Nr. 2 nicht zu vermeiden sind, dürfen diese nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden, welche im Sinne dieser Vorschrift die fachliche Eignung für derartige Arbeiten nachgewiesen hat.


ZB...
FP...



FWB...

1x




FZ741


1x



FZ967S



B[mm]	300	550	800	1050	1300
Y1	94	344	594	844	1094
Y2	40	290	540	790	1040



H [mm]	B[mm]	300	550	800	1050	1300
500	X	346	346	346	346	346
	Y	140	390	640	890	1140
650	X	496	496	496	496	496
	Y	140	390	640	890	1140
800	X	646	646	646	646	646
	Y	140	390	640	890	1140
950	X	796	796	796	796	796
	Y	140	390	640	890	1140
1100	X	946	946	946	946	946
	Y	140	390	640	890	1140
1250	X	1096	1096	1096	1096	1096
	Y	140	390	640	890	1140
1400	X	1246	1246	1246	1246	1246
	Y	140	390	640	890	1140
1550	X	1396	1396	1246	1246	1246
	Y	140	390	640	890	1140
1700	X	1546	1546	1546	1546	1546
	Y	140	390	640	890	1140

