


Schakelaar series

USB-wand- contactdoos



USB-wandcontactdoos C+C 65 W PD
WAS4154

CE

1 Veiligheidsinstructies..... 3

2 Ontwerp en lay-out van het apparaat.....4

3 Functie..... 5

3.1 Correct gebruik..... 5

3.2 Productkenmerken.....5

4 Bediening.....6

5 Informatie voor gekwalificeerde elektriciens.....8

5.1 Installatie en elektrische aansluiting.....8

6 Bijlage..... 9

6.1 Technische gegevens..... 9


6.2 Opmerking bij verwijdering..... 9

1 Veiligheidsinstructies

Elektrische apparaten mogen alleen worden geïnstalleerd en gemonteerd door een geschoold en gekwalificeerde elektricien volgens de relevante installatienormen, richtlijnen, voorschriften, richtlijnen, veiligheids- en ongevallenpreventieregelgeving van het land van installatie.

Niet-naleving van de instructies voor installatie kan leiden tot schade aan het apparaat, brand en andere gevaren.

2 Ontwerp en lay-out van het apparaat



Afbeelding 1: Ontwerp en lay-out van het apparaat

- ① Centraalstuk voor USB-C wandcontactdoos^[1]
- ② Afdekraam^[1]
- ③ USB-C wandcontactdoos

^[1] Niet meegeleverd

3 Functie

3.1 Correct gebruik

- Opladen van de accu's van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets, laptops, enz.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis zonder druppelen of sproeien van water
- Installatie in een inbouwdoos met een diepte van minstens 40 mm
- Meerdere montagecombinaties mogelijk

3.2 Productkenmerken

- Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

4 Bediening



Voorzichtig

Foutief functioneren van de apparaten door gebruik van niet genormeerde oplaadkabel en stekker.

De apparaten kunnen beschadigd raken.

- Alleen toegelaten oplaadkabel en stekker gebruiken.




Voorzichtig

Foutief functioneren bij verdraaien of kantelen van de stekker.

De contacten kunnen beschadigd raken.

- Stekker in juiste positie, recht en zonder veel kracht uit te oefenen in de bus steken.

De batterijen van mobiele apparaten opladen (Afb. 2)



Afbeelding 2: De netwerkkabel aansluiten

- Steek de USB-stekker van de laadkabel in de USB-poort.
De batterijen van het aangesloten apparaat worden automatisch opgeladen.



Opmerking

Neem de instructies van de fabrikant voor het aangesloten apparaat in acht met betrekking tot de oplaadtijd en het laadgedrag van de batterijen.

5 Informatie voor gekwalificeerde elektriciens

5.1 Installatie en elektrische aansluiting



Gevaar

Elektrische schok wanneer onder stroom staande onderdelen worden aangeraakt!


Een elektrische schok kan de dood tot gevolg hebben!

- Ontkoppel alle aansluitkabels voordat u aan het apparaat gaat werken en dek onder spanning staande delen in het gebied af!

Aansluiting en installatie van het apparaat

☑ Een vermogensschakelaar max. 16 A is geïnstalleerd om het apparaat te beschermen.

- 1 Sluit het apparaat (3) aan volgens het aansluitschema (Afb. 3).



Afbeelding 3: Aansluitschema

- 2 Bevestig het apparaat in de inbouwdoos met de schroeven.
- 3 Bevestig het frame (2) en maak het vast door het centraalstuk (1) vast te maken.



Opmerking

Afhankelijk van de installatieplaats van de wandcontactdoos en de laadstatus van het aangesloten apparaat, kan er een minimale hoeveelheid geluid hoorbaar zijn tijdens het opladen. Dit is vooral belangrijk bij het installeren in slaapkamers.

6 Bijlage

6.1 Technische gegevens

Ingangsspanning	198 ... 275 V, 50 Hz				
Ingang, stroom	Max. 0,65 A				
Beschermingsgraad	IP20				
Beschermingsklasse	II				
Overspanningscategorie	OVC III				
Bedrijfstemperatuur	0 °C ... +35 °C				
Opslag-/transport-temperatuur	-25 °C ... +70 °C				
Uitgangsspanning [V]	5	9	12	15	20
Uitgangstroom [A]	3	3	3	3	3,25
Uitgangsvermogen [W]	15	27	36	45	65
Nominaal/uitgangsvermogen	60 W				
Maximaal uitgangsvermogen	65 W				



Opmerking

Oververhittingsbeveiliging Bij oververhitting schakelt het oplaadapparaat even uit om af te koelen. Het opladen wordt automatisch hervat.

Oplaadprotocollen	USB PD 3.0, PPS, BC1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC4.0
Efficiëntie	≥ 88 %
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	≥ 85 %
Stand-by gebruik	90 mW

6.2 Opmerking bij verwijdering



Correcte verwijdering van dit product (elektr(on)isch afval).

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Deze markering op het product of de documentatie geeft aan dat het aan het einde van de levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit apparaat te scheiden van andere soorten afval. Recycle het apparaat op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de dealer waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidskantoor voor informatie over waar en hoe ze dit apparaat kunnen afgeven voor milieuvriendelijke verwijdering. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te controleren. Dit product mag niet worden gemengd met ander afval voor verwijdering.



Berker GmbH & Co. KG

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com