



TR351A



## KNX-RF-ontvanger, wit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
| Type voeding        | DC        |

#### Instellingen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS<br>quicklink |
|--------------------------|------------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 45 °C |
|---------------------|-----------|

#### Aansluiting

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Type connector/steker bussysteem | Aansluitklem       |
| Type connector/steker            | Drukknopschakelaar |

#### Teksten

|         |                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie | Verhoging van het mogelijke aantal verbindingen tussen KNX<br>TP- en KNX-radio<br>Groeperen van ingangen met dezelfde functie |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|